REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE ACADÉMIE ARABE



الجمهــوريـة العــربيـة الســـوريـة مجمع اللغة العربية

معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات

إعداد

د. أميمة الدكاك

د. عمر شابسیغ

د. هاشم ورقوزق

د. نوار العوا

- A -

absolute value قيمة مطلقة

قيمة رقم، أو عدد ما بقطع النظر عن إشارته (قطبيته).

absolute viscosity لزوجة مطلقة

اللزوجة هي مقدار يعبّر عن مقاومة السوائل للانسياب وهي تنشأ عن احتكاك طبقاته بعضها ببعض. تقاس اللزوجة في الجملة الدولية SI بالباسكال. ثانية وفي الجملة السغثية (سم، غ، ثا) بواحدة تسمى البواز نسبةً إلى بوازُوْي. أما اللزوجة المطلقة (أو اللزوجة الديناميكية) فهي القوة المماسية في واحدة المساحة التي نتطلبها لتحريك مستو أفقي بسرعة واحدية، نسبةً إلى مستو آخر يوازيه ويبعد عنه مسافةً واحدية داخل السائل.

absorption امتصاص

تبديد الموجات اللاسلكية الكهرطيسية، أو الصوتية أو الضوئية (من دون انعكاس أو انحراف) عند تفاعلها مع المادة، حيث تتحول الطاقة المرسلة إلى نوع آخر من الطاقة مثل الحرارة.

absorption law قانون الامتصاص

قانون في الجبر البُولي يقول بامتصاص الحد الفردي عند ضم حد بعملية ضرب منطقي إلى ناتج الجمع المنطقي لذلك الحد مع حد آخر، أو عند ضم حدِّ بعملية جمع منطقي إلى جُداء حدِّ في آخر.

acceleration تزاید معدل السرعة لجسم ما.

مختصر (تیار متناوب)

انظر alternating current.

مختصر (تشكيل حزمة متكيفة) ABF

انظر Adaptive Beam Forming.

إجهاض إجهاض

إيقاف، أو إبطال عمل.

abrupt junction وُصْلة حادة

وصلة نصف ناقل p-n يتغير فيها تركيز الشوائب فجأة بين جانب من الوصلة، والجانب الآخر.

abscissa الإحداثي الأفقى

هو محور السينات (x) في نظام الإحداثيات المتعامد عتد عادة يمينًا ويسارًا من المبدأ.

absolute accuracy الدقة المطلقة

الفارق بين المقدار النهائي المطلوب والمقدار الفعلي الذي تحدده القياسات الفيزيائية.

absolute dielectric constant ثابتة العازلية المطلقة

نسبة ثابتة العازلية لمادة ما إلى ثابتة عازلية الفضاء الحر أي نسبة سماحيَّة المادة إلى سماحية الفراغ الحر.

absolute path مسار مطلق

الشكل العام لاسم ملف أو اسم مجلد أو مسار يبين الموقع الوحيد له في نظام ملفات ما.

ضغط مطلق طلق الضغط على مقياس الضغط مضافًا إليه الضغط المخوي.

الفارق الزمني بين وقت طلب المعطيات ووقت الوصول إليها. ٢- المدة الزمنية بين إصدار أمر وتنفيذه. ٣-الزمن اللازم لوصول ذراع القرص إلى المسار المطلوب. ٤- مدة التأخير لدوران القرص لوضع القطاع المطلوب تحت آلية القراءة والكتابة.

accumulate يُراكم

في الحاسوب أو في نظام معالجة: يَجمع ويُخزِّن قيمًا في حقل معين.

تَراكُم accumulation

١- التحصيل، أو الجمع المتدرج لأمر ما. ٢-كميَّةً
 ما جرى تجميعها أو تحصيلها.

مُراكم – مُدَّخرة مُراكم علي accumulator

1- المدخرة أداة قابلة للشحن لتخزين الطاقة الكهربائية بشكل طاقة كيميائية، وهي مكونة من خلية، أو عدة خلايا ثانوية مستقلة. ٢- المراكم هو سجل في الحاسوب لتخزين نتائج العمليات الحسابية أو المنطقية. ٣- موقع ضمن الحاسوب تُحزَّن فيه نتائج الحساب.

مراكِم مراكِم مراكِم مراكِم مراكِم مراكِم سجلٌ مُراكِم سجل في حاسوب لتخزين نتائج العمليات الحسابية

أو المنطقية. إشعار تَسكُم acknowledgement

إسعار تسلم المستقبل إلى المرسل للإعلام بالتسلُّم الصحيح لرسالة من المرسل.

تحصيل – اكتساب – وصول متزامن. ٢- ربط الوصول إلى التزامن في نظام متزامن. ٢- ربط أجهزة الملاحقة بإشارة من الساتل في نظام اتصالات ساتلية. ٣- الدخول في المراحل الحدية التي تسمح

acceleration power استطاعة التسارع

الاستطاعة النبضية التي يمكن الحصول عليها من مدخرة لزيادة سرعة مركبة، وتقاس بالكيلووات، وهي الاستطاعة الإضافية المأخوذة من مدخرة لزيادة سرعة عربة. (وهذا مبني على استعمال نبضة تيار مستمر تطبق خلال ٣٠ ثانية عند توتر لا يقل عن ٣/٢ من توتر الدارة المفتوحة، وعمق تفريغ بحدود ٨٠% عند درجة محيط خارجي تساوي ٢٠ درجة معوية).

acceptance test اختبار القبول

اختبار يجري لتحديد المطابقة مع مواصفة أو عقد.

acceptor

ذرة شائبة في (بلورة) نصف ناقل، يمكنها التقاط الكترون، فيتولَّد ثقب في ذرة ممتلئة فتتغير الناقلية الكهربائية للبلورة.

فرة آخذة ذرة آخذة

ذرة شائبة في (بلورة) نصف ناقل يمكنها التقاط إلكترون، فيتولَّد ثقب في ذرة ممتلئة فتتغير الناقلية الكهربائية للبلورة.

acceptor impurity شائبة آخذة

مادة تزيد - لدى إضافتها - من عدد حوامل الشحنات الموجبة، أو الثقوب في النطاق الناقل لمادة نصف الناقل كالسيليكون، والجرمانيوم.

access

القدرة والوسيلة على تخزين واستعادة ونقل المعطيات، وعلى الاتصال في نظام ما. ٢- إمكان المعرفة الكاملة المعلومات أو تغييرها.

access time زمن النفاذ

هوائيات الاستقبال بتأخيرات متنوعة. يجري كشف الأهداف واتجاهها من هذه الإشارات. يمكن تحريك الهوائيات ميكانيكيًّا لمسح مختلف أجزاء الفضاء. في صفيفة الهوائيات الممسوحة إلكترونيًّا نستعيض عن الحركة الميكانيكية بتوليد إشارات بتأخيرات متنوعة بعضها مع بعض تداخلاً بنّاءً عند زوايا معينة أمام الهوائي، فتسمح بتوجيه حزمة الكشف مكانيًّا، وتتحرك الحزمة لتمسح كامل الفضاء وتكشف الأهداف المتعددة فيه. وتتميز إشارات الإرسال بنثر

اتما على حزمة من الترددات، وهذا مما يجعل كشف هذه الإشارات صعبًا جدًّا بوجود خلفية الضحيج. تقوم السفن والطائرات ببث هذه الإشارات الرادارية القوية التي تبقى غير مكشوفة من الآخرين.

active element عنصر فعال

عنصر يستهلك تيارًا كهربائيًّا ويتضمن منبع تغذية خاصًّا به وينجز عمليات مثل التضخيم أو الاهتزاز.

عمل فعّال active load

ويسمى بالحمل الدينامي، وهو عنصر، أو دارة تعمل كمقاومة غير خطية ذات تيار مستقر.

شبكة فعالة active network

شبكة أو دارة تحتاج إلى منبع تغذية غير الطاقة الموجودة في الإشارة.

active power استطاعة فعَّالة/حقيقية

هي الاستطاعة الحقيقية التي تقدمها مجموعة توليد إلى الحمل الكهربائي وهي التي تكوِّن حملاً على المولد.

زمن العبور الحقيقي actual transit time الزمن اللازم لمرور شحنة بين قطبين كهربائيين في صمام إلكتروني أو في الترانزستور.

لحلقةً بالإمساك بإشارة، والترابط معها في نظام آلية الملاحقة servo mechanism. ٤- في الإمداد والتموين: الحصول على أجهزة أو برجميات.

acquisition time

زمن التحصيل - زمن الوصول

1- الزمن اللازم للوصول إلى التزامن في نظام اتصالات. ٢- في جهاز يبث إشارة استجابة لإشارة دخل: هو الزمن بين لحظة تطبيق مقدمة إشارة الخرج.

Activate يُفَعّل – يشغّل

١- يَضع جهازًا في حالة تشغيل. ٢- يَنقل التحكم
 إلى برجمية، أو إلى برنامج فرعى، أو إلى إجراء.

active فعال

في الاتصالات، والحوسبة، ومعالجة الإشارة: حالة الجاهزية لأداء وظيفة تتعلق بنظام أو مكون أو كتلة للربط أو التقوية أو التحميل أو التنفيذ.

active circuit دارة فعَّالة

دارات فيها تغذية تحتوي على ترانزستورات مثل المضخمات، ومنابع التغذية.

active component مُكوِّن فعَّال – عنصر فعَّال عنصر يستهلك أو يعطي تيارًا كهربائيًّا أو يقدم ربحًا.

Active Electronically Scanned Array (AESA)

صفيفة (هوائيات) فعالة ممسوحة إلكترونيًّا

وتعرف أيضًا بالرادار ذي الصفيفة الفعالة ذات الأطوار، والتي يتألف فيها كل من المرسل والمستقبل من العديد من كتل (هوائيات) الإرسال والاستقبال. في صفيفة الهوائيات، تُرسل هوائيات الإرسال إشارات تنعكس عن الأهداف وتعود فيحري استقبالها على

adaptability

تكيُّفية - مواءمة (قابلية التكيف)

القدرة على التغير للتواؤم مع الظروف المتغيرة.

تَكَيُّفِيّ adaptive

القادر على التكيف.

صفيفة (هوائيات) تكيُّفية

تقنية هوائيات تراقب جودة الإشارات الملتقطة وتجعل أداء النظام اللاسلكي أفضليًّا بمواءمة أشكال الإشارة باستعمال خوارزميات معالجة إشارة.

Adaptive Beam Forming (ABF) تشكيل حزمة متكيِّفة

نظام ينجز معالجة إشارة فراغيًّا بصفيفة من هوائيات الرادار (أو صفيفة مزاحة الطور) بغية إرسال واستقبال الإشارات من اتجاهات مختلفة دون تحريك الحوائيات مكانكيًّا.

adaptive detector کاشف متکیف

جهازٌ للكشف من دون معرفة شكل موجة الإشارة أو مطالها.

adaptive jammer rejection حَذْفٌ تكيُّفي للتشويش

حذف يجري العمل فيه على أساس اختيار تكيفي لأفضل مجموعة ثانوية من الأشعة المساعدة، ثم تطبيق طريقة تكيُّف عادية لها عدد قليل من درجات الحرية.

adaptive tomographic sensor حسَّاس تصویر طبقي متكیِّف

حساس تحصيل صور شعاعية طبقية يحقق التوازن بين مقدار جرعة الأشعة التي يتلقاها المريض أثناء زمن المسح وجودة الصورة المقطعية، ويهدف إلى خفض الجرعة مع الحفاظ على نوعية الصورة.

مختصر (مبدل تماثلی رقمی) ADC

انظر analog to digital converter.

العدد المضاف

العدد الذي يضاف إلى عدد آخر.

adder جامع

أداةٌ الغرض منها إيجاد ناتج جمع من مدْخَلَي الأداة.

adder amplifier مضخِّم جامع

دارة مبنية على مضخم عملياتي عاكس يمكن بواسطتها جمع عدة مداخل.

addition circuit دارة جمع

مثل الجامع adder.

additive جُمْعِيّ – مضاف

الأمر الذي يضاف.

additive noise ضجيج مضاف

ضجيج مضاف خطيًّا إلى قناة اتصال.

address bus مسرى العناوين

مجموعة الأسلاك التي تربط وحدة المعالجة المركزية بالذاكرة الرئيسية والتي تستعمل لتعرُّف مواقع معينة (عناوين) في الذاكرة.

adjustable قابل للضبط

١- قابل للتغيير بغية التوافق أو التوفيق. ٢- قابل
 لضبط صحة العلاقة.

قَبولية admittance

قياس الناقلية الكهربائية وتساوي مقلوب الممانعة.

admittance matrix مصفوفة القبولية

في هندسة الطاقة: هي مصفوفة v_{ij} نظام طاقة له v_{ij} من المساري، العنصر فيها يمثل قبولية خطوط الطاقة التي تذهب من المسرى v_{ij} الى المسرى v_{ij}

آلة غير نَفوذة للهواء (محكمة الإغلاق هوائيًا) آلة لا تسمح بنفاذ الهواء إليها أو عبوره خلالها.

مكثّف هوائي مكثّف هوائي مكثف كهربائي العازل فيه هو الهواء.

مكيِّف هواء حماية مواء جماز لضبط درجة الحرارة وأحيانًا الرطوبة في بيئة مغلقة.

محوِّل بنواة هوائية عول كهربائي (بدون نواة مغناطيسية) نواته من الهواء أو من مادة عازلة محاطة بالملف.

نظام معطيات جوِّي (ADS) خطيات جوِّي وحدة مركزية تحتوي على القياسات الفيزيائية كسرعة الهواء والضغط الساكن والارتفاع البارومتري.

Air Traffic Control (ATC) التحكم بالحركة الجويَّة

خدمة حكومية الغرض منها تحقيق سلامة الحركة الجوية في المطارات وبين المطارات باستقبال ومعالجة معطيات الرادار والطقس والاتصال مع الطيارين.

Airborne Multi-role Solid-state Activearray Radar (AMSAR) رادار محمول جوًّا ذو صفيفة هوائيات بعناصر

كما في المصطلح نفسه.

فعالة صلية.

رادار محمول جوًّا المساعدة في الملاحة والتوجيه ومعرفة أماكن الاضطرابات الجوية.

dائرة dlئرة أية آلة قادرة على الطيران.

مختصر (نظام معطیات جوِّي) ADS انظر Air Data System

هوائي هوائي جوائي من النظام اللاسلكي وله أشكال مختلفة ويجري بواسطته إرسال واستقبال الموجات اللاسلكية.

عerial cable كُبْل الهوائي. هو الكبل الواصل بين الجهاز اللاسلكي والهوائي. عنصر الهوائي aerial element هو أي جزء أساسي في الهوائي.

AESA مختصر (صفيفة [هوائيات] فعالة ممسوحة إلكترونيًّا) Active Electronically Scanned انظر Array

مختصر (تردُّد سمعي) audio frequency انظر

مختصر (تحكم آلي بالتردد) AFC

.automatic frequency control انظر

مختصر (تحكم آلي بالربح) AGC

انظر automatic gain control.

مختصر (ذكاء صنعي) AI

انظر artificial intelligence.

آلة تبرَّد بالهواء آلة تبدَّد فيها الحرارة المتولدة بسبب الفقد بواسطة التدفق الطبيعي أو الاصطناعي للهواء (بمساعدة مروحة).

air - tight machine

هو التشويه الناتج عن الانتحال.

all day efficiency مردود يومي

نسبة الطاقة الخارجة إلى الطاقة الداخلة لدورة قدرها يوم كامل.

مرشّح تمرير كلّي عماطة الإشارة: هو مرشح يمرر كل الترددات بالتساوي، ولكنه يغير العلاقات الطورية بين الترددات المختلفة.

دارة مصممة لتوليد انزياح في زاوية الطور دون تخفيض طاقة الإشارة في أيِّ من مكوناتها الترددية.

alloy خليطة

معدن يصنع بصهر ومزج معدنين أو أكثر.

أبجدي أبجدي أبجدي أبجدي المجاء. له علاقة بنظام كتابة يستعمل حروف الهجاء.

alphanumeric رقميّ رقميّ

يحتوي أو يستعمل حروفًا وأرقامًا.

متناوب alternating متكرِّر

alternating current network شبکة تیار متناوب

دارة كهربائية تحتوي مقاومات ومعاكسات (ممانعات عقدية).

تيار متناوب تيار متناوب تيار متناوب تيار متناوب تيار يتغير مع الزمن مبدلاً قطبيته، ويكون عادة ذا شكل جيبي وتردد ثابت.

air gap ثغرة هوائية

تغرة هوائية في دارة مغناطيسية أو كهربائية.

وفي الشبكات: هي وسيلة لحماية الحواسيب المربوطة على شبكة آمنة فيزيائيًّا بعزلها عن الشبكات غير المحمية مثل الإنترنت.

alarm تنبيه – إنذار

أداة كهربائية أو إلكترونية أو ميكانيكية تعلن وجودً خطر صوتيًّا أو باستعمال إشارة.

alarm signal إشارة تنبيه (إنذار) إشارة التنبيه نفسها تكون صوتية أو ضوئية أو مكتوبة.

algebraic جبريّ

ما له علاقة بعلم الجبر.

خوارزميَّة خوارزميَّة

إجراء أو مجموعة من القواعد تُتَبع في الحسابات أو حل المسائل خصوصًا في الحوسبة.

aliasing انتحال

في التحويل من تماثليّ إلى رقميّ، ينص مبدأ نايكويست في أخذ العينات على أن سرعة أخذ العينات على أن سرعة أخذ العينات يجب أن تكون على الأقل ضعف عرض عال الأقصى للإشارة التماثلية. فإذا كانت هذه السرعة غير كافية فإن الترددات العليا لا يؤخذ منها عينات صحيحة وتظهر كنها مزاحة إلى ترددات أقل، وهذا ما يسمى بالانتحال. تسمى الترددات المزاحة بالترددات المطوية لأن مخطط الطيف يظهر كأنه قد طوي لتركيب مركبات الترددات العليا على مجال الترددات ما دون معيار نايكويست.

aliasing distortion تشویه تراکب الطیف

الصغيرة.

ammeter مقياس تيار

جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي بالأمبير.

أمبير (وحدة قياس شدة التيار الكهربائي في نظام الواحدات وحدة قياس شدة التيار الكهربائي في نظام الواحدات العالمي، ويساوي مرور شحنة قدرها كولون واحد في الثانية.

أمبير لفة ampere turn

وحدة القوة المحركة المغناطيسية الناتجة عن مرور تيار شدته أمبير واحد في لفة واحدة من ملف.

ampere's law يتناسب الحقل المغناطيسي في الفراغ مع التيار الكهربائي المولد له كما أن الحقل الكهربائي في الفراغ

الكهربائي المولد له كما ان الحفل الكهربائي في الفراع يتناسب مع الشحنة الكهربائية المولدة له. ينص قانون أمبير على أنه في أي حلقة مغلقة فإن مجموع جداء الأطوال الجزئية ΔI في الحقل المغناطيسي المماسي B_{II} في اتحاه هذه الأطوال الجزئية يساوي جداء النفاذية

بشدة التيار I المتدفق في تلك الحلقة. μ_0

 $\sum_{\Delta l} B_{||} \Delta l = \mu_0 I$

مقياس الأمبير amperemeter

جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي بالأمبير.

amplidyne مضخّم کھربائی دوّار

هو مضخم دوار له وشائع خاصة تسمح بإنتاج تغيرات كبيرة في استطاعة الخرج باستعمال تغيرات صغيرة في استطاعة الدخل.

alternator

آلة كهرميكانيكية تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية متناوبة، حيث يدور مغناطيس داخل وشيعة، ويمكن لهذا المغناطيس أن يكون مغناطيسًا دائمًا أو كهربائيًّا.

altimeter مقياس ارتفاع

جهاز لتحديد الارتفاع في طائرة ونحوها.

altitude information عن الارتفاع

تعنى عادة ارتفاع موضع معين فوق سطح البحر.

مختصر (وحدة الحساب والمنطق) ALU

انظر Arithmetic Logic Unit.

مختصر (تعديل مطالي) AM

انظر amplitude modulation.

كاشف تعديل مطالي كاشف تعديل مطاليًا. دارة لاستخراج المعلومات من إشارة معدلة مطاليًّا.

درجة حرارة المحيط ambient temperature درجة حرارة المواء المحيط.

ambiguity عموض عموض

عدم الوضوح أو عدم الدقة.

ambiguity function

تابع الغموض - تابع الالتباس

في الرادار أو السونار: هو تابع غموض ثنائي البعد للتأخير الزمني ولتردد دوبلر يبين التشويه في نبضة مرتدة الناتج عن المرشح التوافقي في المستقبل.

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
الرمز الأمريكي المعياري لتبادل المعلومات

هو ترميز لتبادل المعلومات بين الحواسيب ويتألف من سبعة أرقام لتمثيل كل محرف في معظم الحواسيب

متغيرة تعيّرًا مستمرًّا.

analog - to- digital converter (ADC) مبدِّلٌ تماثليٌّ رقميّ

مُبدِّل إشارة تماثلية إلى إشارة رقمية.

analog circuit دارة تماثلية

دارة إلكترونية بإشارة متغيرة تغيّرًا مستمرًّا.

analog IC دارة متكاملة تماثلية

دارة متكاملة تولّد أو تضخّم أو تستحيب للجهود المتغيرة تغيّرًا مستمرًّا.

analog information معلومات تماثلية

هي المعطيات التي أرسلت من مكان إلى آخر باستعمال تقانة تماثلية.

analogue تماثليّ

استعمال إشارات أو معلومات ممثلة بكمية فيزيائية متغيرة تنيّرًا مستمرًّا.

analysis تحليل

عملية إرجاع شيء إلى مكوناته.

analysis of variance تحليل التغاير

طريقة إحصائية تعطي قيمًا يمكن اختبارها بغية تحديد وجود علاقة بين المتحولات.

angle of attack زاوية هجوم

زاوية حادة بين وتر حناح الطائرة والاتجاه النسبي للريح.

angle of depression زاوية الانخفاض

وية تحت الأفق التي ينظر بما الراصد لرؤية هدف أخفض منه.

angle tracking ملاحقة الزاوية

ملاحقة زوايا الأهداف المقدَّرة أو المتنبأ بها.

amplification نضخيم

زيادة استطاعة أو جهد أو تيارٍ باستعمال مضخم، ويعبر عن ذلك بنسبة الخرج إلى الدخل.

amplification factor عامل التضخيم

مدى تكبير قوة إشارة بواسطة مضخم تماثلي، ويعبر عن ذلك عادة بدلالة نسبة الاستطاعة.

مضخّم مضخّم مضخّم جهاز يَستقبل إشارةً مدخلٍ ويُخرج إشارةً أقوى من إشارة المدخل.

amplitude مطال

الامتداد الأعظم لأي اهتزاز حول موضع التوازن.

تعديل مطالي (AM) amplitude modulation مطالي تعديل موجة بتغيير مطالها.

amplitude phase-shift keying (APSK) تعديل بزحزحة المطال والطور

تعديل رقمي ينقل المعطيات بتعديل المطال وزاوية الطور معا لموجة مرجعية (الموجة الحاملة).

amplitude response function تابع الاستجابة المطالي

القيمة المطلقة للاستجابة الترددية.

amplitude stabilization استقرار المطال إشارة مع الزمن.

AMSAR

مختصر (رادار محمول جوًّا ذو صفيفة هوائيات بعناصر فعالة صلبة)

انظر Airborne Multi-role Solid-state . Active-array Radar

analog تماثليّ

استعمال إشارات أو معلومات ممثلة بكمية فيزيائية

antenna axis محور الهوائي

هو محور الكسب (الربح) الأعظم (الاستطاعة المرسلة العظمى) في هوائى مُوجَّه.

مخطط إشعاع الهوائي antenna beam pattern

العلاقة بين قوة الإشارة من الهوائي والزاوية مع محور الهوائي.

antenna beamwidth

عرض حزمة شعاع الهوائي

هي الزاوية بين نقطتي نصف الاستطاعة في الفص الرئيسي للمخطط الإشعاعي الموافقتين لنصف الاستطاعة الإشعاعية العظمى في الفص الرئيسي (-٣ ديسيبيل) نسبة للاستطاعة العظمى في الفص الرئيسي.

antenna characteristics خواص الهوائي هي: ممانعة المدخل، وعرض مخطط الإشعاع، والاستقطاب، والفعالية، والتوجيه، والكسب (الربح).

antenna field حقل هوائيات

ساحة في الهواء الطلق لتركيب هوائيات لاسلكية.

antenna reflector عاكس الهوائي. أداة تعكس الموجات الكهرطيسية تتبع للهوائي.

antenna scan period دورة مسح الهوائي المدة التي يستغرقها الهوائي لمسح القطاع المخصص له.

anti – aliasing مضاد الانتحال

تقنية لتنعيم الخطوط المحددة للصور والبيانات الخارجة من الحاسوب.

anti-jamming معاكسة التشويش على الاتصالات وعلى الرادار.

إزاحة زاوية التي يدور بما جسم حول محور معين في اتجاه عدد.

angular frequency ترددٌ زاويّ

قياس تردد شيء يتغير حيبيًّا ويساوي التردد بالهرتز مضروبا به 2π ويعبَّر عنه بالراديان في الثانية.

angular speed سرعة زاويَّة

تغيير الاتجاه في واحدة الزمن. معدل تغيّر الزاوية بالراديان. وهي نفس التردد الزاوي.

angular velocity سرعةٌ زاويَّة

تغيير الاتجاه في واحدة الزمن. معدل تغيّر الزاوية بالراديان. وهي نفس التردد الزاويّ.

anode مُصْعَد

١- المسرى الموجب الذي تخرج منه الإلكترونات.
 ٢- المسرى السالب الذي يعطي التيار كما في الخلية الأولية.

anode characteristics خواص المَصْعَد

العلاقة بين تيار وجهد المصعد في صمام.

antenna (aerial) هوائي عبري بواسطته إرسال أو جزء من الجهاز اللاسلكي يجري بواسطته إرسال أو

استقبال الإشارات اللاسلكية. فُتْحة الهوائي antenna aperture

هي المساحة المتعامدة على اتجاه الموجة اللاسلكية القادمة، التي تلتقط نفس الاستطاعة من الموجة كتلك الاستقبال.

صفيفة هوائيات متشابحة مرتبة ومتصلة بعضها ببعض المحصول على أكبر توجيه (كسب) (ربح).

مضخّم مقابل اللوغاريتمي مقابل اللوغاريتمي مقابل المخرج هي تابعٌ أسيٌّ مقابل لوغاريتمي لإشارة الدخل.

aperture فُتْحة

فتحة أو ثقب أو فجوة.

aperture time زمن الفُتْحة

هو الزمن اللازم للبدء بأخذ عينة في مبدل تماثلي رقمي بعد إعطاء الأمر في دارة الإمساك وأخذ العينات.

مختصر (واجهة برمجة التطبيقات) API

انظر Application Programming . Interface

apogee ذروة المدار

أبعد نقطة عن سطح الأرض في مدار القمر أو ساتل.

١- مرئي أو مفهوم بوضوح. ٢- يظهر كأنه حقيقي،
 ولكنه ليس بالضرورة كذلك.

apparent admittance قبولية ظاهرية معكوس الممانعة الظاهرية.

ممانعة ظاهرية apparent impedance

خارج قسمة القيمة المتوسطة التربيعية rms للجهد بين طرفي عنصر أو دارة على القيمة المتوسطة التربيعية للتيار المار به.

ملاحظة: في حالة الموجات الجيبية تكون الممانعة الظاهرية هي القيمة المطلقة modulus للممانعة.

apparent power استطاعة ظاهرية

جداء الجهد على الدارة في شدة التيار فيها.

application تطبيق

١-عملية الاستعمال. ٢ - استعمال شيء في أمر ما.
 ٣ - برنامج حاسوبي يقوم بأداء عمل رئيسي في الحاسوب كمعالج الكلمات أو الجداول الحوسبية مثلاً.

Application Programming Interface (API)

واجهة برمجة التطبيقات

مجموعة الأوامر والتوابع والبرتوكولات التي يستعملها المبرمجون لإنشاء برمجية في نظام تشغيل ما.

Application Specific Integrated Circuit (ASIC)

دارة متكاملة مخصصة التطبيق

دارة متكاملة مصممة لأداء عمل محدد وليست دارة عامة الاستعمال.

مختصر (تعديل بزحزحة المطال والطور) APSK مختصر (تعديل بزحزحة المطال والطور) .amplitude phase-shift keying

arbitrary اعتباطيّ – اختياري يعتمد على اختيار عشوائي أو رغبة شخصية بدلاً من استعمال العقل والمنطق.

arc discharge تفريغ قوسيّ

تفريغ مضيء للتيار يحدث عندما يقفز تيار قوي عُبْر فحوة في دارة أو بين قطبين (مسريين).

architectural "بنيويّ – معماري

١- ما له علاقة بالعمارة وما يتفق مع قوانينها. ٢- علك تصميمًا أو شكلاً أو بنية شاملة واحدة موحدة.

Arithmetic Logic Unit (ALU) وحدة الحساب والمنطق

أحد مكوِّنات المعالج الصغري، وهو يقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية واتخاذ القرار في الحاسوب، وهو آخر أعمال المعالجة في المعالج.

الكلام، والاستنتاج، والاستدلال، والمقدرة على التعلم من التجربة، والمقدرة على صنع الاستدلالات من معلومات غير كاملة. ن المحالات العامة لبحوث الذكاء الصنعي: النظم الخبيرة، ومعالجة اللغات الطبعية.

ASCII

مختصر (الرمز الأمريكي المعياري لتبادل المعلومات)

انظر American Standard Code for Information Interchange

مختصر (دارة متكاملة مخصصة التطبيق) ASIC انظر Application Specific Integrated انظر Circuit

لغة التجميع assembly language لغة برمجة تتألف من تعليمات على شكل رموز تتناسب مع تعليمات لغة الآلة.

إسناد الوظيفة الله الوظيفة أسنك كجزء من عمل أو دراسة (الوظيفة البيتية). ٢- إعطاء عمل أو مهمة لشخص

associative lawقانون لا يهتم بترتيب الأعداد عند جمع بعضها إلى بعض، أو ضرب بعضها في بعض.

(تخصيص المهام).

عملیات حسابیة عملیات عملیات علی أرقام.

arithmetic unit

إحدى الوحدات الأساسية في الحواسيب بُحرى فيها عمليات حسابية ومنطقية على الأعداد.

armature متحرِّض

١- الملفات الدوارة في مولد أو محرك كهربائي. ٢ أي جزء متحرك في آلة كهربائية يحدث فيه تحريض جهد بواسطة حقل مغناطيسي.

دارة المتحرِّض المتحرِّض المتحرِّض المر الذي يسلكه التيار في الملفات عند ذهابه من مسفرة إلى أخرى.

نواة المتحرِّض الكتلة الحديدية المركزية التي يُلَفّ عليها السلك المعزول الذي سيدور في الحقل المغناطيسي لمولد أو محرك كهربائي.

رد فعل المتحرِّض في قوة محركة مغناطيسية يولدها التيار المتحرض في متحرِّضٍ مولِّدٍ فيتسبّب في تغيير كلِّ من قيمة واتجاه تدفّق مغناطيسيّ بسبب حقل المغنطة.

ملف المتحرِّض armature winding

وعة الكاملة من النواقل التي يحويها المتحرض والمتصلة بالمبدل أو بمرابط الآلة.

صفيفة صفيفة جموعة مرتبة من أي شيء.

فكاء صنعي الخاسوب المعنيُّ بتمكين الحواسيب من علم الحاسوب المعنيُّ بتمكين الحواسيب من الذكاء الإنسانيّ، مثل: تعرّف

atmospheric noise الضجيج الجوي

الضحيج الذي يُسمع من جهاز استقبال لاسلكي والناتج من الجو المحيط.

ضغطٌ جويّ atmospheric pressure

الضغط الناتج من وزن الغلاف الجوي، والذي تبلغ قيمته عند سطح البحر ضغطًا جويًّا واحدًا (يساوي تقريبًا 101.325 باسكال) ويتناقص مع الارتفاع.

فَرَّة atom

أصغر جزء من أي عنصر في الجدول الدوري للعناصر وله كامل خواص ذلك العنصر، ويتكون من نواة موجبة الشحنة الكهربائية محاطة بنظام من الإلكترونات.

فرّي atomic

صفة من ذرّة.

بِنْية ذَرِّية atomic structure

الذرة مكوَّنة من نواة موجبة الشحنة الكهربائية مؤلفة من البروتونات والنترونات محاطة بعدد من الإلكترونات السالبة الشحنة. عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات وتكون الذرة بكمالها معتدلة الشحنة.

يُخمِد -يوهِن- يتخامد يُخمِد القَوة أو القيمة أو الأثر. ٢-يتسبب في التخميد. ٣- يقع تحت تأثير التخامد.

تخامد – توهين – تخميد إنقاص القوة أو القيمة أو الأثر؛ مثل انخفاض مطال الإشارة أثناء مرورها في الوسط الناقل لها، ويزداد التخامد بزيادة التردد وبزيادة المسافة عن منبع الإشارة، ويقاس بالديسيبل.

astable عديم الاستقرار

١- غير مستقر. ٢- دارة إلكترونية تستطيع الاهتزاز
 بين حالتين.

astable multivibrator

هزاز متعدد عديم الاستقرار

دارة مهتزة مؤلَّفة من ترانزستورين أو ما شابه يرتبطان بحيث أن مدخل كل منهما هو مخرج الآخر.

asymmetrical غير متناظر

ما له جانبان أو نصفان غير متطابقين أو غير متناظرين.

بشكل غير متناظر asymmetrically بطريقة غير متناظرة.

asymptotic مقارب

صفةً لتابع أو متسلسلة أو صيغة أو... يقترب من قيمة معينة عندما يقترب متحول (أو تعبير يحتوي عدة متحولات) من اللانهاية.

asynchronous machine آلة غير متزامنة آلة تيار متناوب سرعتها ليست متناسبة مع تردد خط التغذية.

محرك غير متزامن معرك غير متزامن عمرك كهربائي - في الدَّوَّار عمرك كهربائي الكون فيه التيارُ الكهربائي - في الدَّوَّار - اللازمُ لتوليد العزم مُحَرَّضًا كهرطيسيًّا من الساحة المغناطيسية للملف الثابت.

مختصر (التحكم بالحركة الجوية) ATC
انظر Air Traffic Control

atmosphere الغلاف الجوي

١- الغلاف الغازي المحيط بالأرض أو أي كوكب
 آخر. ٢- الهواء الذي نعيش فيه.

اتصالات.

محول ذاتي عمول داتي عمول داتي عمول منتركًا كمِلَفً ابتدائي واحدًا مشتركًا كمِلَفً ابتدائي وملف ثانوي.

autocorrelation ترابط ذاتي

قياس الترابط الإحصائي بين عينتين من نفس العملية العشوائية.

autocorrelation function

تابع الترابط الذاتي

التمثيل الرياضي لدرجة التشابه بين سلسلة زمنية ما وصورة مؤخرة لها زمنيًّا على عدة مراحل زمنية.

automatic control الي

نظام تحكم بحلقة مغلقة ولا تحتاج لأي تدخل.

automatic frequency control (AFC) تحكم آليّ بالتردد

طريقة أو دارة لإبقاء دارة طنانة مولّفة آليًّا على تردد الإشارة المستقبلة.

automatic gain control (AGC) تحکم آلیّ بالربح

يتغير الربح عكسيًّا مع مطال الإشارة الداخلة آليًّا لإبقاء إشارة المخرج ثابتة الجهد.

automatic voltage regulator

منظم جهد آليّ

نظام تغذیة عکسیة آلیّ مهمته إبقاء جهد ثابت علی مربطی مولد أو مخرج محول.

autoregressive خاتي التراجع

العملية الذاتية التراجع من الدرجة (م) هي عملية عشوائية متقطعة تولد بإمرار ضجيج أبيض في مرشح رقمي ذي أقطاب فقط وله (م) قطبًا.

attenuation constant ثابتة التخامد

هي الجزء الحقيقي من ثابتة الانتشار العقدي لموجة كهرطيسية.

عامل التخامد attenuation factor

في الأجهزة غير المغذاة بالطاقة: هو نسبة الاستطاعة الممتصة إلى الاستطاعة الداخلة في وحدة الطول، ويعبر عنها بمقلوب الطول 1/ متر.

attenuator مخمّد

دارة تمتص جزءًا من الإشارة على حين يمر الباقي فيها بأقل تشويه.

attraction جذب

شدُّ من دون اتصال ماديٍّ محسوس، يؤدي إلى الجذاب جسمين أحدهما باتجاه الآخر.

attraction force قوة الجذب

قوة الشد.

audible مسموع

ما يمكن سماعه.

audio سمعي

ما يخص تسجيل الصوت أو نقله أو إعادة إنتاجه.

عرد سمعي تردد سمعي تردد سمعي تردد سمعي عبد المسموعة وهي تقريبًا بين ٢٠ هرتز

و ۲۰ کیلو هرتز.

augend العدد المضاف إليه

الرقم الذي يضاف إليه رقم آخر هو المضاف.

authentication توثق – توثيق

١- دليل رسمي بصدق وثيقة ما. ٢- إجراء أمني
 مصمم لحماية نظام اتصالات من إرسالات معاكسة.
 ٣- إجراء للتحقق من صحة إرسال رسالة في نظام

average متوسط

ما يُحصَل عليه من جمع عدة كميات معًا ثم تقسيم الحاصل على عدد الكميات.

averaging remarks

حساب أو تقدير المتوسط.

محوري axial

١- ما يخص المحور. ٢- حول المحور.

axial flow جریان محوري

جعل الغاز أو السائل يجري موازيًا للمحور.

مضخة محورية axial pump

نوع من المضخات ذات المكبس تحول الحركة الدائرية إلى حركة خطية.

بديهي axiomatic

واضح للعين والبصيرة.

azimuth السمت

اتجاه يعبَّر عنه بزاوية أفقية تقاس بالدرجات باتجاه عقارب الساعة عن الشمال.

azimuth resolution accuracy

دقة ميز السمت

 $R_a = H \cdot \lambda/L \cdot \cos \theta$ ميث هو: $R_a = H \cdot \lambda/L \cdot \cos \theta$ حيث H هو ارتفاع الهوائي و L طول موجة النبضة المرسلة و θ هي زاوية الورود.

auxiliary poles أقطاب ثانوية

أقطاب إضافية تتوضع في المتحرض لآلات التيار المستمر أو الآلات المتزامنة سواء لتوجيه التدفق المغناطيسي أو تعديل الدَّوَّار.

available power متاحة متاحة

في نظام الطاقة الكهربائية: هي القسم من الاستطاعة المولدة الذي يمكن إعطاؤه للحمل.

avalanche انهيار

في الإلكترونات: عملية يتعرض فيها عدد من الإلكترونات الحرة في وسط الانتشار إلى تسارع شديد فيتسبب بالتصادم مع ذرات الوسط وتأيُّن هذه الذرات.

انكسار انهياري عملية تحصل في منطقة الشحنة الفراغية لنصف ناقل عملية تحصل في منطقة الشحنة الفراغية لنصف ناقل تحت جهد مرتفع يكفي لزيادة سرعة توليد الإلكترونات والثقوب الناتج عن التأيُّن وتجاوزه لقيمة حرجة محددة، وهذا مما يسبب ارتفاع شدة التيار كثيراً بسبب آلية تغذية عكسية موجية.

ترانزستور انهياري avalanche transistor ترانزستور ثنائي القطبية يعمل في منطقة الانحيار.

- B -

بتوليد ناتج جمع تردد ين على مدخليها أو حاصل طرحهما.

خطوط متوازنة balanced lines

وسيلة لنقل إشارات الاتصالات الكهربائية على سلكين. لكل منهما ممانعة متوافقة، بحيث يكون التداخل على هذه الخطوط من النمط المشترك، وبحيث يتمكن المستقبل من إزالة التداخل باستخدام تقنيات تخميد النمط المشترك.

مُعَدِّل متوازن balanced modulator هو معدل يعطي في مخرجه الحزمتين الجانبيتين دون الموجة الحاملة.

مجال / حزمة الاسم المرجعي لمجموعة ترددات.

محدود المجال معدود المجال يقال عن إشارة إا محدودة الجال إذا كان تحويل فورييه لها يساوي الصفر في كل الترددات التي هي أعلى من تردد معين.

مرشح تمرير حزمة دارة يكون تابع النقل لها أو الاستجابة الترددية لها مساويًا للصفر عند الترددات الخارجة عن مجال معين. مرشح منْع حزمة band-stop filter دارةٌ تُخْمِد في مجال ترددات معين وتترك الإشارة كما هي خارج ذلك الجال.

بشكل متعاكس بشكل متعاكس متعاكسا الاتجاه، وغالبًا متماسان.

صمام موجة مرتدة صمام موجة مرتدة نوع من الصّمامات المكروية التي تسير فيها الموجة الكهرطيسية عكس اتجاه شعاع الإلكترونات.

علبة صوتية علبة صوتية

أداة لمنع تدفق السوائل أو الغازات أو المواد المتطايرة أو الصوت أو الضوء إلا في اتجاه معين.

توازن – ميزان

ا- توزيع متعادل للوزن ليبقى الجسم واقفًا ومستقرًا.
 ٢- وضع شيء ما في وضع مستقر بحيث لا يقع.
 ٣- أداة قباس الوزن.

دارة متوازنة balanced circuit

الدارات المستَعملة في الخطوط المتوازنة، أو الخط المتوازن نفسه. انظر balanced lines.

balanced duplexer

رابط متوازن مرسل ومستقبل على هوائي واحد أجهزة الرادار العاملة على مجال ترددي عريض بحاجة إلى رابط عريض المحال من مثل الرابط المتوازن.

جِمل متوازن balanced load

مِمل على خط طاقة متعدد الأطوار، يرى فيه كل ناقل نفس ممانعة النواقل الأخرى.

مازج متوازن balanced mixer

دارة ثلاثية البوابات (مدخلان ومخرج واحد) تستخدم لتحريك تردد إشارة المدخل إما إلى الأعلى أو الأسفل عرض المجال – عرض الحزمة عرض المجال

۱- مجال الترددات لرسالة أو نظام معالجة معلومات بالهرتز. ۲- عرض الطيف الترددي الذي يكون فيه كسب لمضخم أو تخميد لِمُخَمِّد، وكثيراً ما يمثل بالعرض عند نصف القيمة العظمى للمطال.

ضغط جوي "ضغط جوي" الضغط الجوى كما يدل عليه مقياس الضغط.

حاجز (عائق) Barrier

١- سياج أو أي عائق آخر يمنع الحركة أو الوصول.
 ٢- حالة تمنع الاتصال أو تبعد الناس بعضهم عن بعض كحاجز اللغة.

barrier capacitance (junction capacitance) سعة الحاجز

السعة الكهربائية بين مادة p ومادة n نصفي الناقلتين في وصلة pn مستقطبة عكسيًّا.

فاعدة

1- عدد الأرقام في نظام العد (١٠ في العد العشري و ٢ في العد الاثناني). ٢- أحد الأقطاب الثلاثة لترانزستور ثنائي القطبية. ٣- في المعالجات الصغرية: القيمة التي تُضاف إلى القيمة الحالية للسجل أو تُضاف إلى القيمة في سجل الدليل index register بغية تشكيل العنوان الفعال لتعليمة مثل تعليمة رخميل load) أو (تخزين store).

محطة رئيسية محطة رئيسية

المرسل المستقبل الثابت في نظام اتصالات متنقل.

خزمة قاعدية baseband

الإشارة الحاملة للمعلومات في نظام اتصال والتي تقوم بتعديل الموجة الحاملة. أساسي

المبادئ الأساسية لأي موضوع.

الكهرباء الأساسية الكهرباء الأساسية أسس علم الكهرباء.

مجموعة أساسية basic group

الفنوات الاثنتا عَشْرة الأساسية في تنضيد القنوات الهاتفية، حين تجميعها قبل إرسالها على القنوات العريضة الحزمة مثل القنوات الراديوية أو الضوئية.

Basic Input-Output System (BIOS) نظام دخل وخرج أساسي

جزء من نظام تشغيل بدائي يتحكم مباشرة بأجهزة الإدخال والإخراج.

واسم حرارة غاطس bathythermograph

جهاز يسجل درجة حرارة الماء بالنسبة إلى قعر المحيط.

pattery بطارية

خليتان كهربائيتان أو أكثر تُربطان معًا لتوليد طاقة.

BCC (Blind Carbon Copy) نسخة مخفية

نسخة مخفية عن المرسل إليه الرئيسي في البريد الإلكتروني.

BCC (block check character) محْرف فحص الكتلة

محرف يضاف في آخر الإرسال بغية كشف الخطأ؛ وكمثال CRC وكذلك LRC.

حزمة أشعة حزمة

١- التموضع الفراغي المعترض للاستطاعة في حقل الموجة.
 ٢- تدفّق ضيّق ذو اتجاه واحد من الجسيمات أو الإشعاع.

محور حزمة أشعة معور عزمة

الخط المستقيم الذي يمر في مركز حزمة الأشعة.

beam scanning rotation اتجاه دوران الشعاع

اتجاه دوران المسح للشعاع.

beam steering الأشعة توجيه حزمة الأشعة

تغيير اتجاه الفص الرئيسي لمخطط الإشعاع.

Beam Steering Control Unit (BSCU)
وحدة التحكم بتوجيه حزمة الأشعة

وحدة التحكم التي تغير اتجاه الإشعاع.

عرض حزمة الأشعة beamwidth

الزاوية بين اتجاهي نقطتين على جانبي محور الحزمة اللتين تنخفض عندهما شدة الحقل اللاسلكي إلى نصف قيمته عند المحور.

زاوية الاتجاه – مُدرجة

١- زاوية الاتجاه الأفقية. ٢- دولاب يدور داخله
 دولاب آخر.

Below Ground Imaging (BGI)

تصوير تحت أرضي

تحليل ما هو موجود تحت الأرض باستعمال نبضات كهرطيسية.

bend انحناء

اتخاذ شكل منحني أو شكل زاوية.

Bessel function تابع بیسیل

مجموعة من التوابع التي تحقق معادلة بيسيل.

مختصر (تصوير تحت أرضي) BGI

انظر Below Ground Imaging.

انحیاز استقطاب

التيار أو الجهد الذي يُطبَّق على عنصر كهربائي لتحقيق مستوى مرجعي لعمله. تيار الاستقطاب bias current

التيار المستمر الذي يُطبَّق على ترانزستور فيسمح بتشغيله مُضَخِّمًا أو مولد إشارة.

bias line خط الاستقطاب

الحامل لتيار أو جهد الاستقطاب.

bias voltage جهد الاستقطاب

الجهد المستمر الذي يُطبَّق على ترانزستور فيسمح بتشغيله مُضَخِّمًا أو مولد إشارة.

bi-directional ثنائي الاتجاه

جهاز يسمح بانتقال الإشارات باتجاهين في قناة واحدة.

ثنائي الجانب bilateral

له علاقة بطرفين ويؤثر فيهما.

bilinear interpolation

استيفاء داخلي ثنائي الخطية

استيفاء داخلي لقيمة في فراغ ثنائي البعد من أربع قيم محيطة بالملاءمة مع قطع مكافئ.

bimodal histogram

مخطط تراكمي ثنائي النمط

مخطط تراكمي له مجموعتان من القيم، مثل: مجموع توزيعين غاوسيين متباعدين.

اثناني binary

١- إشارة أو معلومة لها حالتان محتملتان. ٢- تمثيل
 الكميات بالأساس ٢.

binary adder جامع اثناني

دارة رقمية تقوم بجمع الأعداد الاثنانية.

جامع طارح اثناني binary adder-subtractor

دارة رقمية تقوم بجمع أو بطرح الأعداد الاثنانية.

في نظام العد الاثناني يجري التعبير عن كل القيم العددية باستعمال رمزين هما الواحد والصفر.

شكل نمطي اثناني شكل نمطي اثناني هو صورة تنتج عن علاقة رياضية تتضمن عمليات اثنانية ونحصل على عدد صحيح من ٣٢ بت يرتبط بنظام ألوان RGB.

عداد تموُّج اثناني binary ripple counter عداد يتقدم مع الانتقال من العالي إلى المنخفض لمدخل الساعة.

إشارة اثنانية إشارة لا يمكن أن يكون لها إلا قيمتان: موجودة أو غير موجودة، منخفضة أو عالية، الصفر أو الواحد.

طرح اثناني binary subtraction
طرح الأرقام الاثنانية.

مفتاح اثناني مفتاح اثناني مفتاح تكون له وضعيتان فقط: إغلاق - فتح أو صفر - واحد.

نظام اثناني نظام اثنانية (الصفر والواحد) لتمثيل نظام يستعمل قيمًا اثنانية (الصفر والواحد) لتمثيل الرموز والمعطيات.

متحول اثناني متحول اثناني متحول اثناني متحول يعبر عن كون حادثة ما، تحدث أو لا تحدث. فوق الترابط binding force القوة المسؤولة عن ربط البروتونات والنترونات في نواة الذرة.

تصوير طبي علم وقسم من الطب يهتم بتطوير واستعمال أجهزة تصوير للحصول على صور تشريحية داخلية.

binary addition جمع اثناني جمع الأعداد الاثنانية.

خلية اثنانية خلية اثنانية عنصر إلكتروني يمكن أن يكون في إحدى حالتين

عنصر الكتروني يمكن ان يكون في إحدى حالتين مستقرتين ويمكنه تخزين رقم اثناني.

ترميز اثناني – رمز اثناني – رمز اثناني ترميز يستعمل عادة للتحكم بالخطأ تتكون فيه رموز المعلومات من قيمتين يقال عنهما الواحد والصفر.

binary coded decimal

رقم عشري مُرَمَّز اثنانيًّا

١- ترميز مثقل يستعمل أربعة بتات لتمثيل كل موقع عشري في العدد. ٢- الأرقام العشرية من الصفر حتى
 اله ٩ مرمزة بأربعة أرقام اثنانية.

عداد اثناني عداد اثناني

دارة رقمية لها مدخل للساعة وعدد من مخارج العد تعطى عدد دورات الساعة.

قرار اثناني قرار اثناني

اتخاذ القرار بين بديلين.

قسمة اثنانية تشبه مثيلتها العشرية.

منطق اثناني منطق اثناني عمل بين العناصر المنطقية الرقمية التي تعمل بين

مجموعة من العناصر المنطقية الرقمية التي تعمل بين حالتين.

فرب اثناني حسب جدول الضرب المحدد. ثنانيين حسب جدول الضرب المحدد. binary multiplier

دارة إلكترونية تستخدم لضرب عددين اثنانيين.

عدد اثنانی binary number

مختصر (نظام دخل وخرج أساسي) Basic Input-Output System

ثنائي القطبية bipolar

١- نوع من الترانزستور يستعمل النوعين من الحوامل،
 الإلكترونات والثقوب، في عمله كترانزستور وصلة.
 ٢- نوع من ترميز المعطيات يستعمل الجهد السالب والجهد الموجب.

Bipolar Junction Transistor (BJT) ترانزستور ثنائي القطبية

عنصر غير خطي ثلاثي الأقطاب يتألف من وصلتين ثنائيتي القطب (مجمع - قاعدة وقاعدة - باعث) قريبتين إحداهما من الأخرى.

دارة ثنائية الاستقرار مثل المهتز ما يخص عنصرًا أو دارة ثنائية الاستقرار مثل المهتز الثنائي الاستقرار والقلاب.

رادار ثنائي الموضع الموضع الموضع الموضع خانين مكانين منفصلين

بتّ bit

هي مختصر لمصطلح (رقم اثناني) Binary Digit وهي أصغر وحدة معلومات والوحدة الأساسية لها في الاتصالات الرقمية، ويمكن أن تكون لها قيمة الواحد أو الصفر أو قطبيتين متعاكستين (تسمى علامة وفراغ في مصطلحات اتصالات المعطيات).

خطأ البت بت واحد مرسل يحدّد على نحو خاطئ في الاستقبال.

معدل خطأ البت معدل خطأ البت

احتمال استقبال بت واحد مرسل على نحو خاطئ.

عكس البت عكس البت. عكس قطبية البت.

ریشة blade

الطرف القاطع لسكين أو منشار أو أداة أخرى وتسمى بذلك أيضًا ريشة العنفة.

blanking

دارة التحكم الإلكترونية التي تعتم شاشة التلفاز أثناء عودة الشعاع الإلكتروني أفقيًّا أو شاقوليًّا.

مقاومة تمرير bleeder resistance

مقاومة توصل إلى مربطي منبع تغذية لتحسين تنظيم الجهد ولتفريغ مكثفات المرشح.

block کتلة

١- مجموعة مواضع متتابعة تعامل كوحدة مخزنة وتُختار كاملة كلها معًا. ٢- تسلسل بايتات مستمر ترمَّز معًا لأغراض التزامن أو تصحيح الخطأ. ٣- أحد أجزاء جهاز ما.

مخطط صندوقي مخطط

تمثيل بالرسم لعناصر النظام وتوصيلاته.

إيقاف – حجز

الحالة التي يجد فيها مستخدم حديد كل القنوات مشغولة فتمنع عنه الخدمة.

تغبیش تغبیش

تأثير عدم التركيز الناتج عن تخامد الترددات العليا.

bond وابط

ما يربط ذرتين معًا.

Boolean Algebra جبر بُول

المتحول البولياني يمكنه أن يكون في إحدى حالتين (صح) أو (خطأ). وهو الجبر الأساسي في كل الحواسيب.

Boolean function تابع بول

التسمية العادية لتابع اثناني لمتحولات اثنانية.

تقوية boost

المساعدة أو الدفع للزيادة أو التحسين.

رافع التوتر boost converter

دارة يجري فيها قدح ترانزستور بنبضات تعديل عرض النبضة ويؤمن عنصر ثنائي استمرار مرور تيار الوشيعة عند انطفاء الترانزستور يرتفع التيار في الوشيعة وعند انطفاء الترانزستور ينعكس الجهد على الوشيعة ويضاف إلى جهد الدخل، وبذلك يصبح جهد الخرج أكبر من جهد الدخل.

مقوِّ booster

جهاز إضافي لزيادة القوة أو الاستطاعة أو الضغط أو الفعالية.

قرص الإقلاع boot disk

أداة تخزين خارجية تستعمل لتحميل وإقلاع نظام التشغيل أو برنامج خدمي.

bounce ارتداد – يرتد

الارتداد بعد الاصطدام بجسم أو سطح.

شحنة مقيَّدة شحنة مقيَّدة

استقطاب كهربائي يتناسب مع إعادة تموضع الإلكترونات المقيدة في المادة.

boundary conditions شروط حدودية

١- الشروط التي يحققها الحقل الكهرطيسي عند الحد
 بين وسطين مختلفين. ٢- القواعد التي تحكم أداء
 الأمواج الكهرطيسية بانتقالها من وسط لآخر.

boundary descriptor لصيقة حدودية

لصيقة للدلالة على الحدود.

boundary detection كشف الحافات الحسم والأنسجة من الصور استخراج حافات أعضاء الجسم والأنسجة من الصور

dبقة حدودية boundary layer

الطسة المختلفة.

الطبقة الفاصلة بين نوعين من أنصاف النواقل في عنصر نصف ناقل.

دمج الحدود الدمج لتكوين شكل بلا حدود.

تنعيم الحدود قعيم الحدود إجراء تحويلات رياضية لتقريب

ي مناجع الطافات إلى منحنيات أكثر نعومة.

شطر الحدود boundary splitting

في معالجة الصورة: تقسيم منحنيات الحافات إلى أجزاء.

تعليمة تفريع branch instruction

تعليمة تستعمل لتعديل تسلسل تنفيذ التعليمات في وحدة المعالجة المركزية.

breadboard لوحة تجارب مخبرية

دارة تجريبية أولية للتحقق من دارة كهربائية، ولاختبارها وتحليلها وتقويمها، ولتحديد إمكان صنعها معطياتها الفنية ولإظهار المبادئ التقنية الخاصة بالمفهوم أو الدارة أو الجهاز أو النظام. يوضع التصميم للتجريب فقط للاستعمال المخبري دون الاهتمام بالمظهر الخارجي.

انهیار breakdown

فشل العازل أو منطقة العزل في منع النقل الكهربائي، ويحصل ذلك عادة بسبب الجهد العالى.

خاصية الإنارة ببث الضوء أو بعكسه وتقاس بالنسبة للشمس.

عريض الحزمة عريض الحزمة قناة اتصال لها عرض مجال ترددي أكبر مما يلزم الاتصال هاتفي، فهي من ثم قادرة على سرعات اتصال عالية.

صفيفة مستعرضة صفيفة مستعرضة صفيفة هوائيات يكون فيها اتجاه الشعاع الرئيسي متعامدًا مع محور الصفيفة.

مِسْفرة مِسْفرة هي ناقل من الكربون أو من خليط من الكربون والنحاس يقوم بتحقيق التماس الكهربائي مع دوار آلة كهربائية.

حامل مسْفرة الذراع التي تمسك رأس المسفرة.

محرك متزحزح المسافر brush shifting motor نوع من محركات التيار المتناوب تتزحزح فيه تماسات المسافر لتعديل سرعة الدوران وعامل الاستطاعة.

عديم المسافر ليس بحاجة لمسافر.

BSCU

مختصر (وحدة التحكم بتوجيه حزمة الأشعة) انظر Beam Steering Control Unit.

فقاعة كو فق

مقطع عكسي بالتيار buckboost أكبر من جهد أكبر من جهد مدخله.

جهد الانهيار الجهد المستقطب عكسيًّا على عنصر والذي يبدأ عنده التيار بالازدياد بسرعة بالمقارنة بالتيار الظاهر في الجهود المنخفضة.

تخطِّ إلى التوصيل الأمامي الناتج بسبب نوع الانتقال إلى التوصيل الأمامي الناتج بسبب نوع التطبيق في مقوم سيليكوني مَقُود.

نقطة توقف (برمجيات) breakpoint - عنوان تعليمة يعلق عندها تنفيذ البرنامج. ٢- نقطة حرجة في برنامج يمكن عندها إيقاف برنامج شرطيًّا.

 bridge circuit
 دارة جسرية

 دارة تحتوي على أربع ثمانعات جانبية وثمانعة قطرية

 ومنبع جهد.

مبدّل جسري مبدل استطاعة أمامي يستعمل أربعة قواطع نصف مبدل استطاعة أمامي يستعمل أربعة قواطع نصف ناقلة بشكل حسر ويعمل على تبديل الجهد المستمر إلى جهد متناوب قيمته من القمة إلى القمة تساوي ضعف قيمة الجهد المستمر المطبق على الملف الابتدائى للمحول.

نُصُوع (شدة الإنارة) brightness قوة الإنارة المرئية أو شدة الضوء الظاهرية.

brightness control ضبط النصوع (شدة الإنارة)

التحكم في شدة الإنارة.

brightness discrimination تمييز النصوع (شدة الإنارة)

القدرة على تمييز شدة الإنارة.

مستوى النصوع (شدة الإنارة) brightness level

عالية ويتألف من ناقل أو أكثر. ٣- عقدة في نظام طاقة. ٤- ناقل كهربائي ذو مقطع كبير يستعمل في محطات التوليد والتوزيع.

ممر – مسری – قضیب توزیع معرول ویکون ناقل کهربائي ذو مقطع کبیر غیر معرول ویکون بشکل قضیب مستطیل المقطع.

أنموذج الفراشة الاعتماد الحساس على الشروط الابتدائية حيث يتسبب تغير صغير في نظام غير خطي بتغيرات كبيرة في الحالات التالية. طريقة بيانية لحساب تحويل فورييه السريع.

طَنَّان - أزَّاز طَنَّان - أزَّاز أزيزًا) وتستعمل للتنبيه.

تمرير جانبي جماعة تمرير جانبي. جماعة تمرير جانبي.

مكثّف تمرير مكثّف عنع مرور التيار المستمر وتكون ممانعته منخفضة للتيار المتناوب.

بايت بايت بحموعة من البتات يجري التعامل معها معًا في بحموعة من البتات يجري التعامل معها معًا في الحاسوب، وهو وحدة التخاطب مع الذاكرة وأصغر كمية يجري التعامل معها مباشرة في أية تعليمة. والبايت يتألف من ٨ بتات. ويُعطى إمكان تخزين أي جهاز بالبايت.

دَلُو bucket

١- منطقة في طور الاستقرار يمكن فيها الإمساك بشعاع الجسيمات لتسريعها.
 على أداة نفاذ مباشر يمكن استعادة المعطيات منها.

دارة عزل تستعمل لتقليل التفاعل بين الدارات المتتالية.

بوابة عزل بوابة عزل المناطقة المناطقة

دارة حجز لها مدخل واحد ومخرج واحد وأداؤها يعاكس أداء دارة النفي NOT.

حبابة حبابة مصباح كهربائي فيه فتيلة تُسخَّن بتيار كهربائي حتى

التوهج.

رزمة كِبال كرامة كِبال المعزولة المفتولة بعضها مع بعض.

burst cفقة – دفقة

إرسال معلومات ذات حزمة عريضة خلال مدة قصيرة.

خطأ رشقي خطأ رشقي سلسلة من المعطيات المعطوبة ويُعبَّر عنها بالطول بين بت الخطأ الأول وبت الخطأ الأخير، ويدخل فيه هذان النتان.

ممر – مسرى المعطيات في حاسوب يربط الكتل المختلفة. ٢- نظام ناقل (أو نقطة تغذية) ذو سعة

- C -

نسبة تغير الشحنة في نظام إلى التغير في الجهد الكهربائي.

capacitive سعُوي ّ

له علاقة بالسعة.

مُجَزِّىٰ سَعَوِيِّ capacitive divider

مكثفان أو أكثر يوصلان على التسلسل إلى طرفي منبع تغذية، وبذا يمكن الحصول على جزء من جهد المنبع على طرفي كل مكثف.

المعاكسة التي تقدمها سعة لجريان تيار متناوب أو نبضى وتقاس بالأوم.

مكثف capacitor

هو عنصر إلكتروني غير فعال يتألف من لوحين ناقلين يفصل بينهما عازل.

capacity سعة

١-قدرة النظام على تخزين الشحنة الكهربائية. ٢ نسبة تغير الشحنة في نظام إلى التغير في الجهد
 الكهربائي.

خاصَّة شَعْرية capillarity

ميل السائل في أنبوب شُعْري للارتفاع أو الانخفاض نتيجة للتوتر السطحي.

منطقة الالتقاط (هوائيات) منطقة الالتقاط (هوائيات) المساحة التي يغطيها (يشملها) هوائي بنفس الكسب وبنفس خصائص عرض الشعاع.

cable کُبْل

مجموعة من النواقل المعزولة لها شكل الحَبْل.

calculator حاسبة

آلة إلكترونية صغيرة لها لوحة ملامس وشاشة إظهار للقيام بالعمليات الحسابية.

calibration معايرة

إجراءات توصيف الأجهزة للقيام بقياس معيَّن بالنسبة إلى كمية معروفة.

camera آلة تصوير – مُصَوِّرة

جهاز للحصول على صورة شمسية أو إلكترونية.

مختصر (شبكة متحكّمات) CAN

انظ Controller Area Network.

دارة حذف دارة تستعمل في الرادار لتمييز الأهداف المتحركة على الشاشة والغاء الأصداء الثابتة.

canonical form صيغة قانونية

أبسط شكل يمكن فيه كتابة أي تابع من صنف معين دون فقدان العمومية (الشكل القانوني).

capacitance temperature coefficient مُعامل السعة الحراري

التغير الأعظم في السعة ضمن مجال حراري محدد، ويعبر عنه بالتغير في قيمة المكثفة لجزء في المليون لكل درجة حرارة مئوية.

سعة – مواسّعة

١-قدرة النظام على تخزين الشحنة الكهربائية. ٢-

العدد إذا كان بإشارة (ترميز متمم إلى ٢). وليس هو نفسه النقل الخارجي من البت الأكثر دلالة.

منقول خارج carry-out

النقل الخارجي هو نقل الرقم الاثناني (١) من البت الأكثر دلالة في أقصى اليسار. إضافة واحد إلى البت الأعلى دلالة الذي كان بالأصل ١ يؤدي إلى طفح. ويقال عندها: لدينا منقول خارج.

إحداثيات ديكارتية إحداثيات عطية متعامدة ذات بعدين أو ثلاثة أبعاد، وتسمى أيضًا بالإحداثيات المتعامدة.

إسقاط خرائطي إسقاط خرائطي cartographic projection طريقة لتمثيل الموجود على سطح كرة على خريطة مسطحة.

cascade تتابع

إجرائية لتمرير شيء ما على التسلسل، وهي غالبًا معلومات أو معرفة.

مضخمات متتابعة cascaded amplifiers

ربط تسلسلي لمراحل تضخيم أو شبكات، حيث يقوم مخرج أحدها بتغذية مدخل المرحلة التالية

ربط تتابعي ربط تتابعي دربط تتابعي المسلي لشبكات، حيث يغذي مخرج أحد مراحلها مدخل المرحلة التالية.

مضخّم (كاسكود) دارة يجري فيها حجز تار مخرج الجحمع (المصرف) لترانزستور ثنائي القطبية (أو ذي أثر حقلي) بمرحلة تضخيم قاعدة مشتركة (بوابة مشتركة) بغرض زيادة عرض الحزمة أو مقاومة المخرج.

مسْفرة كربونية carbon brush

كتلة كربونية تستعمل لتحقيق التماس الكهربائي مع الملف الدوَّار عن طريق مبدِّل آلة التيار المستمر أو حلقات الانزلاق لآلة متزامنة.

carbon nanotube (CNT) أنبوب نانوي كربوني

أجسام جزيئية أسطوانية مؤلفة من ذرات كربونية هجينة.

carrier حامل

شخص أو شيء يحمل أو يمسك أو ينقل شيئًا ما. إشارة مستمرة يتم تعديلها بإشارة أخرى حاملة للمعلومات.

تأرجح التردد الحامل بسبب تأثير موجة معدِّلة.

موجة حاملة carrier wave

إشارة مستمرة يجري تعديلها بإشارة أخرى حاملة للمعلومات.

carry generator مولد المنقول

طريقة لتوليد المنقول في الجمع والاستعارات في الطرح في دارة جمع أو طرح لا تتطلب تحديد كل المنقولات ذات الترتيب الأدنى.

استباق حساب المنقول حساب المنقول ويادة اللازمة لتحديد الجمع بتخفيض المدة اللازمة لتحديد البتات المنقولة.

انتشار المنقول مع عملية الجمع.

منقول داخل منقول داخل البت الأعلى دلالة، وهو قد يغير إشارة

الشمسية ولخلية الوقود وللخلية الكهربائية.

خَلُوِي ّ cellular

تقنية تستعمل في الاتصالات اللاسلكية الهاتفية بغية استعمال نفس طيف الترددات عدة مرات في نفس الشبكة. تستعمل أجهزة إرسال منخفضة الاستطاعة لاستيعاب (لتغطية) مساحة محدودة أو ما تسمى بالخلية بحيث يمكن استعمال نفس الترددات في أماكن أخرى من الشبكة.

مرکز center

نقطة أو مكان متساوي الأبعاد عن جوانب أو حدود جسم ما.

تردد مرکزي center frequency

١- تردد الاستجابة العظمى أو الصغرى في مرشح تمرير حزمة أو في مرشح منع حزمة ويكون عادة المتوسط الهندسي لترددي القطع الأدنى والأعلى. ٢- تردد منتصف الطيف. ٣- التردد المتوسط للموجة المرسلة بعد تعديلها بموجة جيبية.

مِرْبط مرکزي center tap

وصلة إلى منتصف ملف أو وشيعة أو محول.

سنتي بواز centipoise

واحدة اللزوجة الحركية في الجملة السغثية (سم- غ-ث) للواحدات.

واحدة قياس لزوجة (سنتي ستوك) مقاومة السائل الذي يتشوه بسبب قوة قص أو قوة شد. والعلاقة بينها وبين واحدة قياس اللزوجة الحركية هي أن السنتي ستوك هي خارج قسمة سنتي بواز على الجاذبية النوعية (نسبة وزن حجم معين من مادة إلى وزن نفس الحجم من مادة مرجعية).

حساس الحالة على معنى مختلفًا حين يكون الحرف في الحالة السفلي أو الحالة العليا للوحة الملامس.

ثنائي المسرى / ديود حماية المسرى المسرى المسرى التيار أو الجهد إلى قيمة محددة سابقًا. مَهْبِط cathode

القطب السالب في جهاز.

صِمام أشعة مُهبطيّة صِمام أشعة مُهبطيّة لتوليد صورة صمام إلكتروني يستعمل الأشعة المهبطية لتوليد صورة على شاشة متلألئة.

cathode ray oscilloscope

راسم إشارة مَهْبِطي

راسم إشارة يستعمل صمام الأشعة المهبطية.

عدد کوشي عدد کوشي

رَقْم يُستعمل في ميكانيك السوائل لدراسة السوائل المضغوطة.

causal سببی

له علاقة بسبب.

ravitation تکهُّف

تشكل فراغ ضمن جسم صلب.

تجویف cavity

(في الاتصالات المكروية): ناقل أجوف مغلق، يعمل مهتزًا ذا معامل نوعية عال في مجال الترددات المكروية ويحفظ بداخله حقلاً كهرطيسيًّا له تردد الاهتزاز أو توافقياته.

خليَّة

في الاتصالات المتحركة هي المساحة التي تخدمها محطة رئيسية واحدة. وتستعمل كلمة خلية أيضًا للخلية

في ترانزستور حقلي. ٣- وصلة معطيات عالية مرعة تصل بين وحدة المعالجة المركزية وأجهزتها المحيطة.

محرُف ـ سِمَة محرُف ـ سِمَة حرف أو رقم أو علامة تنقيط أو أي رمز موجود في رسالة.

مُمَيِّر characteristic مُمَيِّر سعة لشخص أو لمكان أو لشيء لتَعرَّفِهِ.

منحني خواص عواص خط بياني يبين العلاقة بين متحولين مرتبطين بعلاقة.

معادلة مميزة معادلة كثير الحدود تنتج عندما يساوى التابع المميز بالصفر.

تابع مميز تابع مميز الحدود لنموذج تابع الاسم المعطى لمقام كثير الحدود لنموذج تابع النقل. ٢- في الاحتمالات: هو تحويل فورييه العكسى لتابع كثافة احتمالات.

characteristic impedance ممانعة مميزة خاصية ذاتية لخط النقل تحدد الممانعة التي تراها الإشارة فيما لو كان خط النقل لإنحائي الطول.

خصائص – خواص خصائص المطلوبة صفات جهاز تبين قدرته على أداء الوظائف المطلوبة منه.

حامل الشحنة واحدة شحنة كهربائية تولد تيارًا كهربائيًّا عند تحركها. يوجد نوعان من حوامل الشحنات في نصف الناقل: الإلكترونات والثقوب.

مرکزيّ central

ا-ما يقع في المركز. ٢-مهم أو أساسيّ. central processing unit (CPU)

وحدة معالجة مركزية

جزء من الحاسوب يقوم بإجراء عمليات المعالجة الفعلية والتحكم بكامل الحاسوب وينقسم إلى جزأين رئيسيين: أ) وحدة الحساب والمنطق التي تقوم بإجراء كامل العمليات الحسابية والمنطقية والمعالجة الأخرى. ب) وحدة التحكم التي تسلسل ترتيب تنفيذ التعليمات وتأتي بحا من الذاكرة وتفك ترميزها وترسل إشارات تحكم لكل أجزاء نظام الحوسبة. تفعل إشارات التحكم هذه العمليات التي تجري في النظام.

مضخة طرد مركزي centrifugal pump مضخة عمل بالقوة النابذة لتفريغ سائل في أنبوب.

مختصر (معدل إنذار كاذب ثابت) CFAR

انظر Constant False Alarm Rate.

عصيات تشويش رادارية عصيات تشويش الدارية شرائح أو قطع من أسلاك معدنية أو من ألياف زجاجية مطلية بالمعدن لعكس الموجات الكهرطيسية.

. وتُستعمل عادة للتشويش على الرادار.

chain code ترميز متسلسل

طريقة لترميز الخطوط الدقيقة (مثلاً في صورة ذات مستويين) يجري فيها ترميز اتجاه الحركة من نقطة لأخرى.

channel قناة

الوسط الذي تنتقل فيه المعطيات من المرسل إلى المستقبل في نظام اتصال. وهذا الوسط قد يكون سلكًا أو فضاءً.
 مر النقل بين المنبع والمصرف

 $D_{ ext{Chebyshev}}(p,q) := \max_i (|p_i - q_i|).$ chip

١- قطعة صغيرة من مادة نصف ناقلة يمكن بناء
 دارات إلكترونية صغيرة عليها. ٢- في اتصالات
 الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة هي النبضات التي
 يكون منها مفتاح النثر.

انتقاء الدارة (الرقاقة) دانتقاء الدارة (الرقاقة) الشارة دخل للتحكم في جذاذة ذاكرة لجعلها في حالة فعالة في قراءة مسرى المعطيات أو الكتابة فيه.

رادار متغير التردُّد (الحامل مع الزمن.

ملف خانق ملف خانق ملف ذو مقاومة صغيرة وتحريض كبير يستعمل لتمرير التيار المستمر وتخميد التيار المتناوب.

chopper

مُقَطِّع

1- مبدِّل جهد من مستمر إلى مستمر بتوليد نبضات ذات جهد ثابت إلى الحمل، ويكون جهد المخرج هو جداء جهد المدخل في مُعامل الدور لمولد النبضات. ٢- جهاز يقوم بتقطيع تيار مستمر أو شعاع ضوئي أو أية إشارة أخرى. يمكن إجراء ذلك مثلاً لتعديل كمية ما أو لتسهيل تضخيمها. ٣- جهاز يقوم بالتقطيع الدوري للتيار المستمر لتوليد تيار متناوب.

chromaticity لونية

١- نسبة نشر التوليف إلى نشر العزم في الشعاع.
 ٢- مواصفات محفزات اللون. إحداثيات اللونية هي القيم النسبية لألوان الأحمر والأخضر والأزرق مع ترابطها في درجة اللون والإشباع.

مصونية الشحنة مصونية الشحنة

الشحنة الصافية لنظام معزول تبقى ثابتة. ولتغييرها يجب أن ننقل شحنات (يمر تيار) من النظام إلى الخارج أو من الخارج إلى النظام. والشحنة في الكون ثابتة، يجري إنشاء الشحنات أو تدميرها بأزواج من الشحنات الموجبة السالبة.

تيار الشحن جزء من تيار خط ما يقوم بشحن سعة الخط. وكذلك التيار الذي يشحن خلية كهربائية ثانوية.

زمن الشحن اللازم للجهد بين ناقلين ليصل إلى قيمة ٩٢% من قيمة جهد مستمر لحظى عند تطبيقه.

هيكل الحامل لبنية سيارة أو جهاز إلكتروني.

بت اختبار بت اختبار بت اختبار بت اختبار بت يستعمل في عملية كشف الأخطاء حيث تجري إضافة صفر أو واحد لكل مجموعة من البتات بحيث يكون المجموع إما عددًا فرديًّا أو عددًا زوجيًّا من الرقم واحد.

أثر كيميائي chemical effect

التأثير الكيميائي للتيار الكهربائي.

chessboard distance مسافة رقعة الشطرنج (مساحة تشيبيتشيف)

المسافة بين نقطتين محددتين باستخدام L_{∞} أي إذا كانت النقطتان p و p في فضاء شعاعي معياري، بإحداثيات p_i و p_i على التتالي؛ فهذه المسافة هي القيمة العظمى للبعد بين مسقطي النقطتين على مختلف المحاور القياسية.

العظمي على مستوى ثابت في دارة تيار متناوب.

صنف class

مجموعة من الأشياء تشترك بخاصية أو بصنف، وتختلف عن المجموعات الأخرى بالنوع أو الطراز أو الصفة.

مدخل المحو clear input

مدخلٌ يعطي إشارةً محو للبوابة.

محدِّد - قاطِع محدِّد - قاطِع أداة لا تعطى خرجًا إلاَّ عند وجود دخل فوق أو

اداة لا تعطي خرجا إلا عند وجود دخل فوق او تحت قيمة حرجة معينة.

دارة قَصّ clipper circuit

دارة تزيل قمة الموجة.

مختصر (ساعة) clock انظر clock.

ساعة clock (CLK)

١- دارة المهتز التي تولد إشارة تزامن دورية. ٢- دارة تولد سلسلة من النبضات في أزمنة منتظمة لأغراض التزامن والتواقت.

دورة الساعة clock cycle

حادثة واحدة كاملة لنظام تواقت التزامن تظهر فيها الحالة العالية والحالة المنحفضة.

مولّد نبضات الساعة مولّد نبضات الساعة دارة تولّد إشارة توقيت.

clock pulse نبضة الساعة

إشارة رقمية تقدح دارة رقمية إما بالجبهة الصاعدة أو الجبهة النازلة لها.

باتجاه دوران عقارب الساعة موران للذي يوافق الاتجاه المعروف لدوران عقارب الساعة.

مخطط اللونية مخطط اللوان وتمثّل كل منها مسطح يبين نتائج خلط الألوان وتمثّل كل منها

بنقطة وحيدة على المخطط.

chromosome grammar

قواعد (خوارزمية) جينية

قواعد تابع الملاءمة للرموز القابلة للتنفيذ في الصبغيات: يعطي قيمًا لجودة تغييرات الرموز المنفذة، ويدخل تغييرات جديدة عشوائية في الرموز.

circuit

أداة مؤلفة من عناصر كهربائية موصول بعضها ببعض.

مخطط الدارة مخطط الدارة

مخطط اصطلاحي مبسط لدارة كهربائية.

تیار دائر circulating current

تيارات كهربائية تتحرك في مسارات غير سليمة -على الأغلب - بسبب التأريض الخاطئ.

ذوًار – مُدور (أمواج مكروية) أداة متعددة البوابات غير انعكاسية لها خاصية أن الموجة الكهرطيسية الداخلة من البوابة ٢ مرتبطة بالبوابة ٢ ترتبط بالبوابة ٣ وهكذا...

city block distance

مسافة رقعة المدينة (خوارزميات)

قياس المسافة بين شعاعين حقيقيين.

مُزيح المركبة المستمرة مأزيح المركبة

هي دارة إلكترونية تمنع الإشارة من تحاوز قيمة معينة سلفًا وذلك بزحزحة قيمة التيار المستمر.

دارة إزاحة مركبة مستمرة إداحة الحقيمة السالبة العظمى أو القيمة السالبة

على سطح واحد، يكون عادة السطح العلوي لنصف الناقل.

محوري

خط نقل مكون من ناقلين متمحورين يفصل بينهما عازل، وهذا التصميم يحمى الناقلين من الحقول الخارجية.

قناة مواكبة cochannel

ما يخص قناة إرسال لاسلكي تقع على نفس القناة الترددية كالتداخل من قناة مجاورة.

رمز – ترميز تقنية لتمثيل المعلومات تمثيلاً مناسبًا للتخزين والنقل. Code Division Multiple Access (CDMA) نفاذ متعدد بتقسيم الرمز

تقنية لتوفير النفاذ المتعدد للقنوات في نظام اتصال. هذه التقنية مبنية على تقنية الطيف المنثور حيث يتشارك كل المستثمرين في كل موارد القنوات.

معلومات مرمزَة coded information مرمزَة روضَع بدلاً من المحدِّدات المباشرة للإشارة.

coded radar signals

الإشارات الرادارية المرمَّزة

إشارات رادارية مرمَّزة بمعلومات أخرى.

مُرَمِّز coder

1-الشخص الذي يقوم بتصميم وكتابة واختبار برامج الحواسيب. ٢-نظام اتصالات يستعمل أصواتًا أو أيَّ إشارات أخرى لترميز مضمون رسالة وأحيانًا لحمايتها.

ترميز coding

عملية برمجة وتوليد الرموز في لغة معينة. عملية تغيير المعطيات من الشكل التماثلي إلى شكل آخر باستعمال مجموعة من القواعد والجداول.

دارة مغلقة closed circuit

دارة كهربائية كاملة يمر فيها تيار أو إشارة.

حلقة مغلقة حلقة مغلقة

نظام تحكم آلي يقوم بالتحكم في آلية أو إجرائية أو عملية بواسطة التغذية العكسية الراجعة.

closed loop gain المغلقة المغلقة

الزيادة في قيمة إشارة المخرج بسبب التأثير فيها من قبل عناصر وإشارات أخرى، وذلك في دارة تحكم ذات تغذية عكسية.

تجمع (عنقود-حَشد) تجمع

مجموعة من نقاط المعطيات في فراغ، أو مجموعة من الحواسيب المرتبطة بعضها ببعض.

عنقدة clustering

عملية تكوين عناقيد (حشود) أساسية من أنماط محددة.

rimped clutter تَشوُّش راداري بالأصداء

الاسم المعطى للإشارات الخلفية غير ذات الفائدة لعملية الكشف، وهو شكل من أشكال الضجيج المرتب، وهو الاسم الجمعي للأصداء الرادارية غير المرغوب فيها.

مختصر (نسبة تخميد النمط المشترك) Common Mode Rejection Ratio.

تقنية CMOS (سيموس) CMOS

تعني عملية دمج ترانزستورات قناة n وقناة p على نفس جذاذة السيليكون (بشكل متتام).

co - planar waveguide (CPW) دلیلٌ موجيٌّ مسطَّح

هو بنية تكون فيهاكل النواقل الداعمة لانتشار الموجة

لاسلكي معرفي (إدراكي) cognitive radio جهاز لاسلكي ذكي تفاعلي يمكنه آليًّا اكتشاف القنوات المتاحة في طيف الترددات اللاسلكية.

تَماسُك coherence

توصيف كل خصائص الترابط بين الكميات الفيزيائية لموجة واحدة أو بين عدة موجات لرزم موجية.

مجال التَّماسُك coherence band مجال التَّماسُك رض الجال الذي فيه يكون أثر قناة الاتصال ثابتًا. يمكن نقل الإشارات التي عرض حزمتها أقل من هذا الجال دون تشويه يذكر.

رادار متماسك كلها لها زوايا النبضات المرسلة من الرادار المتماسك كلها لها زوايا طور محددة بالنسبة لمرجعية. وتحديد تماسك الرادار من عدمه يجرى بواسطة المرسل.

 coherent detection
 کشف متماسك

 هو تقنية لربط زاوية الطور بالموجة الحاملة لتحسين

 الكشف.

مِلَفّ - وشيعة مَلَفّ - وشيعة سُلك ملفوف على نفسه أو بشكل حلزوني أو بتتابع لحلقات.

خطوة الملف / الوشيعة الى مركز اللفة الحاورة.

جودة الملف/الوشيعة (Q - value) جودة الملف/الوشيعة التعريف العام لعامل الجودة هو نسبة الاستطاعة الظاهرية في المعاكسة/الرّديّة عند تردد العمل، إلى المفاقيد في الاستطاعة الناتجة عن المقاومة في الجهاز أو

مُعامِل قيمة رقمية ثابتة توضع قبل المتحول في المعادلة الجبرية كضارب.

مُعامل التضخيم coefficient of amplification نسبة خرج المضخِّم إلى دخله (استطاعة أو جهد أو تيار).

مُعامل الربط معامل الربط coefficient of coupling عدد مجرد يمثل درجة تأثر نظامين مترابطين.

مُعامل التفريغ الحقيقي إلى التفريغ النظري.

مُعامل الانعكاس coefficient of reflection جزء القدرة المشعة التي تنعكس عن سطح.

coefficient of self inductance مُعامل التحريض الذاتي

نسبة القوة المحركة الكهربائية المتولدة في دارة بسبب التحريض الذاتي إلى معدل تغير التيار المولد لها، ويقاس بالهنري.

coercive field إزالة المغنطة

قيمة الحقل الكهربائي الذي يكون استقطابه مساويًا للصفر عند تمرير مادة حديدية كهربائية في حلقة البطاء.

رادار معرفي (إدراكي)
توجد ثلاثة مهام للرادار المعرفي: أ) المعالجة الذكية
للإشارة المبنية على التعلم بالتفاعل مع البيئة.
ب) التغذية العكسية من المستقبل إلى المرسل.
ح) الاحتفاظ بمحتوى معلومات الإشارات المنعكسة والذي يجري باستخدام المقاربة البايسية لكشف المدف بالملاحقة.

الملف ويساوي هذا العامل:

 $.\check{S}L/R = 2ffL/R$

مُجمِّع collector

قطب الترانزستور الذي تتدفق إليه الشحنات من القاعدة.

collision וصطدام

حادثة قصيرة الأمد تصطدم فيها الأجسام.

Collision Avoidance System نظام تفادى الاصطدام

هو لام من الجسات التي توضع في مركبة لتحذير السائق من أية أخطار قد تكون أمامه.

recolor enhancement تعزيز الألوان

زيادة إشباع اللون دون تغيير في توهجه أو في نوعه.

ألوان أولية color primaries

الألوان التي عند جمعها وخلطها تعطي كامل مدى الألوان. ويستعمل عادة الأحمر والأخضر والأزرق.

إشباع الألوان color saturation

لون تقع فيه الموجة الرئيسية عند طرف مخطط ألوان ماكسويل. اللون المشبع تمامًا هو لون نقي لأنه لم يُلوَّث بأي لون آخر.

طيف الألوان color spectrum

توزيع الألوان الذي يتولد عند تشتت الضوء في موشور.

تلفاز ملون color television

تلفاز يعرض الصور ملونة.

تحويلات الألوان عكوناته الحمراء والخضراء والزرقاء أو يمكن وصف لون بمكوناته الحمراء والخضراء والزرقاء أو بأي تحويل ناتج عن تراكيب خطية لهذه المكونات.

combinational logic circuit

دارة منطق تركيبي

دارة منطقية تكون فيها إشارات الخرج للجهاز معتمدة كليًّا على إشارات الدخل الخارجية المطبقة على الدارة.

ضم (يضم)

يوحد - يضم. مثال: ضم عدة إشارات، أو ضم التيارات الناتجة عن عدة منابع مستقلة في دارة.

ضام ضام

دارة تقوم بضم إشارتين.

قاعدة مشتركة قاعدة مشتركة

مضحم ذو ترانزستور ثنائي القطبية وحيد تطبق فيه شارة الدخل على الباعث ويؤخذ الخرج من المجمِّع وتتصل القاعدة بمنبع جهد ثابت.

مَهْبِط مشترك common cathode

دارة الصِّمام التي يكون فيها المَهبِط متصلاً بالنقطة المُشتركة، وهي عادة الأرض.

مُجمِّع مشترك common collector

مضخم ذو ترانزستور ثنائي القطبية وحيد تطبق فيه إشارة الدخل على القاعدة وتخرج الإشارة من الباعث ويتصل المجمع بمنبع جهد ثابت. ويسمى أيضا بالتابع الباعثي emitter-follower لأن ربح الجهد في هذه الدارة قريب من الواحد حيث يتبع جهد الباعث جهد القاعدة.

باعث مشترك common emitter

مضخم ذو ترانزستور ثنائي القطبية وحيد تطبق فيه إشارة الدخل على القاعدة وتخرج الإشارة من المحمِّع. ويُستعمل لتضخيم إشارة الدخل.

الخاصية الفراغية بالازدحام. تعميم خاصية المجموعات الجزئية المغلقة (، تتضمن كل نماياتما) والمحدودة (كل نقطة تبعد مسافة محدودة عن جميع النقاط المتبقية) للمستقيم الحقيقي.

مُقارِن comparator

١- عنصر منطقي يقارن بين رقمين اثنانيين. ٢- أداة برمجية تقارن بين برنامجين أو ملفين أو مجموعتين
 من المعطيات لتحديد المشترك والاختلافات.

مقارنة مقارنة فحصُ تساوي شيئين أو إيجاد أيهما أكبر، على سبيل المثال.

compatibility تلاؤم قابلية وحدة وظيفية للتطابق مع متطلبات واجهة

متلائم compatible

قابل للوجود مع غيره.

محرك معوّض معرك معوّض كمحرك معوّض التقليل من آثار عويضي للتقليل من آثار التحريض في الجزء المتحرك.

تعويض

compensation

1- القيام بأعمال تقاوم التأخير الدينامي أو تعدل التحويل بين المتحولات المقيسة ومخرج المتحكم للحصول على استجابة مستقرة دائمًا. ٢- تبديل السلوك الدينامي في عملية بإضافة كتل للنظام وهي عادة تتصل على التتالى مع العملية الأساسية إما على

دارة تعويض compensation circuit دارة التي تساعد على التعويض عن آثار البيئة المحيطة.

متحول المدخل أو متحول المخرج أو كليهما.

نمط مشترك common mode

هي إشارات متطابقة على كل من المدخل (+) والمدخل (-) في مضخم تفاضلي amplifier

Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

نسبة تخميد النمط المشترك

نسبة لقياس جودة مضخم له مدخلان تفاضليان، وتُعرَّف بأنها النسبة بين ربح النمط المشترك (متوسط المدخلين) وربح النمط التفاضلي (الفرق بين المدخلين).

ommunication اتصال

1- تبادل المعلومات والأخبار. ٢- وسيلة ربط بين الأشخاص أو الأماكن.

تبديل commutating

ضبط تيار متناوب أو عكس اتجاهه لتوليد تيار مستمر.

إبدال – تبديل العملية التي يُحوَّل التيارُ المتناوب، في الوشيعة الدوارة العملية التي يُحوَّل التيارُ المتناوب، في الوشيعة الدوارة لآلة تيار مستمر، إلى تيار مستمر. يجري هذا التبديل stationary contacts

(brushes) الثابتة تُنْزلق على نواقل مركبة على محور

مُبَدِّل commutator

القسم الدوار.

مجموعة من القطع النحاسية المعزولة بعضها عن بعض والتي تمس مسافر brushes ثابتة لتسمح بمرور التيار من الوشائع الدوارة لآلة تيار مستمر إلى المرابط الخارجية.

تراصّ compactness

مرکب عقدي مرکب


مؤلف من أجزاء مختلفة مترابطة.

ممانعة عقدية ممانعة عقدية بنية رياضية تسهل تمثيل الممانعات بصفتها عددًا عقديًّا مطاله نسبة مطال الجهد إلى مطال التيار وزاويته هي فرق الصفحة (فرق الطور) بين الجهد والتيار.

complex notation

تدوين عقدي – صيغة عقدية

a+ib هو التعبير عن العدد العقدي بالصيغة حيث a عددان حقيقيان و i هو الجذر التربيعي لا -1



complex number عدد عقدي عدد عقدي a+ib عدد حقيقي وعدد تخيلي بشكل عدد حيث a+ib عددان حقيقيان و a+ib التخيلي الذي هو الجذر التربيعي لـ a+ib التخيلي الذي هو الجذر التربيعي لـ a+ib

مكون، عنصر، مركبة component جزء من شيء أكبر.

مُرَكَب مُوكَب compound شيء مؤلف من عنصرين مختلفين أو أكثر.

تهييج مركب تهييج مركب تعريض في الآلات الكهربائية يُضبط فيه التدفق المغناطيسي كتابع للتيار في قلب المتحرض.

نظرية التعويض compensation theorem

(في الدارات الكهربائية) تنص النظرية على أنه يمكن الاستعاضة عن مقاومة R ر بحا تيارٌ I في دارة، بمنبع فلطية قيمته R.I واتجاهه يعاكس اتجاه التيار.

مترجم (برمجيات) compiler

برنامج يترجم برنامجًا ذا مستوى عال إلى برنامج تعليمات قابلة للتنفيذ من قبل الآلة، مثل لغة التجميع (assembler).

متمّم/تتميم

١- تبادل الآحاد مع الأصفار في رقم اثناني.٢- الشكل المعكوس لنظام ترقيم.

تتميمي – تكميلي تتميمي – تكميلي يقوم بالإكمال أو التتميم.

complementary - pair

زوج تتميمي / زوج تكميلي زوج متتام أو متكامل.

مضخم تكميلي complementary amplifier هو مضخم استطاعة متناظر في مرحلة الخرج، يستعمل ترانزستورين أحدهما npn والآخر pnp.

تابع متمم الجل العام للمعادلة المساعدة في معادلة تفاضلية خطبة.

Complementary MOS (CMOS) موس متنام (سيموس)

تعني عملية دمج ترانزستورات قناة p على نفس جذاذة السيليكون (بشكل متتام).

خرج متتام خرج متتام عندما يكون مخرج دارة فيه مفتاحا تبديل بحيث عندما يكون أحدهما واحدًا يكون الآخر صفرًا.

تعقيد الحوسبة.

computer حاسوب

1- آلة الكترونية أو كهرميكانيكية أو ميكانيكية بحتة تقبل الإدخالات وتجري عليها بعض العمليات الحسابية وتعطي نتائج. ٢- وحدة وظيفية تستطيع القيام بعمليات تشمل الكثير من العمليات الحسابية والعمليات المنطقية دون تدخل إنساني أثناء العمل. ٣- نظام مبرمج لغرض عام أو لغرض خاص يستطيع تنفيذ البرامج آليًّا. وفيه وحدة معالجة أو أكثر وذاكرة وأجهزة محيطية للإدخال والإخراج.

Computer Aided Design (CAD) تصميم بمساعدة الحاسوب

١-حقل في الهندسة الكهربائية يهتم بتوليد خوارزميات وبرامج تساعد المصمم في عمله المعقد في تصميم وتنفيذ الدارات التكاملية أو أي مشروع هندسي. ٢- نظامُ برامج ومحطات عمل يُستخدَمُ في النماذج التصميمية، والهندسية، والمعمارية، والعلمية، التي يمتدُّ مجالهًا من الأدوات البسيطة إلى المباني، والطائرات، والدارات المتكاملة والجزيئات. تُنشئ إصدارات التطبيقات المتنوعة للتصميم بمعونة الحاسوب أغراضًا ببعدين أو بثلاثة أبعاد، وتَعرضُ النتائجَ على "هياكل" بإطار سلكيِّ نحيف كنماذج أكثر واقعية مع سطوح مظللة، أو كأغراض مصمتة. يمكن أن تقومَ بعضُ البرامج أيضًا بتدوير أو بضبط حجم النماذج، وبعرض مناظر داخلية، وإعداد قوائم المواد اللازمة للبناء، والقيام بوظائفَ أخرى مهمّة. تَعتمِدُ برامجُ التصميم بمعونة الحاسوب على الرياضيات، وغالبًا ما تتطلّبُ استطاعةَ حسابِ كبيرة من محطات العمل العالية الأداء.

قابلية الانضغاط compressibility

خاصية الانكماش فراغيًّا.

(في الترموديناميك، وميكانيك السوائل): هي قياس التغير النسبي في حجم السائل أو الصلب استجابةً للتغير في الضغط.

$$\beta_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

جريان قابل للانضغاط قابل للانضغاط هو تدفق تتغير فيه كثافة المائع (سائل أو غاز) تغيراً ملحوظًا من نقطة إلى أخرى في منطقة التدفق.

سائل قابل للانضغاط تقبرًا ملحوظًا من نقطة سائل يمكن أن تتغير كثافته تغيرًا ملحوظًا من نقطة إلى أخرى. وجميع السوائل قابلة للانضغاط.

ضغط compression

1- خفض الحجم الذي يؤدي إلى رفع الضغط.
7- ضغط المعطيات هو تقليل عدد البتات التي تمثل المعطيات (ويحدث ذلك بعدة طرق ومنها استعمال رموز خاصة لتمثيل سلاسل المحارف المتكررة أو باستعمال عدد أقل من البتات لتمثيل المحارف المتكررة. ٣- ضغط المعطيات التماثلية بتقليل عرض مجال الترددات المستعمل.

computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation computation compu

نظرية الحوسبة هو الفرع العلمي الذي يتعامل مع مدى فعالية حل المسائل التي يمكن حلها على نموذج حاسوب باستعمال الخوارزمية المناسبة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أفرع: نظرية الأتمتة ونظرية إمكان الحوسبة ونظرية

الإلكترونيات الناقلة ضمن المادة وتختلف القيمة بين للعازل المثالي إلى المالانهاية للناقل المثالي وواحدتما سيمنز.

ناقلية – توصيل conduction

١- عملية انتقال الحرارة أو الكهرباء مباشرة في مادة
 ما عند وجود فارق في درجة الحرارة أو في الجهد.
 ٢- عملية انتقال موجات الصوت في وسط ما.

زاوية التوصيل خاوية التوصيل الجزء من الدور الذي تكون فيه أداة ما في حالة نقل أي حاملة للتيار، والأداة يمكن أن تكون عنصراً كهربائيا مثل مقاومة أو ملف أو مكثف. ويطلق هذا التعبير في المقام الأول على أدوات التبديل في المكتونيات الطاقة والتي يجري تشغيلها لجزء صغير من دورة الطاقة.

حزمة الناقلية / حزام ناقل conduction band نطاق الطاقة الأخفض في بلورة غير مشغول تمامًا بالإلكترونات.

تيار النقل تعار النقل عبد الإلكترونات في ناقل (أو الإلكترونات والثقوب في نصف ناقل).

طبقة ناقلة conductive layer

مادة ناقلة قادرة على نقل الحرارة والكهرباء.

conductivity ناقلية

١- مقلوب المقاومة. ٢- قياس لقدرة المادة على نقل
 التيار الكهربائي.

conductor ناقل

مادة تسمح بجريان الطاقة.

علم الحاسوب علم الحاسوب computer science

ضم متعاقب ضم متعاقب

حالة الربط معًا تعاقبيًّا، كما في سلسلة.

مُقَعَّر concave

صفةٌ لما له سطح منحنٍ إلى الداخل مثل داخل الدائرة أو داخل الكرة.

ترکیز concentration

١- التعامل مع أمر واحد دون غيره.

٢- تركيز الأشعة: تجميعها باتجاه واحد.

مفهوم مفهوم

١- فكرة مجردة. ٢- خطة أو نية أو تصور.

مكثّف condenser

هو عنصر إلكتروني غير فعال يتألف من لوحين ناقلين بينهما عازل.

شرط – حالة condition

حالة تتعلق بالمظهر أو الجودة أو ترتيب العمل.

condition register حالة

سجل كيان صلب يستعمل لتخزين القيم الحالية لرموز الحالة.

 conditional
 شُرْطيّ

 صفة فعل أو عملية يتعلّق تنفيذها بتحقّق شرط

صفة لفعلٍ أو عملية يتعلق تنفيذها بتحقق شرط معين.

احتمال شرطي ما علمًا بأن حدثًا آخر قد احتمال وقوع حَدَثٍ ما علمًا بأن حدثًا آخر قد وقع.

ناقليَّة conductance

١- مقلوب المقاومة. ٢- خاصية تصف توفر وحركية

العقدية.

أسلاك توصيل connecting wires

الأسلاك التي تقوم بالتوصيل الكهربائي لمختلف عناصر الدارة الكهربائية.

ربط – توصيل – وصل ربط شيء بآخر.

reconnectivity required requirements

القدرة على الاتصال وبقائه.

موصل connector

أداة لإبقاء عنصرين في دارة كهربائية على تماس.

حفظ/مصونية/انحفاظ conservation

المحافظة على شيء ما.

مصونية العزم مصونية العزم الخطي الإجمالي في نظام المبدأ الذي يقول إن العزم الخطي الإجمالي في نظام مغلق هو عزم ثابت ولا يتأثر بما يجري داخل النظام.

ثابت/ثابتة ثابت

١ - حالة عدم التغير.

٢ - رمز يأخذ قيمة واحدة فقط.

constant - current characteristics خواص التيار الثابت

العلاقة بين جهدي مسريين في الصِّمام الإلكتروني عندما يبقى التيار في أحدهما ثابتًا مع ثبات جهود كل المساري الأخرى.

منبع تيار ثابت constant - current source منبع تيار ثابت دارة تولّد تيارًا محددًا مستقلاً عن مقاومة الحمل والجهد المطبق.

مخروط مخروط

مجسمٌ محدودٌ بمنطقة مستوية وسطحٍ مكوَّن من القطع المستقيمة التي تصل بين نقطةٍ ثابتةٍ -لا تنتمي إلى مستوي المنطقة المستوية- ونقاط محيط تلك المنطقة.

تشكيلة/ هيئة/ ترتيب configuration تطبيق بعض المعاملات لتحديد شروط التشغيل.

conformal transformation تحویل تطابقی/محافظ

في الرياضيات: تحويل يحافظ على الزوايا؛ أي إذا تقاطع منحنيان بزاوية θ فإن خياليهما وفق هذا التحويل يتقاطعان بزاوية θ أيضًا.

conical - scan tracking radar رادار ملاحقة ذو مسح مخروطي

نظام استعمل في النماذج الأولى من الرادارات لتحسين الدقة.

مسح مخروطي conical scan

نظام استعمل في النماذج الأولى من الرادارات لتحسين الدقة.

مُرافق conjugate

المرافق الجبري لثنائي حدّ هو ثنائي الحدّ نفسه بعد تغيير إشارة حدّه الثاني كما يلي: $1-x^3-1$ مرافقه x^3+1 والمرافق العقدي هو العدد الذي له نفس الجزء الحقيقي ومعكوس الجزء التخيلي مثل x^3+4i مرافقه هو x^3-4i مرافقه هو x^3-4i

conjugate impedance match توافق الممانعة العقدية

تنتقل الاستطاعة العظمى من منبع إلى حمل عندما تكون ممانعة مخرج المنبع مساوية للمرافق العقدي لممانعة الحمل، وفي هذه الحالة يحصل توافق الممانعة

الكتلة والعزم والطاقة والشحنة الكهربائية.

مستمر تشکیل شیء کلّی، من دون انکسار أو انقطاع.

continuous assignment statement عبارة إسناد مستمر

هو الإسناد الأساسي في نمذجة جريان المعلومات. ويستعمل للنمذجة في منطق الضم التراكبي ويرسل القيم في الشبكات.

عمل مستمر عمل مستمر عمل الآلة مددًا طويلة بأحمال ثابتة.

إشارة مستمرة إشارة متغيرة يكون مجالها الذي هو عادة محال الزمن مستمرًّا.

موجة مستمرة continuous wave (CW) موجة مستمرة موجة دورية – جيبية عادةً – بعكس الموجة النبضية أو الموجة المعدَّلة.

حافَة contour

الحد الفاصل بين شيئين أو بين شيء وخلفيته.

طول الحافة contour length

طول المنحني.

تبایُن contrast

الفارق في إدراك الطاقة المرئية بين بياض الصورة وسوادها، وهي النسبة بين أكثر أجزاء صورة تلفازية ظلامًا وأكثرها إضاءة.

تحكُم – ضبط

التدخل بواسطة مداخل مناسبة في العملية المتحكم بما أثناء تشغيلها، وتجري مراقبة ما، للعملية المتحكم بما، أحبانًا.

منبع جهد ثابت منبع جهد ثابتًا في خرجه ويتغير التيار حسب منبع يعطي جهدًا ثابتًا في خرجه ويتغير التيار حسب مقاومة الدارة.

Constant False Alarm Rate (CFAR) معدل إنذار كاذب ثابت

يتطلب حل مسألة الإنذار الخاطئ تطبيق أساليب لمعدل الإنذار الكاذب الثابت القيمة التي تغير عتبة الكشف كتابع للبيئة المتعامل معها.

constellation کوکبة

مجموعة من الأشياء المترابطة.

مقيَّد constrained

مُلْزِمٌ بحدود أو سلوك معيَّن.

قید – شرط قید – شرط

شيء يحدد أو يقيد شخصًا أو سلوكًا أو شيئًا آخر. تماسً تماسً

تلامُسُ شيئين أحدهما مع الآخر.

contact potential difference فرق كمون التماسّ

فرق الجهد الموجود بين طرفي نقطة اتصال مادتين ناقلتين.

مقاومة التماسّ contact resistance

المقاومة بين تماسًي حاكمة (أو مفتاح) عند تلامسهما.

سطح التماس صطح التماس

السطحان اللذان يتماسان وينتقل عبرهما التيار الكهربائي.

continuity purage

حالة استقرار وغياب الانقطاع.

معادلة الاستمرار continuity equation معادلة تفاضلية جزئية تصف حركة كمية مصونة مثل

قابلية التحكم controllability

١- خاصية النظام التي توفر وجود مداخل تحكم يستعمل للتواجه مع الدارات الخارجية مثل الذواكر لقبادة أية حالة ابتدائية اختيارية إلى أية حالة اختيارية عائية في زمن محدد. ٢- القدرة على إنشاء محفّز الاختبار عندكل عقدة في الدارة بوضع القيم المناسبة على مداخل الدارة.

> قابل للتحكم controllable يمكن التحكم به.

منبع محكوم controlled source منبع جهد أو تيار يجرى التحكم بشدته بواسطة جهد أو تيار في مكان آخر في الدارة. ويسمى أيضا بالمنبع المرتبط.

Controller Area Network (CAN) شکة متحکمات (CAN)

إن بروتوكول CAN هو معيار دولي معرف بالمواصفة .ISO 11898

حَمْل حواري convection

انتقال الحرارة في غاز أو سائل بدوران التيارات من منطقة لأحرى.

conventional current direction اتجاه التيار الاصطلاحي

الاتجاه المعتمد في سير التيار الكهربائي في دارة.

يتقارب converge

يتجمع من اتجاهات مختلفة للالتقاء في مكان واحد.

منطقة التقارب (Convergence Zone (CZ) المنطقة التي يلتقي عندها تدفقان ويتفاعلان.

converging flow جريان متقارب تدفق السائل أو الغاز في مجرى من مكان مقطعه عريض إلى آخر مقطعه ضيَّق.

مسرى تحكُم control bus

وإشارات الكتابة والقراءة وإشارات المقاطعات وغيرها. دارة تحكُم control circuit

دارة تستعمل أدوات تحكم.

شبكة تحكُم control grid

مسرى يستعمل في الصمامات لتعديل جريان الإلكترونات بين المهبط والمصعد.

حلقة تحكُم control loop

نوع من نظم التحكم يقوم بالتغيير الآلي للخرج استنادًا إلى الفارق بين إشارة التغذية العكسية وإشارة الدخل.

إشارة تحكم control signal

نبضة أو تردد من كهرباء أو ضوء يمثل أمرًا بالتحكم وهو ينتقل على شبكة أو قناة حاسوب أو لاسلكيًّا.

سطح تحکُم control surface

أيٌّ من الأجزاء المتحركة التي تتحكم في غطس أو ارتفاع غواصة، أو طبيعة حركة جسم طائر في الهواء.

وحدة تحكُم control unit

أداة تتحكم في تشغيل ووظائف الأجهزة.

حجم التحكُم control volume

(في ميكانيك السوائل والترموديناميك): تجريد رياضي يستعمل في عملية إنشاء نماذج رياضية للعمليات الفيزيائية.

ملف التحكُم control winding

ملف يستعمل في مضخم مغناطيسي أو في محرض قابل للإشباع لتطبيق قوى تحكم محركة مغناطيسية على المحرض.

co-planar waveguide (CPW)

دليل موجي مسطح

خط نقل مكروي مسطح مؤلف من خط إشارة مركزي موجود بين سطحي تأريض وينفصل عنهما بفجوة محددة. الخط المركزي وسطح التأريض مثبتان على سطح جذاذة عازلة لها ثخانة معينة.

icopper نحاس

معدن ذو لون أحمر يضرب إلى الصفرة، رقمه الذري روم معدن مرن وناقل جيد للكهرباء والحرارة. وقلا في نحاس (ضياعات نحاسية) copper loss الفقد الكهربائي في مقاومات النواقل والملفات وتماسات المسافر brushes contacts والملفات ونقاط الربط في الآلات والدارات الكهربائية.

core

القسم الحديدي المغناطيسي من محول أو آلة كهربائية تركب عليه الوشائع. ويصنع عادة من مفائح من مادة مغناطيسية تحيط بها الوشيعة. ٢- المنطقة المركزية من ليف بصري. ٣- قسم من المفاعل النووى الذي تحصل فيه التفاعلات.

فَقْد بالنواة الحديدية diss

الفقد الحراري في الحديد بسبب البطاء المغناطيسي.

ذاکرة رئیسیة core memory

ذاكرة دائمة تجري مخاطبتها مباشرة وتتألف من خرزات حديدية تقوم كل واحدة منها بتخزين بت واحد. حل مكانها الآن ذواكر من أنصاف نواقل.

محول ذو نواة عول دو نواة عول ملفّاته تحيط بالنواة، وتكون هذه الملفات أسطوانية.

تبدیل conversion

عملية أو لحظة التبديل؛ مثل التبديل من إشارة تماثلية إلى قيم رقمية.

مردود التبديل conversion efficiency

كفاءة تحويل الطاقة، وهي النسبة بين طاقة الخرج المفيدة من مبدل طاقة إلى الطاقة الداخلة.

مبدّل converter

اسم تجاري يستعمل في مجال إلكترونيات الطاقة لتوصيف مقوِّم أو أي جهاز آخر يحول الطاقة الكهربائية من تردد وجهد إلى آخر.

التفاف/طَيّ/تَلافّ convolution

العملية الرياضية المطلوبة لتحديد استجابة نظام استنادًا إلى إشارة منبهة وتابع تثقيل. يعطى جداء التلاف لتابعين f و g بالعلاقة:

$$f * g \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) f(t - \tau) d\tau$$

مُبرّد cooler

أداة أو حاوية لإبقاء الأشياء باردة.

تبرید cooling

تخفيض درجة الحرارة.

إحداثيات coordinate

نظام يساعد في تعريف موقع نقطة في الفراغ بالنسبة إلى نقطة مرجعية ومجموعة من الاتجاهات المرجعية عند كل نقطة في الفراغ.

محور إحداثي coordinate axis

أحد الخطوط المرجعية الثابتة في نظام الإحداثيات.

١- مسحل يحتوي على قيمة تجري دائمًا الزيادة عليها أو إنقاصها بكمية ثابتة ودائمًا في اتجاه واحد (عادة تتم الزيادة بكمية واحد، ولكن ليس دائمًا).
 ٢- آلة مور بسيطة ذات حالة محددة تقوم بعدً نضات الساعة الداخلة.

counter circuit دارة عداد

دارة تتابعية تقوم بالعد.

counter clockwise

بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة

صفة للدوران الذي يعاكس الاتجاه المعروف لدوران عقارب الساعة.

coupler رابط

ما يربط شيئين.

ربط / اقتران ربط / اقتران

أداة تربط شيئين.

معامل ربط coupling coefficient

نسبة الاستطاعة عند البوابة المرتبطة إلى الاستطاعة عند بوابة المدخل.

covalent bond رابطة تشاركية

رابطة كيميائية تتعلق بالتشارك في زوج من الإلكترونات بين ذرات جزيء.

مختصر (وحدة المعالجة المركزية) CPU

انظر central processing unit.

مختصر (دلیل موجي مسطح) CPW. انظر co-planar waveguide.

زاوية الفصل الحرج زاوية الفصل الحرج - (بعد وقوع عطل متوازن ثلاثي الأطوار عند مرابط القسم الثابت من آلة متزامنة) هي القيمة

ترابط correlation

العملية الرياضية في مقارنة سلوك إشارتين تحديد مقدار تقاربهما. ٢- التابع الزمني الفراغي الناتج عن تكامل جداء إشارتين إحداهما متأخرة عن الأخرى.

correlation detection كشف ترابطي البنية المثلى لكشف الإشارة المتماسكة بوجود

الضجيج الأبيض الغاوسي المضاف.

دارة ترابط correlator

الدارة التي تحسب تابع الترابط.

تمام الجيب (تجب)

لتابع المثلثاتي الذي يساوي نسبة الضلع الجحاور للزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية إلى الوتر.

الضجيج العشوائي الذي يتولد خارج جو الأرض.

أشعة كونية cosmic rays

جسيمات من نواة الذرة ذات طاقة عالية تسير في الفراغ بسرعة تقارب سرعة الضوء.

حلقة كوستاس حلقة كوستاس

حلقة تزامن للموجة الحاملة في جهاز استقبال رقمي يستعمل كاشف طور تربيعيًّا بدلاً عن الكاشف التقليدي ذي القانون التربيعي.

Coulomb کولون

هو كمية الشحنة الموجودة على مكثف سَعته فاراد واحد مشحون إلى جهد فولت واحد أو مقدار الشحنة التي يحملها تيار كهربائي شدته أمبير واحد في ثانية واحدة.

عدَّاد عدَّاد

بلورة – بلوريّ crystal

قطعة من مادة صلبة متجانسة لها شكل هندسي طبيعي وسطوح متناظرة.

crystal detector كاشف بلوريّ

كاشف يتألف من سلك دقيق على تماس مع بلورة غالينا (كبريتيد الرصاص) ويعمل مقوِّمًا.

مهتز بلوريّ crystal oscillator

دارة إلكترونية تستعمل لتوليد إشارة جيبية يتحدد ترددها بواسطة بلورة.

CTB (composite triple beat)

مختصر (المضروب الثالث المركب)

إشارة حاملة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر تتعرض للاخطية من المرتبة الثالثة.

rubic تکعیبي

له شكل مكعب. أو معادلة تكعيبية أو منحنٍ يوصف بمعادلة تكعيبية.

cubic convolution interpolation استيفاءٌ التفافيِّ تكعيبي

تقنية لإعادة أخذ العينات المقطعة.

مُبدِّل تْشُوكْ cuk

جهاز سُمِّيَ على اسم صاحبه، وهو مبدل رافع يتبعه مبدل خافض، ويستعمل مكثفًا لتحويل الطاقة من المدخل إلى المخرج، ويكون جهد المخرج معاكسًا في قطبيته لجهد المدخل.

rcumulative تراکمیّ

زيادة في الكمية أو الدرجة أو القوة بإضافات متتالية.

cumulative distribution function تابع التوزيع التراكمي

يستعمل في معالجة الصورة لتنفيذ تسوية مخطط

العظمى لزاوية الدوار قبل إزالة العطل بحيث يستطيع الدوار الوصول إلى السرعة التزامنية دون انزلاق الأقطاب عند إزالة العطل. والزمن اللازم لوصول الدوار إلى هذه الزاوية يسمى بالزمن الحرج لإزالة العطل. ٢- أكبر انحراف زاوي عن التزامن يمكن أن يتحمله نظام الطاقة بحيث يبقى النظام مستقرًّا: حد عدم الاستقرار.

critical Reynolds number

عدد رينولدز الحرج

رقم رينولدز الذي عنده يتغير جريان السائل من جريان هادئ إلى جريان مضطرب، وهو رقم دون واحدات ويعطي قياسًا لنسبة القوى الكامنة في القوى اللزجة.

وصلة متقاطعة وصلة متقاطعة

أداة تسمح للنواقل والقنوات بالترابط إما فيزيائيًّا أو الكترونيًّا.

ترابط متقاطع cross - correlation

قياس إحصائي يحدد حركات وتقارب المحاذاة بين مجموعتي معلومات مختلفتين في سلسلة معلومات.

مقطع عرضي cross section

سطحٌ أو شكل يظهر عند قطع شيء ما خصوصًا بشكل متعامد على المحور.

cross section of radar targets مقطع الأهداف الرادارية

قدرة الهدف على عكس الإشارات الرادارية في اتحاه الرادار.

تشوه عبور crossover distortion

التشويه الذي يحصل عند تردد يجري عنده انتقال الشبكة من مكير صوت إلى آخر.

التوزع.

current rule

حريان الشحنة الكهربائية ويقاس بالأمبير.

حامل التيار current carrier

إلكترون أو ثقب أو إيون (شاردة) ينقل الشحنة الكهربائية في التيار الكهربائي.

current density كثافة التيار

كمية الكهرباء التي تسري في وحدة مساحة مقطع

مُقَسِّم / مجزئ التيار مجزئ التيار

جهاز يستعمل لإعطاء جزء من كامل التيار في دارة.

current division تقسيم التيار

توزيع كامل التيار في دارة إلى مختلف فروع الدارة، بما يوافق ممانعات هذه الفروع.

ربح / كسب التيار ربح /

ربح تيار دارة القصر الذي يساعد على توصيف عمل الترانزستور وهو نسبة (ليس لها واحدات) لتيار المخرج الأعظمي عند الترددات العالية إلى تيار المدخل الأعظمي.

مولد تيار current generator

دارة توفر تيارًا ثابتًا.

مرور معظم التيار current hogging

الحالة التي يمر فيها معظم التيار في أحد الفروع المتوازية في دارة منطقية لأن لها مقاومة أقل من الفروع الأخرى.

شدة التيار current intensity

قيمة مطال التيار الكهربائي. وتُقاس بكمية الكهرباء التي تحتاز منطقة سطحها ذو كمون ثابت خلال واحدة الزمن.

معرِّج (مبدّل) تیار current inverter

جهاز كهربائي يحوّل التيار المستمر إلى تيار متناوب.

مرآة تيار current mirror

حالة ترانزستورين متوافقين يكون فيها المخرج تيارًا يساوى تيار المدخل.

Current Mode Logic (CML)

منطق نمط التيار

دارة متكاملة منطقية تُربَط فيها الترانزستورات على التوازي لمنع عملية مرور معظم التيار في أحد الفروع المتوازية دون الفروع الأخرى (تشكيلة تشبه المضخم التفاضلي).

مصرف التيار current sink

دارة تستهلك تيارًا ثابتًا.

منبع تيار current source

دارة تعطى تيارًا ثابتًا.

current to voltage converter

مبدل تيار جهد

مضخم ممانعة نقل وهو مضخم يحول التيار إلى جهد. ولأن المخرج هو جهد والمدخل هو تيار، يُعبَّر عن الربح أو عن نسبة الخرج إلى الدخل بالأوم.

محول تیار current transformer

محول يستعمل للحصول على تيار ثانوي يتناسب مع تيار المدخل.

انحناء curvature

خاصية هندسية توصِّف درجة انحناء سطح أو خط. وإن انحناء المنحني هو قيمة سرعة تغير في شعاع المماس الواحدي بالنسبة لطول القوس.

لكلمة الترميز هي كلمة ترميز جديدة.

cyclic redundancy check (CRC) تدقيق الفائض الدوار

١- يستعمل لكشف أخطاء الإرسال عبر قنوات الاتصال في النظم الرقمية. ٢- نظام ترميز لاكتشاف الأخطاء في الرسائل.

oycloconverter مبدل تردد

جهاز يبدل التردد بتركيب تردد منخفض جيبي من أجزاء من موجات جيبية متعددة الأطوار ذات تردد أعلى.

مكثف أسطواني مكثف أسطوانين مُتحدتين في المحور، مكثف مصنوع من أسطوانتين مُتحدتين في المحور، لهما نفس الطول، ويملأ العازل الفراغ بينهما.

cylindrical coordinate expression صيغة الإحداثيات الأسطوانية

ثلاثة إحداثيات تحدد موقع النقطة في الفضاء بدلالة الإحداثيات القطبية؛ أي المسافة والزاوية في مستو ما يكون عادة هو مستوي س - ع - (أو x-y) ومسافته الشاقولية ص (أو z) مقيسة من هذا المستوى.

cylindrical winding لف أسطواني

العنصر الذي يحمل التيار في محول ذي نواة، ويتكون من ملف مفرد ذي طبقة واحدة أو عدة طبقات ملفوفة لقًا أسطوانيًّا متمحورًا مع النواة الحديدية.

cylindrical-rotor machine

آلة ذات دائر أسطواني

آلة متزامنة لها دُوَّار أسطواني يحتوي على ملف حقل موزع وفجوة هوائية منتظمة.

منحن منحن

خط ينحرف تدريجيًّا عن المسار المستقيم.

cut - in voltage جهد بدء الوصل

الجهد الذي يظهر فيه أن الديود سيبدأ بالانتقال إلى حالة التوصيل.

cut - off frequency

مستوى تردد إذا تجاوزناه لتردد فوقه أو تحته (بحسب الدارة) يفشل الجهاز في الاستجابة أو العمل بفعالية.

cut - off region منطقة القطع

عندما تكون الوصلة "الباعث-القاعدة" والوصلة "القاعدة-المجمع" في ترانزستور مستقطبتين عكسيًّا يكون تيار الترانزستور صفرًا، ويجري تشغيل الترانزستور في هذا النمط في حالة استعماله مفتاحًا.

مختصر (موجة مستمرة) CW

انظر continuous wave.

رادار موجة مستمرة CW Radar

نظام راداري يجري فيه إرسال الموجة اللاسلكية بشكل موجة مستمرة وعلى تردد ثابت.

دورة / دور

سلسلة أحداث تتكرر بانتظام. مثل تغير التيار أو الجهد الجيبي خلال دور واحد.

دورة/ثانية (هرتز) cycle/sec (Hertz)

واحدة التردد.

دوريّ cyclic

حدثٌ يتكرر تكرّرًا منتظمًا.

ترميز دوار cyclic code

كتلة ترميز خطية حيث يكون كل تزحزح دوري

- D -

Darlingto تیار مستمر Darlingto

تيار ثابت الجهة لا يتغير مع الزمن.

P.C Voltage جهد مستمر

جهد ثابت القيمة لا يتغير مع الزمن.

مبدل رقمی تماثلی DAC

أداة تُبَدِّل الإشارة الرقمية إلى إشارة تماثلية ذات قيمة

.۵۰

damped oscillation اهتزاز متخامد

موجة متخامدة.

عزم ملف التخامد damper-winding torque

العزم المتولد من ملف معزول مركب في أقطاب آلة متزامنة ويحتوي على عدة قضبان من النحاس مقصورة بحلقات نحاسية في نحايتيها وذلك لتخفيض تذبذبات

سرعة الآلة بهذا العزم الذي يعاكسها.

نسبة التخامد damping ratio

1-مقدار عديم الأبعاد يبيِّن كيف تتخامد الاهتزازات في نظام حين يتعرض لاضطراب. ٢-قياس لوصف سرعة تخامد الاهتزازات من وثبة لأخرى.

عزم التخامد damping torque

في جهاز قياس يكون عزم التخامد ضروريًّا لإيقاف النظام المتحرك للدلالة على القيمة المطلوبة في أقصر وقت ولا يوجد هذا العزم إلا أثناء حركة المؤشر.

dark current تيار الظلمة

منبع ضجيج في الكواشف الضوئية يتناسب مع مخرج الإشارة غير المطلوب بغياب الضوء.

مضخم دارلنغتون Darlington amplifier

مجموعة من ترانرستورين ثنائيي القطبية حيث يقود تيار الباعث لأحدهما قاعدة الثاني. هذه التركيبة تقلل من قيمة التيار المطلوبة من قاعدة الدارة القائدة (السائقة) ويكون ربح التيار الفعال للتركيبة مساوياً

تقريبًا لجداء ربحَى التيارين المفردين.

dash شُرْطة

الإشارة الأطول من إشارتي ترميز مورس البرقي.

dashed line خط مقطّع

خط مُكوّن من شُرْطات.

وحده.

data معطیات

الكميات أو المحارف أو الرموز التي يجري التعامل معها بواسطة الحاسوب وتخزينها وإرسالها.

data book کتاب معطیات

مجموعة من أحدث المعلومات المتوفرة عن شيء ما.

مسری معطیات data bus

مجموعة أسلاك أو مسارات على دارة مطبوعة أو دارة تكاملية تحمل المعطيات الاثنانية، وعادة كل بايت

data fusion دمج معطیات

تحليل المعطيات الآتية من منابع متعددة، وهي عملية تناسب الشبكات العصبونية بوجه خاص.

مَسْك المعطيات data hold

إيقاف القراءة المعروضة على ما هي عليه عند الضغط على زر، ثم عودة العرض إلى التجدد بعد رفع

الضغط.

خرج معطيات الإجرائية أو الطريقة التي يمكن فيها دراسة المعطيات ومعالجتها، بظروف متنوعة، لتلبي متطلبات الباحثين. أيّ تحليل إحصائي على المعطيات يعطي خَرْجًا يجب دراسته.

بنية رزمة معطيات بمصاغات معينة، تشكل الوحدة هي بنية معطيات بمصاغات في شبكة اتصال رقمية. الأساسية لنقل هذه المعطيات في شبكة اتصال رقمية. سجل معطيات معطيات معطيات في وحدة المعالجة المركزية يمكن استعماله مراكمًا أو سجلً حجزٍ أو سجلً دلالة في بعض المعالجات. المعطيات في بيئة تشغيلية الميغة التي تخزن فيها المعطيات في بيئة تشغيلية معينة.

data selectorدارة منطقية يمكن اعتبارها مفتاحًا متعدد الاتجاهات وحيد القطب ويحدد مخرجه بموقع المفتاح.

نشرة فنية نشرة فنية ومواصفات منتج ما.

إشارة معطيات وهي نبضة أو تردد كهربائي أو ضوئي يمثل المعطيات وهي تسير في الشبكة أو في الحاسوب أو في الاتصالات. نقل معطيات نقل معطيات بالكبال (الأسلاك الهاتفية أو الألياف البصرية) أو عن طريق اللاسلكي.

مجموعة من المعلومات التي ترتب لاستعمالها في

الحاسوب.

نمذجة جريان المعطيات نمذجة جريان المعطيات في نظام معلومات.

dB مختصر (دیسیبل) انظر decibel.

مختصر (تيار مستمر) DC .direct current

يزيل الشحن يزيل الشحن يفصل دارة أو جهاز عن المنبع الكهربائي، أو يقطع التغذية عن الدارة أو الجهاز.

دارة حذف الارتداد في أزرار الضغط الميكانيكية، التي تستخدم مفاتيح كهربائية، يوصل ويفصل التماس عادةً عدة مرات عند أول ضغطة على الزر. تزيل دارة حذف الارتداد التموجات عن الإشارة الناتجة عن الوصل الكهربائي وتوفّر انتقالاً نظيفًا في المخرج.

تنقيح الأخطاء وتصحيحها في برنامج الأخطاء وتصحيحها في الأخطاء والمكان حاسوب. ٢- تحديد الطبيعة الصحيحة والمكان الصحيح لخطأ في برنامج وتصحيحه.

عشري الفرق بين عددين أحدهما عشر أضعاف الثاني. مجال ترددي بين تردد ما وتردد يساوي عشرة أضعافه.

decade counter

يولد نبضة خرج واحدة لكل عشر نبضات دخل.

فورييه المتقطع المحسوب لسلسلة رقمية. يكافئ خفض التمييزية الترددية في طيف السلسلة الرقمية.

إنقاص عينات الزمن انقاص عدد العينات، بحيث نأخذ عينة ونترك عددًا من العينات، دوريًّا.

قاعدة القرار قاعدة القرار تابع يسقط مشاهدة على عمل مناسب.

تصریح تصریح تعبیر یجری فیه استدعاء متحول جدید استنادًا إلی نوعه وصنفه.

مفكك ترميز مفكك ترميز أداة لتحويل المعلومات المرمزة إلى شكل يمكن أن يفهمه إنسان أو آلة.

decompressionعملية إعادة بناء كمية المعلومات المستعملة لتمثيل إشارة.

موشِّح فصل طecoupling filter
واحد من عدد من مرشحات التمرير المنخفضة التي توضع بين كل من مراحل التضخيم المتعددة ومنبع التغذية المشترك.

هدف مخادع هدف مخادع في الحرب الإلكترونية هو جهاز لتمثيل هدف حقيقي. عنقص / يتناقص decrease يتقص / يتناقص يصبح أقل أو أصغر في الحجم أو الكمية أو الشدة أو الدرجة.

نقصان انقاص قيمة متحول أو محتوى سجل بكمية ثابتة تكون عادة هي الواحد.

تناقص / اضمحلال تحول يحصل في الذرة أو النواة أو الجزيء الذري إلى شيئين أو أكثر تكون فيهما الطاقة الكامنة الإجمالية أقل من الطاقة الكامنة في الجسم الأصلي. تناقص مطال الجهد أو التيار تدريجيًّا.

زمن الأضمحلال الزمن الذي يستغرقه مطال نبضة ليتناقص من قيمة محددة إلى قيمة محددة أحرى.

ديسيبل ديسيبل النسبة بين كميتين بدلالة اللُغاريتم وحدة قياس النسبة بين كميتين بدلالة اللُغاريتم العشري.

حساب عشري decimal arithmetic حساب عشري الحساب العادي، حيث يكون العدّ بالعشرات.

ترميز عشري تحميز عشري تحميز يكون لكل موضع فيه عشر قيم ممكنة.

فاصلة عشرية فاصلة عشرية الفاصلة التي توضع بعد الآحاد يمينًا لتمثيل الكسر العشري.

نظام عشري الذي يستعمل عشرة رموز/ أرقام. نظام العدّ العشري الذي يستعمل عشرة رموز/ أرقام. انقاص سرعة أخذ العينات عملية تزيل العينات التي لها دلائل معينة من إشارة زمنية مقطعة ثم تعيد ترتيب العينات الباقية. وعادة يقال لهذه العملية إ العملية إ بقاء العينة النونية من الإشارة.

decimation - in - frequency إنقاص الترددات

إنقاص العينات (بعض الترددات) من ناتج تحويل

de-emphasis نزع التركيز

تخفيض التركيز على شيء أو الإقلال من أهميته.

 $Deep\ Scattering\ Layer\ (DSL)$

طبقة بعثرة عميقة

منطقة ضمن المحيط على عمق ٢٧٠ - ٣٦٠ تتضمن حيوانات بحرية، حرى اكتشافها بالسونار وتبعثر الإشارات الصوتية. لذلك، تسمى أيضًا قناة صوتية عميقة.

قناة بحرية عميقة (DSC) قناة بحرية عميقة طبقة أفقية من الماء في المحيط تكون فيها سرعة الصوت أقل ما يمكن.

Deep Sound Channel (DSC)

قناة صوتية عميقة

انظر Deep Scattering Layer

deficiency jeg

النقص في أمر بحاجة إليه.

بُعرِّف define

. پ

يصف ويعرِّف طبيعة أمر ما ومداه ومعناه.

انحراف deflection تغيُّر في الاتجاه.

منظومة الانحراف deflection system نظام يقوم بتغيير اتجاه شعاع أو حزمة من الإلكترونات.

يُشَوِّه deform

يغير الشكل.

تَشُوُّه / تشويه deformation

عملية تغيير الشكل.

degree درجة

١- كمية أو مستوى أو مدى شيء ما. ٢- واحدة

قياس الزوايا، وهي جزء من ٣٦٠ جزءًا من محيط الدائرة.

درجة مئوية degree Celius

درجة على التدريج المئوي لدرجة الحرارة.

تجفیف dehydrating

ضياع كمية كبيرة من الماء من الجسم.

تأخير - يؤخر الزمن الذي نؤخر فيه شيئًا ما، أو حدثًا ما، أو نقصار الأمواج، هو الزمن اللازم لانتشار

تؤجله. وفي انتشار الامواج، هو الزمن اللارم لار موجة.

زاوية التأخير delay angle

في نظم نقل الطاقة التي تستعمل التايرستور، هي الزاوية المكافئة للزمن من لحظة وصول جهد الصمام إلى قيمة موجبة إلى لحظة تطبيق النبضة للإقلاع إلى الصمام أي بداية النقل. حيث يقدر الدور بـ ٣٦٠ درجة.

delay cable كبل تأخير

خط نقل بطول مناسب يحقق زمن تأخير محدد. يسمى أيضًا خط تأخير.

خط تأخير delay line .delay cable

حاذف خط تأخير حاذف خط تأخير أداة لترشيح إشارات نبضية طويلة وإشارات أمواج مستمرة كي لا تُطبَّق على المستقبل المُصَمَّم لاستقبال إشارات نبضية قصيرة.

delay spread تأخير الانتثار

قياس الزمن الذي يحدث خلاله تمديد مدة إشارة مستمرة فيه بواسطة النثر في قناة اتصالات عريضة

العملية التي يُستَعاد بواسطتها الشكل الأساسي لإشارة معدلة. وهي العملية العامة لاستخلاص الإشارة الحاملة للمعلومات من باقى الإشارات.

demultiplexer مُفَرِّق التنضيد دارة منطقية لها k مدخلاً و l مدخل تحكم تقود هذه المداخل إلى مجموعة واحدة من 2^l من خطوط الخرج. مقام (في الكسر) denominator الرقم الموجود تحت الخط في الكسر العادي؛ أي المقسوم عليه.

كثافة ١- كمية من شيء ما في كل واحدة قياس الطول أو

١- حميه من شيء ما في حل واحده فياس الطول او المساحة أو الحجم. ٢- الكتلة في واحدة الحجم في شروط محددة.

منبع مرتبط منبع جهد أو تيار شدته يجري لتحكم بها بجهد أو تيار في مكان آخر من الدارة. ويسمى أيضًا بالمنبع المتَحَكَم به.

مزيح طور دارة مكونة من مقاومة ومكثف مع نقطة وسط لتحقيق إزاحة بالطور.

depletion إقفار

عملية تخفيض شيء ما بقدر كبير. الطبقة المُقْفرة depletion layer

منطقة الشحنات أو الطبقة المحاورة لوصلة نصف ناقل حيث يكون قد حرى تخفيض تركيز الحوامل الرئيسية إلى ما تحت قيمة التوازن الحراري.

الجحال.

زمن التأخير التأخير التأخير التأخير بين وقوع حادثتين.


حاذف بخط تأخير delay-line canceller . انظر

مثلثي مثلثي شكل حرف دلتا الكبير ∆.

تبديل مثلثي نجمي نجمي في نظم التيار يُطلب التبديل المثلثي إلى نجمي في نظم التيار المتناوب الثلاثية الأطوار لتبسيط الدارات ولتسهيل إجراء تحليلها.

delta connection وصل مثلثي

منبع استطاعة ثلاثي الأطوار أو حمل، يجري فيهما توصيل العناصر على التسلسل لتشكل مثلثًا، ويجري تزويد الاستطاعة أو إخراجها عند الوصلات الثلاث.



demagnetizing إزالة المغنطة

عملية إزالة حالة مغنطة من أداة.

demagnetizing ampere-turns لفة أمبير إزالة المغنطة

لإزالة المغنطة تُضاف لفات أمبير إلى الحقل الرئيسي وتُحسن اللفات أمبير الإضافية.

حقل إزالة المغنطة الحقل إزالة المغنطة الحقل المغناطيسي المتولد من اختلافات في مغنطة عينة مغناطيسية.

فك التعديل / كشف التعديل طemodulation

detection probability احتمال الكشف

واسطة لتحديد كمية القدرة على التفريق بين نماذج حاملة للمعلومات (تسمى بالحوافز في الإنسان وبالإشارة في الآلات) والنماذج العشوائية التي تلهي عن المعلومات.

عتبة الكشف detection threshold

مستوى الجهد الذي يقال للإشارة الموجودة أعلى منه بأنما قدكشفت.

detector کاشف

١- أداة تحول الإشارات اللاسلكية الداخلة إلى
 إشارات تيار مستمر خارجة. ٢- في البصريات هو
 عادة ديود يحول شدة الضوء إلى إشارة كهربائية.

دارة کشف detector circuit

انظر detector.

مُحَدِّد determinant

القيمة التي تُحسب من مصفوفة مربعة من الأرقام باستعمال قاعدة لضم جداءات عناصر المصفوفة وفق قاعدة معطاة. يمكن استعمال هذه القيمة لتحديد إمكان حل جملة من المعادلات الخطية في آن واحد.

إقراري / تحديدي إقراري / تحديدي أقراري المعاقب المناقب المناق

حذف إقراري deterministic nulling حذف إقراري تركيب أنماط لها أصفار محددة مطلوبة.

إشارة محددة إشارة محددة هي الإشارة ذات القيم المعرفة تمامًا في أية لحظة زمنية، وهكذا يمكن نمذجتها بواسطة تابع زمني معروف.

depletion mode نمط الإقفار

يكون فيه ترانزستور الأثر الحقلي في حالة عمل عند تطبيق جهد استقطاب قدره صفر فولط بين البوابة والمنبع لوجود قناة منثورة بين المنبع والمصرف أثناء التصنيع.

منطقة مُقْفِرَة depletion region

منطقة في أداة نصف ناقلة عند اتصال نوعي المواد n و n (خالية من حوامل الشحنات الحرة: الإلكترونات والثقوب) حيث لا توجد زيادة في الإلكترونات ولا في الثقوب.

تخفيض المواصفات تخفيض معدل الاستطاعة لعنصر أو أداة.

اشتقاق اشتقاق الحصول على شيء أو تطوير شيء من منبع أو أصل.

فك النثر despreading

العملية التي يستعملها المرابط لاستعادة المعلومات الضيقة الجال من إشارة ذات طيف منثور.

destination وجهة

المكان الذي يقصده أو يرسل إليه شخص أو شيء.

destructive إتلافي

ما يسبب أذى كبيرًا لا يمكن إصلاحه.

detection کشف

تعرُّف وجود شيء مُخفي.

detection of targets كشف الأهداف

بوجه عام هو نوع من الأعمال التي يجب على المشاركين فيها التفاعل مع حوافز لأهداف من ضمن حوافز أهداف مضللة.

صفيحة رقيقة من مادة تشكل حاجزًا بين شيئين أو منطقتين.

عازل کھربائي/ کھرنافذ

مادة ناقليتها تساوي الصفر ونفاذيتها تساوي الواحد وثابتة عزلها النسبي أكبر من الواحد.

dielectric absorption

امتصاص في المادة العازلة

خاصية بعض العوازل التي يبقى فيها الاستقطاب الكهربائي بعد إزالة الحقل الكهربائي.

ثابت العازلية/الكهرناقد تابت العازلية/الكهرناقد نسبة السعة الكهربائية لمكثف عازله من مادة ما إلى السعة لمكثف مماثل عازله الهواء.

معادلة الفروق alliference equation

النموذج الرياضي لنظام متقطع خطي لامتغير بالزمن (أي خواصه ثابتة). يمكن توصيف النظام الخطي اللامتغير بالزمن بمعادلة تفاضلية عادية ذات عوامل ثابتة حقيقية، حين نحوله إلى نظام مقطع زمنيًّا فإنه يوصف بمعادلة فروق.

فارق صغير /تفاضل differential

زيادة متناهية في الصغر غير ملحوظة في متحول.

مضخم تفاضلي مضخم مضخم مضخم مصنحم مُصمَّم ليستجيب للفرق بين جهدي مدخليه، على حين ينبذ أية إشارة مشتركة بين المدخلين (ينبذ القيمة الوسطى للمدخلين ولا يضخمها).

differential circuit (amplifier) دارة (مضخم) تفاضلية

دارة إلكترونية تضخم الفارق بين جهدين.

انحراف / انزیاح deviation

١- عملية الابتعاد عن مسار محدد أو معيار مقبول
 به. ٢- الكمية التي يختلف بما قياس واحد عن قيمة ثابتة كالمتوسط.

device

شيء مصنوع أو معتمد لأداء عمل ما، مثلاً في آلية أو جهاز قياس.

مختصر (تحويل فورييه المتقطع) DFT

انظر Discrete Fourier Transform

diagram مخطط

رسم مبسط يبين مظهر أو بنية أو شكل أمر ما أو تمثيل تخطيطي.

معاكس للمغنطة diamagnetic

صفة لما له مغناطيسية تعاكس الحقل المغناطيسي بحيث تكون النفاذية أقل من الواحد.

diamagnetic materials

مواد معاكسة للمغنطة

مواد ذات مغناطيسية تعاكس الحقل المغناطيسي، من أمثلتها البزموث المعدني.

diameter قُطْر

خط مستقيم يبدأ من نقطة على محيط دائرة أو كرة مارًّا بمركزها إلى نقطة مقابلة على المحيط.

قُطْرِيّ diametrical

صفة من قطر، أو شيء على مسار القطر.

diamond winding

لف موزع بانتظام (اللف الماسي)

ملف موزع تكون فيه كل اللفات لها نفس الشكل ونفس مدى اللف.

غشاء/حظار diaphragm

نصف الناقل فهي منطقة يوجد فيها تركيز كبير للشوائب بغية زيادة الحوامل الأساسية في تلك المنطقة.

diffusion capacitance

سعة الانتشار (الانتثار)

السعة الناتجة عن نقل حوامل الشحنة بين قطبين في دارة أو جهاز. مثل السعة الناتجة عن نثر حوامل الشحنات بين المصعد والمهبط في ديود.

تيار الانتشار حوامل الشحنات في أنصاف النواقل التشار حوامل الشحنات في أنصاف النواقل (إلكترونات أو ثقوب) من منطقة ذات تركيز منخفض.

رقم واحد من الأرقام بين الصفر والتسعة.

رقمي معلامات مُمَثّلة معلامات مُمَثّلة معلامات مُمَثّلة

ما له علاقة باستعمال إشارات أو معلومات مُمَثَّلة بقيم متقطعة لكمية فيزيائية كالجهد الكهربائي.

دارة رقمية digital circuit

دارة إلكترونية يمكنها أن تكون في حالة من حالات محدودة.

رمز رقمي المعلومات التي تُمَثَّل بسلسلة من الأرقام المتقطعة.

digital computer حاسوب رقمي حاسوب يمثل المعلومات بأرقام اثنانية.

نظام تحكم رقمي يستعمل للتحكم بنظام دينامي في حاسوب رقمي يستعمل للتحكم بنظام دينامي في الزمن الحقيقي، ويكون ذلك عادة في بيئة صناعية.

معامل تفاضلي معامل التفاضلي التفاضلي التفاضل التفاضلي لتابع هو ما يسمى الآن بتفاضل التابع.

معادلة تفاضلية معادلة تحتوي على مشتقات تابع أو توابع.

تهيج تفاضلي تهيج تفاضلي كميّج يحصل في مولدات التيار المستمر، عندما تكون القوة المحركة المغناطيسية للملف التسلسلي معاكسة للحقل الناتج عن الملف التفرعي.

محول تفاضلي عنول تفاضلي عنول يستعمل لضم منبعي إشارة أو أكثر للإشارات إلى خط نقل واحد.

تفاضل differentiation

في الرياضيات: هو عملية إيجاد المشتق الأول لتابع.

مفاضِل differentiator

مرشح يقوم بعملية اشتقاق للإشارة.

diffraction list(

١- تشويه موجة كهرطيسية بسبب القرب من حد أو فتحة ٢- حَرفُ أو بعثرة الموجات الكهرطيسية.
 ٣- انحراف الضوء عندما ينتشر بتماس مع حافة حاجز حيث تنحرف واجهة الموجة عند مرورها بالحافة.

diffuser ناثر مخروطي أداة مثل المخروط أو علبة صوتية توضع أمام غشاء

مضخم الصوت لنثر أمواج الصوت في المكان.

نشر – نشر اختلاط جزيئات أو أيونات أو ذرات في مادة أخرى

الحمارط جريبات أو أيونات أو درات في ماده الحرى نتيجة إثارة حرارية أو غيرها. أما منطقة النثر في

digital subscriber line (DSL)

خط مشترك رقمي

هو اتصال رقمي في النظم الهاتفية بين مشترك ومقسم مركزي ويستعمل سلكين من النحاس للنقل.

digital system نظام رقمي

نظام إلكتروني رقمي، تُمثل فيه الإشارات بمجالات متقطعة من المستويات التماثلية عوضًا عن المجال المستمر.

رقمي إلى تماثلي لله تماثلي لله تماثلي تعدية مُثلة بأرقام (أو بتات) إلى إشارة

تماثلية موافقة.

digitization رقمنة

عملية تطبق على كمية مستمرة بأخذ عينات منها أولاً في النطاق الزمني أو المكاني ثم تكمية العينات quantisation.

مرقمن digitizer

جهاز لتحويل الإشارات التماثلية إلى إشارات رقمية.

dimension عُعد

قياس امتداد فراغي وخاصة بالعرض والارتفاع والطول.

dimensional analysis تحليل بُعدي

طريقة للتحليل يُعبَّر فيها عن الكميات المادية بدلالة الواحدات الأساسية وتستعمل عادة عند عدم كفاية المعلومات لوضع معادلات دقيقة.

لابعدي / عديم الأبعاد للبعدي / عديم الأبعاد وقم يمثل خاصية في نظام ما ولكن لا يقاس على تدريج أي من الواحدات الفيزيائية.

معطیات رقمیة digital data

تتألف من أرقام غير مستمرة اثنانية مقطعة.

إظهار (مظهار) رقمي إظهار (مظهار) رقمي أداة إظهار تعطي المعلومات بشكل محارف (أرقام وأحرف).

digital electronics إلكترونيات رقمية

استعمال دارات منطقية إلكترونية ذات حالتين مثل البوابات والقلابات.

صورة رقمية صورة رقمية

مصفوفة من الأرقام تمثل التوزيع المكاني للطاقة في منظر ويُحصَل عليها بعملية أخذ عينات guantisation.

تصميم منطق رقمي تصميم منطق رقمي نظام في الهندسة الكهربائية أو هندسة الحواسيب يستعمل قيمًا رقمية بسيطة لتوليد عمليات إدخال وإخراج.

digital logic fundamentals أسس المنطق الرقمي

دراسة نظرية المنطق الرقمي والعناصر المنطقية ومحاكاتها ومن ثم كيفية تنفيذها.

مبدل مسح رقمي مسح رقمي مبدل من التمثيل الرقمي لصورة بغية إدخال المعطيات إلى حاسوب وتمثيلها تماثليًّا.

إشارة رقمية إشارة رقمية

إشارة تمثل المعلومات بتغيير كمية مثل المطال أو التردد بخطوات متقطعة.

digital signal processor (DSP) معالج إشارة رقمية

معالج صِغْرِيٌّ مصمم للمعالجة الرقمية للإشارة.

ent direct - current machines

آلات تيار مستمر

آلة كهرميكانيكية تُحوِّل استطاعة التيار المستمر الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (محرك التيار المستمر) أو الطاقة الميكانيكية إلى استطاعة تيار مستمر كهربائي (مولد التيار المستمر).

نفاذ مباشر direct access

طريقة في قراءة المعطيات في ملف حاسوب مباشرة قاطع ديود دون الحاجة لقراءة الملف من أوله حتى هذه ديود يعمل المعطيات.

direct axis component

مركبة المحور المباشر

مركبة الجهد المتزامن المولد والمتحرض بسبب التدفق المغناطيسي في المحور العرضاني (المركبة المعامدة للمحور) من القوة المحركة المغناطيسية في الآلة المتزامنة.

direct conversion receiver مُستقبلٌ مباشر التبديل

جهاز استقبال لاسلكي يقوم بكشف الإشارة الداخلة باستعمال كاشف متزامن يقوده مهتز محلي تردده مماثل وقريب حدًّا من التردد الحامل للإشارة. ويسمى أيضًا بالمستقبل الصفري الخفقان والمستقبل ذي التردد المتوسط المساوي للصفر.

direct coupled amplifier مضخم ترابط مباشر

مضخم يرتبط فيه خرج المرحلة بدخل المرحلة التالية بحيث تمر المركبات المستمرة للإشارات (من دون مكثفات بين المرحلتين مثلاً) كما في المثال التالي حيث خرج الترانزستور الأول Q1 يرتبط مباشرة مع دخل الترانزستور Q2:

diminished radix complement متمم الأساس المنخفض

في الرياضيات والحوسبة هي طريقة تستعمل لطرح عدد من آخر بجمع أعداد موجبة (مثل المتمم إلى ٢). ديود (ثنائي المسرى)

أداة ذات مسريين تسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط.

قاطع ديود diode switch

ديود يعمل قاطعًا بالتطبيق المتتالي على مصعده لجهود استقطاب سالبة أو موجبة بالنسبة للمهبط، وبذلك تمنع مرور التيار أو تسمح به -على الترتيب- ضمن حدود جهد معينة.

تبديل الديودات تبديل الديودات ديود يُشَعَّل كمفتاح أو قاطع بتطبيق جهد موجب أو

سالب على مصعده بالنسبة للمهبط.

diode transistor logic


منطق باستعمال ديود وترانزستور

صنف من الدارات الرقمية يُبنى من ترانزستور ثنائي القطبية bipolar transistor وديودات ومقاومات.

هوائي ثنائي القطب هوائي ثنائي القطب

هوائي مؤلف من عنصرين كل منهما بطول ربع موجه تقريبًا وتجري تغذيتهما بقطبيتين متعاكستين عند الطرفين المتحاورين للعنصرين.





Direct Coupled Transistor Logic (DCTL)

منطق ترانزستورات الترابط المباشر

دارة تكاملية منطقية تستخدم المقاومات والترانزستورات فقط مع ترابط مباشر بين الترانزستورات.

ترابط مباشر direct coupling

ترابط ناقل بين الدارات الإلكترونية بعكس الترابط التحريضي أو السعوي.

تیار مستمر direct current (DC)

تيار يجري باتجاه واحد وثابت الشدة عمليًّا.

direct sequence spread spectrum (DSSS)

الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة

تقنية تعديل رقمي للطيف المنثور. يُعدَّل كل رمز في المعطيات بسلسلة شبه عشوائية ذات تردد أعلى. والنتيجة أن الإشارة تصبح ذات تردد أعلى وتشغل عرض مجال أكبر.

direction اتجاه

الطريق الذي يسلكه شخص أو شيء.

مُوَجَّه directional

له اتجاه محدَّد في الحركة أو التقدم.

توجیه / اتجاهیة

معامل جودة للهوائي، يقيس كثافة الاستطاعة التي يشعها الهوائي في اتجاه الإشعاع الأعظم بالنسبة لهوائي له نفس الاستطاعة ويشع بانتظام في كافة

الاتحاهات.

عامل التوجيه directivity factor

نسبة شدة الصوت المشع في نقطة ما بعيدة على محور مكبر الصوت أو أي محول طاقة إلى الشدة المتوسطة المرسلة للصوت.

directivity index

دليل التركيز في البؤرة (للصوتيات)

الفارق بين مستوى ضغط الصوت في أي اتجاه من الحقل البعيد الصوتي إلى متوسط مستوى الضغط الصوتي في ذلك الحقل.

عدم التمكين عدم التمكين

الفعل الذي يجعل أداة ما غير قادرة على أداء وظيفتها وهو عكس التمكين أو السماح.

discharge تفريغ

١-تفريغ المحتويات ٢-تَخلية سبيل ٣-تفريغ مكثف.

١- تفريغ الطاقة المخزنة في مكثف بواسطة مرور تيار بين مربطيه. ٢- تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية في المدخرة الكهربائية. ٣- تيار كهربائي في عازل خصوصًا في غاز متخلخل. ٤- إزالة الشحنة الكهربائية من جسم مشحون.

انقطاع discontinuity

عدم استمرار في جسم أو في سلسلة زمنية.

كشف الانقطاع discontinuity detection

تعرُّف الانقطاع في جسم أو في سلسلة زمنية.

توصيل متقطع تعلل أيّ مدة من دورة التحويل.

متحرِّض قُرْصی ّ disk armature

آلية ميكانيكية تقوم بوضع الرأس القارئ/الكاتب فوق المسار الصحيح للقرص لقراءة أو كتابة المعطيات.

سَوَّاقة القرص disk drive

مجموعة إلكترونية ميكانيكية للتحكم في القرص وفي حركة ذراع القرص ولتبادل المعلومات وإشارات التحكم وإشارات الوضعية مع كتلة الدخل/الخرج كما هو مطلوب لقراءة أو كتابة المعلومات على القرص.

تشتُّت – تبعثر dispersion

١-خاصية الوسط الذي تتغير فيه سرعة انتشار
 الموجة كتابع لتردد الإشارة. ٢- تغير عامل الانكسار
 في مادة كتابع لطول الموجة.

dispersion coefficient مُعامل تشتُّت – مُعامل تبعثر

مقياس نظامي لتشتت توزيع الاحتمالات وهو يستعمل لتكمية مدى تجمع (عنقدة) مجموعة من الحوادث أو تبعثرها مقارنة بنموذج إحصائي قياسي.

مُشتِّت dispersive medium

الوسط الذي تكون فيه النفاذية أو ثابتة العزم يعتمدان على التردد.

ريح يُزيح يتسبَّب في تحريك شيء ما من مكانه المناسب أو

إزاحة – انزياح إزاحة – انزياح تحرك شهيء من مكانه أو موضعه

الطبيعي.

عنصر (مكون) منفصل عنصر (مكون) منفصل discrete component أداة إلكترونية مبدئية تصنع كوحدة واحدة، مثل الترانزستور والمقاومة والمكثف والديود.

Discrete Fourier Transform (DFT) تحويل فوريبه المتقطع

مجموع أسس عقدية تمثل سلسلة عينات ويُحصَل على هذا التحويل بغية تمثيل تقريب مقبول لإشارة لا يعرف عنها إلا عينات محدودة.

معلومات متقطّعة معلومات تُرسَل بشكل بتات أو بايتات.

زمن متقطّع زمن متقطّع discrete instance of time

إشارة متقطّعة discrete signal

إشارة معرَّفة عند لحظات متقطعة من الزمن

discrete-time control system نظام تحکُّم متقطِّع بالزمن

استعمال إشارات متقطعة زمنيًّا للتحكم.

تمييز discrimination

انتقاء إشارة لها تردد أو مطال أو طور معين متأثرة بحذف الإشارات الأحرى بواسطة المميز.

دارة مميز discriminator circuit

دارة جهد مخرجها يتغير بالقيمة والقطبية طرديًّا مع الفرق بين المدخل وإشارة مرجعية. المميز الذي يحول تغيرات زاوية الطور في المدخل إلى تغير خطي متناسب طرديًّا مع جهد المخرج يسمى بمميز زاوية الطور ويستعمل في كشف التعديل الترددي.

أداة تخزين ذات نفاذ عشوائي تُخزَّن فيها المعلومات على مادة مغناطيسية موجودة على قرص مسطح.

تتعرض له لاخطية من المرتبة الثالثة.

عامل التشوه/عامل التشويه distortion factor نسبة القيمة الفعالة من بقايا الموجة بعد حذف التردد الأساسي إلى القيمة الفعالة للموجة الأساسية.

موزَّع موزَّع منشور أو مبعثر.

Distributed Power Supply Unit (DPSU) وحدة تغذية موزعة

وحدة تغذية متعددة لكل دارة على حدة على مسرى التغذية الخاص بها.

لف موزَّع distributed winding لف موزَّع لفات آلة كهربائية موزعة بانتظام على السطح الثابت للآلة أو الدوار للآلة.

عامل التوزيع عامل التوزيع حساب القوة المحركة الكهربائية في لفات محرك تيار متناوب مع الأخذ بالحسبان أن كل لفة ليست في نفس الطور مع اللفات الأخرى.

شبكة التوزيع شبكة لتوزيع أي شيء.

محول توزيع محول توزيع طاقة لإيصال محول مصمم لاستعماله في نظام توزيع طاقة لإيصال الطاقة الكهربائية إلى حمل بالجهد المطلوب.

disturbance اضطراب

تغير أو تغيرات مفاجئة في العناصر المكونة لنظام الطاقة. ويدعى أيضًا بالعطل fault.

تباين – تنوع تباين – تنوع ١ - الأمور المختلفة.

إظهار – يظهر عظهر تمثيل مرئي للمعطيات أو جهاز يعطي عرضًا بصريًّا غير دائم لمداخل ومخارج النظام.

display board لوحة إظهار

السطح الذي يظهر المعلومات بصريًّا.

متحكم بالإظهار متحكم بالإظهار جهاز الكتروني يحول المعلومات الموجودة في الذاكرة الى مخرج مرئي للعرض.

قدرة مبدَّدة في صبغة حرارة.

dissipated power مبدّدة

-الاستطاعة المبددة في صيغة حرارة.

تبدید dissipation

الظاهرة المرتبطة بتخامد موجة في وسط مبدّد.

مسافة مسافة

مقدار الفراغ بين شيئين أو شخصين.

تابع مسافة تابع مسافة

يعرف المسافة بين عناصر مجموعة ما.

قياس مسافة يستعمل في علم الكون الفيزيائي لإعطاء مفهوم عن المسافة بين جسمين أو حادثتين في الكون.

تشوُّه – تشویه

ا- إضافة مركبة غير مرغوب فيها إلى إشارة كهربائية.
 ٢- تغير غير مرغوب فيه في مطال أو طور إشارة ناتج عن مرورها في دارة فعالة غير خطية.

distortion (CTB) (3rd order) تشوُّه من المرتبة الثالثة

إشارة حاملة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر

مستوى التطعيم doping level

عدد الشوائب في واحدة الحجوم للمادة التي يجري تطعيمها.

ظاهرة دوبلر Doppler effect

انحراف ترددي في الإشارة المستقبلة بسبب تأخر الإرسال المعتمد على الزمن أو بسبب تغير طول مسار الانتشار زمنيًّا، وهذا يعود سببه إلى حركة النهايات بعضها بالنسبة إلى بعض أو إلى حركة الأسطح العاكسة.

تردُّد دوبلر Doppler frequency

انحراف ترددي للإشارة المنعكسة عن هدف نتيجة لحركة الهدف بالنسبة إلى المنبع الذي يضيء الهدف.

double base diode

الديود المزدوج القاعدة

ترانزستور وحيد الوصلة له ثلاثة مرابط: باعث وقاعدتان. تتكوّن القاعدتان من قضيب سيليكون مشوب شوباً خفيفًا بنوع n. انظر unijunction.

double line - to - ground fault عطل طورين مع الأرض

عطل في خط نقل طاقة في سلكين من أسلاكه يتصلان بالأرض مما يسبب العطل.

double precision دقة مضاعفة

شكل ترقيم حاسوب يشغل مكاني تخزين متجاورين في ذاكرة الحاسوب، وهكذا باستعمال ضعف عدد البتات يكون التمثيل أكثر دقة.

double tuned amplifier مضخم مضاعف التوليف

مضخم من مرحلة واحدة أو أكثر يستعمل في كل مرحلة منها دارات طنانة مترابطة مزدوجة للحصول

مُقَسِّم – مُجزَئ

وحدة وظيفية تتألف من دارات تنجز إما قسمة الأعداد الصحيحة وإما القسمة بالفاصلة العائمة.

مجال – نطاق مجال –

كتلة أو مساحة للعمل يجب أن تبقى معزولة عن المجالات الأخرى.

dominant pole القطب المهيمن

أكثر الطرق استعمالاً في التعويض الترددي، وتسمى بتعويض القطب المهيمن وهو شكل من تعويض التأخير، حيث يوضع قطب في مخطط الاستجابة الترددية عند تردد منخفض مناسب فينخفض ربح المضخم إلى الواحد (صفر ديسيبل) عند موضع قطب التردد العالي التالي أو عند ترددات مباشرة تحته. يسمى قطب التردد الأخفض بالقطب المهيمن لأنه يهيمن على تأثير كل أقطاب الترددات العالية التي هي أعلى منه.

مانح donor

شائبة في نصف ناقل تعطي إلكترونًا حرًّا إلى نطاق النقل.

فرة مانحة donor atom

عنصر يجري إدخاله في نصف الناقل له عامل تكافؤ سلبي أكبر مما لنصف الناقل الصافي..

donor impurity شائبة مانحة

هي ذرة شائبة عند إضافتها إلى نصف ناقل تكوِّن منطقة N.

doping إشابة-تطعيم

عملية إدخال ذرات شائبة في السيليكون النقي لتغيير خواصه الكهربائية. على مجال ترددي أعرض من مجال المضخم المفرد أو drone طائرة بدون طيار للحصول على انتقائية أعلى. طائرة بدون طيار تقاد من بعد. هوائي ثنائي تدلی – یتدلی doublet droop هوائي ثنائي له شحنات كهربائية ثنائية متساوية الانحناء إلى الأسفل أو التدلي. متعاكسة على طرفيه. سقوط _ يسقط drop وصلة هابطة يسقط أو السقوط شاقوليًّا. down-link وصلة اتصال تحمل المعلومات من الساتل أو المركبة لف أسطواني drum winding الفضائية إلى الأرض. طريقة لف ملف الدوّار حيث يُلف السلك على تدفق هابط - اتجاه الجريان السطح الخارجي لأسطوانة من طرفها إلى طرفها downstream في أمور توزيع الطاقة هو اتجاه سريان الاستطاعة الآخر. باتحاه الحمل. خلية جافة dry cell مصرَف خلية كهربائية يكون فيها المحلول بقَوام معجونة حتى لا بنسكب.

لا ينسكب.

محوِّل جاف طry transformer إليه الإلكترونات.

عول يُبرَّد بإمرار هواء أو غاز ضمن حاوية المحول أو مختصر (ذاكرة نفاذ عشوائي دينامية) RAM مختصر حولما.

سواق

دارة إلكترونية لتوليد الجهد السواق.

مختصر (قناة بحرية عميقة) Deep Sea Channel

مختصر (قناة صوتية عميقة) Deep Sound Channel

مختصر (طبقة بعثرة عميقة) Deep Scattering Layer

مختصر (خط مشترك رقمي) Digital Subscriber Line

مختصر (معالج الإشارة الرقمية) DSP .digital signal processor

مختصر (الطيف المنثور بالسلسلة المباشرة) DSSS .direct sequence spread spectrum

drain مربط من مرابط الترانزستور ذي الأثر الحقلي تسري مختصر (ذاكرة نفاذ عشوائي دينامية) DRAM انجراف - ينجرف drift حركة الحوامل الحرة في نصف ناقل بسبب حقل كهربائي. تيار جرفي drift current له علاقة بنتائج الانجراف الحاصلة بسبب حقل كهربائي. معدل الانجراف drift rate معدل تغير المتوسط "القيمة الوسطى". جهد سواق drive voltage جهد يغذى الدارة التالية.

driver

صفة للتغير أو النشاط أو التقدم الثابت.

dynamic RAM (DRAM)

ذاكرة نفاذ عشوائي دينامية

ذاكرة نصف ناقلة تستعمل مكثفًا واحدًا وترانزستورًا واحدًا لكل خلية؛ أي لكل بت، وتخزن المعلومات ديناميًّا شحنة صغيرة على المكثف ويمكن قراءتها بترانزستور النفاذ في الخلية.

dynamic range المدى الدينامي

مدى مطالات الإشارات الداخلة التي يعمل ضمنها جهاز إلكتروني وفق خصائص محددة.

مقاومة دينامية الكهربائية لجهاز أثناء عمله.

dynamic stability دينامي

قياس لقدرة نظام على العودة إلى حالة مستقرة بعد حصول اضطراب في عمله.

مولد تيار مستمر dynamo

مصطلح لتوصيف عدد من أنواع الآلات الدوارة التي تحول الطاقة المكانبكية إلى طاقة كهربائية.

dynamotor

مبدِّلٌ دوَّار لتحويل المتناوب إلى مستمر

آلة كهربائية دوارة لها متحرضان وتستعمل لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر.

مسرى مضاعف إلكترونات المهبط مضاعفة مسرى في صِمام إلكتروني يعمل على مضاعفة الإلكترونات نتيجة انبعاثات إلكترونية ثانوية.

مزدوج – مضاعف dual

مؤلف من جزأين أو عنصرين أو مفهومين.

دارات متكاملة مزدوجة Dual-in-Line (DIL)

ن متكاملة حيث نهايات الدارة هي في صفين مستقيمين متوازيين من الدبابيس أو الأسلاك.

مجری – ممر duct

ممر أو مجرى مغلق لتمرير غاز أو سائل أو خطوط طاقة او غيرها.

طِمْل وهمي dummy load

هو تمثيل لحمل كهربائي لأغراض الاختبار.

مُوَجِّه إرسال استقبال duplexer

جهاز يسمح لجهاز إرسال يعمل على تردد ما وجهاز استقبال يعمل على تردد آخر بالتشارك بموائي واحد بأقل تفاعل بينهما وبأقل تشويه للعمل.

duration (eg pulse duration) مدة (مثلاً مدة النبضة)

في موجة نبضية هو الزمن بين الانتقال الأول لمطال النبضة إلى مستوى معين من قيمته العظمى والزمن عندما ينخفض المطال إلى نفس القيمة عند الانتقال الثاني.

محمي من الغبار عمله بالغبار. يتأثر عمله بالغبار.

عامل الدور duty cycle

هو النسبة المئوية من الوقت التي يبقى خلالها أمر ما في حالة نشطة بالنسبة لكامل الوقت المعتبر.

dynamic (دينامي) حرکي

- **E**

echo صدی

صوت أو سلسلة من الأصوات ناجمة عن انعكاس الموجات الصوتية من على سطح إلى المستمع، أو إشارة لاسلكية منعكسة عن سطح وعائدة إلى جهاز الاستقبال.

acho level مستوى الصدى

مستوى إشارة الصدى بالديسيبل.

eddy current

تيار إعصاري – تيار إيدي-تيار فوكو

تيار دوَّار في المواد المغناطيسية يتولد بسبب التدفق المغناطيسي المتغير زمنيًّا والذي يمر في مادة مغناطيسية معدنية.

edge

حافة-مختصر (تحسين سرعة المعطيات على GSM متطور)

۱- انقطاع في الشدة المحلية عند حافات جسم ما في صورته. ٢- تغير واضح في مسافة صغيرة عند قيم بكسلات صورة، خصوصًا في المناطق الرمادية.
 ٣- مختصر لتحسين في سرعة المعطيات بتحسين تقنيات التعديل لزيادة سعة الشبكة وسرعة المعطيات في شبكات الخلوي GSM.

قدح بالحافة edge triggering

قدحٌ يستعمل الحافة الموجبة أو السالبة للنبضة المطبقة على مدخل التحكم (وهي غالبًا إشارة ساعة)، بغية إمساك القيمة على مدخل المعطيات أو حزنها.

وه وه المبكر الدار إنذار مبكر وادار منصوب عند حدود منطقة دفاعية لاكتشاف الطائرات والصواريخ المعادية في الوقت المناسب وتحريك المضادات.

earth أرضى – أرض

١- موصل كهربائي ناقل يتصل بالأرض. ٢- حالة الصفر الكهربائية المستعملة مرجعية جهد في الحواسيب.

earth circuit دارة تأريض

نظام مكون من نواقل مزروعة في الأرض وتكوّن دارة التأريض (دارة توصيل بالأرض).

earthing تأريض

ا- وصل ناقل كهربائي بالأرض (بالجهد الصفري).
 ٢- حالة الصفر الكهربائية المستخدمة كمرجعية جهد في الحواسيب. ٣- ربط كل المواد المعدنية إلى نظام التأريض.

earthing terminal مربط تأريض

نقطة توصل إليها كل الأسلاك المطلوب تأريضها.

نموذج إيبرس – مول موذج اليبرس – مول هو نموذج مثالي لترانزستور ثنائي القطبية، ويمكن استعماله في نمط التشغيل الفعال الأمامي ونمط التشغيل الفعال العكسي وفي الإشباع والقطع.

مختصر (معاكسة التشويش الإلكتروني) ECCM انظر electronic counter counter .measures

واحدتها الكولون.

دارة كهربائية electric circuit

جهاز كهربائي يوفّر مسارًا للتيار الكهربائي.

تيار كهربائي electric current

سريان الكهرباء في ناقل.

قدرة كهربائية electric energy

القدرة المتاحة بسريان شحنة كهربائية في ناقل.

electric field حقل كهربائي

إذا تعرضت في الخلاء شحنة قدرها q إلى قوة قدرها F يقال إن المنطقة فيها حقل كهربائي شدته تساوى خارج قسمة F على q (بالواحدات الدولية

لهذه المقادير).

تلك النقطة.

شدة الحقل الكهربائي electric field strength نسبة قياس الأداء إلى القيمة المتوقعة.

قياس لشدة الحقل الكهربائي عند نقطة ما ويساوى قيمة ذاتية القوة التي يؤثر بها الحقل في وحدة شحنة كهربائية عند

> تحريض كهربائي electric induction

قوة محركة كهربائية متحرضة ناتجة عن تحريك ناقل في حقل مغناطيسي أو بتغيير التدفق المغناطيسي.

محرك كهربائي electric motor

محرك يحول الطاقة الكهربائية إلى عمل ميكانيكي.

كمون كهربائي electric potential

١- الفارق بين الجهدين الكهربائيين بين نقطتين في دارة ويقاس بالفُلط. ٢- الطاقة الكامنة الكهربائية (مقدرة بالجول) لشحنة في تلك النقطة مقسومة على قيمتها بالكولون.

استطاعة كهربائية electric power

جداء الجهد في التيار.

تأثير – أثر effect

تغير ناتج عن عمل أو سبب ما.

فعَّال effective

ناجح في توليد نتيجة مطلوبة أو مرغوبة.

تيار فعَّال/الشدة المنتجة effective current

١-قيمة تيار متناوب أو متغير بطريقة ما، تنتج عنها حرارة في دارة، تساوى تلك الحرارة التي تنتج عن تيار مستمر في نفس المدة. ٢-الجذر التربيعي لمتوسطات

تربيعات القيم الآنية لتيار متناوب.

قىمة فعَّالة effective value

قيمة الجذر المتوسط التربيعي.

عامل المردود efficiency factor

eigenvalue

المضروب العددي المرفق بالتابع الذاتي أو الشعاع الذاتي.

شعاع ذاتي eigenvector

في نظام خطى هو الشعاع الذي لا يتغير اتحاهه عند تطبيق المؤثر الخطى عليه.

وسط مرن elastic medium

وسط غير صُلْب.

كهربائي electric

١- يتعلق بالكهرباء. ٢- يُشغَّل كهربائيًّا. ٣- يولَّد الكهرباء.

قوس كهربائية electric arc

التوصيل الكهربائي في غاز بتأثير حقل كهربائي.

شحنة كهربائية electric charge

كمية فيزيائية أساسية هي منبع للحقول الكهرطيسية،

كثافة الشحنة الكهربائية

الشحنة الكهربائية في واحدة المساحة أو واحدة الحجم لجسم أو منطقة في الفراغ.

دارة كهربائية دارة كهربائية جهاز كهربائي يوفّر مسارًا للتيار الكهربائي.

ناقلية كهربائية واectrical conductance مقلوب المقاومة الكهربائية.

تيار كهربائي تيار كهربائي سيل الشحنات مقيسًا بالأمبير الذي يساوي كولونًا واحدًا في الثانية.

تفريغ كهربائي electrical discharge هو تفريغ لشحنة كهربائية.

هندسة كهربائية عندسة كهربائية فرع من العلوم الهندسية يدرس استعمال الكهرباء والأجهزة اللازمة لتوليد الطاقة وتوزيعها وللتحكم في الآلات والاتصالات.

عازل كهربائي عن البنى المعدنية أو الحيط. حالة الابتعاد الكهربائي عن البنى المعدنية أو الحيط. واستقطاب كهربائي المستعنات الكهربائية الموجبة أو النياح نسبي بسيط للشحنات الكهربائية الموجبة أو السالبة في اتجاهين مختلفين ضمن عازل، وذلك بسبب حقل كهربائي خارجي.

العمل المطلوب لنقل واحدة الشحنة الكهربائية الموجبة العمل المطلوب لنقل واحدة الشحنة الكهربائية الموجبة الية إلى نقطة ما بعكس اتجاه الحقل الكهربائي.

استطاعة كهربائية electrical power جداء الجهد في التيار.

نظام قدرة كهربائية نظام قدرة كهربائية تستعمل لتزويد شبكة مؤلفة من عناصر كهربائية تستعمل لتزويد ونقل واستعمال الطاقة الكهربائية.

electric shield

ساتر/حائل كهربائي - حاجب كهربائي

أية وسائل تستعمل لتجنب التقاط الإشارات أو الضحيج غير المرغوب فيهما أو إخماد إشعاع الإشارات غير المرغوبة، أو حجز الإشارات المرغوبة ضمن مسارات محددة مثل الستر (الحجب) الكهربائي الساكن أو الستر الكهرطيسي.

electric strength متانة كهربائية

الجهد الكهربائي الأعظم الذي يمكن أن تتحمله مادة ما قبل الانحيار.

مربط كهربائي طبط كهربائي النقطة التي يدخل فيها التيار إلى جهاز كهربائي أو يخرج منها.

electrical کهربائی

ما له علاقة بالكهرباء وليس هو كهربائي بنفسه.

electrical angle زاوية كهربائية

الزاوية التي تحدد نقطة زمنية معينة في دورة التيار المتناوب أو تعبِّر عن فرق زاوية الطور بين كميتين متناوبتين.

خلية كهربائية خلية كهربائية

أداة قادرة على تحويل شكل من أشكال الطاقة كالطاقة الكيميائية أو الطاقة الإشعاعية إلى كهرباء.

electrical charge شحنة كهربائية

كمية فيزيائية لمادة، تتعرض لقوة عند اقترابها من مادة مشحونة كهربائيًّا.

electrical charge density

أو لمادة عضوية.

electrolytic capacitor مکثف کیمیائی

مكثف يغطى أحد لبوسيه بطبقة أكسيد عازلة، أما اللبوس الآخر فيستعاض عنه بمحلول ناقل.

electromagentism کهرطیسیة

التفاعل بين التيارات أو الحقول الكهربائية والحقول المغناطسية.

مغناطيس كهربائي يعيط بنواة من الحديد الليّن الذي ملفّ كهربائي يعيط بنواة من الحديد الليّن الذي يُعغنَط لدى مرور تيار كهربائي في الملفّ وتزول مغنطته بانقطاع التيار.

electromagnetic كهرطيسي ما يخص التفاعل بين التيارات أو الحقول الكهربائية والحقول المغناطيسية.

electromagnetic compatibility (EMC) توافق کھرطیسی

مبدأ وتحكم وقياس الآثار الكهرطيسية في النظم الإلكترونية والحيوية.

القوة الكهرطيسية المتعلقة بالحقول الكهربائية الفوة الأساسية المتعلقة بالحقول الكهربائية والمغناطيسية والمسؤولة عن البنى الذرية والتفاعلات الكيميائية والقوى الجاذبة والدافعة المتعلقة بالشحنات الكهربائية وبالمغناطيسية وكل الظواهر الكهرطيسية الأخرى. ويحملها الفوتون.

electromagnetic induction تحریض کهرطیسی

عملية توليد جهد في ناقل بسبب وضع الناقل في حقل مغناطيسي متغير مع الزمن أو تحريك الناقل في حقل مغناطيسي ثابت.

منبع کهربائي electrical source جهاز يوفّر تيارًا کهربائيًّا.

Electrically - Erasable PROM (EEPROM)

ذاكرة ROM قابلة للبرمجة والمحو كهربائيًا

ذاكرة نصف ناقلة دائمة تُبرمج وتُمحى بوسائل كهربائية.

electricity الكهرباء

نوع من الطاقة الناتجة عن وجود جسيمات مشحونة كالإلكترونات والبروتونات، وذلك إما بشكل ساكن كتراكم للشحنات أو بشكل حركيّ كالتيار.

مکهرَب electrified

صفة لجسم شُحن كهربائيًّا أو يمرّ تيار فيه.

تألق کهربائي electro luminescence

ظاهرة ضوئية كهربائية يحدث فيها إشعاع ضوء من مادة ما بسبب مرور تيار كهربائي فيها.

electro motive force (emf)

قوة محركة كهربائية

فرق الجهد الكهربائي بين مربطي منبع كهربائي حين تكون دارته مفتوحة.

مسرى – قطب electrode

ناقل يدخل منه التيار الكهربائي أو يخرج منه في جسم أو منطقة أو دارة.

electrolysis تحليل كهركيميائي

تحليل كيميائي ينتج عن مرور تيار في سائل أو محلول يحوي على إيونات (شوارد).

electrolyte محلول ناقل

١- سائل أو معجون يحتوي على إيونات ويمكن تحليله كهربائيًّا مثل ذلك الموجود في البطارية. ٢- المكونات المؤينة أو القابلة للتأيّن لخلية حية أو للدم

أداة /عنصر /جهاز إلكتروني electronic device أداة تقوم بعملها إلكترونيًّا.

مدفع إلكتروني مدفع المساري والوشائع مهبِط ساخن مع نظام مرافق من المساري والوشائع لتوليد وتركيز شعاع من الإلكترونات.

electronic support measures (ESM) إجراءات الدعم الإلكتروني

قسم من الحرب الإلكترونية يتعلق بالأعمال الخاصة بالبحث عن مصدر الإشعاع الكهرطيسي والتقاطه وتعرفه وتحديد موقعه.

مفتاح إلكتروني مفتاح الكتروني يمكنه تحويل دارة كهربائية أو عنصر أو جهاز إلكتروني يمكنه تحويل دارة كهربائية أو قطع التيار الكهربائي أو وصله أو تحويله من اتجاه لآخر.

Electronic Warfare (EW) الحرب الإلكترونية

أي عمل عسكري يتضمن استعمال الطاقة الكهرطيسية الموجهة للتحكم بالطيف الكهرطيسي ولمهاجمة العدو.

electrostatic کهرساکن

ما يتعلق بالشحنات الكهربائية أو حقول الكهرباء الساكنة.

electrostatic field حقل كهرساكن المتعلق بالشحنات الكهربائية الساكنة.

فيض / تدفق كهرساكن عدل تدفق الحقل الكهرباء الساكنة في مساحة معينة.

العزم الكهرطيسي العزم الكهرطيسية لمغناطيس أو لوشيعة يمر فيها قياس القوة المغناطيسية لمغناطيس أو لوشيعة يمر فيها تيار، ويعبر عنها بالعزم المتولد عند وضع المغناطيس أو الوشيعة في محور متعامد مع كثافة التحريض المغناطيسي الواحدي (قيمته الواحد).

موجة كهرطيسية موجة كهرطيسية الإشعاع المؤلف من موجات طاقة مرتبطة بالحقول الكهربائية والمغناطيسية الناتجة عن حركة شحنات كهربائية.

electromagnetism الكهرطيسية

فرع الفيزياء المختص بالظواهر الكهرطيسية.

واectron إلكترون

حسيم أساسي ذو شحنة سالبة.

electron charge شحنة الإلكترون ثابتة فيزيائية أساسية تُعبر عن الوحدة الطبيعية للشحنة الكهربائية التي تساوي 1.6021892×10^{-9} كولون.

تشكيلة الإلكترونات مدارات الذرة أو الجزيء.

بطاقة إلكترونية إلكترونية غوذجٌ رقمي لبطاقة يتعامل معها المستلم بواسطة رابط في البريد الإلكتروني.

Electronic Counter Counter Measures (ECCM)

معاكسة التشويش الإلكتروني

إجراءات الحرب الإلكترونية المتخذة لتحقيق التشغيل الفعال للصديق في الطيف الكهرطيسي بالرغم من استعمال العدو للحرب الإلكترونية.

إصدار – انبعاث emission

توليد وتفريغ شيء ما.

emitter باعث

منطقة في الترانزستور الثنائي القطبية تقوم بتوليد حوامل التيار.

emitter coupled logic (ECL) منطق ببواعث مرتبطة

منطق بنمط التيار يرتبط فيه باعثا ترانزستورين ثنائيي القطبية إلى مقاومة واحدة تحمل التيار (مثل المضخم التفاضلي) بحيث يمر التيار بأحد الترانزستورين فقط في كل لحظة. بوابات هذا المنطق من أسرع البوابات، وتأخيرها من رتبة النانو ثانية.

emitter follower (دارة)

مضحم ترانزستوري بتشكيلة مجمّع مشترك يجري فيه إدخال الإشارة إلى القاعدة ويؤخذ المخرج من الباعث.

emphasis ترکیز / تأکید

التغير المقصود في خواص المطال الترددية للإشارة لتخفيض آثار الضجيج.

rempirical تجریبی

ما يعتمد على الملاحظة والتجريب (عوضًا عن النظريات والمنطق)، أو يعتمد عليها أو يجري التحقق منه باستعمالها.

يمكن enable يعطى شخصًا أو شيئًا السلطة أو الوسائل للقيام

يعطي شخصا أو شيئا السلطة أو الوسائل للقيا بعمل ما.

encoder مُرمِّز

جهاز يقوم بتحويل رسالة نصية أو معلومات أو ما شابه ذلك إلى شكل رقمي (ترميز رقمي).

تحریض کهرساکن توزع الشحنة الکهربائیة علی جسم بتأثیر شحنة کهربائیة أخرى في جسم قریب.

element sign grader

جزء مميز أو أساسي من شيء ما. أحد مئات المواد التي لا يمكن التحويل كيميائيًّا من إحداها إلى أخرى، يتميّز كل منها بعدده الذري (عدد البروتونات في ذرته).

أساسي – مبدئي – أولي elementary ما يتعلق بأكثر الأمور أساسية لجسم ما.

قطعي ناقص/إهليلجي. elliptic

ما يتعلق بالقطع الناقص أو بشكله.

مضمَّن embedded

موضوع بإحكام ضمن كتلة محيطة به بحيث يصبح جزءًا متكاملاً من الكل.

embedded system نظام مضمَّن

نظام حاسوبي مخصص لوظيفة معينة ضمن نظام أوسع ميكانيكي وكهربائي، ويعمل غالبًا ضمن قيود حوسبة بالزمن الحقيقي.

مختصر (توافقية كهرطيسية) EMC

انظر electromagnetic compatibility.

منبع احتياطي emergency source

منبع احتياطي مستقل للطاقة الكهربائية يقوم بتوفير هذه الطاقة آليًّا عند انقطاع التغذية العامة خلال مدة محددة إلى أجهزة هامة يمكن أن يؤدي تعطلها إلى الضرر بالصحة أو بالسلامة.

مختصر (قوة محركة كهربائية) emf

انظر electromotive force.

معدّل توزّع طاقة الإشارة أو الإشعاع الكهرطيسي، ضمن مجال لامتناه في الصغر حول تردد معين أو طول موجة معيّن.

english engineering units system نظام الواحدات الهندسية البريطانية

الواحدات الأساسية هي القوة والكتلة والطول والزمن ودرجة الحرارة: واحدة الكتله هي الرطل الكتلوي وواحدة القوة هي الرطل.

enhancement إغناء

تحسين جودة الإشارة دون الرجوع إلى نموذج تدهور الإشارة.

entropy اليقين عدم اليقين

(في نظرية المعلومات): كمية المعلومات النظرية التي تمثل عدم اليقين في تخمين قيمة متحول عشوائي.

envelope غلاف

شكل الموجة الخيالية التي تنتج عن توصيل قيم قمم الموجة الحاملة المعدلة.

envelope detector کاشف غلاف

جهاز يولد موجة خرج متناسبة مع الغلاف الحقيقي لإشارة المدخل.

environment يئة

مجموعة أشياء خارج النظام يؤثر تغيير صفاتها في أداء النظام ويتأثر كها.

environmental بيئى

ما يتعلق بالعالم المحيط وبالنشاط الإنسابي عليه.

واتنج والصموغ التي تقسي بالحرارة والقادرة على

هو أحد الصموغ التي تقسى بالحرارة والقادرة على تشكيل بني بوليميرية تتميز بالقساوة والتماسك القوي

enconding ترميز

التحويل إلى شكل مرمز.

end point نقطة نهاية

المكان الذي ينتهي أو يكتمل فيه أمر ما.

energize يغذي بالطاقة

يزوّد جسمًا ما بالطاقة الحركية أو الكهربائية.

طاقة energy

١-القدرة على أداء عمل. ٢-القدرة المأخوذة من مورد فيزيائي أو كيميائي للتزويد بالضوء أو الحرارة أو العمل.

energy band حزمة الطاقة

بنية الحزمة الإلكترونية لجسم صلب توصف مستويات الطاقة التي يملكها الإلكترون في هذا الجسم (هي نطاقات طاقة الإلكترون ضمن الجسم).

energy flow جريان الطاقة

تحويل الطاقة الفيزيائية أو نقلها من جسم لآخر أو من مكان لآخر.

فجوة (ثغرة) الطاقة فجوة (ثغرة)

فرق الطاقة بين أسفل حزمة النقل وأعلى حزمة التكافؤ للإلكترونات في حسم بلّوري.

مستوى الطاقة energy level

إحدى قيم الطاقة المتقطّعة المسموح بما في الميكانيك الكمومي في منظومة فيزيائية، وقد توجد في مستوى طاقة واحد عدة حالات كمومية للمنظومة.

energy recuperation استرداد الطاقة

القدرة التي نعيدها للمنبع عند الكَبْح بدلاً من فقدها كحرارة.

energy spectral density كثافة طيف الطاقة

تكافؤ equivalence

1-حالة التساوي أو التعادل في القيمة أو في الوظيفة أو في الاهمية. ٢-في المنطق: مؤثر منطقي حاصته أنه إذا كانت P, Q, R قضايا، فإن تكافؤ هذه القضايا يكون صحيحًا فقط إذا كانت القضايا كلها صحيحة أو كلها غير صحيحة.

aquivalent مكافئ

مساوٍ في القيمة أو الكمية أو الوظيفة الخ.

equivalent circuit دارة مكافئة

مجموعة من عناصر الدارات الإلكترونية تُختار لتمثيل أداء آلة أو جهاز بتحقيق نفس العلاقات بين الجهود والاستطاعات.

erasable programmable read only memory (EPROM) ذاكرة قراءة قابلة للمحو والبرمجة

ذاكرة مبرجحة قابلة للقراءة فقط، ويمكن محوها

بتعريضها للأشعة فوق البنفسجية وإعادة برمجتها.

ر إزالة الكتابة أو المادة المسجَّلة أو إزالة المعطيات أو إزالة أثر شيء ما.

خو ناتج متوسط حقيقي ما له علاقة بعملية تكون فيها كل سلسلة من العينات ممثلة لكامل العملية.

error خطأ

غلط في السلوك أو المحاكمة.

تصحيح الخطأ التصحيح الآلي للأخطاء التي تنشأ من النقل غير الصحيح للمعطيات الرقمية، ويكون باستخدام خوارزميات معينة.

والانكماش المنخفض. ويستعمل بوجه خاص في الطلاءات والمواد اللاصقة.

EPROM

مختصر (ذاكرة قراءة قابلة للمحو والبرمجة) .erasable programmable ROM انظر

تسوية equalization

نوع من التكييف الذي يخفض التشويه الترددي أو الطوري في إشارة كهربائية ضمن ناقل معديي أو لاسلكي.

equalizer المُسَوِّي

الجهاز الذي يقوم بالتسوية (انظر equalization).

equation معادلة

تساوي عبارتين رياضيتين.

equilibrium توازن

حالة تتوازن فيها قوى أو تأثيرات متعاكسة، بحيث ينعدم التأثير الكلى أو محصلة القوى.

معدات – تجهيزات عدات – معدات

أجهزة أو أدوات لأغراض خاصة.

aquipotential متساوي الكمون

له نفس الكمون في كل النقاط.

equipotential connection

وصلة متساوية الكمون

توصيل الخطوط المتساوية الكمون.

خطوط تساوي الكمون . equipotential lines

equipotential surfaces

سطوح تساوي الكمون

سطوح متساوية الكمون.

error detection property


خاصية كشف الخطأ

خاصية جودة طريقة كشف الأخطاء التي تحدث أثناء نقل المعطيات الرقمية.

error function تابع الخطأ

هو التابع الذي يوجد عند تكامل التوزيع الناظمي (وهو شكل ناظمي للتابع الغاوسي). وهو يعطى

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{f}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2} dt$$
 بالعلاقة:



error rate معدَّل الخطأ

قياس فعالية قناة اتصالات وهو نسبة عدد وحدات المعلومات الخاطئة إلى العدد الإجمالي من وحدات المعلومات المنقولة.

error signal إشارة الخطأ

في جهاز تحكم آلي هي الإشارة التي تستعمل قيمتها وعلامتها لتصحيح التوافق بين العناصر المتحكمة والعناصر المتحكم بها.

مختصر (إجراءات الدعم الإلكتروني) electronic support measures.

يقدر يقد الحساب التقريبي لقيمة أو عدد أو كمية أو مدى شيء ما.

تقدیر estimation

الحساب التقريبي لكمية ومدى وقيمة وموضع شيء ما.

estimator مُقَدِّر

أي كمية تُحسب من عينات المعطيات وتعطي معلومات عن كميات مجهولة في المجموع.

إقليدي Euclidean

ما يخص نظام الهندسة الذي أُسس على أعمال إقليدس ويخص هندسة التجارب والخبرات العادية.

مسافة إقليدية Euclidean distance

هي طول الخط الذي يصل بين نقطتين.

عدد أويلر Euler number

عدد ثابت يظهر في الرياضيات ويعرف بأنه العدد الحقيقي الموجب e بحيث أن e=1، وهو عدد غير كسري (أصم).

طريقة أويلر Euler's method

طريقة للحصول على حل تقريبي لمعادلة تفاضلية dy/dx = f(x,y): عادية من الشكل التالي: y = x هي تابع لx = x

معادلة أويلر Euler's equation

معادلة في نظرية التيار المتناوب، صيغتها:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \cdot \sin(x)$$

مصاغة أويلر Euler's formula

انظر Euler's equation.

١- تفريغ أو إزالة المحتويات. ٢- تشكيل حلاء.

even (number)

عدد صحيح يمكن قسمته على اثنين.

داخلها بسبب الشرارات لمنع اشتعال الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال والمحيطة بالجهاز.

exponential أُسِّي

صفة للدلالة على كلّ ما يحتوي على مقدار أسّيّ مثل التابع $f(x) = e^x$ ا.

تابع أُسّيّ exponential function

تابع قيمته تساوي عددًا ثابتًا مرفوعًا إلى أسِّ هو متحول التابع، وخصوصًا عندما يكون العدد الثابت هو العدد e.

موجة أسية exponential waveform موجة غير متكررة ترتفع أو تنخفض أسّيًّا من قيمة

ابتدائية في زمن ابتدائي استنادًا إلى القانون $y(t) = e^{at}$

تَعرُض exposure

١- حالة التعرض للتماس مع شيء ما. ٢- حالة أو
 لحظة رفع الغطاء أو إزالة الحماية.

expression تعبير / علاقة

تحميع من الأعداد والرموز والعوامل لتعطي قيمة شيء ما مثل التعبير x+5.

يوسِّع extend

١- التسبب في تغطية مساحة كبيرة أو التطويل أو التعريض. ٢- توسيع المدى والتأثير أو المعنى.

external bus خارجي

مجموعة من الممرات الإلكترونية تقوم بتوصيل الأجهزة الخارجية المختلفة كالطابعات إلى الحاسوب. ويسمى بمسرى التوسيع.

extinction angle زاوية الإطفاء

الزاوية اللازمة للثايرستور حتى ينتقل إلى حالة الحجز

حادثة – حدث / واقعة

حدوث أمر هام ما. تحقيق تحربة إحصائية.

مختصر (الحرب الإلكترونية) EW

انظر Electronic Warfare.

excess زيادة

كمية من شيء ما أكثر من اللازم أو المسموح به أو المرغوب فيه.

excitation اثارة تحريض/ تهييج/ إثارة

تسليط طاقة على جزيء أو حسيم أو نظام فيزيائي.

excite يعرِّض/يهيِّج/ يثير

1- يزود بطاقة كهربائية وشائع المولد أو المحرك لتوليد حقل مغناطيسي. ٢- يزود الإلكترونات بالطاقة. ٣- يزود مضخم بإشارة دخل لاسيما مضخمات التردد العالى.

ه سر

exciter جيِّ مُحَرِّض / مهيِّج

١- مولد أو مدخرة للتزويد بالتيار الكهربائي بغية
 توليد حقل مغناطيسي في مولد أو محرك. ٢- مهتز
 يولد موجة حاملة كما في المرسل اللاسلكي.

execution نفيذ

تنفيذ خُطة أو أمر أو برنامج أو مسار طريق.

موسّع expander

يوسع المدى أو الحجم أو الرؤية.

recompansion representation representation

عملية التوسع أو الامتداد أو النشر (مثل نشر قيمة تابع في جوار نقطة).

explosion - proof مضاد للانفجار

جهاز كهربائي (مثل الضواغط والمحركات والمفاتيح) مصمم لاحتواء الانفجارات أو اللهب الذي يحدث (القطع).

extinction of thyristor إطفاء الثايرستور نقل الثايرستور من حالة النقل إلى حالة القطع.

استخلاص / استخراج extraction عرض على شاشة راسم الإشارة يتشكل من وضع ١-استخراج شيء ما خصوصا بالقيام بجهد أو

extrapolation

دخيل/ غير أصيل extrinsic

ليس جزءًا من الطبيعة الأساسية لشخص أو لشيء بل قادم ومُشغَّل من الخارج.

نموذج العين eye pattern

إشارة مختلفة على كل من مدخلي راسم الإشارة باستعمال القوة مثل استخراج النفط. ٢-استحصال لمقارنتهما. ومثال ذلك عرض إشارة معطيات رقمية ومتحول من تركيب ما. من مستقبل تكراريًّا على المدخل الشاقولي للراسم في استيفاء خارجي حين سرعة المعطيات تقدح المدخل الأفقي للراسم. حساب قيم تابع خارج مدى القيم المعروفة. يسمى أيضًا بمخطط العين.

- F -

أداة ذات شفرات دوارة تولد تيارًا من الهواء للتبريد أو معامل / عامل للتهوية.

مداخيل fan - in


١-هو عدد البوابات المنطقية الأعظم الذي يمكن أن
 يوصل على مدخل بوابة منطقية من نفس النوع. ٢ عدد مداخل بوابة إلكترونية منطقية.

fan - out

١-عدد مداخل بوابة منطقية يمكن تغذيتها من مخرج بوابة واحد من نفس النوع. ٢-عدد البوابات المنطقية الأعظم الذي يمكن أن توصل إلى خرج بوابة من نفس النوع.

هوائی مروحی fan antenna

هوائي مؤلف من عدد من الأسلاك المائلة في سطح شاقولي بشكل مروحة ويكون رأس المروحة في الأسفل أو الأعلى، ويمكن أن تكون الأسلاك أفقية.



الحقل البعيد far field

المنطقة التي يكون فيها التوزيع الزاوي للحقل مستقلاً عن المسافة من المنبع.

أمعامل / عامل معامل / عامل حالة أو حقيقة أو تأثير يساهم في نتيجة أو مخرج. ولفت عفت

تَضعف القوة حتى تختفي.

خفوت خفوت

تغير في قوة الإشارة اللاسلكية بسبب التبدلات في مسار الاتصال.

failure adb

الإخفاق في تحقيق أمر ما.

fall time زمن الهبوط

زمن انتقال إشارة رقمية من مستوى جهد مستقر مرتفع إلى مستوى جهد مستقر منخفض.

false alarm إنذار كاذب

إنذار بحدوث أمر لا يحصل.

false alarm probability

احتمال الإنذارات الكاذبة

1-في بعض النظم الرادارية يتحدد وجود هدف بتحاوز فلطية حساس عتبة معينة، ويكون احتمال الإنذارات الكاذبة هو احتمال أن تتحاوز فلطية الحساس العتبة، مع غياب الهدف او الإشارة. ٢- نسبة الإنذارات الكاذبة إلى مجموع الإنذارات الكلية.

false color لون مزيَّف

لون يضاف أثناء معالجة الصور أو المناظر إلى الحاسوب بغية المساعدة على فهم الشكل.

مروحة مروحة

الرغبة في الحفاظ على الأداء أو التحكم في النظام أو العملية.

حلقة تغذية عكسية / راجعة عكسية المراجعة عكسية المراجعة عكسية المراجعة عكسية المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة

خط تغذية feeder line

١- خط نقل يصل الهوائي بالمستقبل أو المرسل. ٢- خط نقل طاقة كهربائية من محطة توليد إلى شبكة توزيع.

تغذية أمامية feed-forward

التحكم في عملية يجري فيها كشف التغيرات عند مدخل العملية فتطبق إشارة تصحيح مناسبة قبل الحصول على الخرج.

fermi function تابع فيرمى

ويعرف أيضا باسم تابع توزيع فيرمي - ديراك. يصف هذا التابع الطاقة في حسيم واحد ضمن نظام فيه حسيمات مشابحة ويتبع لمبدأ باولى في الاستبعاد.

مستوى فيرمى fermi level

مصطلح يستعمل لوصف قمة تجمع مستويات طاقة الإلكترونات عند درحة حرارة الصفر المطلقة.

فرًايت (خلائط حديدية) فرًايت وخلائط الماية الماية فرّاية الماية الماية

مركب حزفي يتألف من حليط من أكسيد الحديد ومعدن أو معادن أحرى، ويستعمل في العناصر الكهربائية في الترددات العالية.

فيرو مغناطيسي/حديدي المغنطة ferromagnetic فيرو مغناطيسي/حديدي المغنطيسية عالية تعتمد على شدة الحقل المغنطيسي المسلَّط وتبقى بعد إزالة الحقل المغنطيسي، من هذه المواد الحديد والفولاذ والنيكل وسبائكها.

فاراد (واحدة السعة الكهربائية) Farad

هي واحدة السعة الكهربائية في الجملة الدولية SI وتساوي سعة مكثف يحمل شحنة قدرها كولون واحد على كل من صفيحتيه وبقطبية متعاكسة ويكون فرق الكمون بين الصفيحتين فلط واحد.

قفص فارادي قفص فارادي

علبة كبيرة مصنوعة من مادة ناقلة أو من شبكة من هذه المادة.

Faraday's law قانون فارادي

التغير في حقل مغناطيسي مع الزمن يمكن أن يولد جهدًا.

fast Fourier transform (FFT)

تحويل فورييه السريع

خوارزمية فعالة لحساب تحويل فورييه المتقطع لشعاع المدخل.

fault add

عطل في دارة أو أسلاك بسبب توصيلات غير صحيحة أو عزل سيّئ أو توصيل بالأرض غير مطلوب أو دارة قصر.

fault analysis تحليل الأعطال

كشف وتشخيص الأعطال في الأجهزة.

fault simulation الاعطال تمثيل الاعطال

برنامج ينمذج تصميمًا بوجود عطل.

سمة / خاصية

صفة أو حالة مميزة لشيء ما.

feed back تغذية عكسية / راجعة

عودة جزء من حرج عملية ما أو من مخرج نظام ما (تيار أو فلطية) إلى المدخل، وخصوصًا في حالة

ترانزستور ذو أثر حقلي

أداة فيها حوامل أكثرية تعمل كترانزستور ثنائي القطبية مع فارق هام هو أن للبوابة ممانعة مدخل عالية ولذلك لا يمر فيها تيار، ويتغير التيار بين المنبع والمصرف بواسطة حقل كهربائي ناتج عن تطبيق فرق كمون بين البوابة والمنبع. يسمى أيضًا ترانزستور أحادي القطبية unipolar transistor.

شدة الحقل شدة الحقل

موع الشعاعي لكل القوى الناتجة عن حقل كهربائي أو حقل مغناطيسي الفاعلة في واحدة الكتلة أو واحدة الشحنة في نقطة ما من الحقل.

field lines خطوط الحقل

الممرات التي تتبعها الشحنات الكهربائية الحرة الحركة في حقل كهربائي، أو المسار الذي تسير فيه كتلة حرة في حقل حاذبية، أو بوجه عام: خطوط وهمية في حقل متجه (كالحقل الكهربائي أو المغناطيسي أو الثقالي) يكون المماس في أية نقطة من نقاط أي واحد من هذه الخطوط هو منحى الحقل في هذه النقطة

مغناطيس حقلي مغناطيسيًّا في مولد أو محرك كهربائي.

ield pattern تموذج / نمط حقليّ

(في مجال تصميم الهوائيات) يدل هذا المصطلح على الاتجاه الزاوي لشدة الموجات اللاسلكية من الهوائي أو من أي منبع آخر.

مواد حديدية المغنطة ferromagnetic materials

انظر ferromagnetic.

مختصر (ترانزستور ذو أثر حقلي) FET

انظر field effect transistor

مختصر (تحويل فورييه السريع) FFT

انظر fast Fourier transform.

fiber-optic communications

اتصالات بالألياف الضوئية

طريقة في نقل المعلومات من مكان لآخر بإرسال نبضات من الضوء عبر ليف ضوئي.

أمانة

الدقة التي تستطيع بها منظومة إعادة توليد الميزات الأساسية عند مخرجها لتكون مماثلة لميزات الإشارة عند مدخلها.

field حقل

منطقة يظهر في كل نقطة منها أثر من نوع معين ويمكن أن يكون الحقل سُلميًّا أو متجهًا أو مؤثرًا. ومن أمثلة الحقل المتجه: الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي.

field circuit دارة حقلية

مجموعة من الملفات تولد حقلاً مغناطيسيًّا بحيث يحدث التحريض الكهرطيسي في الآلات الكهربائية.

field current تيار حقليّ

التيار الذي يزود به ملف الحقل في مولد أو محرك لتوليد الحقل المغناطيسي اللازم لتشغيله.

field effect أثر حقليّ

التأثير في الأشياء القريبة من النواقل الحاملة للتيار الكهربائي والناتجة عن حقول كهربائية أو مغناطيسية.

field effect transistor (FET)

Field Programmable Gate Array (FPGA)

صفيفة بوابات قابلة للبرمجة حقليًّا

مصفوفة بوابات يمكن برجحة ربطها المنطقي في الجهاز بعد صنعها.

شدة الحقل شدة الحقل

قيمة شعاع الحقل الكهربائي (بالفلط لكل متر) أو قيمة شعاع الحقل المغناطيسي (بالأمبير لفة لكل متر).

figure of merit lbaelans

تعبير رقمي يمثل كفاءة نظام أو مادة أو إجراء معين.

filament فتيل

سلك أو خيط ناقل للكهرباء له نقطة انصهار عالية ويشكل جزءًا من المصباح الكهربائي أو الصمام الفراغى ويُسخَّن كهربائيًّا.

غشاء عشاء

شريحة مرنة رقيقة.

مرشّح filter

دارة مؤلفة من وشائع ومكثفات بالنسبة للدارات التجميعية أو من أجزاء من خطوط النقل لها أطوال مختلفة بالنسبة للدارات الموزعة وتمرر الإشارات الكهربائية المتناوبة ضمن مجال ترددي معين وتمنع الإشارات ذات الترددات الأخرى.

filtering ترشیح

عملية حذف شيء أو إشارة أو صورة لا تتوافق مع معيار محدد سلفًا.

زعنفة تبريد زعنفة تبريد

إضافة مسطحة على أجزاء مختلفة من الأغراض لتزيد معدّل التبادل الحراري مع المحيط بزيادة الحمل

الحراري، فتساهم في تبريد الغرض.

inal value theorem نظرية القيمة النهائية

نظرية تربط التعابير المستعملة في البيئة الترددية بالبيئة إذمنية مع اقتراب الزمن من اللانهاية.

finite element analysis

تحليل بالعناصر المحدودة

تقنية رقمية لإيجاد الحلول التقريبية لمسائل القيم الحدية في المعادلات التفاضلية.

finite impulse response (FIR)

استجابة نبضية محدودة

طريقة في معالجة الإشارة تعالج كل وحدة زمنية كتابع مستقل (أي كنبضة). لهذه الطريقة مزية عدم القيام بأي افتراضات حول شكل تابع الاستجابة الناتج.

finite impulse response (FIR) filter مرشح ذو استجابة نبضية محدودة

(في معالجة الإشارة): هو المرشح الذي مدة استجابته لنبضة تكون محدود لأنها تنعدم بعد مدة محددة. هذه المرشحات ذات الاستجابة النبضية غير المنتهية التي تتضمن تغذية راجعة داخلية بحيث تستمر الاستجابة لنبضة إلى ما لانهاية.

finite state machine (FSM) آلة محدودة الحالات

نموذج نظام حاسوب يتألف من مجموعة من الحالات (ويشمل حالة البدء) وأبجدية من الرموز تستعمل كمجموعة محتملة للإدخال إلى الآلة وتابع انتقالي يقوم بإسقاط كل حالة على حالة أخرى (أو على نفسه) بالنسبة لكل رمز على المدخل.

مختصر (استجابة نبضية محددة) FIR

انظر finite impulse response.

FIR filter

مختصر (مرشِّح ذو استجابة نبضية محدودة) .finite impulse response (FIR) filter

زاوية تأخير القدح والوية تأخير القدح القاير بين اللحظة التي يصبح فيها التوتر موجبًا ولحظة تطبيق نبضة القدح.

firmware برمجيات المنشأ

برمجيات لا يمكن للمستثمر أن يغير فيها.

المتمم للواحد قلب جميع بتات تمثيل عدد اثناني بحيث نقلب الواحد صفرًا والعكس بالعكس.

first derivative المشتق الأول أول مشتق للتابع.

الجداء الجزئي الأول الجداء الجزئي الأول الجداء من الجداء الناتج عن ضرب الضارب في رقم واحد من المضروب الذي يتضمن اكثر من رقم.

first swing التأرجح الأول

(في النظم الكهربائية): نقول عن نظام إنه يمتلك استقرار التأرجح الأول إذا وصل النظام للاستقرار ولم يتأرجح بأكثر من دور واحد قبل الوصول للاستقرار.

وصلة ميكانيكية وصلة ميكانيكية

قطعة صغيرة يمكن فصلها عن آلة أو جهاز.

fixed point الفاصلة الثابتة

نمط لتمثيل عدد بسلسلة وحيدة من الأرقام التي تعتمد قيمها على مواقعها النسبية بالنسبة لأساس العدد.

الراية (الرايات) سجل الراية (الرايات) سجل الراية وحدة المعالجة المركزية يحتوي على بتات

التحكم، وبتات الحالة للمعالج.

مضاد اللهب/ لا يلتهب مضاد اللهب/ لا يلتهب مضاد اللهب/ اللهب اللهب من يُعالَجُ بحيث يصبح غير قابل للاشتعال

flare توهج – يتوهج

دفقة قصيرة ومفاجئة للهبِ أو ضوء.

ومضة – يومض

حدوث أمر مفاجئ أو قصير المدة مثل ومضة ضوئية.

flasher circuit دارة وميض

دارة تعطي ضوءًا متقطعًا كما في السيارة للإشارة إلى الدوران باتجاه ما.

مكثف مسطح (مستو) مكثف مسطح (مستو) مكثف له لبوسان مسطحان متوازيان.

flat response استجابة مستوية

استجابة ترددية لا يزيد مستواها ولا ينقص.

dيف مسطح طيف مسطح

عدم زيادة أو نقصان المستوى في لجحال الترددي.

Fleming's right hand rule قاعدة فليمنغ لليد اليمني

إشارة يدوية باليد اليمنى تدل على سلوك ناقل كهربائي يتحرك في حقل مغناطيسي حيث اتجاه الحقل هو اتجاه إصبع السبابة واتجاه التيار الكهربائي المتحرض هو اتجاه الإصبع الوسطى والإبحام يدل على حركة الناقل وتكون الأصابع الثلاثة متعامدة بعضها مع بعض.

ضجيج وميضى flicker noise

إشارة طيفها الترددي بحيث تكون كثافة استطاعة الطيف (القدرة أو الاستطاعة في الهرتز الواحد) متناسبة عكسًا مع التردد.

السطح، وهو يتناسب مع عدد خطوط الحقل التي تعبر السطح.

flux density كثافة التدفق

خطوط التدفق المغناطيسي في واحدة المساحة وواحدتما (تِسلا)، حيث تسلا واحد يساوي ويبر واحد في المتر المربع.

flux linkage ترابط التدفق

توسعة لمفهوم التدفق المغنطيسي، ويعرف بأنه تكامل فرق الكمون بين طرفي جهاز \mathfrak{F} (أو القوة المحركة الكهربائية بين طرفيه) مع الزمن. أي V = F . F الوشيعة المكونة من ملف مغلق موضوع في حقل كهرطيسي متعامد مع سطح الوشيعة، يكافئ ترابط التدفق، التدفق المغنطيسي في الوشيعة.

ماسح ذو بقعة طائرة ماسح ذو بقعة طائرة أداة تستعمل منبع مسح لنقطة ضوء مثل صمام أشعة مهبطية ذي دقة عالية وإضاءة عالية واستمرارية منخفضة بغية مسح صورة من فلم سينمائي أو شريحة تصويرية ويكون مخرج الماسح إشارة تلفزية.

مختصر (تعديل ترددي) FM

انظر frequency modulation.

رادار التعديل الترددي رادار التعديل الترددي رادار يجري فيه تقسيم الخلفية إلى أجزاء أو خلايا صغيرة ثم تُقاس التغيرات بين الإشارات المنعكسة من كل خلية لكشف الأهداف الصغيرة.

محرقي محرقي له علاقة بالمحرق.

بعد محرقي بعد محرقي المسافة بين مركز عدسة أو مرآة منحنية ومحرقها.

قلأب flip - flop (FF)

دارة رقمية أساسية قادرة على تخزين بت واحد من المعلومات (الواحد أو الصفر).

float charging الشحن العائم

إبقاء مدخرة في حالة شحن.

فاصلة عائمة alta عائمة

تمثيل رياضي يكون فيه العدد بشكل عدد صحيح أو كسر عشري، مضروبًا بأساس العد مرفوعًا إلى أس (كما في الإظهارات على الحاسوب، مثال ذلك التمثيل بالأساس العشري 4.25E2 للدلالة على 4.25E2.

جريان – تدفق جريان – ماقق

الحركة المستمرة والمستقرة بشكل تيار أو جدول.

flow chart مخطط تدفق

تمثيل تصويري تقليدي لخوارزمية أو برنامج باستعمال كتل وظيفية لها أسماء (مستطيلات) وكتل تقويم للقرار (معينات) ورموز للمداخل والمخارج (شكل الورق أو قرص) وتتصل كلها بعضها ببعض بأسهم تدل على اتجاه المعالجة.

تأرجُح تأرجُح

التغير بشكل غير منتظم.

fluid mechanics ميكانيك السوائل

دراسة القوى والجريان ضمن السوائل.

rlux تدفق

١- كمية معينة من سائل أو طاقة كهرطيسية أو جسيمات تجري عبر واحدة السطح في واحدة الزمن.
 ٢- التكامل على سطح معين لمركبة حقل متجهي (حقل مغناطيسي أو حقل الثقالة،..) عمودية على

یصوغ / یشکّل – صیغة مینات format

١-يرتب بطريقة ما. ٢-الطريقة التي يجري بما ترتيب
 أمر ما. ٣-بنية وحدة معطيات.

formation تشكُل – تشكيل

عملية تشكيل أو طريقة التشكيل للمعطيات الرقمية.

علاقة/ صيغة المرموز. ١- علاقة رياضية أو قاعدة يعبر عنها بالرموز. ٢- طريقة أو إجراء لتحقيق أمر ما.

formulation تشكيل - صياغة عملية تشكيل مواد أو خلائط بصيغ خاصة.

أمامي – إلى الأمام أمامي – الى الأمام

ما ينتج عنه تقدم إلى الأمام.

انحياز أمامي عند توصيل مصعد الديود إلى منبع موجب ومهبطه إلى منبع سالب يقال إن الديود ذو انحياز أمامي.

تيار أمامي forward current تيار الديود باتجاه ناقليته العظمى.

وصلة أمامية وصلة أمامية الاتصال اللاسلكي الذي تُرسَل بواسطته المعلومات من محطة خلوية رئيسية إلى هاتف نقال.

four - terminal network دارة (شبكة) رباعية النهايات

دارة كهربائية أو جزء منها بأربعة أقطاب يمكن توصيل دارة أخرى أو أجزاء من دارة إليها.

نظام رباعي الأسلاك نظام رباعي الأسلاك. نظام لتوزيع الطاقة الكهربائية يتطلب أربعة أسلاك. في نظام ثلاثي الأطوار توصل ثلاثة أسلاك إلى الأطوار والسلك الرابع إلى نقطة محايدة.

محرق – يُركّز focus

١-النقطة التي تجتمع عندها أشعة الضوء أو غيرها من الأشعة التي يظهر أنحا تنطلق منها. ٢-يجمع الأشعة في نقطة.

focusing ترکیز

تجميع أشعة الضوء أو غيرها من الأشعة في نقطة، أو جُعلها تبدو أنما تنطلق منها.

طیّة fold - over

قسم طُوِيَ على نفسه أو على جسم آخر.

foldover تراكب الطيف

1- في عملية التحويل من التماثلي إلى الرقمي يظهر تشويه عندما يكون تردد الاعتيان (أخذ العينات) أقل من ضعف أعلى تردد في الإشارة. ٢- في صورة تلفزيّة هو التشويه الذي يظهر بشكل خط أبيض على أحد حدود الصورة ماحيًا جزءًا منها.

تبدیل قسري تبدیل قسري

استعمال دارات خارجية لإجبار التيار اصطناعيًّا على الذهاب إلى قيمة الصفر مما يسمح لديود نصف ناقل أو لثايرستور بالتوقف عن العمل.

تبرید قسر*ي*

التبريد بنفخ الهواء قسرًا على شيء ساخن.

شكل - صيغة - استمارة شكل -

١- شكل أو بنية جسم ما. ٢- وثيقة فيها فراغات
 لإدخال معلومات تفصيلية. ٣- أساس أمر ما.

عامل الشكل alab

عامل رياضي يقوم بالتعويض عن عدم الانتظام في شكل جسم ما، وعادة هو النسبة بين حجمه وحجم حسم منتظم له نفس العرض والارتفاع.

١- بنية صلبة تحيط بشيء ما كالصورة أو الباب أو الشباك.
 ٢- العنصر الأساسي لتسلسل مرئي (فيديو).
 ٣- المسافة الزمنية في نظام اتصال يقوم خلالها النظام بعمل دوري.

framerate معدل الأطْر

معدل تحديث الإطار أو الصورة في الثانية. تفريغ حر تفريغ حر

١- إزالة شحنة من حسم مشحون كهربائيًّا. ٢ فَقْد أو إزالة شحنة أو تسوية فرق كمون.

إلكترون حر إلكترون عير متصل بإيون أو بذرة أو بجزيء وهو حر الحركة.

اهتزاز حر اهتزاز حسم أو نظام بتردده الطبيعي دون أي تأثير خارجي إلا النبضة الابتدائية التي دفعت إلى الحركة.

ديود حر ديود نصف ناقل يستعمل لإلغاء شرارة التوقف وهي نبضة الجهد الفجائية التي تظهر على حمل تحريضي في لحظة قطع أو تخفيض جهد المنبع.

تردد مقدار تكرار أمر ما خلال مدة زمنية (ثانية واحدة

حزمة (مجال) ترددات بين ترددين محددين.

عادة).

مبدل تردد أو كهرميكانيكية تقوم بتحويل تردد التيار المتناوب إلى تردد آخر.

محرك رباعي الأقطاب عمرك رباعي الأقطاب عدل له أربعة مغانط كهربائية اثنان بقطبية شمالية واثنان بقطبية جنوبية.

four quadrant operation

العمل بنظام الأربعة أرباع

تمثيل لمتحولات كهربائية (أو ميكانيكية) في المستوي الطوري phase plane بغية تعيين مواضع الأنماط المحتلفة لنقل الطاقة.

(في الآلات الكهربائية): يمكن أن تعمل الآلة مولدًا أو محركًا كهربائيًّا بحسب إشارات الجهد والتوتر.

fourier analysis تحليل فورييه

التعبير عن أي تابع دوري بناتج جمع توابع مثلثاتية حبيبة أو تجيبية.

Fourier series سلسلة فورييه

سلسلة لا نحائية من التوابع المثلثية التي تمثل نشرًا أو تقريبا لتابع دوري ويستعمل في تحليل فورييه.

Fourier transform تحويل فورييه قوري خطي من مجال الزمن أو الفراغ إلى مجال التردد.

FPGA

مختصر (صفيفة بوابات قابلة للبرمجة حقليًّا)

انظر Field Programmable Gate Array.

fractional - pitch winding

لفُّ بخطوة جزئية

عندما تكون المسافة الزاوية بين جانبي وشيعة أقل من المسافة الزاوية بين مركزي قطبي حقل لوشيعتين متحاورتين فإن الوشيعة يصطلح على تسميتها بوشيعة ذات خطوة جزئية.

frame إطار

تردد الإشارة.

للزمن.

قفز ترددي قفز ترددي نظام اتصالات يُغيَّر فيه التردد الحامل حسب نمط قفز محدَّد سلفًا ويقوم المستقبل بالقفز حسب نفس النمط لاستعادة المعلومات.

رجرجة التردد الخراف مكونات إشارة عن أماكنها المثالية زمنيًّا.

frequency modulation (FM) تعديل ترددي هو تعديل لزاوية الطور حيث يُغيَّر التردد اللحظي

للموحة المعدلة.

Improve Impr

لموجة حاملة جيبية بمقدار يتناسب مع القيمة اللحظية

frequency response function تابع الاستجابة الترددية

خط بياني يمثل نسبة الخرج إلى الدخل لجهاز إلكتروني كتابع للتردد.

مسح ترددي القيام ببحث إلكتروني في نطاق ترددي بواسطة مستقبل يجرى توليفه آليًّا.

أمُركّب تردد في تردد في التوليد أي تردد في الكتروني لتوليد أي تردد في الترددات انطلاقًا من مهتز واحد ثابت التردد.

محوِّل / مبدِّل تردد موجه حاملة معدلة إلى مكان جديد أداة لنقل تردد موجه حاملة معدلة إلى مكان جديد في الطيف الترددي دون المساس بالعلاقات بين الموجة الحاملة والحزم الجانبية.

frequency deviation انحراف تردد

الفارق الأعظم بين التردد اللحظي لموجة معدَّلة تردديًّا والتردد الحامل.

مميز التردد دارة جهد مخرجها يتناسب مع الفارق بين تردد إشارة المدخل وتردد ما.

مقسِّم التردد مقسِّم التردد دارة تستجيب للدورات الخاصة بإشارة الدخل وتعطي

النبضات الناتجة إلى مصفوفة من دارات البوابات لتقوم بتوليد توافقيات جزئية من تردد المدخل.

 $\begin{array}{c} \text{frequency division multiple access} \\ \text{(FDMA)} \end{array}$

النفاذ المتعدد بتقسيم التردد

تقنية تسمح لقناة اتصال واحدة مثل معيد الساتل بالتشارك بين مشتركين أو أكثر بتخصيص كل مشترك بحزمة ترددات ضمن القناة.

frequency division multiplexing (FDM) التنضيذ بتقسيم التردد

تنضيد الإشارات بزحزحة كل إشارة إلى حزمة ترددات مختلفة (تحميل كل إشارة على حزمة ترددية مختلفة).

idlق التردد frequency domain

1- مستو تُمثّل قوة الإشارة عليه تخطيطيًّا كتابع للتردد بدلاً من تابعيته للزمن. ٢- في نظم التحكم هو طريقة للتحليل تستعمل بوجه خاص في النظم الخطية الثابتة حيث لا يجري التعامل مع توابع زمنية بل مع تحويلاتها حسب لابلاس أو فورييه وهي توابع للتردد.

مضاعف التردد مضاعف التردد أداة غير خطية تولد بكفاءة عالية خرجًا تردده ضعف

نافذة ترددية نافذة عن طيف الترددات.

عامل الحافة عامل الحافة عامل يستعمل في حسابات الدارات المغناطيسية للتعويض عن أثر الحافة للتدفق المغناطيسي والذي ينجم عن تناثر التدفق عند حافات فجوة هوائية في الدارة المغناطيسية.

اللف بخطوة كاملة على الله بخطوة كاملة الوشيعة على ملف المتحرض الذي يكون فيه طرفا الوشيعة على مسافة تساوي خطوة القطب.

تقويم موجة كاملة تقويم موجة كاملة يُرَّر نصف الموجة الموجب ثم يُقلب نصف الموجة الموجة الجيبية عند المدخل بحيث نرى عند المخرج نصفي دورة جيبيتين لكل دور من جهد المدخل.

جامع تام مع حمل جامع تام مع حمل أداة إلكترونية تقوم بجمع عددين اثنانيين مع رقم للحمل لتوليد ناتج جمع رقمي جديد.

Full load حمل كامل الحمل المسموح به.

dارح تام مع استعارة dll subtractor el أداة تقوم بطرح بت واحد مع استعارة.

مقياس كامل عميا مقياس كامل صنع شيء بنفس حجم شيء آخر، أو تمثيل شيء بنفس حجم الشيء الأصلي.

Tunction تابع علاقة أو تعبير يتضمن متحولاً أو أكثر.

وظيفي وظيفي functional وظيفي المحمد الم الله نشاط أو هدف أو مهمة خاصة، مصمم ليكون عمليًّا ومفيدًا. ٢- ما يتعلق بتابع.

fundamental أساسي ما له علاقة بالأسس أو الأولويات.

تردد أساسي تردد يجري توليده من قبل شيء ما بالمقارنة بالمدروجات التي تردداتها أعلى.

 fundamental mode
 نمط أساسي

 النمط العادي للاهتزاز وهو ذو أخفض تردد

 فاصمة – صهيرة

 أداة أمان تتألف من قطعة سلك تنصهر وتقطع الدارة

الكهربائية حيث يتجاوز التيار مستوى الأمان.

- G -

gate current تيار البوابة

مقدار صغير من تيار الاستقطاب الأمامي في منتصف وصلة pn في مقوم سيليكوني مُقود SCR وهو يتحكم بمقدار أكبر من التيار المار في المقوم السلكوني المقود.

gate delay تأخير البوابة

تستغرق الترانزستورات في بوابة زمنًا محددًا لكي تقلب بين القطع والوصل. وهذا يعني أن تغيرًا في مدخل البوابة يستغرق زمنًا معينًا لإحداث تغيير في المخرج.

gate level minimization

اختزال عدد البوابات

إجراء مباشر لتخفيض التوابع البوليانية إلى الحد الأدنى، وتُبَسَّط التعابير بطريقتين نظاميتين هما: مجموع الجداءات - أو جداء الجحاميع.

مولد نبضات البوابة البوابة لتمرير إشارة.

مقياس مقياس المستوى مقياس وتعطي دلالة بصرية عن القيمة والمستوى والمحتوى لشيء ما.

غاوسی gaussian

له شكل بياني ناظمي أو له توزيع ناظمي.

gaussian distribution توزيع احتمالات يعطي كل القيم بشكل متناظر حول متوسط الاحتمال على شكل حرس.

کسب – ربح

ا- نسبة متحول الخرج في جهاز إلى متحول الدخل.
 ٢- نسبة شدة الإشعاع لهوائي معين إلى شدة الإشعاع من هوائي غير موجه بنفس الزاوية وعلى نفس المسافة.

gamma-rays الأشعة غاما

إشعاع كهرطيسي بقدرة عالية جدًّا (أكبر من ٣٠ كيلو إلكترون فلط) ينطلق بعد تفاعل نووي أو من قبل ذرة مشعة عندما تكون نواتها في حالة تميج بعد بث جسيمات ألفا أو بيتا.

فجوة – ثغرة فجوة أ

١- انقطاع أو ثقب في جسم أو بين جسمين. ٢ فراغ أو انقطاع في أمر مستمر.

مصباح بتفريغ ضوئي مصباح بتفريغ ضوئي أي صمام يحدث فيه تفريغ كهربائي في غاز.

gas filled phototube

صمام كهرضوئي غازي

يسمى أيضًا بصمام التفريغ، وهو ترتيب لعدد من المساري ضمن غاز في غلاف عازل مقاوم للحرارة.

gate بوابة

1- كيان منطقي أو مادي يقوم بعملية منطقية واحدة مثل عملية القران AND (و) أو عملية النفي NOT (لا) أو عملية الجواز OR (أو). ٢- مربط ترانزستور أثر حقلي يتحكم بسير الإلكترونات من المنبع إلى المصرف.

طريقة لتنظيم جهد مخرج مولد بضبط جهد التحريض للمولد.

genetic algorithm خوارزمية جينية

تقنية استمثال (أمثَلة) تبحث عن قيم عوامل بإجراء انتقاء يقلد الانتقاء الطبيعي والقوانين الجينية.

geometric هندسی

ما له علاقة بالهندسة الرياضية أو بطرق الرياضيات الهندسية.

محل هندسی geometric locus

مجموعة كل النقاط التي تتشارك في خاصية.

geometric similarity يشابه هندسي المنابه هندسياً. إذا كان لشيئين شكل واحد فهما متشابحان هندسياً ووometric transformation تغيير إحداثيات البكسل إلى صورة ما للحصول على تغيير في العلاقات الفراغية لعناصر الصورة.

geometrical هندسي

ما له علاقة بالهندسة وطرقها ومبادئها.

علوم الأرض المتعلقة بالأرض وخصوصًا الجيولوجيا.

germanium الجرمانيوم

عنصر كيميائي نصف ناقل رقمه الذري ٣٢.

giacoletto model نموذج جياكوليتو

دارة مكافئة للترانزستورات (ويعرف أيضًا بنموذج pi الهجين).

ظاهرة جيبس Gibbs phenomenon

ظاهرة تقاربية تحدث عند تقريب تابع يحتوي على انقطاع بعدد محدد من حدود سلسلة فورييه.

gaussian probability density كثافة الاحتمال الغاوسية

عند تحديد متحول عشوائي بواسطة سلسلة من الأحداث العشوائية المستقلة فإن النتيجة ستكون تابع كثافة احتمالي ناظمي أو غاوسي.

مختصر (جيغابايت) GB

انظر gigabyte.

general packet radio service (GPRS) خدمة الرزم اللاسلكية العامة

نظام اتصالات يتيح إنترنت سريعًا للهواتف النقالة.

general purpose processor (GPP) معالج عام الاستعمال

معالج له استعمالات متعددة (مصمم لتخديم تطبيق تطبيقات متعددة عوضًا عن أن يكون مخصصًا لتطبيق محدد).

general register سجل عام

ما يقوم بحساب وتعديل العناوين في برنامج حاسوب.

generalized

التصريح العام والواسع المستند إلى حالات خاصة. ٢ - عمل شيء أوسع مدى أو تطبيقًا.

مجموعة مؤلفة من مولد كهربائي يقوده محرك ميكانيكي.

generation لوليد / جيل

١-توليد شيء ما. ٢- نوع أو صنف من الأشياء
 عادة يجري تطويره من جيل أسبق.

generator مولد

أداة كهرميكانيكية تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

تحكم بتحريض المولد generator field control

عُبِيْنِي granular

۱- يتألف من حبيبات أو جزيئات صغيرة أو يشبهها. ۲- يتميز بمستوى عال من الحبيبات.

graph مخطط بياني

خط بياني يُظهر العلاقة بين كميتين متغيرتين تكونان عادةً متحولين يمثَّل كل منهما على أحد محوري الإحداثيات المتعامدين.

graphical بياني له علاقة بالمخطط البياني.

graphical solution حل بياني وسم المناس التخطيطي لمعادلتين آنيتين يتمثل في رسم

إن الحل التخطيطي معادلتين البياني يتمثل في رسم المخطط البياني لكل منهما وإيجاد نقطة التقاء المخططين.

مِسْفَرة كربونية مسفرة مصنوعة من مادة الغرافيت لتجميع التيار من بحمّع الآلة الكهربائية، تتميز هذه المادة بأنها أشد ناقلية وأعلى تشحيمًا من الفحم العادي.

gray scale تدرُّج رمادي

١- غط بصري في خطوات متدرجة بين الفاتح والداكن. ٢- غط لتمثيل الصور كما في الشاشات والطابعات الوحيدة اللون.

شبكة شبكة بحموعة من الأسلاك التي تتقاطع لتشكل مجموعة من المربعات والمستطيلات.

شَلْم / حَزْ groove ثُلْم صلية. ثَلْم طويل ضيق أو منخفَضٌ ضيق في مادة صلبة.

ground (GND) أرض

مستوى الجهد صفر كمرجعية للدارة.

gigabyte (GB) جيغا بايت

هو ۱۰۰۰ ميغا بايت أو بالدقة ۱۰۷۳۷٤۱۸۲٤ بايت. ليف زجاجي ليف زجاجي ليف دقيق جدًّا مصنوع من الزجاج يعمل دليلاً لموجة الضوء.

global navigation satellite system نظام ملاحة ساتلى شامل

نظام من السواتل والحواسيب وأجهزة الاستقبال قادر على تحديد خطي الطول والعرض لجهاز استقبال على سطح الأرض بحساب الفارق الزمني لمسارات الإشارات من سواتل مختلفة للوصول إلى جهاز الاستقبال.

مكثف حبيبي (كيماوي) globular capacitor مكثف حبيبي مكثف كهربائي صغير بشكل كرة.

تفريغ توهُّجي تفريغ كهربائي مضيء صامت ضمن غاز منخفض الضغط.

GMTE

مختصر (اشتباك مع هدف أرضي متحرك)

نظر: Ground Moving Target Engagement:

مختصر (أرض) **GND** انظر ground.

مختصر (خدمة الرزم اللاسلكية العامة) RS . انظر general packet radio service.

gradient تَدَرُّج

الجزء المائل من طريق أو من سكة حديد أو أي ميلان. ٢- زيادة أو نقصان في قيمة خاصية ما
 (كدرجة الحرارة أو الضغط أو التركيز) يمكن ملاحظته بين نقطتين أو بين لحظتين زمنيتين.

ground clutter کسرة أرضية

سرات على شاشة الرادار المحمول جوًّا بسبب انعكاس الإشارات عن الأرض أو الأشياء الموجودة على الأرض.

تشويش أرضي ثابت تشويش أرضي ثابت تشويش يحدث عندما تعترض الأجسام الثابتة كالأبنية والأشحار والتضاريس إشارة الرادار.

حلقة أرضى ground loop

مسار تيار كهربائي غير مرغوب ينتج من إشارات تائهة تحدث مثلاً حين يوجد فرق كمون بين نقطتي أرضي، أو من إشارات تداخل بين خطوط المعطيات وأسلاك الأرضي عندما تتصل الأجهزة الإلكترونية بعضها بعض.

Ground Moving Target Engagement (GMTE)

اشتباك مع هدف أرضى متحرك

الاشتباك مع هدف متحرك على سطح الأرض. ويتضمن ملاحقة الأهداف الأرضية المتحركة ومنظومة الاتصالات والتحكم بين مختلف الوحدات القتالية لاسيما الطائرات المسيرة.

مُؤَرَّض grounded

صفة لجسم ناقل (سلك مثلاً) يتصل بنقطة ذات جهد صفر.

مربط أرضي grounding terminal مربط كهربائي يتصل بالأرض.

مجموعة / زمرة group

وعة من الناس أو الأشياء المتوضعة أو المجتمعة أو المصنفة بعضها مع بعض.

group delay تأخير المجموعة

 ١- قياس لتشويه الطور في جهاز. ٢- زمن العبور لإشارة ضمن جهاز كتابع للتردد. ٣- مشتق الخواص الطورية لجهاز بالنسبة للتردد.

زمن الحماية / زمن الأمان عدم حصول مدة تُترَك شاغرة على قناة لضمان عدم حصول تداخل بين الرموز ضمن مجال الزمن في العمليات التتابعية، مثل الكشف والتكامل والاشتقاق والنقل والترميز وفك الترميز والتحويل.

دوار gyrator

عنصر كهربائي له خواص شبكة كهربائية غير فعالة وخطية وذات مربطين.


- H -

hall effect مفعول هول مفعول هول

توليد فرق جهد على طرفي ناقل كهربائي عند تسليط حقل مغناطيسي باتجاه يعامد اتجاه مسرى التيار.

نافذة هامينغ Hamming window

تابع متناقص يستعمل لقص التوابع طيفيًّا أو زمنيًّا (أي إنه في حالة التردد هو مرشِّح مرور منخفض). تقوم نافذة هامينغ بالتضحية بحدة قطع المرشح عند تردد القطع بغية الحصول على سلوك ألطف (أنعم) في مجال القطع.



مناوَلة hand-off

(في نظام اتصالات خلوي): هي عملية تحول الجهاز المحمول من محطة رئيسية بحاورة أثناء حركة الجهاز المحمول بين الخلايا.

مناولة / يناول - يسلّم handover .hand-off

الكيان الصلب/ العتاديّات الكيان الصلب/ العتاديّات الأقسام المادية الميكانيكية والمغناطيسية والكهربائية والإلكترونية في الحاسوب وذلك مقابل الكيان اللّين وهو البرجحيات software.

half adder (HA) نصف جامع

دارة رقمية وظيفية بسيطة تتكون من بوابتين منطقيتين لجمع بتين اثنانيين، تعطي حرجين: مجموع البتين (ناتج XOR البتين).

نصف موجة نصف موجة

مصطلح يستعمل في المقام الأول فيما يتعلق بالمقومات لتوصيف نظام يقوم بتوليد تيار في نصف الموجة ولا يولّد تيارًا في نصف الموجة الآخر.

مقوم نصف موجة مقوم نصف موجة دارة تسمح لنصف دورة التيار المتناوب فقط بالمرور إلى الحمل، فيكون تيار الحمل مستمرًّا باتجاه واحد.

half-controlled converter مبدل نصف مقود معون من q ثایرستورًا ومن q دیودًا لدارة مکونة من q طورًا.

halftoning تحويل إلى صورة منقطة

1-صورة يحدث فيها التدرج في الإضاءة بواسطة الظلمة النسبية وكثافة نقاط صغيرة تُولَّد بتمرير الصورة في ساتر (حائل) ناعم الثقوب. ٢- تقسيم صورة إلى مجموعة من النقاط قد تختلف بلونها وحجمها.



hardware description language (HDL) لغة وصف الكيان الصلب

أداة تصميم حاسوبي تستعمل لتوصيف وتمثيل نظام أو أجزاء ميكروإلكترونية على ثلاثة مستويات رئيسية من التجريد: المستوى السلوكي أو الخوارزمي، أو مستوى النقل في السجلات، أو مستوى البوابات.

harmonic توافَقي

صفة لمركبة حيبية لموجة دورية لها تردد يساوي أحد مضاريب التردد الأساسي برقم صحيح.

تحليل توافّقي / مدروجات harmonic analysis أمدروجات الإشارة فرع من الرياضيات يتعامل مع تحليل توابع الإشارة كتركيب خطي من التوابع الأساسية التي تمثل موجات ذات ترددات مختلفة.

harmonic frequency تردُّد توافُقي

تردد من مضاعفات التردد الأساسي.

harmonic oscillator

مولِّد توافقيات / مدروجات

جهاز يجري فيه الاهتزاز فوق أو تحت قيمة وسطية من ترددات مميزة.

مهتز توافقي harmonic oscillator

مهتز يولد مدروجات لتردد أساسي.

harmonics مدروجات مدروجات

انظر harmonic.

header ترویسة

بنية معلومات تحتوي على معلومات تحكّم، توضع في بداية الرسالة الإلكترونية أو إطار المعلومات الرقمية.

heat loss فَقْدُّ حراري

ضياع الطاقة الناتج عن مرور التيار الكهربائي في وصلات ذات مقاومة أو الناتج عن دورة البطاء المغناطيسي.

heat sink مُبَرِّد

قطع من الألمنيوم بأشكال وحجوم مختلفة تستعمل لتبريد العناصر نصف الناقلة.

heater نُسُخٌن

جهاز لتسخين الهواء أو الماء أو أداة ما.

تطعيم كثيف/إشراب نطعيم كثيف الشراب عيث يعمل نصف ناقل فيه نسبة عالية من الشوائب بحيث يعمل

نصف ناقل فيه نسبة عالية من الشوائب بحيث يعمل ناقلاً أكثر من كونه نصف ناقل.

helical scanning کوکبيّ

طريقة لتسجيل إشارات الترددات العالية على شريط مغناطيسي باستعمال مسجلات فيديو مختلفة الأنواع.

هنري (واحدة التحريض) henry (H)

الواحدة الدولية للتحريض الكهربائي. ويساوي تحريض حلقة مغلقة يتولّد فيها كمون متحرض قيمته فلط واحد V، إذا تغيّر التيار المار فيها أمبير واحد A كل ثانية S. H=1V.s/A.

هرتز (واحدة التردُّد) Hertz (Hz)

الواحدة الدولية للتردد. ويساوى دورة في الثانية.

مزج تردُّدي heterodyning

مزج تيارين متناوبين لهما ترددان مختلفان لتوليد ترددين جديدين هما ناتج الجمع وحاصل الطرح للترددين الأساسيين لكي يُستعمل أي منهما في أجهزة الاستقبال اللاسلكية بواسطة الترشيح المناسب.

ست عشري hexadecimal

نظام ترقيم له ١٦ حالة: من الصفر إلى التسعة ويكمل من A إلى F.

الصنف.

يمسك hold

يبقي أو يحتفظ. مثال: يحتفظ بالمعطيات في سجل، أو يحتفظ بقيمة الإشارة التماثلية أثناء تبديلها إلى قيمة رقمية.

hold time زمن الإمساك

الوقت الذي تبقى فيه العينة ممسوكة.

تيار الإمساك تيار الإمساك هو أقل تيار يجب أن يمر في الدارة لتبقى في حالة تشغيل.

hole ثقب

١-شحنة موجبة وهمية تمثل حركة الإلكترونات في
 منطقة التكافؤ في نصف ناقل. ٢- مفهوم يشير إلى
 غياب إلكترون في ذرة أو بلورة.

تيار الثقوب التيار الناتج عن حركة حوامل الثقوب في نصف ناقل.

مستقبل صفري الخفقان مستقبل صفري الخفقان وهو مستقبل ويسمى أيضًا بالمستقبل المعيد التوليد، وهو مستقبل يقوم بكشف وفك تعديل الموجة الحاملة للإشارة دون استعمال تردد متوسط.

قفز نظام يكون فيه التردد الحامل المعدل متغيرًا تردديًّا حسب نمط قفز محكد سلفًا.

horizontal أفقيّ

۱- مواز لمستوي الأفق أو متعامد على المستوى الشاقولي. ٢- له نفس مستوى التراتب الهرمي.

مختصر (تردُّد عالٍ) HF

انظر high frequency.

hierarchy تراتب مرمية / تراتب

نظام يجري فيه ترتيب الأشخاص أو الأشياء على مستويات حسب الأهمية أو الوضعية.

مرشح تمرير عال مرشح انتقائي للترددات يسمح بمرور مركبات الترددات العالية من إشارة ما دون تخامد ويُخْمد كل مركبات الترددات الأخفض.

High Definition TV (HDTV)

تلفزة عالية الدقة

نظام عرض تلفزيُّ كلُّ إطار فيه يحوي ضعف عدد خطوط المسح، فيولِّد صوراً ذات دقة أعلى.

تردد عال ۳. الجال ۳ إلى ۳. ميغا هرتز.

تسخين بتردد عال السخين بتردد عال السخين بتردد عال السخين جسم عازل كهربائيًّا بواسطة حقل كهرطيسي سريع التغير.

high frequency response الاستجابة عند الترددات العالية

القياس الكمي لطيف المخرج لنظام أو جهاز عند الترددات العالية.

high tension توتُّر عالِ

مصطلح آخر للجهد العالي.

مخطط توزع مخطط توزع مستطيلات مساحة كل منها متناسبة مع تردد متحول والعرض يتناسب مع كمية

horizontal deflection plates صفائح الانحراف الأفقية

تقنية لتعديل مسار شعاع من الجسيمات المشحونة في المستوي الأفقي باستعمال حقل كهربائي متعامد مع مسار الجسيمات. في راسم الاهتزاز المهبطي oscilloscope نرسل الإشارة المطلوب دراستها إلى صفائح انحراف شاقولية ونرسل إشارة تتغير خطيًّا مع الزمن لصفائح انحراف أفقية، فتظهر على الشاشة تغيرات الإشارة مع الزمن.

الاستطاعة (بالحصان) horse power وحدة استطاعة بريطانية تعادل ٥٥٠ قدم رطل في الثانية أو ٧٥٠ واط تقريبًا.

درجة اللون عين الألوان بعضها من بعض، خاصية في اللون تميز الألوان بعضها

عاصية في النول عير الالوال بعضها من بعض، وتتعلق بطول الموجة المهيمن وليس بالنصوع أو الشدة.

hybrid هجين

شيء مصنوع من ضم عنصرين مختلفين.

تحكم بالسوائل السائل ضمن فراغ محدد، بتأثير التحكم في مسار السائل ضمن فراغ محدد، بتأثير الضغط.

hydro - electric generating set مجموعة توليد كهرمائية

مولد كهربائي يدار بواسطة عنفة مائية.

سماعة مائية hydrophone

مِكروفون يستعمل تحت الماء لالتقاط الأصوات هناك.

قطع زائد hyperbola

هو المحل الهندسي للنقاط التي يكون فرق بعدها عن نقطتين محددتين هما المحرقان، ثابتًا.

افتراضي hypothetical

مبنى على فرضية أو يخدم كفرضية.

hysteresis دورة البطاء

هي ظاهرة تكون فيها قيمة خاصية فيزيائية متأخرة عن التغيرات في الأثر المسبب لها، ومثال ذلك تأخر التحريض المغناطيسية.

مفاقید البطاء hysteresis losses

الفقد في الطاقة في مادة ناقلة كهربائية بسبب احتكاك الجزيئات.

Hz مختصر (هرتز) Hertz انظر

IC

- I

قناة بحالة راحة idle channel

قناة مخصصة لاستعمال محطة ثابتة ولكنها غير

مشغولة في الوقت الحاضر.

خالة راحة alle state

حالة عدم مشغولية القناة.

IEEE

مختصر (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) انظر Institute of Electrical and

Electronics Engineers

حول التردد المتوسط.

معالجة الصورة

مختصر (تردد متوسط) IF

انظر intermediate frequency.

مضخم تردد متوسط المضخم به، وله هو مضخم له ربح عال وقابل للتحكم به، وله كذلك خصائص تمرير حزمة ترددات ضيقة متمركزة

IIR filter

image processing

مختصر (مرشح باستجابة نبضية لامنتهية (عَوْديّ))

انظر infinite impulse response filter.

معالجة الصور الرقمية بالحاسوب. ويكون ذلك عادة بضغط الصورة أو تحسينها لتبدو أفضل أو استخراج المعلومات منها أو إجراء قياسات عليها أو التخلص من التشويهات.

مختصر (دارة متكاملة)

انظر integrated circuit.

عناصر مثالية ideal elements

عنصر يضاف إلى نظرية رياضية بغية التخلص من $i=\sqrt{-1}$ الحالات الحاصة. مثل العنصر المثالي الدرجة الذي يسمح بإيجاد جذور أي معادلة من الدرجة ونقطة اللانحاية التي تسمح بتقاطع أي مستقيمين في المستوى.

ideal filter مرشح مثالي

في معالجة الإشارة، المرشح الذي استجابته النبضية تابع sinc ومطال استجابته الترددية نبضة مستطيلة هو مرشح تمرير منخفض مثالي، يزيل الترددات فوق تردد قطع معين دون أن يؤثر في الترددات الأخفض وطور استجابته الترددي خطى.

منبع مثالی ideal source

هو منبع تغذية في المخبر والمثال عليه هو مكافئ منبع الفلطية ثيفينين Thevenin ومكافئ منبع التيار نورتون Norton، المستعملان في تحليل الدارات.

ideal velocity متالية

(في العنفات الريحية): هي السرعة التصميمية لعمل المولد الريحي.

مُعَرِّف identifier

ما يُحدِّد هوية شخص أو شيء.

مختصر (تحويل فورييه المتقطع العكسي) inverse discrete Fourier transform.

الضلعين القائمين المقاومة والآخر المعاكسة.

کتیم impervious

١ –غير قابل للتأثر.

٢- لا يسمح للسائل بالمرور عبره.

تنفيذ – إنجاز تنفيذ. وضع قرار أو خطة موضع التأثير أو التنفيذ.

implication إشراك | implication

١-استنتاج نتيجة من شيء دون ذكرها صراحة. ٢ العمل أو الحالة التي يكون فيها الشيء معنيًّا.

نبضة نبضة. مصطلح إنكليزي قليل الاستعمال بمعنى نبضة.

impulse function تابع نبضي

تابع مثالي أو عام لا يعرف بقيمه ولكن بأدائه أثناء عملية التكامل، ومثال عليه تابع نبضة دلتا (ديراك).

impulse response استجابة نبضية

(في معالجة الإشارة): هي استجابة (مخرج) نظام دينامي حين يكون الدخل إشارة قصيرة (نبضة).

impurities شوائب

ذرات غريبة تشوب مادة نصف الناقل الأصلية إما موجودة فيه بصورة طبيعية وإما مُضافة إليه عن قصد، ويكون لها عادة تأثير كبير في خواصه الكهربائية.

incandescent متوهّب يشع ضوءًا بسبب الحرارة.

زاوية ورود التي يصنعها خط مع خط عمودي على الزاوية التي يصنعها خط الخط الأول عليه.

imaginary تخيُّلي

(في الرياضيات) هو الجذر التربيعي لعدد سالب. ويشار بi أو j جذر العدد j-.

عدد تخيُّلي aumaginary numbers

الجذر التربيعي لعدد سالب، ويكون عادة الجذر التربيعي للعدد (1-) مضروبًا برقم حقيقي.

مختصر (تشوه التعديل التداخلي) IMD .intermodulation – distortion

immunity مناعة

قدرة المستقبل أو الجهاز الضحية على العمل على وجه صحيح بوجود ضجيج كهرطيسي.

impedance مانعة

نسبة الجهد المتناوب إلى التيار المتناوب في نقطة ما من دارة.

مصفوفة ممانعات ampedance matrix

1-المصفوفة المتشكلة في طريقة العزوم بنشر التيار الكهربائي إلى سلسلة من التوابع الأساسية التي تعبر عن الحقل الكهربائي بدلالة التيار وأخذ الجداء الداخلي مع مجموعة من توابع الاختبار. ٢-طريقة لتوصيف سلوك دارة كهربائية مثل رباعي الأقطاب تعطي شعاع الجهد المكون من جهدي الدخل والخرج بدلالة مصفوفة الممانعات مضروبة بشعاع التيار المكون من تياري الدخل والخرج.

يجري حساب عناصر مصفوفة الممانعات في شروط دارة مفتوحة في الدخل والخرج. $V=Z\cdot I$ و $Z_{ij}=V_i/I_j$ حين تنعدم بقية التيارات.

impedance triangle مثلث الممانعة مثلث قائم الزاوية، يمثل الوتر فيه الممانعة، ويمثل أحد

شحنة تتولد على سطح ناقل بالتأثير لدى تقريب سطح ورود لشحنة الجسم المؤثر في طرف الناقل القريب منه وموافقة لها في الطرف البعيد منه.

> تيار متحرض induced current تيار كهربائي يتولد في ناقل من تدفق مغناطيسي متغير مع الزمن.

تحريضية inductance خاصية ناقل كهربائي أو دارة تتسبب في توليد قوة محركة كهربائية بتغيير شدة التيار.

induction heating التسخين بالتحريض تسخين جسم بتحريض تيار كهربائي فيه.

محرك تحريضي induction motor هو محرك تيار متناوب يكون فيه التيار الكهربائي في الدوار، اللازم لتوليد عزم، ناتجًا عن تحريض كهرطيسي من الحقل الكهرطيسي في ثابت الآلة. ويسمى أيضا بالمحرك غير المتزامن.

induction voltage regulator منظم جهد التحريض

نوع من المحولات ملفه الابتدائي مرتبط على التوازي مع دارة، وملفه الثانوي مرتبط على التسلسل مع تلك الدارة، ويجري تغيير المواضع النسبية بين الملف الأولي والملف الثانوي لتغيير علاقات الجهد وزاوية الطور في الدارة.

حمّل تحريضي inductive load هو حمل كهربائي مصنوع من سلك ملفوف. معاكسة تحريضية inductive reactance

المعاكسة المغناطيسية لمرور تيار في ملف.

incidence plane

حسم مشحون منه. وتكون هذه الشحنة مخالفة سطح يحتوي على الخط الساقط (مثل الشعاع الضوئي) والخط الناظمي على السطح عند نقطة السقوط على المرآة مثلاً.

موجة واردة incident wave

موجة تيار أو جهد تسافر في خط نقل متجهة من المنبع إلى الحمل.

incompressible

غير قابل للانضغاط / لاانضغاطي

غير قابل أو ممانع للانضغاط.

زيادة / تزايد increment

كمية أو درجة صغيرة تزيد على شيء ما أو تكبره.

منبع مستقل independent source

المنبع المستقل المثالي هو عنصر بنهايتين يكون الجهد عليه مستقلاً عن التيار المار فيه ويمكن توصيفه توصيفًا مستقلاً عن أي متحول في الدارة.

index دليل

إشارة أو دلالة على أمر ما.

سجل الدليل index register

سجل يُستعمل لتحديد عنوان معامل ما.

indicator

١- شيء يدل على حالة أو مستوى أمر ما. ٢-أداة تعطي معلومات محددة عن حالة أمر ما.

معدن الإنديوم indium

العنصر الكيميائي ذو الرقم الذري ٤٩ وهو معدن طري أبيض اللون يوجد عادة مع التوتياء ومعادن أخرى.

شحنة متحرِّضة induced charge

بالاتصالات والاستخبارات والأخبار.

٣- مجموعة من الحقائق والمعطيات.

٤ - حالة إعلام أو استعلام.

٥ في الحوسبة هي المعطيات المخزنة أو المرسلة أو
 المعالجة.

بتَّات المعلومات بتَّات المعلومات مصدر إلى نظام اتصالات لا يصالها إلى المستقبل.

infra red (IR) تحت الحمراء ما له علاقة بنطاق أطوال الموجات غير المرئية بين ٧٥٠ نانو متر (وهو أطول قليلاً من الضوء الأحمر) حتى ملليمتر واحد.

متأصل معاصل معاصل معاصل موجود في أمر ما كشيء دائم أو أساسي أو خصوصي.

inhibit يمنع

يؤخر – يعرقل – يمنع التأثير.

anhibition منْع

عملية منع عمل ما أو إبطال أثره.

شروط ابتدائية initial conditions

أية مجموعة من قيم ابتدائية توضع على متحولات في معادلة فيها ثابت اختياري واحد أو أكثر.

initial value theorem

مبرهنة القيمة الابتدائية

نظرية تستعمل لربط تعابير الفضاء الترددي بسلوك الفضاء الزمني مع اقتراب الزمن من الصفر.

حقن حقن تطبيق إشارة على دارة إلكترونية أو على جهاز.

ملف – محرِّض

عنصر كهربائي ذو مسريين ويقاوم تغيرات التيار الكهربائي المار فيه. ويسمى أيضًا بالوشيعة.

إلكترونيات صناعية الكترونيات صناعية. صناعة منتجات إلكترونية لأغراض صناعية.

خامل inert

١- عديم القدرة أو القوة على الحركة. ٢- عديم القدرة على التفاعل الكيميائي.

inertia constant ثابتة العطالة

الطاقة المخزنة في آلة كهربائية تدور بسرعة متزامنة وتقدر بالميغا جول لكل ميغا فُلط أمبير من معدل الآلة.

inertia force قوة العطالة

ة وهمية يفترض أنما تطبق على جسم متسارع مساوية بقيمتها ومعاكسة باتجاهها للقوى الحقيقية الناتجة.

 $infinite\ impulse\ response\ (IIR)$

استجابة نبضية لامنتهية

خاصية للكثير من النظم الخطية اللامتغيرة بالزمن التي يكون خرجها ذا طول لا نهائي حين يكون الدخل نبضة واحدة.

infinite impulse response (IIR) filter مرشح باستجابة نبضية لامنتهية (عودي)

هو أي مرشح له استجابة نبضية ذات طول لا نهائي، ولذلك فالاستجابة الترددية سيكون لها قطب واحد على الأقل.

information معلومات

١- المعرفة المستقاة من الدراسة والتجربة والتعلم. ٢- معرفة أحداث أو حالات محددة جُمعَت أو استقبلت

الجهاز الكهربائي عند بدء توصيله إلى الطاقة، ويسمى بتيار بدء التشغيل.

instantaneous لحظي

١– ما يحدث لحظيًّا. ٢– ما يقاس في لحظة معينة.

تردد لحظي تردد لحظي الزاوية لموجة معدلة زاويًّا (أو طوريًّا).

۲- تردد الإرسال في لحظة زمنية مختارة (ما)، وهو سرعة تغير زاوية الطور بالراديان في الثانية مقسومة على ضعف π.

instantaneous power استطاعة لحظية الموجودة في إشارة متناوبة أو معدلة في الطقة ما.

قيمة لحظية القيمة المقيسة لإشارة في لحظة ما.

جهد لحظي جهد لحظي instantaneous voltage فرق الجهد بين نقطتين في لحظة ما.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

معهد "مهندسي الكهرباء والإلكترونيات"

مؤسسة غير ربحية تقوم بتطوير وتعريف ومراجعة المقايس في الإلكترونيات والكهرباء والحوسبة.

instruction register سجل التعليمة دارة سريعة تحتفظ بالتعليمة لفك ترميز هذه التعليمة وتنفيذها.

جهاز – مقياس المعين لا سيما للأغراض المعين لا سيما للأغراض العلمية أو الدقيقة. ٢-جهاز لقياس مستوى شيء ما أو موضعه او سرعته، وخاصة للمحركات والسيارات.

in-phase متفق الطور

له نفس الطور أو نفس مرحلة التغير.

input دخل – مدخل

١- ما يُدخَل للتعامل معه في أي عملية أو نظام.
 ٢- المكان أو الأداة التي تدخل منها الطاقة أو المعلومات.

input / output (I / O) حرج المعطيات أو المعلومات التي تُمَرَّر إلى الحاسوب أو منه. ٢- ما يخص هذا المرور للمعطيات أو المعلومات.

input current تيار الدخل مقدار استهلاك أداة كهربائية للتيار من منبع التغذية.

ممانعة الدخل ممانعة الدخل الممانعة المكافئة التي يراها منبع طاقة متصل بتلك الدارة (أو الشبكة).

input port بوابة الدخل

ممر إلى داخل (أو من داخل) الحاسوب.

input power استطاعة الدخل

الاستطاعة المطلوبة لتشغيل محرك وتقاس بالكيلو واط (أو بالحصان) عند أعلى استطاعة أو ضغط.

input resistance مقاومة الدخل

مقاومة الدخل لدارة كهربائية هي المقاومة المكافئة التي يراها منبع الطاقة الموصول إلى تلك الدارة.

input voltage جهد الدخل

الجهد اللازم للحمل.

تيار إقلاع التيار الصدمي أو تيار الدخل العابر أو تيار بدء التشغيل وهو التيار الأعظم اللحظى الذي يستجرّه

instrument transformer محول قياس

محول ذو ملفين مصمم لأغراض القياس. ويتصف بدقة نسبة الدخل إلى الخرج بالنسبة للكمية المقيسة مع أقل تحميل على الدارة التي هي في قيد الاختبار.

instrumentation أجهزة القياس

مجموعة أجهزة القياس.

insulated gate bipolar junction transistor (IGBT)

بوابة معزولة

مفتاح إلكتروني هجين له ممانعة دخل مرتفعة وخصائص سرعة عالية كما لترانزستور MOSFET وخصائص ناقلية (جهد إشباع منخفض) كما لترانزستور ثنائي القطبية.

insulated wire سلك معزول

سلك مغطى بمادة غير ناقلة مثل البلاستيك أو الحرير.

مادة عازلة insulating material

مادة تخفض أو تمنع انتقال الحرارة أو الصوت أو الكهرباء.

insulator عازل

أداة لمنع مرور التيار بين النواقل.

acc صحیح

أحد أعداد العدِّ الموجبة أو السالبة، أو الصفر:

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
integral تكامل (عكس الاشتقاق)

عملية إيجاد تابع من مشتقه. تابع له تابع مشتق منه خصل على التابع المشتق عند اشتقاق هذا التابع.

integrated circuit (IC) دارة متكاملة

مجموعة من العناصر الإلكترونية الصغيرة مجمعة مع

أسلاكها على شريحة من السيليكون. وتسمى أحيانًا بالجذاذة.

Integrated Modular Avionics (IMA) إلكترونيات الطيران الكتلية المتكاملة

هي شبكة حاسوبية تعمل في الزمن الحقيقي محمولة حوًّا.

عملية التكامل/ مُكامَلة عملية التكامل/ مُكامَلة

انظر integral.

مُكامل integrator

آلة لحساب التكاملات المحددة.

ذكاء – استعلام – استخبارات ۱ مع القدرة على التعلم وفهم الأشياء أو التعامل مع الحالات الصعبة. ٢ – معلومات سرية تجمعها الحكومات عن الأعداء أو العدو المحتمل. ٣ – الجهاز الحكومي الذي يجمع هذه المعلومات.

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance (ISTAR) الاستخبارات والمراقبة وتحصيل الهدف والاستطلاع من نظام إلكتروني يجمع المعلومات في حقل المعركة من الجنود (استخبارات) ومن الحساسات الإلكترونية (المراقبة وتحديد الهدف والاستطلاع)، ثم يجري تحليل هذه المعلومات وتعطى إلى القادة لصياغة مخططات المعارك.

intelligent transportation system (ITS) نظام نقل ذکی

نظام استطلاع مصمم لمراقبة حركة السير على الطرق الرئيسية وإعلام السائقين بأوضاعها.

إنتلسات (المنظمة الدولية للسواتل) Intelsat
هي مؤسسة غير ربحية تملكها أكثر من مئة دولة
لتشغيل نظام اتصالات ساتلي عالمي.

يفترض أنما لا تؤثر فيها. ٤- أي اضطراب خارجي كهربائي أو كهرطيسي يتسبب في استجابة غير مرغوب فيها أو في تخفيض جودة الإشارة المطلوبة. ٥- التأثير المتبادل لموجتين أو لاهتزازين يتولد عنه تشهيه.

إلغاء التداخل تقنية في معالجة الإشارة تُقدَّر فيها الإشارة المشوشة ويُعاد تشكيلها استنادًا إلى ذلك التقدير ثم تطرح من الإشارة المستقبلة، وهذا ما يبقي الإشارة خالية من التشويش.

مقياس تداخل جهاز بصري أو صوتي أو لاسلكي يستعمل ظاهرة جهاز بصري أو صوتي أو لاسلكي يستعمل ظاهرة التداخل بين موجة مرجعية وموجة تجريبية أو بين جزأين من موجة تجريبية لتحديد أطوال الموجات وسرعاتها ولقياس المسافات الصغيرة ولتحديد عوامل الانكسار.

interlaced scanning مسح متضافر (شاشة التلفاز)

نظام مسح تلفزيّ حيث تجري زيادة سرعة المسح الشاقولي لحركة حزمة المسح الإلكترونية وإرسال سطر من اثنين لكل حقل (صورة) فيحري ضم الحقل الأول (الفردي) إلى الحقل الثاني (الزوجي) لتوليد إطار صورة واحد أسطرها الفردية من الحقل الأول والزوجية من الحقل الثاني. يستعمل هذا المسح لتخفيف الوميض وتحسين الإحساس بالحركة. كل صورة على الشاشة هي ناتج ضم أسطر حقلين (صورتين) مأخوذتين بفاصل زمني هو نصف دور الإظهار.

intensity شدة

الكمية التي يمكن قياسها لأي خاصية مثل القوة والتوهج وشدة الحقل المغناطيسي.

interactive تفاعلي

يؤثر بعضه في بعض، مما يسمح بتدفق المعلومات بالاتجاهين بين حاسوب ومستخدم الحاسوب؛ يجيب الحاسوب على الدخل الذي أدخله المستخدم.

intercept (إشارة)

1- يعترض شيئًا ما لمنعه من الاستمرار والوصول إلى الوجهة. ٢- يعترض قناة اتصال لاستخلاص المعلومات المنقولة عبرها.

interconnection وبط

وصْل بين شيئين.

مجموعة القواعد المحددة للتواصل مع شيء ما.

واجهة لغوية واجهة لغوية المسلط المنامج أو شيء هو مصطلح شامل للغة تسمح لبرنامج أو شيء مكتوب بلغة ما الاتصال ببرنامج آخر مكتوب بلغة غير معروفة.

interfacing تواجُه

حدود مشتركة أو ربط بين نظم أو تجهيزات أو مفاهيم أو أشخاص تحقق الاتصال والتفاعل. ٢- صنع الواجهة.

interference تداخُل

1- عملية تفاعل موجتين. ٢- تشويش على نظام اتصال بسبب وجود إشارة أو عدة إشارات غير مطلوبة ومن صنع الإنسان. ٣- تفاعل بين عملية يفترض أن تكون مستقلة ومعزولة مع عملية أخرى

الشابكة الشابكة

شبكة حاسوب عالمية تقدم تسهيلات اتصالات ومعلومات متعددة، وتتألف من شبكات متصلة بعضها ببعض وتستعمل بروتوكولات قياسية للاتصالات.

interpolation داخلی

١- إيجاد قيمة ما بين قيمتين معروفتين على مخطط بياني أو غيره. ٢- إعادة بناء عينات الإشارة المفقودة استنادًا إلى عينات مشاهدة.

مُفَسِّر interpreter

برنامج حاسوبي يترجم وينفذ فورًا العمليات المطلوبة من قبل أوامر العمل في العبارات المصدرية لبرنامج مكتوب بلغة برمجة ذات مستوى عال.

إيقاف/مقاطعة إيقاف/مقاطعة

1-الدحول على عمل أو على تخاطب بغية إيقافه. 7-حالة تسبب إيقاف المعالجات الصغرية وتحويلها للعمل على مهمة مختلفة أو تنفيذ برنامج مختلف والعودة إلى المعالج بعد الانتهاء منه. تستعمل المقاطعات في تطبيقات الزمن الحقيقي.

intersection تقاطع نقطة أو خط مشترك بين خطوط أو سطوح

inter symbol interference (ISI) تداخل الرموز

التشويه الناتج عن التراكب الزمني للرموز المتجاورة.

متقاطعة.

مجال – فاصل فاصل زمني بين حادثتين.

interleaving تشابك

تبديل منتظم للرموز يُستعمل عادة لفصل دفقات الأخطاء التي تظهر في قنوات ذات ذاكرة (مثل قنوات ذات خفوت) وهذا مما يجعل نظام الترميز المصمم للقنوات بدون ذاكرة أكثر فعالية. الصنفان الرئيسيان هما: التشابك الكتلي، والتشابك الالتفافي.

تردد متوسط والانتقائية تقوم أجهزة الحساسية والانتقائية تقوم أجهزة الاستقبال ذات المزج الترددي بتحويل إشارة الدخل إلى تردد ثابت نسميه التردد المتوسط وتطبيق كل المعالجات عند هذا التردد. ٢-التردد المتوسط هو التردد الذي تجري عنده معالجة الإشارة الداخلية في الجهاز.

intermodulation - distortion (IMD) تشوه التعديل التداخلي

يقوم بقياس الترددات غير المدروجات المضافة إلى الإشارة، وينتج التشويه عن مزج إشارتين أو أكثر ذات ترددات غير توافقية وبذلك يحدث توليد ترددات غير توافقية إضافية غير مطلوبة.

مقاومة داخلية internal resistance

المقاومة الداخلية لمنبع تغذية.

international standards organization (ISO)

المنظمة العالمية للمواصفات والمقايس

منظمة قامت بنشر عدد كبير من مواصفات ومقايس الشبكات، وأكثرها غير متطابق مع بروتوكولات الشابكة.

وحدة دولية international unit

كمية مقبولة دوليًّا من أية مادة.

الترانزستور ذي الأثر الحقلي هي طبقة الأكسيد العازلة الرقيقة جدًّا.

مبدل مستمر متناوب / عاكس / معرّج مبدل مستمر متناوب. ١- دارة تبديل تحوّل التيار المستمر إلى تيار متناوب. ٢- بوابة فيزيائية أو منطقية تقوم بإعطاء خرج (بت أو مستوى إشارة) يعاكس الدخل.

inverting amplifier مضخم عاكس مضخمٌ قطبيةُ خرجه عكس قطبية دخله.

مدخل عاكس مدخل عاكس (ع. المدخل المعلَّم بإشارة (-).

إيون ذرة أو جزيء له شحنة كهربائية بسبب فقدان الكترون أو اكتسابه.

رابطة إيونية رابطة إيونيا والكترونا فتصير إيونا والطة كيميائية تفقد فيها ذرة الكترونا فتصبح إيونا موجبًا، وتكتسب الذرة الثانية الكترونا فتصبح إيونا سالياً.

ionization تأين تكوّن الإيونات.

متأين متأين امتلاك شحنة سالبة أو موجبة بعد اكتساب أو خسارة إلكترون.

الطبقة المتأينة / إيونوسفير الطبقة المتأينة في الجو تتألف من عدة طبقات من الجزيئات المتأينة في الجو الأعلى على ارتفاعات بين ١٠٠ و ٣٠٠ كيلومتر.

ومضان إيونسفيري ionospheric scintillation (في علم الفلك): التغيرات العشوائية الزمنية في شدة الموجات الكهرطيسية ذات المنشأ الفضائي على

intrinsic أصيل جوهري/ أصيل

ما يُنسب إلى الطبيعة الجوهرية للأشياء. ٢- ما يحدث حدوثًا طبيعيًّا في الأشياء.

نصف ناقل نقي المحاوية عدد الثقوب مساويًا معدد الإلكترونات.

intrusion اقتحام القيام بشكل خاطئ بالدخول على شخص آخر أو نظام إلكتروني من دون تخويل.

inverse عکسي

معاكس في الموقع أو الاتجاه أو الترتيب أو الأثر.

inverse discrete Fourier transform (IDFT)

تحويل فورييه المتقطع العكسي

تحويل يقوم بحساب معكوس تحويل فورييه السريع المتقطع مستعيدًا بذلك السلسلة الزمنية.

inverse Z-transform

تحويل Z العكسي

هو التحويل:

 $x[n] = Z^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$ وهو عملية تجري بموجبها استعادة سلسلة زمنية مقطعة من تحويل z لها بحسب العلاقة السابقة. يجري التكامل العقدي على منحنٍ مغلق z يتضمن أقطاب تحويل z للسلسلة.

قلب / عكس عملية قلب شيء أو يكون فيها الشيء مقلوبًا.

١- انقلاب في عملية انخفاض درجة حرارة الحواء مع
 الارتفاع أو درجة حرارة الماء مع ازدياد العمق. ٢- في

مقياس من مرتبة بضع ثوان.

مختصر (تحت الحمراء) IR (infra red) انظر infra red.

حديد معدن صُلْب، عالي المغنطة لونه فضي – رمادي، وهو العنصر الكيميائي ذو العدد الذري 26.

iron - core igo cal. igo ca

iron loss فقد حديدي ضياع قسم من الطاقة المتوفرة بدورة البطاء وتيارات فوكو الدّوّامية في الجهاز الكهرطيسي (مثل المحول).

مختصر (تداخل الرموز) .inter symbol interference

isolation عزل

هو تفريق جزء من نظام عن بقية الأجزاء بحيث لا تؤثر التغيرات غير المرغوب فيها في أجزاء النظام المفصولة.

isolation resistance مقاومة العزل المقاومة بين ناقلين كهربائيين بينهما مادة عازلة.

isolation voltage جهد العزل

التوتر الذي ينهار عنده العازل.

isolator بوابة عازلة

أداة غير فعالة ذات بوابتين مبنية على أساس تأثير فاراداي. الإشارات المارة في اتجاه ما لا تفقد إلا القليل من استطاعتها على حين أن الإشارات المارة في الاتجاه الآخر تتخامد بقدر كبير.

isothermal الحرارة درجة الحرارة

١- ما له علاقة بدرجات الحرارة المتساوية أو الثابتة.
 ٢- ما له علاقة بتغيرات الضغط والحجم عند درجة حرارة ثابتة.

نظیر isotope

شكل آخر من عنصر تحتوي نواته من النترونات على عدد أكبر أو أصغر منه في الشكل الأساسي للعنصر، ولكنه يحتوي على نفس عدد البروتونات.

متساوي المناحي / الخواص المناحي المناحي الخواص المختلفة.

ISTAR

مختصر (الاستخبارات والمراقبة وتحصيل الهدف والاستطلاع)

انظر Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance

iteration تکرار

إعادة تنفيذ عملية رياضية أو إجرائية حاسوبية على نتيجة التطبيق السابق للعملية أو الإجرائية بحيث يؤدي هذا التكرار إلى نتائج أقرب فأقرب إلى النتيجة المطلوبة.

iterative تکراري

ما له علاقة بالتكرار، خصوصًا في العمليات الرياضية أو الحوسبية.

مختصر (نظام النقل الذكي) ITS

intelligent transportation system انظر

- J -

وصلة – جسر jumper

قطعة قصيرة من سلك تستعمل استعمالاً مؤقتًا لإتمام مسار دارة أو لتجاوز انقطاع في دارة.

junction وصلة

نقطة يجري فيها وصل شيئين أو أكثر.

سعة الوصلة تغير في شحنة الإيونات الثابتة في المنطقة المقفرة من ديود نصف ناقل بما يتناسب مع تغير في جهد الاستقطاب العكسي.

الديود بالوصلة عنصر تقويم نصف ناقل يقوم بالتقويم ويكون فيه الحاجز بين منطقتين متعاكستي الناقلية (نوع n ونوع p) هو الذي يقوم بالتقويم.

ترانزستور وصلة ذو أثر حقلي junction FET هو نوع من الترانزستور ذي الأثر الحقلي نحصل فيه على مقاومة دخل عالية عند البوابة باستعمال وصلة p - n معكوسة الاستقطاب بين البوابة وقناة المصرف – المنبع.

junction field - effect transistor ترانزستور وصلة ذو أثر حقلي

انظر junction FET.

خلية ضوئية ذات وصلة حلية ضوئية ذات وصلة ديود ضوئي مؤلف من قضيب من مادة نصف ناقلة لها وصلة pn على زاوية قائمة بالنسبة لطولها ومقاومة أومية على كل طرف من القضيب.

مشوِّش jammer

جهاز إرسال لاسلكي يستعمل لبث التشويش الإلكتروني.

تشویش تشویش

الإشعاع أو الانعكاس المتعمَّد للطاقة الكهرطيسية بغية منع العدو من استعمال أجهزته وأنظمته الإلكترونية.

jamming signals إشارات تشويش إشارة تقوم بتوليد تداخل متعمَّد مع قناة الاتصال لمنع الاستقبال الصحيح للمعلومات.

مختصر (ترانزستور وصلة ذو أثر حقلي) JFET انظر junction FET.

تأرجُح / ارتعاش حركة غير نظامية أو تغير أو عدم انتظام بسيط في

حرته عير نظاميه أو تعير أو عدم النظام بسيط ي عمل إشارة كهربائية أو أداة إلكترونية.

جول (وحدة طاقة – وحدة عمل) Joule الوحدة الدولية للعمل أو الطاقة؛ وهي العمل الذي تؤديه قوة مقدارها نيوتن واحد عندما تتحرك نقطة تأثير هذه القوة بمقدار متر واحد في اتجاه تأثيرها وتساوي جزءًا من ٣٦٠٠ جزء من الواط-ساعة.

قانون جول Joule's law

I قانون يين أن الحرارة المتولدة من مرور تيار كهربائي I في مقارمة I لمدة I يتناسب مع مربع شدة التيار مضروباً بالمقاومة والزمن.

 junction temperature
 Location temperature
 Location

- K -

عنفة كابلان Kaplan turbine

عنفة مروحية مائية لها شفرات قابلة للضبط.

مخطط کارنو Karnaugh map

إسقاط جدول الحقيقة على مصفوفة مستطيلة من الخلايا حيث يكون أقرب الجيران لأي خلية مختلفًا عن تلك الخلية بمتحول ثنائي واحد في المدخل.

لب – نواة لب – لواة

1- الجزء المركزي والأهم لأي شيء. ٢- ذلك القسم من نظام التشغيل الذي يعمل في النمط المميز المأثور privileged mode. ٣- مجموعة التوابع الأساسية لأي تحويل. ٤- مجموعة الأوزان الالتفافية في أي ترشيح.

كلمة مفتاحية keyword

كلمة أو مفهوم ذات دلالة عظيمة. كلمة إعلامية تُستعمل في نظم استرجاع المعلومات للدلالة على محتوى الوثائق.

کیلو حریرة kilocalorie

ألف حريرة. والحريرة هي الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام من الماء درجة مئوية واحدة وتساوي 4.1868 جولاً.

کیلو غرام kilogram

ألف غرام. وهو الواحدة الدولية لقياس وزن الكتلة.

کیلو هرتز kilohertz

ألف هرتز. (انظر Hertz)

العلاقة بين أنظمة جريان السوائل تكون فيها سرعات السائل وتغيرات السرعات بنفس النسبة في مواضعها الموافقة.

kinematic viscosity لزوجة حركية

كمية تمثل اللزوجة الدينامية لسائل في وحدة الكثافة.

حركي حركي ما له علاقة بالحركة.

de kinetic energy

القدرة التي يملكها جسم ما بسبب حركته.

Kirchhoff's laws قوانين كيرشوف القوانين التي تحكم العلاقات بين الجهود والتيارات في

القوانين التي تحكم العلاقات بين الجهود والتيارات في دارة أو شبكة.

قانون تیار کیرشوف Kirchhoff's current law

قانون كهربائي أساسي يقول إن مجموع التيارات الداخلة والخارجة من عقدة يجب أن يكون صفرًا.

قانون كيرشوف الأول Kirchhoff's first law

انظر Kirchhoff's current law.

Kirchhoff's second law

قانون كيرشوف الثانى

انظر Kirchhoff's voltage law.

Kirchhoff's voltage law

قانون جهد كيرشوف

قانون كهربائي أساسي يقول إن مجموع هبوط الجهود وارتفاعه في دارة مغلقة يجب أن يساوي الصفر. صمام کلایسترون klystron

صمام إلكتروني يولد أو يضخم الموجات المكروية بواسطة التعديل بالسرعة.

مضخم كلايستروني مضخم مكروي يستعمل صمام كلايسترون.

knife switch قاطع سکینی

قاطع (مفتاح) كهربائي يحدث فيه إتمام التوصيل بدفع شفرة مستوية أو أكثر بين فكين نابضين.

Ku band

مجال ترددات Ku

هو مجال الترددات الواقع بين 12 جيغاهرتز و 18 جيغاهرتز.

- L -

تقنية لتصنيع مادة مركبة على شكل طبقات (صفائح) تكون خواصها أفضل من المواد الداخلة في تركيبها من حيث القوة أو المظهر أو العزل الصوتي وغيرها، ويمكن أن تستعمل لصناعة نواة أداة كهرطيسية وتعزل الطبقات بعضها عن بعض لتخفيف المفاقيد الناتجة عن تيارات فوكو.

مصباح

أداة لإصدار الضوء.

lap winding لف متراكب

١-لف متراكب لوشائع المتحرض في آلة كهربائية
 ذات تيار مستمر، حيث تتصل نهايتا كل ملف إلى
 قضبان متجاورة على حلقة المبدل. ويسمح هذا اللف
 بتشكيل p مسارًا متوازيًا في متحرض الآلة حيث p
 عدد أقطاب الآلة. ٢- اللف التموجي في متحرض
 آلة التيار المستمر يحدث بيث أن نهايتي كل ملف
 توصلان بطرفين متعاكسين من حلقة المبدل.

Laplace equationمعادلة لابلاسالمعادلة التفاضلية الجزئية ذات المرتبة الثانية التي تدل

على أن عامل لابلاس المؤثر في تابع ما يساوي الصفر.

تحويل لابلاس Laplace transform

هو عامل خطي لتابع له متحول حقيقي يقوم بتحويل التابع إلى تابع آخر له متحول عقدي.

large scale integration (LSI)

تكامل واسع النطاق

مُكاملة عدة آلاف من الدارات على جذاذة

label رقيمة / لصيقة

١- قطعة صغيرة من الورق أو القماش أو البلاستيك
 أو ما شابه ذلك تلصق بشيء ما لتعطي معلومات
 عنه. ٢- اسم أو مصطلح تصنيفي يعطى لشخص
 أو لشيء خصوصًا لأمر غير دقيق أو مقيد.

وضع لصيقة وضع

توصيفٌ بكلمة أو بعبارة صغيرة.

يتأخر / تأخُّر

1-الفشل في المتابعة مع شيء آخر. ٢- تأخير في التيار الكهربائي بسبب وجود عناصر كهربائية غير المقاومات.

lag compensation تعويض التأخير

التعويض عن التأخير.

دارة تأخير lag network

شبكة تكون فيها زاوية الطور المتعلقة بتابع تحويل "المدخل - المخرج" سالبة أو متأخرة دائمًا.

تأخّر lagging

انظر lag.

تيار متأخر lagging current

تيار متناوب يصل إلى قيمته العظمى في الدورة بعد الجهد المولد له.

laminar flow جریان صفیحی

حريان سائل لزج بشكل غير مضطرب في طبقات بالقرب من الحدود.

التصفيح الصفائح lamination

سيليكونية واحدة.

laser ليزر

مختصر لعبارة معناها تضخيم الضوء بواسطة الإرسال المحقّز للإشعاع. وهو أداة تولد شعاعًا ضوئيًّا قويًّا من الضوء المتماسك coherent ذي اللون الواحد بتحفيز إرسال الفوتونات من ذرات أو جزيئات متهيجة.

العلام العلام latch

دارة إلكترونية تعكس وتتمسك بحالتها في كل مرة تُطبَّق القدرة الكهربائية عليها.

latching current تيار الإمساك

هو مصطلح آخر لما يسمى بتيار قدح البوابة وهو قياس للتيار الأصغر الذي يجب أن يسري في بوابة مقوم متحكم به بأنصاف النواقل ليبقى بحالة التشغيل. وعمومًا هو قياس التيار الأصغر الذي يسري في جهاز كهربائي أو كهرطيسي أو إلكتروني ليبقى الجهاز بحالة التشغيل.

ترانزستور عرضاني ترانزستور ثنائي القطبية يمر فيه التيار عبر القاعدة في التجاه مواز لسطح الجذاذة.

lattice coil وشيعة تشابكية

ملف تحريضي تُلَفّ لفاته بحيث أن كل لفة تقاطع اللفة الأخرى بشكل عرضاني لتخفيف السعة الذاتية.

law of conservation of energy قانون مصونية/انحفاظ الطاقة

قانون ينص على أن الطاقة الكلية لجملة معزولة تبقى ثابتة. أي إن مجموع الطاقة الكتلية السكونية والطاقة الحركية والطاقة الكامنة لجملة معزولة يبقى ثابتًا.

layer طبقة

كمية من شيء ما تُنشر على مساحة. أو قطعة تتوضع فوق جسم ما أو تحته.

مربط – معدن الرصاص موبط – معدن الرصاص

١-ناقل يُربَط بواسطته عنصر في دارة بعنصر آخر
 كهربائيًّا. ٢- عنصر معدني ثقيل هو معدن الرصاص
 ذو الرقم الذري ٨٢.

تعويض التقديم lead compensation

نوع من التعويض بواسطة التغذية العكسية، يُستعمل عادة لضمان استقرار نظام ما أو لتحسين استجابة النظام بحاه الحالات العابرة، ويتميز عمومًا بسلسلة من توابع النقل التعويضية.

leading متقدم

عكس lagging.

leading edge (أمامية) جبهة صاعدة

الحافة الأمامية لشيء يتحرك.

حشوة متقدمة leading pad

في الحوسبة هي المحارف التي تملأ الفراغات غير المستعملة في أقصى يسار حقل المعلومات.

كشاف كهربائي ورقي ورقي عضاف كهربائي ورقي جهد أو شحنة جهاز لكشف أو لتحديد قيمة فارق جهد أو شحنة بواسطة القوى الكهربائية الساكنة بين أجسام مشحونة.

leakage تسرب

تسرب تيار كهربائي أو نترونات تسرّبًا غير مرغوب فيه.

leakage coefficient مُعامل التسرب المعامل التسوب المعناطيسي الإجمالي والتدفق المفيد.

خلالها أو تفريقها بحسب وجوه العدسة (تقعر أو تحدّب).

هوائي عدسي عدسة من مادة عازلة أمام هوائي مكروي توضع فيه عدسة من مادة عازلة أمام ثنائي الهوائي لتركيز القدرة المشعة في شعاع ضيق أو لتركيز الطاقة المستقبلة في الهوائي.

مستوى الدرجة والمكانة التي استوى (ثبت واستقر) عليها الشيء، ويمكن أن تشير إلى الارتفاع أو المسافة عن

الأرض أو عن قاعدة أخرى.

دارة زحزحة المستوى المنطقي عند واجهة التوافق الدارة التي تغير المستوى المنطقي عند واجهة التوافق بين نظامين منطقيين نصف ناقلين مختلفين.

مدة حياة الحوامل متوسط الزمن الذي يستغرقه حامل شحنة أقلية لإعادة الاندماج مع حامل من نوع معاكس.

light emitting diode (LED) ديود إصدار ضوئي

وصلة p-n مستقطبة أماميًّا تطلق الضوء بالإرسال الآبي بما يسمى بظاهرة التوهج الإلكتروني.

مقياس ضوء مقياس شدة الضوء.

light-activated early place early place early place early place early place early place early place early place

نسبة الأرجحية الأرجحية نسبة احتمالين لحادثة واحدة تحت فرضيتين مختلفتين. وهو المعالج المثالي لتخفيض عدد من قياسات كشف

r Ileakage current

١- تدفق غير مرغوب فيه للتيار عبر مادة عازلة أو فوق سطحها.
 ٢- تدفق التيار المستمر في عازل سيئ لمكثف.

فيض متسرب خطوط القوى المغناطيسية التي تذهب بعيدًا عن مسارها المطلوب ولا تفيد في الغرض منها.

تحريض متسرب مع الفيض الدارة الذي يتناسب مع الفيض المتسرب.

معاكسة تسريبية معاكسة وي الدارة الذي يتناسب مع الفيض جزء المعاكسة في الدارة الذي يتناسب مع الفيض المتسرب.

least significant bit (LSB) البتُّ الأقل دلالة

في الرقم الاثناني هو البت (واحد أو صفر) الموجود في أقصى اليمين.

خطأ التربيعات الأصغر طريقة لتحديد المنحني البياني الأفضل لتوصيف العلاقة بين المعطيات المتوقعة والمعطيات المشاهدة، وذلك بتخفيض مجموع مربعات الانحرافات بين القيم المشاهدة والمتوقعة.

مختصر (ديود إصدار ضوئي) LED انظر light emitting diode.

عدسة عدسة قطعة من الزجاج أو أية مادة شفافة وجهاها منحنيان عادة ومصقولان، يمكنها تركيز الأشعة الضوئية المارة

الإشارة إلى عدد واحد بغية مقارنة العتبة لاحقًا.

حد limit

انظر اسم الفاعل منه limiter.

السند محدِّد

جهاز أو دارة الغرض منها إبقاء استطاعة الخرج ثابتة. ويمكن استعماله أيضًا لحماية الدارات من زيادة الدخل.

limiting تحديد

ما يعمله المحدد limiter.

ine خط

1- شكل هندسي يتشكل بواسطة نقطة تتحرك باتجاه ثابت. ٢- يضع علامة أو إشارة باستعمال خط أو خطوط. ٣-أسلاك النقل تسمى خطوط النقل.

صفيفة مكبرات صوت بشكل صفيفة بمكبرات موت بشكل صفيفة بحموعة من أدوات بث الصوت توضع بشكل صفيفة في المستوى الشاقولي.

line current تيار الخط

التيار المتدفق في خط في لحظة ما أو في شروط محددة.

الخط line impedance

الممانعة المقيسة على طرفي خط نقل.

تكامل على خط تكامل على خط لأي تابع له متحول مستمر على مسار ذلك الخط.

line outage distribution factor (LODF) عامل توزيع انقطاع التغذية

يُستعمل عامل توزيع انقطاع التغذية يستعمل لتقدير التغيرات في حريان الاستطاعة في خط نقل نتيجة انقطاع الاستطاعة في خط آخر. يُستعمل هذا العامل لبيان تغير حريان الاستطاعة بالميغا واط مقارنة بالجريان المقدر فيما لو حصلت حالة طارئة. وهو يستعمل في عمليات الزمن الحقيقي. هذا العامل لا يستند إلى الجريان عمومًا، ولكن يعتمد على طبيعة وجغرافية الشبكة.

line scan sensor لخط مسح الخط

يصمم للاستعمال الصناعي حيث يكون المطلوب كمية كبيرة من المعلومات لصورة عالية الدقة.

line voltage جهد الخط

الجهد الذي يقدمه خط تغذية عند نقطة الاستعمال.

linear خطي

مرتب أو ممتد على طول خط مستقيم.

مضخم خطّی linear amplifier

مضخم تكون فيه التغيرات في تيار المخرج متناسبة طردًا مع تغيرات جهد المدخل.

السفيفة خطية صفيفة خطية

صفيفة هوائيات تكون فيها الثنائيات أو العناصر نصف الموجية مرتبة على نفس الخط المستقيم.

دارة خطية circuit

دارة خرجها متناسب طردًا مع دخلها.

linear detector کاشف خطی

هو الكاشف الذي يكون فيه جهد المخرج متناسبًا طردًا مع جهد موجة الدخل في مجال العمل المفيد للكاشف.

ainear element عنصر خطى

عنصر كهربائي تكون فيه العلاقة بين تيار الدخل وجهد المخرج خطيةً.

linear function تابع خطي

تابع رياضي تكون فيه المتحولات من الدرجة الأولى مضروبة بأعداد ثابتة وتضم بعضها إلى بعض بالجمع والطرح فقط.

linear load حمل خطي

حمل كهربائي يكون فيه التيار متناسبًا طردًا مع الجهد المطبق على الحمل.

linear model نموذج خطی

نموذج رياضي لنمذجة النظم والأحداث، تربط فيه معادلات خطية المتحولات العشوائية وموسطات النظم. ويعرف أيضًا بالفرضية الخطية.

linear operator مؤثر خطي

مؤثر رياضي له خاصية أنه بتطبيقه على تركيب خطي من غرضين أو أكثر يعطي نفس التركيب الخطي الناتج عن تطبيق هذا المؤثر على الأغراض تطبيقًا مستقلاً.

مقاومة خطية linear resistance

هي مقاومة لا تتغير قيمتها مع تغير شدة التيار المار فيها.

linear system نظام خطي

نظام تُظهر مكوناته خصائص خطية؛ أي إن مبدأ التراكب يطبق.

inearity خطية

١- خاصية لنظام يخضع لمبدأ التراكب. ٢-سلوك دارة

كهربائية وخاصة دارة مضخم حيث تتغير قوة إشارة الخرج طردًا مع قوة إشارة الدخل.

وصلة – وصل

١- علاقة بين شيئين أو حالتين وخصوصًا إذا كان
 أحدهما يؤثر في الآخر. ٢- حلقة في سلسلة.
 ٣- إجراء توصيل مع أو بين.

liquid-crystal بلورة سائلة

نوع من المواد العضوية البوليميرية تصنع من جزيئات ممدودة elongated تظهر درجات مختلفة من الترتيب في البعد الواحد والبعدين والثلاثة أبعاد.

حمل – يحمل

١- شيء ثقيل أو كبير يُحمل. ٢- وزن أو منبع نموذج خطي ضغط يتحمله شخص أو جسم. ٣- يحمل كمية من نموذج رياضي شيء ما. ٤-الحمل الكهربائي هو مكوّن كهربائي أو معادلات خعجء من دارة يستهلك طاقة كهربائية.

load current تيار الحمل

التيار المطلوب من قبل جهاز كهربائي.

عامل الحمل load factor

نسبة متوسط الطلب إلى الطلب الأعظمي في مدّة

load flow جريان الحمل

أداة هامة تستعمل التحليل العددي في أنظمة الطاقة.

ioad line خط حمل

يستعمل في التحليل البياني للدارات الإلكترونية غير الخطية ويمثل القيد الذي تضعه الأجزاء الأخرى من الدارة على عنصر غير خطي مثل الديود أو الترانزستور.

مقاومة الحمل abload resistance

المقاومة التي يقدمها حمل محدد، أو كما تُرى من نقطة

معينة مثل مربطي الدخل.

مُحَمَّل loaded

له حمل "كهربائي" load على المرابط.

دارة مُحَمَّلة loaded circuit

دارة لها حمل على مخرجها.

العميل loading

تطبيق مقدار إضافي من شيء ما لموازنة عامل آخر، مثل إضافة ملف تحريضي إلى خط نقل كهربائي لتحسين خصائص النقل.

فص فص

أي من الحلقات التي هي جزء من التمثيل البياني في الإحداثيات الأسطوانية لنموذج إشعاع هوائي الإرسال.

تسارع موضعی local acceleration

في ميكانيك السوائل هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن في نقطة محددة من ساحة تدفق.

مهتز محلی local oscillator

مهتز يمزج خرجه مع إشارة لاسلكية لتوليد ترددات جمع وفرق.

locally binary pattern شكل نمطي اثناني

هو سلسلة بتات توصف الصورة في جوار كل بكسل منها بحيث يأخذ البكسل في الجوار القيمة ، أو ١ بحسب كون شدته أقل أو أكبر من شدة البكسل المركزي.

يحدد الموقع

يكتشف المكان أو الموقع الدقيق.

موضع location

مكان أو موضع محدد.

محل هندسی

مخطط بياني يتشكل من كل النقاط التي تحقق معادلة ما بالنسبة للإحداثيات، أو من نقطة أو خط أو سطح يتحرك حسب إحداثيات رياضية محددة.

log - normal distribution

توزيع لوغاريتمي طبيعي ناظمي

في نظرية الاحتمالات هو توزيع احتمالات مستمر ملتحول عشوائي لوغاريتمه موزع ناظميًّا distributed.

logarithmic لوغاريتمي

عكس أسيّ: يتعلق باللوغاريتمات أو يعبر عنه بها.

مضخم لوغاریتمي مضخم

مضخم إلكتروني إشارة خرجه متناسبة مع لغاريتم إشارة الدخل.

منطق / منطقی aides

عناصر الدارات اللازمة للحوسبة أو الدارات نفسها.

المنفقة منطقية منطقية

دارة متكاملة مؤلفة من بوابات منطقية مترابطة.

logic circuit دارة منطقية

دارة تقوم بوظیفة منطقیة من مثل ،NOR, NOT, XOR, NAND

logic diagram مخطط منطقي

تمثيل بياني لبرمجية باستعمال المنطق الصوري.

logic function تابع منطقی

دارة تبديل حاسوب تتألف من عدد من البوابات المنطقية وتقوم بأعمال منطقية على المعطيات.

ما له علاقة أو ما يحدث خلال مدّة في المستقبل البعيد.

ال loop

١- مجموعة من الفروع التي تشكل ممر تيار مغلق.
 ٢- بنية برمجية يتكرر فيها نفس الرمز البرمجي عدة مرات حتى يتحقق شرط برمجي.

معادلة الحلقة and op equation

معادلة تنص أنه في دارة حلقة كهربائية يكون مجموع القوى المحركة الكهربائية (توترات لمدخرات أو مولدات أو قوى محركة كهربائية) مساويًا لمجموع هبوط التوتر أو المجهود عبر كل المقاومات في نفس الحلقة.

ربح الحلقة ربح الحلقة

في الاتصالات هو ربح مضخم أو نظام تغذية عكسية بصفته تابعًا لمقدار الخرج الذي يساق إلى المدخل.

فَقْد loss

ضياع أو خسارة شيء.

زاوية الفَقْد loss angle

قياس لفقدان الاستطاعة في وشيعة أو في مكثف ويساوي مقدار ابتعاد زاوية متّجه (شعاع) الجهد عن متّجه التيار عن ٩٠ درجة على طرفي الوشيعة أو المكثف.

aloss factor عامل الفقد

جداء ثابتة العزل بعامل الاستطاعة.

موشّع تمرير منخفض مرشّع له خواص ترددية انتقائية تسمح لمركبات المنخفضة لإشارة الدخل بالوصول إلى المخرج دون تخامد كل مركبات

logic gate بوابة منطقية

دارة كهربائية تنفذ عملية منطقية واحدة أو أكثر على إشارة دخل واحد أو أكثر. البوابات المنطقية هي الكتل الرئيسية للتقانة الرقمية.

محاكاة دارات منطقية محاكاة دارات منطقية الدارات عاكاة للتنبؤ بأداء الدارات المنطقية.

logic symbol رمز منطقي

هو رمز من مجموعة رموز يستعمل للتمثيل المنطقي.

logic synthesis ترکیب منطقی

في الإلكترونيات: هو عملية يجري بواسطتها تحويل شكل مجرد لأداء دارة مطلوبة مثل مستوى نقل السجل إلى تصميم بواسطة بوابات منطقية.

منطقي logical

ما يتعلق أو ما يتفق مع طبيعة المنطق.

مستوى منطقي مستوى منطقي قيمة الجهد العالية أو المنخفضة التي تُسند إلى حالة

. الواحد المنطقي أو الصفر المنطقي.

عملية منطقية عملية منطقية

تعليمة على مستوى الآلة تقوم بالعمليات البوليانية.

long - haul communications

دارة اتصالات تتعامل مع حركة الاتصالات على مسافات طويلة.

محور طولاني longitudinal axis

خط مستقيم يمتد باتجاه أطول محور من شيء إلى الأمام وإلى الوراء مرورًا بمركز الثقل.

de long-term طويل الأجل

الترددات الأعلى.

low power Schottky gate

بوابة شوتكي المنخفضة الاستطاعة

كلمة (شوتكي) تعني في تقانة تصنيع الترانزستورات السرعة والسماح بسرعات أعلى وإن كانت الاستطاعة منخفضة. ويعود ذلك إلى استخدام وصلات "معدن-نصف ناقل N" عوضًا عن الديودات P-N.

low voltage توتر منخفض

ما يعتبر جهدًا آمنًا للاستعمال المنزلي مثل جهد ٢٢٠ فلط أو أقل.

مختصر (البِتُّ الأقل دلالة) LSB

انظر least significant bit.

مختصر (تكامل واسع النطاق) LSI

انظر large scale integration.

لومن (واحدة قياس الضوء) lumen

الواحدة الدولية للتدفق الضوئي وتساوي الضوء المنبعث في الثانية في واحدة الزاوية الفراغية من منبع ضوئى بشمعة واحدة.

تدفق ضوئی luminous flux

معدل تدفق الطاقة المشعة من منبع ضوئي في واحدة الزمن (وخصوصًا الضوء المرئي)، ويعبر عنه بواحدة لومن.

lumped نَجَمَّع

كتلة أو مجموعة غير مميزة تعامل بقطع النظر عن محتوياتها الوضع في مجموعة واحدة بدون تمييز.

عدسة لونبرغ Luneburg lens

عدسة تركز الطاقة في الترددات ما فوق العالية، وتتألف من كرة من مادة عازلة يتغير عامل الانكسار فيها كتابع للمسافة من مركز العدسة.

- M -

لمحول.... الخ

magnetic coupling ترابط مغناطیسی

يقال إن ناقلين مترابطان بتحريض تبادلي أو مترابطان مغناطيسيًّا إذا كانا ضمن تشكيلة بحيث أن تغيير تدفق التيار عبر أحد الناقلين يحرض توترًا في الناقل الآخر بالتحريض الكهرطيسي.

مفعول مغناطيسي مفعول مغناطيسي مفعول اكتشفه أورستد وهو توليد حقل مغنطيسي بمرور تيار كهربائي.

طاقة مغناطيسية magnetic energy الطاقة المطلوبة لإقامة حقل مغناطيسي.

حقل مغناطيسي حقل مغناطيسية الذي توجد فيه خطوط الحقل القوى المغناطيسية الذي توجد فيه خطوط الحقل المغناطيسي. ٢-حقل يوجد حول أي مغنطيس وفي جوار التيار الكهربائي، وهو يرافق الحقل الكهربائي في الموجة الكهرطيسية، يُرمز له به H ووحدته الدولية A/m.

magnetic field intensity شدة الحقل المغناطيسي

شعاع (متّجه) يدل على قدرة الحقل المغناطيسي على توليد قوة لتحريك الشحنات الكهربائية. وتساوي كثافة التدفق المغناطيسي مقسومة على النفاذية المغناطيسية في الفراغ الذي يوجد فيه الحقل وتقاس بواحدة أمبير لكل متر.

Mach number خاماخ

نسبة سرعة حسم إلى سرعة الصوت في البيئة المحيطة. machine

جهاز يستعمل الطاقة الميكانيكية وله عدة أجزاء يقوم كل منها بوظيفة محددة وبمجموعها تقوم بأداء عمل ما.

خلية كبيرة علية كبيرة

خلية في نظام اتصالات خلوي حجمها أكبر بكثير من حجم خلية اعتيادية.

magnet مغناطيس

1-جسم تتميز ذراته بترتيب يجعله يجذب أجسامًا أخرى تحتوي على الحديد كما يجعله يتراصف في حقل مغنطيسي خارجي. ٢-جسم يعطي حقلاً مغنطيسيًّا خارجيًّا.

magnetic مغناطيسي

ما يمكن أن يجذبه المغنطيس أو أن يتمتع بخواص المغنطة.

دارة مغناطيسية magnetic circuit

الممرات الممكنة للتدفق المغناطيسي ضمن نظام يتألف من منبع للتدفق المغناطيسي (مغناطيس كهربائي أو مغناطيس دائم).

magnetic core نواة مغناطيسية

قطعة الحديد أو مجموع الأسلاك الحديدية أو غيرها من المواد المغناطيسية التي تشكل مركز أو القسم الداخلي لمغناطيس كهربائي أو لوشيعة تحريض أو

ويساوي النسبة بين كثافة التدفق المغناطيسي وشدة الحقل المغناطيسي وتساوي للفراغ ١٠٢٥٧ مكرو هنري في المتر.

magnetic polarization استقطاب مغناطيسي يبين كثافة عزوم الثنائيات المغناطيسية الدائمة أو المتحرضة في مادة مغناطيسية.

معاوقة مغناطيسية تشابه المقاومة الكهربائية ولكن بدلاً من تبديد الطاقة الكهربائية فإنحا تخزن الطاقة المغناطيسية. يسبب الحقل المغناطيسي جريان التدفق المغناطيسي في المسار الأقل معاوقة. والمعاوقة هي قيمة مجردة وليست شعاعية تشابه المقاومة الكهربائية، وواحدتما مقلوب الهنري.

magnetic resonance imaging (MRI) تصوير بالرنين المغناطيسي

1- نوع من التصوير الطبقي الطبي يمثل كثافة وترابط البروتونات في سائل أنسجة الجسم ويعتمد على قدرة بعض النوى الذرية في حقل مغناطيسي على امتصاص وإعادة إشعاع كهرطيسي عند ترددات محددة. ويسمى أيضًا المرنان. ٢- طريقة تصوير تستعمل حقلاً مغناطيسيًّا بتردد عال بشكل نبضات لتغير انتقائيًّا اتجاه أشعة (متجهات) المغنطة للبروتونات ضمن الجسم الذي تجري دراسته. يُكشف التغير في العزم المغناطيسي عند رجوع مغنطة البروتونات إلى توجهاتما الأساسية، ويستعمل ذلك في البروتونات إلى توجهاتما الأساسية، ويستعمل ذلك في أخذ صورة.

إشباع مغناطيسي إشباع مغناطيسية عند الحالة التي لا يزيد فيها تمغنط مادة مغناطيسية عند زيادة شدة الحقل المغناطيسي الخارجي.

magnetic flux تدفق مغناطيسي

هو تكامل مركبة كثافة التدفق المغناطيسي المتعامد على سطح ما، محسوبًا على السطح المذكور.

magnetic flux density

كثافة التدفق المغناطيسية

قيمة التدفق المغناطيسي في واحدة المساحة المتعامدة على اتجاه التدفق.

magnetic force قوة مغناطيسية

رة الميكانيكية التي يؤثر بما حقل مغناطيسي في قطب مغناطيسي موجود فيه. القوة الموجودة بين جزيئين مشحونين يتحركان.

magnetic hysteresis loop حلقة البطاء المغناطيسي

منحن بياني مغلق يبين تغيرات كثافة التدفق المغناطيسي لمادة حديدية مغناطيسية عندما يتغير الحقل المغناطيسي الخارجي المولد للتدفق في دورة كاملة.

magnetic induction تحريض مغناطيسي

١- التدفق المغناطيسي أو كثافة التدفق. ٢- العملية التي تؤدي إلى مغنطة حسم أو مادة ما بتأثير حقل مغناطيسي خارجي.

magnetic leakage تسرب مغناطيسي

مرور التدفق المغناطيسي خارج المسار الذي يقدم فيه عملاً مفيدًا.

magnetic neutral plane مستوي التعادل المغناطيسي

المستوي الذي لا يوجد فيه أي حقل مغناطيسي.


تفاذية مغناطيسية مغناطيسية
قياس قدرة مادة ما على الاحتفاظ بحقل مغناطيسي

مغناطيسي خارجي.

magnitude مقدار

١- القيمة المطلقة لعدد بحرد. ٢- طويلة شعاع أي الجذر التربيعي لمحموع مربعي إحداثيي الشعاع.

فص رئيسي (في الهوائيات) فص رئيسي (في الهوائيات) الاستجابة العظمى لهوائي في اتجاه معين كما تدل على ذلك حلقةً في نمط الإشعاع للهوائي.



حامل شحنة الأكثرية المحتود في نصف ناقل نوع n أو ثقب في نصف ناقل نوع n.

man-made noise ضجيج صنعي الضجيج الذي يولده البشر.

manometer مقياس ضغط

جهاز يقيس الضغط المؤثر في عمود من سائل.

mantissa الجزء العشري

 ١- (في الرياضيات): هو الجزء من اللوغاريتم الذي يأتى بعد الفاصلة العشرية.

٢- (في الحوسبة): هو الجزء من عدد ذي فاصلة
 عائمة يمثل الأرقام الأكثر أهمية في العدد.

سماحية مغناطيسية سماحية مغناطيسية هي ثابتة بدون واحدات تشير إلى درجة المغنطة في المادة كاستجابة لحقل مغناطيسي مطبَّق.

مترابط مغناطيسيًّا عندما يترابط التدفق المغناطيسي الناتج من الملف الأول مع ملف ثان، يتولد نتيجة ذلك جهد على أطراف الملف الثاني نتيجة الترابط بينهما.

magnetization coil وشيعة مغنطة وشيعة تحمل تيارًا كهربائيًّا تُستعمل لمغنطة مغناطيس كهربائي.

منحني المغنطة التغيرات في أحوال مادة قابلة للمغنطة خط بياني يمثل التغيرات في أحوال مادة قابلة للمغنطة بقوة مغنطة H على محور أفقي، والمغنطة I أو التحريض B على محور شاقولي.

شدة المغنطة magnetic moment لعنصر شعاع العزم المغناطيسي أو مادة مقسومًا على حجم هذا العنصر.

magnetizing current تيار مغنطة التيار الذي يمغنط أو يحرض نواة مغناطيسية.

magnetomotive force (mmf) قوة محركة مغناطيسية

مصطلح للدارة المغناطيسية يعبر عن ظاهرة إرسال التدفق المغناطيسي عبر المعاوقة في مسار الدارة. ويشبه هذا المصطلح مفهوم القوة المحركة الكهربائية في دارة كهربائية.

 magnetron
 ماغنترون

 صمام إلكتروني يولد أو يضخم الموجات المكروية

 بواسطة التحكم بمسار الإلكترونات بواسطة حقل

يزيل استعمالُ الحجابِ 00111111 مع المؤثر AND البتَّين العلويين من قيمة المعطيات (يحجبهما)، ولكنه لا يؤثر في بقية بتات القيمة. ٢-صفيحة رقيقة من فلز أو مادة أخرى تحتوي على مخطط، تُستعمل لحجب أجزاء مختارة من سطح نصف ناقل أو سطح آخر أثناء عملية الترسيب عليه.

mass کتلة

1-كمية المادة التي يمتلكها جسم ما وواحدتها الدولية الكيلو غرام. الكتلة العطالية لجسم ما هي مقياس لممانعته تغيير حالته من حيث الحركة والسكون. ٢- النسبة بين القوة المطبقة على جسم والتسارع الناتج عنها، وهو ما يدل عليه قانون نيوتن الثاني.

mass flow rate معدل تدفق الكتلة

كتلة مادة ما، تتحرك في مسار ما أو في مساحة ما، تمر في واحدة الزمن. واحدتما الدولية Kg/s.

master - slave flip - flop قلاَّب سیِّد – خادم

قلاب يتكون من قلابين JK على التسلسل: الأول هو السيد والثاني هو الخادم. ساعة الخادم هي مقلوب ساعة السيد، وخرج السيد يغذي دخل الخادم ويعاد خرج الخادم إلى الدخل بتغذية خلفية ليمزج بالمداخل الرئيسية J و X.

master clock ساعة رئيسية

١-المنبع الكهربائي أو الإلكتروني لإشارات توقيت نظامية تسمى بنبضات الساعة. ٢- النبضات اللازمة لعملية تسلسل الأعمال في الحاسوب.

manual tracking of a target ملاحقة يدوية للأهداف

العملية التي تسمح بالتنسيق بين العين وحركات اليد استجابة لتحرك هدف مرئي.

مبدل متعدد الأطوار متعاوب ذي آلة تقوم بتحويل تيار متناوب ذي عدة أطوار وله نفس التردد.

يسقط / يقابل – خريطة map

١- يمثّل مساحة على خريطة أو غرض على مخطط،
 أو ينشئ خريطة. ٢- تمثيل بياني لمساحة من اليابسة
 أو البحر ويظهر الخصائص والمدن والطرق ... الخ.

مختصر (الاحتمال اللاحق الأعظم) MAP .maximum a posteriori probability

margin حد

حافة أو حد أمر ما.

marker

ما يستعمل للدلالة على موقع أو مكان أو مسار.

mark-space ratio

الله العلامات إلى الفراغات -نسبة الوحدان إلى الأصفاد

1- نسبة امتداد مدة الجزء الموجب من مطال موجة مربعة إلى الجزء السالب منها. ٢-النسبة بين الزمن الذي يحتله الذي يحتله إرسال الوصفار في قناة اتصالات.

mask حجاب ١-قيمةٌ اثنانيةٌ تُستعمَلُ لتَحجبَ أو تَدَعَ (انتقائيًّا) بعضَ البتّات في قيمة إحدى المعطيات. يُنقَد الحجبُ باستعمال المؤثرات المنطقية (XOR ،OR ،AND) لضمِّ الحجاب إلى قيمة المعطيات. فمثلاً،

مراقبتها من معطيات تجريبية.

maximum likelihood (ML) أرجحية عظمى

1- احتمال سحب عينة عشوائيًّا من مجموعة عينات عيث يكون هذا الاحتمال أعظميًّا عند تغير متوسطات (عوامل) المجموعة. ٢- القاعدة غير البايسية التي تقول إنه بوجود عينات تجريبية يجب استعمال تلك القيم التي تعطي أعلى احتمال شرطي للتحربة كنقطة تقدير لعوامل التوزيع بقطع النظر عن الاحتمالات القَبليّة a priori probabilities المعطاة لتعامل.

maximum power transfer theorem نظرية النقل الأكبر للاستطاعة

للحصول على أكبر استطاعة خارجية من منبع له مقاومة داخلية محدودة، على مقاومة الحمل أن تساوي مقاومة المنبع كما تشاهد من مرابط الخرج، إذا كان للمنبع ممانعة داخلية عقدية (تتضمن مكثفات أو وشائع) وجب أن تكون ممانعة الحمل هى المرافق العقدي لممانعة المنبع.

مختصر (ميغا بايت) MB

idd megabyte انظر

مختصر (الإشارة الصغرى القابلة للتمييز) MDS .minimum discernible signal

Mealy model میلي

هي آلة الحالة التي تستعمل حالات المدخل بحيث أن المخرج يعتمد على الحالة وعلى المداخل.

mean متوسط

القيمة المتوسطة لجموعة من الأعداد.

match يوافق / يوائم

يوفِّق أو يسبب التوافق في أمر أساسي.

مرشح متوافق matched filter

هو المرشح الخطي الأمثل الذي يجعل نسبة الإشارة إلى الضجيج عظمى بوجود الضجيج العشوائي المضاف.

ا- عملية وضع دارة بين حمل وخط نقل بقصد تحويل ممانعة حمل خط النقل إلى الممانعة المميزة لذلك الخط بحيث تُحذف الموجات المستقرة من الخط.
 ٢- توفيق بين ممانعة خرج دارة وممانعة مدخل الدارة التالية للحصول على أكبر انتقال للاستطاعة.

دارة مواءمة matching circuit

دارة لجعل ممانعة حمل مساوية للمانعة الداخلية لمنبع الطاقة (التغذية) للحصول على أكبر انتقال للاستطاعة.

مصفوفة matrix

مجموعة أعداد مرتبة في أسطر وأعمدة.

مختصر (نهاية عظمي) مختصر

انظر maximum.

maximum نهاية عظمى

أكبر قيمة أو امتداد أو شدة ممكنة (مسموح بها أو مسجلة).

maximum a posteriori probability (MAP)

الاحتمال اللاحق الأعظم

تقدير للاحتمال اللاحق الأعظمي محسوب من التوزيع اللاحق posterior distribution. بحسب بايس Bayes يمكن استخدامه لتقدير كمية لا يمكن

يراد إيصال التيارات أو الجهود المنخفضة إلى المقياس. مردود ميكانيكي mechanical efficiency قياس فعالية أداء نظام ميكانيكي، ويساوي عادة نسبة الاستطاعة المقدمة من النظام الميكانيكي إلى الاستطاعة التي يزود كها.

مقوم ميكانيكي mechanical rectifier جهاز لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر بواسطة قواطع ميكانيكية.

عمل ميكانيكي عمل ميكانيكي كمية الطاقة التي تنقلها قوة تعمل على طول مسافة (انتقال)، ي كمية عددية واحدتما الدولية هي الجول.

 mechanism
 آلية

 ١- مجموعة من قطع تعمل معًا في آلة أو جزء من

 آلة. ٢- عملية طبيعية أو صنعية ينجم عنها حدوث

 أمر ما.

متوسط متوسط متوسط.

محور متوسط المعرض هو مجموعة كل النقاط التي المعار المتوسط لغرض هو مجموعة كل النقاط التي لها أكثر من نقطة قريبة على حدود الغرض، وكان يُشار إليها بالهيكل الطوبولوجي. ٢-المحور المتوسط لسطح مغلق هو مجموعة مراكز كرات فارغة تلمس السطح عند أكثر من نقطة.

median أوسط ما يدل أو يخص قيمة تقع في منتصف توزيع تواتر للقيم المشاهَدة بحيث يكون هناك احتمال متساوٍ لوجود بقية القيم فوقها أو تحتها.

المتوسط التربيعي المتوسط التربيعي متوسط مربعات مجموعة من الأعداد.

mean square error (MSE)

الخطأ التربيعي المتوسط

الخطأ الذي مربعه هو متوسط مربعات كل الأخطاء.

 $\label{eq:meantime} \begin{picture}(c) meantime between critical failure \\ (MTBCF) \end{picture}$

الزمن المتوسط بين الأعطال الحرجة

جزء من مجموعة الزمن المتوسط بين الأعطال لأنه يقوم بتعداد الأعطال التي تسبب إجهاض مهمة أو إخفاقها. يسمى أحيانًا: موثوقية المهمة.

قيمة متوسطة المتوسطة لمجموعة من الأعداد.

شعاع وسطي (متّجه وسطي) mean vector متوسط كل الأشعة/المتجهات الموجودة في مدة محددة.

mean velocity متوسطة القيمة المتوسطة لسرعات مجموعة من الجزيئات.


measurement قياس

١- تعيين قيمة مقدار ما بدلالة واحدة القياس. ٢ التعبير عن مقدار شيء ما.

جهاز قياس جهاز قياس الحمية أو العدد أو الحمية أو العدد أو الدرجة لشيء ما.

محول قياس محول قياس محول يقوم بتحويل التيار أو الجهد أو الطور من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي بدقة تكفي لتوصيل مقياس (جهاز قياس) إلى الدارة الثانوية بدلاً من الدارة الابتدائية. ولا يُستعمل هذا المحول إلا عندما

الجزئية. كل خيار في اللائحة يمكن ان يفتح لائحة خيارات جزئية.



merging

0 0

ضم أو توحيد.

دمج

شكة

mesh

١- مادة مصنوعة من شبكة من الأسلاك أو
 الخيطان. ٢- حلقة لا تحتوي على حلقات داخلها.

mesh analysis التحليل الشبكي

تقنية في تحليل الدارات يستعمل فيها قانون كيرشوف للجهد لتحديد التيارات في الشبكة.

metal - oxide semiconductor (MOS) معدن – أكسيد – نصف ناقل

هي البنية الأساسية لترانزستور الأثر الحقلي المعزول البوابة. في هذه التقانة يوجد مكثف متعدد الطبقات، له خاصية إضافية هي أن تطبيق جهد بقطبية محددة على البوابة يتسبب في تجمع شحنة على البوابة وشحنة معاكسة لها في نصف الناقل، وهذا يمكن أن يتسبب في قلب نوع نصف الناقل من نوع n إلى نوع p أو العكس.

رابطة معدنية metallic bond

هي رابطة كيميائية يجري فيها التشارك بالإلكترونات بين نوى متعددة ويحدث النقل الكهربائي.

median filtering ترشيح أوسطي

1-الترشيح الذي يأخذ أواسط مركبات الإشارة الداخلة ويعتبر الأوسط القيمة المركزية لمركبات الإشارة المرتبة. ٢-طريقة غير خطية تستعمل لحذف الضحيج من الصور والإلقاء على الحواف: تُرتب البكسلات في حوار بكسل معين بحسب نصوعها ويُستعاض عن قيمتها بأوسطها.

medium وسط – متوسط

۱- المادة التي يجري فيها نقل انطباعات الحواس أو ترسل عبرها القوى. ٢-منتصف الطريق بين الحدود القصوى للحجوم والقيم والطول: المتوسط.

medium scale integration (MSI) تكامل متوسط النطاق

المرحلة المبكرة في تكامل صناعة الدارات، وكانت تسمح بوجود ١٢ إلى ١٠٠ بوابة على الجذاذة.

megabyte (MB)

مليون بايت.

فاكرة memory

المنطقة التي تخزن فيها تعليمات الحوسبة والمعطيات.

memory unit وحدة ذاكرة

وحدة في الحاسوب أو أداة مستقلة لتسجيل المعلومات وتخزينها واستعادتها.

memory word کلمة ذاکرة

العدد الإجمالي من البتات التي يمكن تخزينها في كل موقع ذاكرة يمكن التخاطب معه.

واجهة مُقودة باللائحة menu driven interface واجهة تسمح بالتفاعل مع الحاسوب أو مع جهاز بواسطة سلسلة من أشكال الشاشات أو اللوائح

إلكترونيات صغرية الإلكترونيات الذي يتعامل بالعناصر الصغيرة.

مكرون (واحدة طول) مكرون المتر. جزء من مليون من المتر.

معالج صغري معالج صغري دارة تكاملية تحتوي على كل الوظائف الخاصة بوحدة المركزية للحاسوب.

شائي أمواج مكروية microwave diode ثنائي المسرى نصف ناقل يستعمل في الأمواج المكروية.

مبدل أمواج مكروية في مسار معين مع أداة لإرسال الإشارات المكروية في مسار معين مع إمكان التبديل لاتجاهات أخرى.

أمواج مكروية مكروية 0.001 موجات كهرطيسية ذات أطوال تقع بين 0.001 و 0.30 متر.

تردد متنصف الحزمة الحزمة عريضة من الترددات.

مختصر (متعدد المداخل والمخارج) MIMO
انظر multi - input multi output

إيجاد القيمة الصغرى minimization تخفيض القيمة أو المدى أو الحجم أو الدرجة إلى أصغر قيمة ممكنة.

minimize the loss تصغير الفقد إلى أصغر قيمة ممكنة.

نهاية صغرى – قيمة صغرى الحصول أصغر أو أقل كمية أو قيمة ممكنة يمكن الحصول عليها.

 metallization
 طُلْيٌ بالمعدن

 وضع طبقات رقيقة من المعدن على أي سطح

وسم عبدت ربيد من محدد على بي سم

metallized نُمُعُدن

صُيِّر معدنيًّا أو غُطِّي أو عولج بالمعادن.

علم أحوال الجو العلم الذي يختص بالظواهر الجوية وخاصة منها التنبؤ بحالة الطقس.

المتر (واحدة الطول) - مقياس المتر (واحدة القياس الدولية للطول وعُرِّفَت في عام 1983 المسافة التي يقطعها الضوء في مدة 1983 المسافة التي يقطعها الضوء في مدة المسافة أو السرعة أو الشدة أو أداة للدلالة والتسحيل أو أداة لتنظيم القيمة أو الحجم كما في حالة تدفق الغاز أو التيار الكهربائي.

طريقة طريقة

إجراء محدد لإتمام أمر ما أو الاقتراب منه.

metric array

١- ما يخص واحدة المتر. ٢- نظام قياس.

mica washer حلقة من الميكا

حلقة (مصنوعة من مادة الميكا العازلة).

مكرو – فائق الصغر مكرو –

فائق الصغر - جزء من مليون من شيء ما.

خلية صِغْرِية خلية صِغْرِية خلية في نظام اتصالات خَلُوي لها حجم (أو قطر) أصغر بكثير من حجم نظام خلوي اعتيادي.

مقياس كثافة صغرية مقياس كثافة لقياس الكثافات الصغيرة جدًّا.

minimum detectable signal الإشارة الصغرى القابلة للكشف

مستوى استطاعة الإشارة المساوي لاستطاعة الضجيج، ويعبر عن ذلك عادة بالواط أو بالديسيبل. ويكون هذا بقياس استطاعة مخرج النظام دون وجود إشارة على مدخله ثم بزيادة إشارة المدخل حتى تشاهد زيادة في إشارة الخرج بمقدار ٣ ديسيبل، وهذا ما ينتج عنه تساوي استطاعة الإشارة مع استطاعة الضجيج.

الإشارة الصغرى القابلة للتميز (MDS) تسمية أخرى لـ minimum detectable signal

minimum mean square error (MMSE) متوسط الخطأ التربيعي الأصغر

الحصول على أصغر خطأ مربعه هو متوسط مربعات كل الأخطاء.

minor ثانوي

أقل أهمية أو جدية أو دلالة.

minority الأصغر، وهو عادةً أقل من النصف.

حامل الشحنة الأقلية minority carrier و عامل الشحنة الأقلية قب في نصف ناقل من نوع n أو إلكترون في نصف

ناقل من نوع p.

الحد الأصغر minterm

هو طريقة لكتابة التعبير البولياني الذي يمثل حدول الحقيقة. يتكون كل حدّ من الضرب المنطقي AND لمتحولات الدخل أو لمتمماتها.

علامة الطرح minus

١- علامة تستعمل في عملية الطرح في الحساب.
 ٢- علامة للدلالة على درجة حرارة تحت الصفر مثلاً.

عدم توافق – عدم مطابقة الفشل في التوافق أو التطابق.

مازج مازج أداة غير خطية تحتوي إما على ديودات أو على ترانزستورات والغرض منها دمج إشارتين بترددين مختلفين للحصول على إشارات بترددات أخرى.

مختصر (الأرجحية العظمى) ML .maximum likelihood

مختصر (قوة محركة مغناطيسية) مختصر انظر magnetomotive force

MMIC

مختصر (دارة متكاملة مكروية وحيدة البلّورة) انظر monolithic microwave integrated .circuit

MMSE

مختصر (متوسط الخطأ التربيعي الأصغر) .minimum mean square error

mobile نقال

١- قابل للحركة أو للتحريك بحرية وسهولة. ٢- ما يخص الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وما يشابحها من تقانات.

mobility حركية – قابلية الحركة القدرة على الحركة بحرية وسهولة.

model نموذج

ما يستعمل كمثال يُتبّع أو يُقلّد.

modulation index دليل التعديل

(في إشارة معدلة طوريًا): هو نسبة القيمة العظمى الانحراف التعديل إلى تردد المعدّل، وهو يمثل انحراف زاوية الطور العظمى في الإشارة المعدلة.

modulator معدّل

الأداة التي تغير مطال موجة كهرطيسية أو طورها.

كتلة بنيوية كتلة بنيوية كتلة من كتل مستقلة يمكن كتلة قياسية من المكونات أو من كتل مستقلة يمكن استعمالها لإنشاء بنية أكثر تعقيدًا.

جزيئي molecular

ما يخص الجزيئات.

molecule جزيء

أصغر جزء من المادة له نفس الخواص الكيميائية والفيزيائية للمادة، ويتكون من ذرتين أو أكثر.

moment عزم

١- مدة قصيرة جدًا. ٢- الميل إلى توليد حركة. ٣- القيمة المتوقعة لتكامل القوى الموجبة لمتحول عشوائي؟
 والعزم من المرتبة الأولى هو متوسط التوزيع.

عزم العطالة moment of inertia

كمية تعبر عن مقاومة جسم للتسارع الزاوي وهي مجموع جداءات كتلة كل جزيء في الجسم بمربع المسافة عن محور الدوران.

عزم/ اندفاع momentum

١- (في الفيزياء): هو كمية الحركة لجسم متحرك محسوبة بجداء كتلته في السرعة. ٢- العزم المكتسب من قبل جسم متحرك.

monochromatic وحيد اللون

١- ذو لون واحد. ٢- الضوء الذي له تردد واحد.

modeling نمذجة

عملية إنشاء وصف مناسب يقلد أداء أو خواص بند حقيقي.

modeling technique تقنية النمذجة التقنيات المستعملة في النمذجة.

moderately باعتدال

ما يبقى ضمن حدود معقولة أو صحيحة وليست متطرفة.

modulating لتعديل فعل التعديل

١- تطبيق مؤثر يؤدي إلى تغيير أو التحكم بشيء
 ما. ٢- تغيير قوة أو نغمة أو نبرة الصوت.

modulating wave موجة معدِّلة


إشارة المنبع ذات الحزمة الأساسية التي تستعمل لتركيب المعلومات على موجة حاملة بتغيير إحدى مفاتما الأساسية (مثل المطال أو التردد أو زاوية الطور في الموجة الجيبية، ومثل عرض النبضة أو معدل تكرارها أو موضع كل نبضة في قطار نبضات دوري في إشارة نبضية).

modulation تعديل

١- تغيير مطال أو طور موجة كهرطيسية. ٢- تحميل موجة حاملة للمعلومات فوق موجة حاملة تحضيرا لإرسالها.

modulation envelope غلاف التعديل

قمم شكل موجة إشارة معدَّلة.



ما يتغير بحيث يتناقص فلا يزداد أبدًا أو يتزايد فلا يقل أبدًا.

نموذج مور Moore model

آلة حالة تستعمل حالات الدخول بحيث يعتمد خرجها على الحالة.

morphological processing معالجة أشكال (صرفية)

١-تقنية معالجة منخفضة المستوى للأشكال المحولة إلى أرقام اثنانية وتسمح بانكماش أو تكبير مناطق الصور لإزالة الضحيج أو تقليل التشويش الراداري. ٢-المعالجة الصرفية للنصوص اللغوية.

مختصر (معدن-أكسيد-نصف ناقل) MOS .metal - oxide semiconductor

most significant bit (MSB)

البت الأعلى دلالة

بت في رقم اثناني له أكبر قيمة رقمية.

motherboard اللوحة الأم

دارة مطبوعة تحتوي على المكونات الأساسية للحاسوب أو أي جهاز آخر ولها مآخذ للتوصيل مع الدارات الأخرى.

حرکة motion

عملية الحركة (تغيير الموضع) أو التحريك (التسبب في الحركة).

محرك motor

أداة كهرميكانيكية تحول الطاقة الكهربائية من منبع مستمر أو متناوب إلى طاقة ميكانيكية بشكل حركة دورانية.

movement حركة

انظر motion.

أحادي اللون monochrome

صورة بالأبيض والأسود أو بدرجات مختلفة من تدرجات لون وحيد.

monolithic وحيد البلورة

يتشكل من كتلة كبيرة واحدة.

monolithic microwave integrated circuit (MMIC)

دارة متكاملة مكروية وحيدة البلورة

دارة تكاملية من زرنيخ الغاليوم أو من السيليكون أو من أية مادة نصف ناقلة أخرى توضع على جذاذة منها كل مكونات الدارة المطلوبة (مقاومات - ملفات - مكثفات - ترانزستورات - ديودات - خطوط نقل) بعمليات محددة.

mono-phase transformer

محول وحيد (أحادي) الطور

محول للطاقة لأحد الأطوار.

رادار وحيد النبضة monopulse radar

هو نظام يقارن الإشارة المستقبلة من نبضة رادار واحدة بنفس النبضة لمقارنة الإشارة الواردة من عدة اتجاهات او بعدة استقطابات أو باختلافات أحرى.

monostable أحادي الاستقرار

أداة لها حالة استقرار واحدة.

mono-stable multivibrator

مهتز أحادي الاستقرار

مهتز إلكتروني يتكون من ترانزستورين أو عنصرين إلكترونيين آخرين مربوطين بحيث أن دخل كل منهما هو خرج الآخر.

monotone وحيدة النغمة

نبرة غير متغيرة وليس لها أي تعبير.

مطرد (على وتيرة واحدة) monotonic

الحزمة ويجري تنضيد بتات إشارة الدخل إلى دفقات جزئية يجري إرسال كل منها على قناة فرعية.

متعدد المسارات الإسلكية التي تنتشر عبر عدة مسارات

الإسارات الارسلكية التي تنسر عبر عادة مسارات من المرسل وتصل إلى المستقبل بأزمنة مختلفة قليلاً مسببة بظهور تشويه.

متعدد النفاذ أو الوصول متعدد من صفة لنظام حاسوبي يسمح بتشغيل عدد من الطرفيات في وقت واحد.

multilayer ceramic capacitor مکثف سیرامیك متعدد الطبقات

كتلة سيراميك تحتوي على مجموعتين من المساري المسطحة المتباعدة والمتداخلة والتي تتصل كل منها بأحد سطحى العازل السيراميكي.

متعدد المستويات متعددة.

multimedia messaging service (MMS) خدمة الرسائل المتعددة الوسائط

هي آلية تبادل متنقلة تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال إشارات الفيديو والصور والنغمات وملفات النصوص وغيرها.

مقياس متعدد الأغراض معدد الكهربائي، جهاز مصمم لقياس التيار أو الجهد الكهربائي، وأيضًا المقاومة على عدة مجالات من القياس.

multimodality matching توافق / مطابقة متعددة الأنماط

عملية مطابقة تعتمد على التشابه الذاتي الداخلي لخاصية الصورة.

moving average متوسط متحرك

سلسلة من المتوسطات تستخرج من قطع متتالية (عادة ذات حجوم متساوية ومتراكبة جزئيًّا بعضها على بعض) لسلسلة من القيم.

moving target indicator (MTI) مؤشر الأهداف المتحركة

تمثيل راداري يظهر الأهداف المتحركة فقط، أما الإشارة الإشارات من الأهداف الثابتة فتطرح من الإشارة المنعكسة بواسطة مخرج دارة ذاكرة.

مختصر (تصوير بالرنين المغناطيسي) magnetic resonance imaging.

مختصر (البت الأعلى دلالة) MSB .most significant bit

مختصر (الخطأ التربيعي المتوسط) MSE .mean square error

مختصر (تكامل متوسط النطاق) MSI

.medium scale integration

MTBCF

مختصر (الزمن المتوسط بين الأعطال الحرجة) .mean time between critical failure

مختصر (مؤشر الأهداف المتحركة) MTI

idia moving target indicator انظر

multi - input multi output (MIMO) متعدد المداخل والمخارج

نظام يستطيع تحويل إشارتين أو أكثر على المدخل إلى إشارات مخرجين أو أكثر وهو نظام يحتوي على عدد من هوائيات الإرسال وعدد من هوائيات الاستقبال.

 multi carrier
 متعدد الحوامل

 تقنية يجرى فيها تقسيم القناة إلى قنوات فرعية ضيقة

انبعاث إلكتروني ثانوي من كل مسرى يضيف الكترونات حديدة إلى سيل الإلكترونات عند كل انعكاس.

multirate signal processing معالجة الإشارة المتعددة السرعات

معالجة إشارة تستعمل سرعات متعددة لأخذ العينات في القيام بعملها.

multistatic radar

رادار متعدد الهوائيات الساكنة

رادار تُستعمل فيه عدة فصوص من مخطط إشعاع الهوائي بشكل تسلسلي لتوفير متابعة الهدف دون تحريك الهوائي.

multi-user متعدد المستخدمين


صفة لنظام تشغيل (أو لبرمجيات) يسمح بالوصول إليه من قبل عدد من المستخدمين للحاسوب.

multivariable متعدد المتحولات

ما له علاقة بأكثر من متحول.

multivibrator هزاز متعدد

أداة تتألف من مضخمين ترانزستوريين يتصل مخرج كل منهما بمدخل الآخر، وهذا ما يولد إشارة مهتزة.



mutual تبادلی – متبادل

ما هو مشترك بين جهتين أو أكثر.

multiple متعدد

۱- ما له عدة أجزاء أو مكونات. ۲- عدد يمكن تقسيمه على عدد آخر عدة مرات دون باق.

multiple access interference (MAI) تداخل النفاذ المتعدد

في نظم تقسيم الترميز والنفاذ المتعدد هو التداخل الناشئ عن النقل غير المتزامن وعند وصول الإشارات إلى المستقبل بأزمنة مختلفة وفقدان التعامدية بين المستثمرين.

multiplex ننضيد

ضم عدة قنوات اتصال في مجال زمني واحد أو مجال ترددي واحد.

multiplexer (MUX) مُنَضِّد

آلة تقوم بتنضيد عدة إشارات دخل (قنوات معلومات) في إشارة واحدة (قناة مشتركة) بغية الإرسال.

multiplexing تنضيد/تضميم

السماح باستعمال عدد من القنوات في دارة واحدة في نفس الوقت.

مضروب multiplicand

العدد الذي يضرب بعدد آخر.

ضارب ضارب

نظام إلكتروني أو برنامج حوسبي يقوم بعملية الضرب الحسابية.

multiplier photo tube

صمام مضاعف ضوئي

صمام ضوئي له مسرى أو أكثر بين المهبط الضوئي والمخرج حيث يجري انعكاس سيل الإلكترونات الصادرة عن المهبط بواسطة كل مسرى بدوره ويحصل

mutual induction ناقلية تبادلية تحريض متبادل

مختصر (مُنَضِّد/مضمِّم)

انظر multiplexer.

mutual conductance توليد قوة محركة كهربائية في دارة بتغيير التيار في دارة خارج قسمة التغير في تيار مصعد الصِّمام الإلكتروني مجاورة ترتبط بالأولى بخطوط التدفق لحقل مغناطيسي. على تغير جهد شبكة التحكم المنتج له مع بقاء مختصر (مُنَضِّد/مضمِّم) MUX جهد المصعد ثابتًا.

nanoseconed

natural logarithm

اللغاريتم الطبيعي

اللغاريتم بالنسبة لأساس العدد الطبيعي e.

near- far problem مشكلة قريب _ بعيد وتسمى أيضا بمشكلة الاستماع، وهي مشكلة في نظم الاتصالات اللاسلكية وخصوصًا في نظام تقسيم الرمز المتعدد النفاذ. إذ إن استقبال إشارة قوية يؤدى

إلى استحالة استقبال الإشارات الضعيفة. وفي بعض تقنيات التشويش اللاسلكي يجري استعمال هذه

الظاهرة لمنع الاتصالات.

حافة سالية negative edge

جزء الإشارة الرقمية التي يهبط فيها جهد الموجة من العالى إلى المنخفض.

negative electric charge

شحنة كهربائية سالبة

الإلكترونات. مادة فيها زيادة في الإلكترونات أو ما له كمون كهربائي أقل.

نصف موجة سالب negative half - cycle الجزء السالب لموجة جيبية مثلاً.

إيون سالب negative ion

ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت إلكترونًا واحدًا أو أكثر فأصبحت سالبة الشحنة.

منطق سالب negative logic

المنطق الذي نمثل فيه الصفر المنطقى بمستوى فلطية مرتفع والواحد المنطقي بمستوى فلطية منخفض.

نانو ثانية

جزء من ألف مليون جزء من الثانية.

تقانة نانوية nanotechnology

فرع التقانة الذي يتعامل مع مقاييس أقل من ١٠٠ نانو متر، وخصوصًا في تحريك الذرات والجزيئات المفردة.

narrow band amplifier

مضخم ضيق الحزمة

مضخم يزيد في سعة الإشارات في مجال ترددات ضيق بالنسبة إلى التردد الوسطى للمجال.

narrow band filter مرشح ضيق الحزمة مرشح يمرر الإشارات دون تشويه في مجال ترددات ضيق ويخمد أو يحذف الإشارات ذات الترددات خارج هذا المحال.

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

وكالة الطيران والفضاء الوطنية (ناسا)

وكالة أمريكية حكومية مسؤولة عن الطيران الفضائي.

natural cooling

تبريد مكاني يتحقق بتوليد ظل يقى من الحرارة أو بالتهوية الطبيعية أو بالتحكم بالنقل الحرارى أو بالإشعاع أو بواسطة التبخير، وكل ذلك يسمى التبريد السلبي.

تردد طبيعي natural frequency

التردد الذي يهتز فيه نظام ما عندما لا يكون معرَّضًا لقوى خارجية مستمرة أو متكررة.

موازية تمامًا لخطوط التدفق المغناطيسي بحيث تكون القوة المحركة الكهربائية المتحرضة في تلك النواقل مساوية للصفر.

neutral wire محايد محايد

سلك في نظام نقل الطاقة الثلاثي الأطوار ويوصل بالأرض لسلامة عمال الخطوط وسكان البيوت.

neutralization تحييد

عملية معاكَسَة آثار السعات ما بين أقطاب الصمام الإلكتروني أو تحييدها.

ineutron نترون

جسيم في نواة الذرة له كتلة مقاربة لكتلة البروتون ولكنه دون شحنة كهربائية وهو موجود في نوى كلّ الذرات ما عدا ذرة الهيدروجين العادى.

نيوتن (واحدة القوة) Newton

الواحدة الدولية للقوة، وتساوي القوة اللازمة لإعطاء تسارع قدره واحد متر في الثانية في الثانية لكتلة قدرها كيلو غرام واحد، وتساوي مئة ألف دينة.

Newton's second law قانون نيوتن الثاني معدل تغير اندفاع حسم متحرك $d(m\vec{v})$ يتناسب مع القوة المؤثرة فيه $\overline{F} = d(m\vec{v})/dt$ وفي نفس الاتجاه. فإذا كانت الكتلة m ثابتة اكتسب الجسم تسارعًا يتناسب مع القوة وفي نفس اتجاهها.

next instruction register

سجل التعليمة التالية

هو جزء من قسم التحكم في وحدة المعالجة المركزية يقوم بتخزين التعليمة التي سيجري تنفيذها أو فك رمزها بعد التعليمة الحالية.

أس سالب – استطاعة سالبة اسلاب ما نقوم به الدى رفع عدد للأس السالب ،فإن ما نقوم به هو رفع العدد للأس الموجب الموافق، ثم أخذ مقلوب الناتج.

٢- خاصية لبعض العناصر الإلكترونية تتسبب فيها الزيادة بالجهد على المقاومة بزيادة مقاومتها، وهذا ما ينتج عنه انخفاض متناسب في شدة التيار.

مقاومة سالبة مقاومة سالبة خاصية في بعض العناصر الإلكترونية يتسبب فيها ازدياد الجهد المطبق عليها بزيادة المقاومة مما يسبب انخفاضًا في شدة التيار.

عدد الإلكترونات التي تستطيع ذرة أو جذر ضمها عين تتحد مع ذرة أخرى أو جذر آخر لتكوين

حين تتحد مع ذرة أخرى أو جذر آخر لتكوين جزيء.

metwork مبكة / دارة

 ١- مجموعة أو منظومة من العناصر الكهربائية والتوصيلات المصممة لأداء عمل ما.

۲- منظومة حواسيب مترابطة سلكيًّا أو بطرق أخرى
 بغية التشارك في المعلومات والموارد.

network synthesis تركيب الدارات استخلاص العناصر وقيمها وترتيبها ضمن دارة كهربائية بغية تركيب دارة تعطى وظيفة محددة.

محايد – حيادي neutral

صفة لما لا قطبية كهربائية له.

السلك الحيادي لا يتضمن أي شحنات.

محور محايد محور محايد الخور الذي يكون اتجاه سرعة نواقل الدوار بقربه


nibble تصف بایت

أربعة بتات

N-MOS enhancement

موس محسَّن بقناة N

ترانزستور موس بقناة N، له عتبة بوابة منخفضة الجهد كثيرًا وسرعة عالية حدًّا وهو مثالي للتطبيقات التي تغذى من البطارية وللإظهار الرقمي السريع. سُمي كذلك، لأنه حين يتجاوز جهد البوابة بالنسبة للمنبع جهد العتبة يتحسن الترانزستور وتنشأ قناة بين المنبع والمصرف بفعل مكثفي ويمر التيار بينهما. بالمقابل -N بالإقفار يمرر التيار حتى وإن كان جهد البوابة بالنسبة للمنبع معدومًا لوجود قناة مصنعة بين المنبع والمصرف.



Operation of N-Channel E-MOSFET

no - load power استطاعة اللاحمل

1-الاستطاعة الحقيقية غير المفيدة المستهلكة في نظم الشواحن الكهربائية. ٢- الاستطاعة المستهلكة في الشواحن في حالة عدم توصيل الجهاز الذي نود شحنه.

nodal analysis العقد تحليل بطريقة العقد

طريقة في تحليل الدارات الكهربائية تؤخذ فيها فروق الجهود متحولات مستقلةً ويكون مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة مساويًا للصفر.

node عقدة

نقطة في شبكة أو مخطط تتقاطع فيها الخطوط أو

المسارات.

noise ضجيج

أي اضطراب غير مرغوب فيه متراكب على إشارة المدخل في أداة إلكترونية.

noise factor عامل الضجيج

خارج قسمة نسبة الإشارة إلى الضجيج في المدخل إلى نسبة الإشارة إلى الضجيج في المخرج للعنصر أو النظام.

noise figure رقم الضجيج

تسمية أخرى لـ noise factor.

noise level مستوى الضجيج

مستوى مطال الضحيج الخلفي غير المرغوب فيه.

noise margin هامش الضجيج

مقدار زيادة الإشارة عن الحد الأدبى للتشغيل الصحيح.

درجة حرارة الضجيج noise temperature

في الإلكترونيات؛ هي إحدى الطرق في التعبير عن مستوى الضحيج الذي يُدخِلُه عنصرٌ أو منبع إلى الدارة. يُعبَّر عن كثافة طيف استطاعة الضحيج P/B حيث P استطاعة الضحيج بالواط و P عرض الحزمة الترددية التي نقيس على امتدادها استطاعة الضحيج) بدلالة درجة الحرارة P (بوحدات كيلفن) التي يمكنها توليد نفس المستوى من ضحيج جونسون توليد نفس المستوى من ضحيج جونسون لنايكويست الحراري. $P/B = k_B T$ حيث $P/B = k_B T$

no-load voltage جهد اللاحمل

مستوى الجهد الموجود عند مخرج مبدل الاستطاعة عند عدم وجود حمل.

المعادلات غير الخطية ولا يكون مخرجها متناسبًا طردًا مع المدخل.

تشويه الذي يحدث عندما لا يكون الإشارة الخرج علاقة خطية بإشارة الدخل.

مقاومة لاخطية مقاومة لاخطية سلوك مادة (عادة نصف ناقلة) لا يتناسب مع قانون أوم بل له هبوط جهد عليها متناسب مع أُسِّ للتيار المار.

non-magnetic materials

مواد غير مغناطيسية

مواد غير قابلة للتمغنط.

بدون موسطات لتابع إحصائي. وإنما يتطلب تقدير موسطات لتابع إحصائي. وإنما تجري حساباته على نحو مباشر.

non-recursive لاعودي

(في البرمجيات): صفة لبرنامج أو إجراء حين لا يمكن لهذا البرنامج أو الإجراء أن يستدعى نفسه.

non-recursive filter (NRF)

مرشح لا عودي

مرشح رقمي ليست فيه تغذية عكسية أي إن خرجه يعتمد على دخله الحالي والسابق فقط ولا يعتمد على قيم الخرج السابقة.

غير مشبع1-قادر على امتصاص كمية أكبر. ٢-للإشارة: عكن زيادة مطالها.

nominal يْسُمِيّ

ما يعبر عن القيم المتوقَّعة لمتحول ولكن لا يوافق بالضرورة القيمة الفعلية.

مِمْل اسْمِي جَمْل اسْمِي مُعدار الحمل المحدَّد من قبل المواصفة.

قيمة اسمية قيمة السمية الجهد الاسمي أو التيار الاسمي أو الاستطاعة الاسمية التي صمم جهاز كهربائي للعمل عنده.

noncoducting غير ناقل

غير قادر على نقل الحرارة أو الكهرباء أو الصوت.

non-coherent غير متماسك

ناقص التماسك: الإشارات المتماسكة هي التي لها نفس التردد ونفس الطور، والضوء المتماسك هو الوحيد اللون أي وحيد التردد.

non-coherent pulse radar رادار نبضی غیر متماسک

نوع من الرادار النبضي يتغير فيه التردد من نبضة لأحرى دون ترابط في الطور بينها.

non-interactive لاتفاعلي

لا يختص بنظام اتصالات إلكتروني مزدوج الاتحاه بواسطة التلفاز أو الحاسوب.

مضخم غير عاكس non-inverting amplifier مضخم غير عاكس مضخم مملياتي يجري فيه إدخال الإشارة إلى المدخل الموجب غير المؤرض للحصول على كسب أكبر من الواحد ولجعل جهد المخرج متفقًا في الطور مع جهد المدخل.

non-linear لاخطي ما له علاقة بأداة يُوصَّف عملها بمجموعة من

الجزء العشري المستنظم

لكل عدد Number بالفاصلة العائمة تمثيل وحيد مستنظم وهو عندما يكون الجزء العشري (المعنوي (المعنوي (mantissa m) أصغر تمامًا من الواحد وأكبر أو يساوي مقلوب أساس العدّ (base B)، أي إن $\frac{1}{B} \leq m < 1$ (المعنوي) مضروبًا بالأساس المرفوع للأس المناسب sign s ومسبوقًا بإشارة الرقم sign s ومسبوقًا بإشارة الرقم Number= (s)m*Be

مبرهنة نورتون Norton's theorem

تقول إنه من الممكن تبسيط أية دارة خطية مهما كانت معقدة إلى دارة مكافئة لها منبع تيار وحيد ومقاومة على التوازي مع الحمل.

notation تدوین

سلسلة أو نظام من الرموز المكتوبة لتمثيل الأعداد والكميات أو العناصر في السلم الموسيقي أو الرياضيات.

notch filter مرشح منع ضيّق

ح يخمد الإشارات في حزمة ضيقة جدًّا من الترددات.

NPN transistor NPN אינוינישייפן

ترانزستور ثنائي القطبية له قاعدة من نوع p بين باعث ومجمع من نوع n.

NRF

مختصر (مرشّح لاعَوْدي)

انظر non-recursive filter.

انظر non-recursive filter.

nucleus نواة

الجزء المركزي والأهم في جسم أو حركة أو مجموعة تشكل الأساس لنشاطه ونموه.

non-sinusoidal غير جيبي

غير جيبي. لا يتكون من تردد وحيد.

inon-staggered غير مترنح ثابت.

non-uniform غير منتظم

يتألف من عناصر ليست من نوع واحد ولا من طبيعة واحدة.

non-volatile memory ذاكرة دائمة

ذاكرة حاسوب لا تفقد المعلومات حتى لو لم تكن مُغَذَّاة كه بائلًا.

norm

معيار - حاصل ضرب عدد بالعدد المتمم له

1- معيار السلوك الصحيح أو المقبول. ٢- حاصل ضرب عدد بالعدد المرافق له ويساوي ناتج جمع مربع المركبة الحقيقية ومربع القيمة التخيلية أو الجذر التربيعي الموجب لهذا الجموع.

normal عادي عادي

١- ما يتفق مع نظامٍ أو عادةٍ أو متوقع. ٢- يتقاطع
 مع خط أو سطح عموديًّا. ٣- شاقولي - رأسيّ.

normalization متنظام

١- فرض تطبيق المقايسات والأنظمة. ٢- ضبط القيم المقيسة بمقاييس مختلفة وردّها إلى مقياس وطني مشترك واحد.

normalize (يجعله ناظميًّا)

١- يجعل أمرًا ما مطابقًا لمقايسة أو حالة محددة.
 ٢- جعله مستنظمًا.

normalized مُستنظَم

صفة من normalize.

normalized mantissa

numerator البسط

الرقم الأعلى في الكسر العادي ويدل على عدد إجراء ثانوي لا يعطى أية قيم للمعطيات ويترك حالة الأجزاء التي ستؤخذ من الرقم الأدبي (المقام) لهذا الكسر.

عددي numeric

ما له علاقة بالأعداد وتمثيلها.

numerical integration تكامل عددي في التحليل العددي: التكامل العددي هو مجموعة من نظام الأعداد (العدّ) الخوارزميات لحساب القيمة العددية لتكامل محدد، لذا فإن هذا المصطلح يستعمل أيضًا لتوصيف الحل العددي للمعادلات التفاضلية.

حل عددي numerical solution دراسة تقنيات التقريب لحل المسائل الرياضية مع الأخذ بالاعتبار مدى الأخطاء المحتملة.

null function تابع صفري

البرنامج على حالها.

عدد – يرقّم number

١- قيمة حسابية يعبر عنها كتابة أو رمزًا، وتمثل كمية معينة تُستعمل في العدّ وفي إجراء الحسابات. ٢-يؤشر برقم لتحديد الموقع في سلسلة.

number system أيّ تدوين لتمثيل الأعداد باستعمال أساس محدد. يُستعمل نظام العد العشري في غالب الأحيان والستيني للساعة والإثنابي للحواسيب.

- O -

t تابع حقیقی x(t) یکون فیه لکل فیم x(-t) = -x(t)

عدد فردي add number

عدد صحيح لا يقبل القسمة على ٢.

odd parity ندِّيَّة فردية

في نظم الاتصالات غير المتزامنة يعني مصطلح الندية الفردية أن تكون كل مجموعة من البتات المرسلة مؤلفة من عدد فردى من البتات ذات القيمة "١".

off state حالة القطع

حالة عدم التوصيل الكهربائي.

انزياح الكمية أو المسافة التي يكون فيها أمر ما خارجًا عن السياق.

تيار الانزياح تيارى الاستقطاب المستجرَّين في مدخلي

الفارق بين تياري الاستقطاب المستجَرَّين في مدخلي المضخم التفاضلي.

offset voltage جهد الانزياح

جهد الدخل التفاضلي الذي يجب تطبيقه/تسليطه على مضخم عملياتي لإعادة جهد الخرج إلى الصفر نتيجة عدم التوافق في مرحلة الدخل.

قانون أوم Ohm's law

يقول إن فارق الجهد على طرفي مقاومة يتناسب طردًا مع التيار المار فيها.

مقاومة بحتة مقاومة ب

ما يقاس بواحدات أوم.

observability قابلية الرصد

1- حاصية نظام توفّر القدرة على تحديد شعاع الحالة الابتدائية من مراقبة المخارج لمدّة محددة. ٢- القدرة على تحديد قيمة الإشارة عند أية عقدة في الدارة ومراقبة وذلك بتطبيق حالات دخل على الدارة ومراقبة المخارج.

observable قابل للرصد

ما يمكن ملاحظته أو رؤيته أو فهمه.

مراقب – راصد

١- الشخص الذي يراقب أو يلاحظ أمرًا ما.
 ٢- خوارزمية لتقدير متحولات الحالة من متحولات الدخل والخرج في النظام.

obstacle حاجز – عائق

ما يعيق الطريق أو يمنع أو يؤخر الانطلاق.

occupancy انشغال – إشغال

عملية أو حقيقة شُغل مكان ما.

occupied مشغول

مشغول بعمل شيء.

octal system نظام ثمانی

هو نظام عد ثماني يستعمل الأرقام من الصفر إلى السبعة لتمثيل الأعداد.

octave (ضعف التردد) ثُمانية (ضعف التردد)

ل الترددي بين تردد وضعفه أو بين نصف التردد والتردد نفسه.

odd function تابع فردي


عندما يكون مفتوح الدارة بدلالة تيار التحريض. تُسمّى أيضًا خواص عدم وجود حمل.

تيار الدارة المفتوحة تيار اللاحمل الذي يستجرّه الملف الابتدائي عند فتح دارة الثانوي لمحوّل.

دارة مفتوحة دارة كهربائية قُطع المسار الطبيعي للتيار فيها، إما بقطع مسار ناقل فيها او بتدخل عنصر إلكتروني مثل الترانزستور في نمط القطع.

جهد الدارة المفتوحة موسطي جهاز عند هو فرق الكمون الكهربائي بين مربطي جهاز عند فصله عن أية دارة.

مُجَمَّع مفتوح مفتوح الدارات التكاملية. عوضًا عن انوع شائع من مخارج الدارات التكاملية. عوضًا عن إخراج إشارة ذات تيار محدد أو فلطية محددة، تُطبَّق إشارة الخرج على قاعدة ترانزستور npn، ويؤخذ الخرج النهائي عند مغرز موصول إلى مجمع هذا الترانزستور.



كسب الحلقة المفتوحة كسب الحلقة المفتوحة لضخم عملياتي هو الكسب الحلقة المفتوحة لمضخم عملياتي هو الكسب الذي يتم الحصول عليه في حالة عدم وجود تغذية عكسية في الدارة.

هبوط أومي هبوط أومي هبوط الجهد على المكون المقاوم في الدارة.

هبوط جهد مقاومي / فَقْد أومي المعدنية لهوائي أو الاستطاعة الضائعة في مقاومة البنية المعدنية لهوائي أو دليل موجه أو خط نقل ...الخ

مقاومة أومية ohmic resistance

مقاومة المادة لجريان التيار الكهربائي وتقاس بالأوم.

oil-immersed transformer محول مُغَطَّس بالزيت

محول تُغَطَّس نواته المغناطيسية واللفات في زيت عازل ويقوم الزيت العازل بمهمة العزل الكهربائي كما يوفر وسطًا للتبادل الحراري بغية تبريد المحول.

omni - directional antenna هوائی غیر موجه

هوائي يشع استطاعة متساوية في جميع الاتجاهات في مستو واحد على الأقل يمر بمركز الاشعاع والذي يمكن أن يكون مخطط إشعاعه مختلفًا في المستويات الأخرى.

on state حالة الوصل

حالة الوصل الكهربائي.

one phase طور واحد

طور وحيد.

مفتوح open

صفة لنظام يسمح بالنفاذ إليه أو المرور أو الرؤية من خلاله.

open - circuit characteristic خواص الدارة المفتوحة

مصطلح يخص المنحني البياني الذي نحصل عليه برسم القوة المحركة الكهربائية التي يولدها مولد كهربائي

open-loop transfer function

تابع نقل الحلقة المفتوحة

هو النسبة بين خرج مسار التغذية العكسية إلى إشارة المنبع.

operand معامل

التخزين الذي يوفّر أو يستقبل معطيات من العملية. التخزين الذي يوفّر أو يستقبل معطيات من العملية. تيار التشغيل operating current التيار الذي يستهلكه جهاز كهربائي مقيسًا بالأمبير. operating frequency تردد التشغيل sacc الشاسي مقدرًا بالهرتز والذي يؤدي عنده جهاز كهربائي عملياته الأساسية.

operating point نقطة العمل

نقطة العمل هي نقطة محددة ضمن الخصائص التشغيلية لجهاز تقني. يجري التعامل مع هذه النقطة بسبب خصائص النظام والتأثيرات والمعاملات الخارجية على النظام.

operation system نظام تشغیل

نظام التشغيل هو مجموعة من البرمجيات التي تقوم بإدارة الكيان الصلب للحاسوب ويوفّر الخدمات المشتركة لبرامج الحاسوب.

مضخم عملياتي مضخم عملياتي هو مضخم عالي الكسب وذو ترابط بالتيار المستمر وله مدخل تفاضلي ومخرج وحيد النهاية.

عامل-مُشَّغل-مؤثر عامل-مُشَّغل-مؤثر -1 الشخص الذي يشغل الجهاز أو الآلة. ٢-

شخص أو شركة تقوم بإدارة عمل. ٣- (في الرياضيات): هو رمز يشير إلى عملية مثل الجمع أو

إسقاط طباقي من فضاء شعاعي إلى فضاء آخر.

عکس opposite

ما يوضع عكس أمر ما في الجانب الآخر أو النهاية الأخرى.

بصري – ضوئي

يعمل في (أو يستعمل) الجزء المرئي من الطيف الكهرطيسي.

optimal أمثل

الأكثر تفضيلا أو الأشد رغبة فيه.

optimal control تحكم أمثل

هو عملية تحديد التحكم ومسارات الحالة في نظام دينامي خلال مدة بغية تخفيض عامل الأداء. وهو مقياس لجودة أداء التحكم معايرا مع المخاطر.

optimum الأمثل/المُثلى

الحالة الأكثر مناسبة.

optimum detection كشف أمثل

الكشف الأكثر مناسبة ضمن بيئة فيها ضحيج.

opto isolator عازل ضوئي

عنصر ينقل الإشارات الكهربائية بين دارتين كهربائيتين معزولتين إحداهما عن الأخرى باستعمال الضوء. يسمى أيضًا بالرابط الضوئي أو العازل الضوئي

optor reflector عاکس ضوئي

هو عنصر يحتوي على ديود إصدار ضوئي وترانزستور ضوئي يكونان مركَّبين وبينهما زاوية بحيث أن الضوء من الديود ينعكس عن سطح ويُكشف بواسطة الترانزستور الضوئي.

orthogonal تعامدي

١- ما له علاقة بالزوايا القائمة أو ما هو متعامد.
 ٢- (في إحصائيات المتحولات): ما هو مستقل إحصائيًّا. ٣- (في حالة إشارتين أو تابعين أو شعاعين): هو أن يكون جداؤهما الداخلي يساوي الصفر.

orthogonally تعامديًّا

بطريقة تعامدية (متعامدة).

طاقة كهربائية.

اهتزاز التغير المنتظم في المطال أو الموقع حول نقطة مركزية خصوصًا في التيار أو الجهد الكهربائيين.

تردد اهتزاز oscillation frequency عدد مرات حدوث حادثة متكررة في واحدة الزمن.

مهتز مهتز مهتزة بطرق غير جهاز لتوليد تيارات أو جهود مهتزة بطرق غير ميكانيكية.

oscillograph راسم اهتزاز تسجيل مستمر لأشكال الموجات الموجودة على خط

راسم إشارة ومارة معان الاهتزازات بعرضها على شاشة صمام الأشعة المهطبة.

مخالف بالطور مختلفة أو مرحلة اهتزاز مختلفة.

خرج – مخرج ١- كمية من شيء ما ينتجها الإنسان أو الآلة أو الصناعة. ٢- المكان الذي تخرج منه الاستطاعة أو المعلومات من نظام.

opto triac ترياك ضوئي

ترياك يقدح ضوئيًّا. الضوء الذي يمكن أن ينتجه ديود باعث للضوء يشغّل بوابة الترياك أو الثايرستور الحساسة للضوء ويجري ابتدال الاستطاعة.

optocoupler رابط ضوئي أداة تحوى عناصر مشعة للضوء وحساسة للضوء

تُستَعمل لربط الدارات الكهربائية المعزولة بعضها عن بعض.

optoelectronics إلكترونيات ضوئية

فرع التقانة المختص بالاستعمال المشترك للإلكترونيات والضوء.

إلكترونيات ضوئية optronics انظر optoelectronics.

مدار الإهليلجي المتكرر بانتظام لجسم سماوي أو مركبة فضائية حول نجم أو كوكب.

مُرْتبة - يرتب - يأمر

1 - ترتيب أو توضع الناس أو الأشياء بعضهم بالنسبة إلى بعض حسب تسلسل محدد أو طريقة محددة. ٢- أمر أو تعليمة من سلطة. ٣- إعطاء تعليمات سلطوية بإجراء أمر ما. ٤- طلب إجراء شيء ما أو التزويد به أو خدمته.

فُتْحة - فَوْهة فُتْحة الله فُتْحة أو ثقب أو منفس في أنبوب أو في صفيحة أو في جسم.

مبدأ – أصل النقطة أو المكان الذي يبدأ فيه أمر ما أو يظهر أو يُعصَل عليه.

ملف الخرج output winding

الملف الذي تؤخذ منه الاستطاعة من محول أو من مضخم مغناطيسي.

igle over current زیادة التیار

١- تيار في دارة يزيد عن حد مسموح به. ٢-مقدارقيمة التيار في الدارة أكبر من تيار الحمل الكامل.

مردود کلي overall efficiency

في محطة توليد طاقة هو نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة إلى معدل استهلاك الوقود الداخلي.

فَقْد کلی overall loss


١-جحموع الفقد الناتج في مختلف الأجزاء. ٢- الفقد
 الذي يحدث حين يصبح الشيء غير قابل للإصلاح
 أو الاستعادة.

فَيض / طفح overflow

حالة في المعطيات في العمليات الحسابية للأعداد التي لها إشارة (مثل الأعداد الصحيحة) حيث تكون قيمة النتيجة تتطلب عدد بتات أكبر من عدد البتات المخصصة لتمثيل هذه القيمة.

پتراکب overlap

١-يركب على شيء ويغطيه جزئيًّا مثل النوافذ الزمنية
 في الشكل المأخوذة بتراكب ٥٠%. ٢- وجود
 عنصر أو أكثر مشترك.



output devices تجهيزات الخرج

الجهاز الذي يقدم النتائج إلى المستخدم ومن هذه الأجهزة شاشة الحاسوب والطابعة.

output filter مرشح خرج

مرشح تمرير منخفض يُستعمل لتخامد التموج عند مخرج دارات التبديل وذلك إلى مستوى مقبول.

ممانعة الخرج النسبة بين هبوط الجهد والتيار المسحوب، تعرف عمانعة مخرج منبع التيار وتقاس بالأوم.

وابة خرج بوابة خرج البوابة التي تستعملها الدارات الرقمية لإرسال معلومات إلى تجهيزات خارجية.

output power استطاعة الخرج

1-الفارق بين الاستطاعة المتاحة في شروط التوافق التام للحمل والاستطاعة المنعكسة من الحمل. ٢- الاستطاعة التي يعطيها نظام أو دارة أو جهاز إلى الحمل الخارجي.

مقاومة الخرج output resistance

المقاومة التي تقاس على مربطي خرج دارة أو جهاز عند انعدام جهد المنبع.

output signal إشارة الخرج

الإشارة التي تخرج من نظام كهربائي أو إلكتروني.

output stage مرحلة الخرج

المرحلة الأحيرة من مضخم الاستطاعة، والتي تعطي الاستطاعة المطلوبة.

output voltage جهد الخرج الذي يعطيه جهاز في مخرجه، مثل مولد أو

منظم جهد.

تراكب overlapping

انظر overlap.

زيادة الحمل overload

حالة تنتج عن حمل جهاز كهربائي لتيار أكثر مما هو مصمم له.

تقطيع زائد oversampling

الإشارة. نظريًّا، يمكن استعادة إشارة محدودة الحزمة مقطعة بتردد تقطيع أعلى أو يساوي تردد نايكوست.

overshoot تجاوز

القيمة التي تجتازها قيمة المخرج عن القيمة المثالية في نظام قليل التخميد.

overtone مدروج

نغمة ترددها من مضاعفات تردد أساسي تُسمع معه.

أكسدة اصطناعية oxidation

(في عملية تصنيع أنصاف النواقل): هي عملية تنمية تقطيع إشارة زمنية مستمرة بتردد أعلى من تردد ثاني أكسيد السيليكون على جذاذة سيليكونية مع نايكويست الذي يساوي ضعف أعلى تردد في تعريضها لدرجات حرارة عالية في حاوية (بيئة) تحوى الأكسجين.

> طبقة الأكسيد oxide layer

> طبقة في الدارة التكاملية تُصنَّع لتوفير العزل بين الطبقات الناقلة.

- P -

كيث أن نهايتي الدارات تكون ذات جهد

واحد.

parallel feed تغذية تفرعية

طريقة لتغذية صفيفة هوائيات طورية حيث تُحزَّا الإشارة من المرسل بشكل متتابع إلى أن نجد خطوط تغذية كافية لنقل الإشارة إلى كل عنصر من الصفيفة. تشغيل على التوازي parallel operation التنفيذ الآيي لعمليتين أو أكثر.

parallel resonance

تجاوب (طنين) تفرعي (على التوازي)

إذا كانت السعة والتحريض في دارة متصلين على التوازي فإن هذه الدارة تقلل التيار المار إلى حده الأدبى عند تردد الطنين إلا أنه يمر تياران كبيران في كل من الملف والمكثف.

paramagnetic materials

مواد شبه مغناطيسية

مواد ذات نفاذية مغناطيسية أكبر قليلاً من الواحد. من الأمثلة على هذه المواد الصوديوم والبوتاسيوم والأكسجين.

parameter موسط

عامل رقمي أو عامل يمكن قياسه ويشكل واحدًا من مجموعة تعرِّف النظام أو تحدد شروط تشغيله.

مضخم بموسطات مضخم بموسطات هو مضخم تردد عال يعتمد عمله على التغيرات الزمنية في موسط ما (مثل المعاكسة)، وهذا مما يحول القدرة عند تردد التيار المتناوب إلى قدرة عند تردد

packaging تعلیب

تغليف.

pairwise زوجيًّا

ما يحدث بشكل أزواج أو اثنين في كل لحظة، أو مرتب بأزواج.

مختصر (التعديل النبضي المطالي) PAM .pulse amplitude modulation

منحني قطع مكافئ قطع مكافئ القطع المكافئ هو منحنٍ تكون أية نقطة عليه على بعد متساو من نقطة ثابتة تسمى بالمحرق وخط مستقيم ثابت يسمى بالدليل.

parabolic reflector

عاكس مكافئيّ

سطح عاكس يحدد بقطع مكافئ دوراني أو بجزء من قطع مكافئ دوراني.

تفرع / توازِ توازِ

للخطوط وللسطوح وللمستويات هو أن يكون بعضها بجانب بعض وعلى مسافة واحدة بينها.

جامع اثناني تفرعي تفرعي دارة منطقية تقوم بجمع عددين من أرقام اثنانية وذلك بجمع أزواج من الأرقام بدءًا من الرقم الأقل دلالة مع الحمل.

ربط تفرعي parallel connection

في الهندسة الكهربائية هو توصيل الدارات الثنائية الأقطاب، وتكون عادة إما مستهلكة للطاقة أو منابع

مدخل الإشارة بطريقة تضخم الإشارة.

سعة طفيلية / تسريبية parasitic capacitance السعة غير المرغوب فيها عادة وغير المصمم من أجلها أي جهاز والموجودة بين ناقلين متجاورين.

parasitic inductance

تحريضية طفيلية / تسريبية

التحريض غير المرغوب فيه وغير المصمم من أجله أي جهاز والمرتبط بناقل أو مسرى للتيار على ناقل.

parity ندّية

خاصية تسلسل ثنائي تحدد طبيعة عدد الوحدان (الآحاد) في السلسلة: أهو زوجي أو فردي.

parity bit بت النَّدية

بت زائد يضاف إلى تسلسل ثنائي لجعل عدد الوحدان الكلى (مع هذا البت) زوجيًّا أو فرديًّا.

parity check تدقيق النِّدية

في الحوسبة هو اختبار يجري على البيانات الحاسوبية لضمان أن العدد الإجمالي للبتات ذات القيمة واحد (أو صفر) في كل مجموعة معلومات يبقى فرديًّا أو زوجيًّا بعد نقل البيانات من أداة محيطية إلى الذاكرة أو بالعكس.

parity generator مولد النِّدية

يقوم باحتبار البيانات التي ستُرسَل ويخرج بتًا للندية مناسبًا إلى البيانات، وهو صفر إذا كان عدد الوحدان زوجيًّا وواحد إذا كان عددها فرديًّا في الندية الزوجية. وبتًّا معاكسًا في الندية الفردية.

partial fraction expansion

نشر بكسور جزئية

هو أخذ تابع يساوي النسبة بين كثيرات الحدود ونشرها كتركيب خطى لحدود أبسط من نفس النوع. إعادة تشكيل جزئية partial reconfiguration عملية تغيير جزء من دارات العتاديات القابلة لإعادة التشكيل مع بقاء الجزء الآخر في حالة عمل/ تشغيل. particle

جزء صغير من المادة.

Pascal's law قانون باسكال

هو المبدأ الذي يقول بأن الضغط الخارجي الساكن على سائل يتوزع بشكل منتظم داخل كل السائل.

حزمة تمرير – مجال تمرير حزمة الترددات التي تُرسَل بفعالية عظمى خلال مرشح دارة.

غير فعال – (سلبي) غير فعال – الآخدون قدم له الآخدون

قبول أو السماح بما يحدث أو بما يقوم به الآخرون دون أي رد فعل أو مقاومة.

passive element عنصر غير فعال

هي العناصر التي لا تقوم بتوليد طاقة من نفسها.

مُحسّ سلبي passive sensor

محسُّ لا يرسل الطاقة ولكنه يكشف الطاقة المرسلة من منبع لها، مثل كواشف الحركة والتي هي غالبًا محسات سلبة للأشعة تحت الحمراء.

path omly

مسار عمل أو سلوك.

نموذج – نمط jattern

نموذج أو شيء أساسي يُعتمد مرجعًا.

pattern recognition

تَعَرُّف الأنماط - تعرف الأشكال

(في التعلم الآلي): هو تخصيص لصيقة لقيمة دخل معينة. مثال ذلك التصنيف الذي يعطى لكل قيمة

المسح بشعاع ضوئي ضيق جدًّا.

penetration اختراق

الدخول في شيء ما بغية التأثير أو الحصول على معلومات.

خماسي التكافؤ pentavalent

له تكافؤ خماسي (يساوي ه). عند إضافته إلى عنصر نصف ناقل يجعله من النوع N.

perception إدراك

١- القدرة على رؤية أو سماع أو وعي شيء ما بالحواس. ٢- إحدى أقدم الخوارزميات العصبونية التي تبين إمكان التعرف والتعلم.

أداء performance

القيام بعمل ما أو وظيفة ما.

perigee حضيض

أخفض نقطة في مدار جسم حول جسم آخر.

محيط perimeter

الخط المستمر الذي يشكل حدود شكل هندسي مغلق.

period دور

المدة بين تكرار نفس الحالة المتتالية في ظاهرة اهتزازية الجهد الأعلى الذي يقاس خلال حدث ما. أو دورية، مثل الاهتزاز الميكانيكي والتيار المتناوب أو موجة كهرطيسية.

> periodic دوري

> > ما له أدوار متكررة.

لف دوري periodic convolution

نوع من الالتفاف الذي تتشارك فيه سلسلتان دوريتان - جداء الطي لتابعين دوريين يمكن أن ينشأ من تكرار دوري لتوابع على مجالات محدودة غير دورية.

دخل لصيقة من مجموعة من الأصناف.

مختصر (التعديل النبضي المرمز) **PCM**

.pulse code modulation انظر

مختصر (تابع كثافة الاحتمالات) pdf

.probability density function انظر

مختصر (تعديل مدة النبضة) **PDM**

انظر pulse duration modulation.

قمّة (ذروة) peak

الجزء المدربُّب من أي شيء.

كاشف القمة peak detector دارة إلكترونية تعطى جهدًا مستمرًّا يتناسب طردًا مع قمة مطال موجة متناوبة.

عامل القمة peak factor

نسبة استطاعة القمة إلى الاستطاعة المتوسطة.

قيمة عظمي peak value

١- مطال متحول دوري يدل على التغير خلال دورة واحدة. ٢-القيمة اللحظية العظمي لتيار أو جهد أو استطاعة متغيرة خلال زمن محدد.

جهد ذروة (القمة) peak voltage

هوائی ذو حزمة إبرية pencil beam antenna هوائي وحيد الاتجاه مصمم بحيث أن مقاطع الفص الرئيسي المكونة من مستويات متعامدة مع اتجاه الإشعاع الأعظمي دائريةٌ تقريبًا.

pencil beam scanning مسح بحزمة إبرية تقوم هذه الطريقة على توجيه عدة حزم إبرية إلى الهدف لتغطية حجم ثلاثي الأبعاد.

pencil beam scanning المسح بحزمة ضيقة

ثابتة العزل permitivity

قدرة مادة ما على تخزين الطاقة الكامنة الكهربائية بتأثير حقل كهربائي وتقاس بنسبة سعة مكثف عازله تلك المادة إلى سعة نفس المكثف وعازله الخلاء.

تبديل permutation

إعادة ترتيب عناصر مجموعة ما.

متعامد / عمودي متعامد / عمودي يصنع زاوية ٩٠ درجة مع خط أو مستو أو سطح أو مع الأرض.

الحاح / ديمومة عدد الوقت المتوقع أو الطبيعي للوجود. حالة البقاء بعد الوقت المتوقع أو الطبيعي للوجود. والقيم الواحدية التعبير عن الكميات المستعملة بدلالة كميات واحدية أساسية، وله أهمية خاصة في حقل أنظمة وآلات الطاقة التي تستعمل المحولات. يمكن التعبير عن ذلك

phase طور

١- مرحلة محددة في عملية تغيير.

أبضًا كنسبة مئوية.

٢- (في الإلكترونيات والإشارات): هي موقع نقطة
 في الزمن على دور شكل الموجة، بحيث توافق الدورة
 الكاملة طورًا مقداره 360 درجة.

phase - comparison mono pulse radar رادار وحيد النبضة بمقارنة فرق الطور

تقنية يمكن استعمالها في الرادار وفي الاسترشاد وذلك لتعرّف اتجاه وصول الإشارة بدقة استنادًا إلى فارق زاوية الطور بين إشارتين تُستَقبلان بموائيين متباعدين. إزاحة (زحزحة) الطور phase - shift إزاحة (زحزحة) زمنية لموجة بالنسبة لموجة أخرى لهما

قطار نبضات دوري وطار من النبضات يتكرر دوريًّا.

إشارة دورية إشارة متكررة، بنى أنها تكرر نفسها في كل دورة.

موجة دورية منتظمة. موجة تكرر نفسها بطريقة دورية منتظمة.

دورية دورية خاصية كون الأمر دوريًّا.

آلة فيزيائية مرتبطة بالحاسوب، تستعمل لتخزين خرج الحاسوب أو لتوفير دخل له أو لكليهما.


مغناطيس دائم مغناطيس دائم مغناطيس عتفظ بخواص المغناطيسية في غياب حقل أو تيار تحريضي.

نفاذية مغناطيسية العلاقة بين شعاع الحقل المغناطيسي وشعاع كثافة العلاقة بين شعاع الحقل المغناطيسي وشعاع كثافة التدفق المغناطيسي في وسط ليس فيه بطاء مغناطيسي.

ناقلية مغناطيسية باقلية مغناطيسية

المقابل المغناطيسي للناقلية الكهربائية وتدل على سهولة تدفق خطوط التدفق المغناطيسي وفق مسار معين والذي يمكن تقريبه بحسابات تعتمد على هندسة الدارات المغناطيسية فقط. وهي مقلوب الممانعة المغناطيسية.

الذي لم تكمل فيه إشارة دورية أخرى B إلا جزءًا من دورة فيقال إن الإشارة الثانية متأخرة عن الإشارة الأولى.



phase lead تقدم الطور

إذا أكملت إشارة دورية A دورة كاملة في الوقت الذي لم تكمل فيه إشارة دورية أخرى B إلا جزءًا من دورة فيقال إن الإشارة الأولى متقدمة على الإشارة الثانية.

هامش الطور phase margin

(في المضخمات الإلكترونية): هو الفارق في زاوية الطور مُقيسًا بالدرجات عن ١٨٠ درجة لإشارة المخرج بالنسبة للمدخل كتابع للتردد.

phase shifter مزيح الطور

أداة تغير زاوية الطور بين مسريين في نظام طاقة.

مُفَرِّق الطور phase splitter

دارة يجري فيها تفريق تيار إلى تيارين أو أكثر تختلف بعضها عن بعض بزاوية الطور.

محول الطور وشيعة لزحزحة زاوية طور المبدل لتتفق مع زاوية طور الشكة.

نفس التردد.

$phase \hbox{ - shift keying } (PSK)$

تعديل زحزحة الطور

طريقة اتصال رقمية حيث تُغيّر زاوية الطور لموجة حاملة مرسكة حسب المعلومات المنقولة.

مهتز بزحزحة الطور مهتز بزحزحة الطور بمقدار ۱۸۰ مهتز فيه دارة تقوم بزحزحة زاوية الطور بمقدار ۱۸۰ درجة في كل مرحلة وتتصل بين مخرج ومدخل مضخم.

زاوية الطور phase angle

نقطة محددة ضمن الدور تقاس بالنسبة لصفر الحتياري، ويُعبَّر عن ذلك بالزاوية.

phase characteristics خواص الطور

في الدارات الخطية هي المنحني البياني الذي يبين اعتماد زحزحة زاوية الطور بين الاهتزازات عند مدخل ومخرج الدارة على التردد عند المدخل.

phase constant ثابتة الطور

قياس لمقدار التغير في مطال موجة أثناء انتشارها في اتجاه معين. تسمى أيضًا بثابتة الانتشار.

r phase current تيار الطور

التيار الذي يحمله طور واحد في نظام نقل طاقة كهربائية ثلاثي الأطوار.

Phase detector کاشف الطور

مازج تردد أو ضارب تماثلي أو دارة منطقية تولد جهد إشارة تمثل الفرق بين طوري إشارتين عند المدخل. ويسمى أيضًا بمقارن الطور.

phase lag تأخر الطور

إذا أكملت إشارة دورية A دورة كاملة في الوقت

تصويري.

مهبط ضوئي photocathode

مهبط يبث الإلكترونات عند تعرضه لطاقة مشعة وخصوصًا الضوء.

خلية كهرضوئية كهرضوئية أداة تستعمل لكشف وقياس الضوء والإشعاعات الأخرى.

نسخ ضوئي نسخة تصويرية لصفحة مطبوعة أو مكتوبة ويُحصَل عليها بعملية تتضمن تأثير الضوء على سطح محضر بشكل حاص.

كاشف ضوئي كاشف متناسبة أداة قادرة على توليد أو تعديل إشارة كهربائية متناسبة مع كمية الضوء الساقطة على مساحة فعالة في هذه الأداة.

ثنائي المسرى ضوئي/ديود ضوئي المسرى ضوئي المسرى ديود نصف ناقل يقوم بتوليد فرق كمون أو يغير مقاومته عندما يتعرض للضوء.

إصدار كهرضوئي الغالب لأشعة امتصاص سطح –معدني في الغالب لأشعة كهرطيسية مثل الضوء، بتردد عال بقدر كاف، يؤدي إلى إصدار إلكترونات من هذا السطح.

ثابتة كهرضوئية ثابتة كهرضوئية نسبة تردد الإشعاع الذي يسبب إطلاق (انبعاث) الإلكترونات الضوئية إلى الجهد المتناسب مع الطاقة التي يمتصها إلكترون ضوئي ويساوي ثابتة بلانك مقسومة على الشحنة الكهربائية.

media phase velocity

سرعة حركة الموجة كما يحددها جداء طول الموجة في التردد. تسمى أيضًا بسرعة الموجة.

phase voltage جهد الطور

الجهد بين أي خط من نظام طاقة كهربائي ثلاثي الأطوار والنقطة المحايدة في النظام.

phased array antenna

صفيفة هوائيات مزاحة الطور

ترتيب لهوائيات ثنائية في هوائي رادار حيث يجري التحكم بزاوية الطور لكل ثنائي بحاسوب لكي يستطيع الشعاع القيام بالمسح بسرعة كبيرة.

phase-locked loop (PLL) حلقة متابعة الطور

دارة تحتوي على مهتز مُتَحكم فيه بالجهد وكاشف متزامن ومرشح تمرير منخفض موضوع في حلقة تغذية عكسية بحيث أن خرج المهتز يمكن ربطه بإشارة ضعيفة داخلة كإشارة لاسلكية. تستعمل أيضًا في تزامن الترددات.

phasor diagram مخطط طور شعاعي مطاله وتردده وزاوية طوره تمثيل شعاعي لتابع جيبي مطاله وتردده وزاوية طوره

همين شعاعي تنابع جميبي شطانه وتردره ورويه طوره كلها ثابتة مع الزمن.

ظاهرة phenomenon

حقيقة أو وضعية يُلاحَظ وجودها أو حدوثها وخصوصًا إن لم تكن تعرف أسبابها وتفسيراتها.

dلي فوسفوري dhي فوسفوري الطلي الداخلي لحبابة تشع الضوء وتكون مسؤولة عن تغيرات لون الخرج.

بادئة لمصطلحات الضوء - صورة موثى أو بادئة لمصطلحات الضوء أو التصوير، تعنى ضوئى أو

ترانزستور يستعمل الضوء عوضًا عن الكهرباء للتسبب في مرور تيار كهربائي من طرف إلى آخر. ويستعمل في العديد من المحسّات.

phototriac تریاك ضوئی

عنصر نصف ناقل يستعمل الضوء للسماح لجهود تحكم أو تيارات تحكم صغيرة بتبديل جهود عالية جدًا.

کھرضوئي photovoltaic

ما له علاقة بتوليد تيار كهربائي عند وصلة من مادتين معرضتين للضوء.

فيزيائي/مادّي فيزيائي/مادّي مادّي أمادي وليس وليس وليس وليس

ما له علاقة بالأشياء التي تُدرَك بالحواس وليس بالعقل.

نموذج فيزيائي بالتفصيل فيزيائي معين عادة ما يُصنَع استنادًا إلى مقياس معين لتمثيل جسم آخر أكبر بالتفصيل.

ظاهرة فيزيائية كنتص بالخواص الفيزيائية للمادة والطاقة.

فيزياء physics

ذاك الفرع من العلم الذي يختص بالطبيعة وبخواص المادة والطاقة، ويشمل الميكانيك والحرارة والضوء والإشعاع والصوت والكهرباء والمغناطيسية وبنية الذرات.

physiological effects

آثار فيزيولوجية (عضوية)

آثار الوظائف الأساسية للعضويات الحية وأجزائها.

أثر كهرضوئي photoelectric effect

إطلاق إلكترونات من المواد الصلبة أو السوائل أو الغازات عند امتصاصها للطاقة من الضوء. تسمى الإلكترونات قة بهذه الطريقة بالإلكترونات الضوئية.

تصویري photographic

ما له علاقة بالتصوير أو الصورة.

مضاعف ضوئي مضاعف ضوئية وعدد من جهاز يحتوي على خلية كهرضوئية وعدد من الأقطاب الكهربائية، ويستعمل لكشف وتضخيم الضوء من المنابع الخافتة جدًّا.

جسيم ضوئي / فوتون جسيم ضوئي / فوتون الإشعاع جُسيم يمثل كمًّا من الضوء أو من الإشعاع الكهرطيسي ويحمل طاقة تتناسب مع تردد الإشعاع ولكن كتلته في حالة السكون تساوي الصفر.

خلية كهرضوئية خلية كهرضوئية عنصر نصف ناقل تتغير ناقليته الكهربائية أو مقاومته عند تعرضه للإشعاع الضوئي. يمكن استعماله لقياس

مقاومة متغيرة بالضوء photoresistor

الإشعاع الضوئي.

مقاومة تتغير قيمتها بازدياد شدة الضوء الساقط عليها.

خلية ضوئية خلية ض

1-أصغر عنصر صورة على الشاشة، يظهر لونًا يوافق شحنة كهربائية مخزنة في دارة متكاملة حساسة للضوء. ٢-عنوان عنصر الصورة الموافق لإحداثياته المادية.

ترانزستور ضوئي phototransistor

pick up

استجابةً لضغط ميكانيكي.

إلى مأخذ أو جزء آخر من الدارة.

مِغْرَز - دبوس نتوء معديٰ من آخذ أو دارة تكاملية يوصل الكهرباء

جهد القطع للـ FET): هو الجهد الذي (في ترانزستور التأثير الحقلي FET): هو الجهد الذي يتوقف عنده سريان التيار بين المنبع والمصرف لأن القناة بين هذين القطبين أصبحت مقفرة تمامًا من حوامل الشحنات.

in pit

تجویف أو تعلیم علی سطح. "

جدّة الصوت حدّة

درجة ارتفاع أو انخفاض تردد النغمة.

بكسل – عنصر الصورة انظر picture element.

Plan Position Indicator (PPI) شاشة الرادار

شاشة رادار لها سرعة مسح متزامنة مع دوران هوائي دوّار، يتمكّن الرادار بموجبها معرفة المدى والسمت.

مستو –طائرة plane

١- (في الرياضيات): هو السطح الذي يحتوي على
 كل الخطوط المستقيمة التي تمتد بين أية نقطتين على
 السطح. ٢- سطح مستو. ٣- طائرة أو طائرة مائية.
 ٤- سطح داعم للطائرة كالجناح.

planning تخطيط

وضع خطط من أجل أمر ما.

لَقْط - لاقط

١-التقاط الإشارات، وخصوصًا التشويش والضجيج،
 من الأجهزة الكهربائية. ٢-جهاز يلتقط.

pictorial information system

نظام معلومات للصور

معلومات الصور هو ما يتطلبه نظام استنتاجي تمامًا (النظم الجغرافية هي من هذا النوع).

picture description language لغة توصيف الصور

هي لغة صورية لتعريف أساسيات الصورة بغية معالجتها وتَعرُّفها. في هذه اللغة، كل رمز طرفي يسمى بنقطتين مميزتين له هما الرأس والذيل. ونعرِّف على هذه الرموز أربع عمليات أخرى تشبه العمليات على الأشعة إضافةً إلى عملية على الرمز تبادل بين الرأس والذيل.

بكسل (عنصر صورة) بكسل (عنصر صورة) في الحوسبة هو أصغر مكوِّن متقطع لصورة على شاشة صمام الأشعة المهبطية، وهو الواحدة الأساسية لتشكيل الصورة على شاشة التلفاز أو الحاسوب، ويكون عادة نقطة ملونة.

طريقة التجزئة إلى قطع هو تابع يُعرَّف على سلسلة تابع التجزئة إلى قطع هو تابع يُعرَّف على سلسلة متتابعة من المجالات.

piezoelectric کهرضغطي

ما يتعلق بمادة لها بنية بلورية غير متناظرة حول المركز، تستطيع توليد شحنة كهربائية عند تطبيق جهد ميكانيكي.

piezoelectric effect گهرضغطي قدرة بعض المواد (بلورات) على توليد شحنة كهربائية

بين طبقة نصف ناقلة من نوع p تعمل كباعث وطبقة نصف ناقلة من نوع p تعمل كمجمّع.

مؤشر pointer

١- ما يوجه أو يؤشر. ٢- متحول في الحوسبة يحمل عنوان موقع تخزين أساسي. ٣- رمز يظهر على شاشة حاسوب يسمح للمستثمر بانتقاء أمر ما بنقر أداة تأشير أو بالضغط على زر الإدخال عند وجود المؤشر في المكان المطلوب.

polar قطبي

١- ما له علاقة بقطب. ٢-ما يقاس أو يرجع إليه
 بالنسبة لقطب.

إحداثيات قطبية إحداثيات تحدد موقع نقطة في مستوٍ. أول زوج من الإحداثيات تحدد موقع نقطة في مستوٍ.

الإحداثيين هو طول الخط من المركز إلى النقطة، وثانيهما الزاوية بين هذا الخط وخط مرجعي ثابت.

مخطط قطبي مخطط قطبي مخطط ما الله منحد القطع الكن ماكون

هو مخطط بياني يحيط فيه منحن بنقطة المركز ويكون نصف القطر من أية نقطة على المنحني متناسبًا مع قيمة خاصية ما، مقيسة في اتجاه تلك النقطة. تُستعمل المخططات القطبية كثيرًا للدلالة على الخواص التوجيهية للهوائيات والمكروفونات.

استقطاب polarization استقطاب هي خاصية الموجات التي تمتز في أكثر من توجّه.

polarized مُسْتقطب

اهتزازات الإشعاعات الكهرطيسية المقتصرة على اتجاه واحد للأمواج العرضانية وخاصة الضوئية.

plasma بلازما

غاز متأيّن (متشرد) يتألف من إيونات موجبة وإلكترونات حرة بنسب تجعل الشحنة الإجمالية مساوية للصفر.

صفيحة – مصعد

القطب الموجب أو المصعد في الصمام الإلكتروني. ٢- جسم ناعم مسطح رقيق نسبيًا وصلب وله ثخانة واحدة.

تغطية خارجية بمعدن بتقانة كهربائية.

platinum بلاتين

معدن نادر أبيض فضي وهو عنصر كيميائي برقم ذري يساوي ٧٨.

مختصر (حلقة متابعة الطور) PLL

انظر phase-locked loop.

مختصر (تعديل طول النبضة) PLM

انظر pulse length modulation.

رَسْم نقطي - رَسْمُ منحنِ

١- تعيين نقاط أو أشكال على مخطط بياني

باستعمال الإحداثيات. ٢- رسم منحنٍ (خطّ) يصل

بين نقاط مخطط بياني.

سي احد بين تصف فاقل من نوع p وتصف فاقل من نوع n يعمل كمقوم ويستعمل في الديودات ورانزستورات الوصلة.

 ${f pnp\ transistor}$ PNP קרוינישיפע מא ביי ווענישיפע מיי ווענישיפע מא ביי ווענישיפע אווער מא ביי ווענישיפע אווער מא ביי ווענישיפע אווער אווער מא ביי ווער אווער אייער אייער אווער אווער אייער אווער אייער אייע

ناتج جمع عدة حدود تحتوي على متحول مرفوع إلى أكثر من أس.

polyphase متعدد الأطوار

وجود أو توليد أو استعمال جهدين أو أكثر لهما نفس التردد ومُزاحَين أحدهما عن الآخر بزاوية طور توافق جزءًا من الدور.

porcelain bushings بطانة بورسلين

بطانة عازلة من البورسلين خاصة بفتحة سيمر فيها ناقل كهربائي.

موضع – تموضع – وجّه (فعل)

1 – مكان تموضع شخص أو شيء. ٢ – الطريقة
الخاصة التي يوضع فيها شخص أو شيء. ٣ – وضع
أو ترتيب شخص أو شيء في مكان أو طريقة محددة.

عمد الموضع فيمة الموضع فيمة مكان التموضع.

عامل/مؤثر موضعي عامل مؤثر موضعي عامل الكم الميكانيكي المتناسب مع متحول الموضع التقليدي لجزيء.

positioning red position.

positive موجب

١- خص توصيف كمية معينة بأنما أكبر من الصفر. ٢- ما يخص توصيف الإشارة +. ٣- ما يخص توصيف الإشارة أو اتجاه توصيفًا معاكسًا لما وُصِف بأنه سالب. ١٠ ما يخص توصيف شحنة كهربائية ذات إشارة معاكسة لإشارة الإلكترون.

polarity قطبية

تسمية تستعمل لتخصيص إشارة الجهود.

polarization استقطاب

هي خاصية الموجات التي تمتز في أكثر من توجّه.

مستقْطِب polarizer

مرشح ضوئي يمرر الضوء باستقطاب محدد ويمنع مروره في الاستقطابات الأخرى.

pole عمود

احد مربطين لهما شحنتان متعاكستان مثلما في الخلية الكهربائية أو المدخرة.
 عطعة طويلة مستديرة من الخشب أو المواد الأخرى.

pole pitch خطوة قطبية

المسافة المقيسة على محيط الدوار من مركز أحد الأقطاب إلى مركز القطب الجحاور.

توضع الأقطاب طريقة تُستعمل في تصميم النظم وتعريفها وتحليلها، طريقة تُستعمل في تصميم النظم في مجال لابلاس s لوضع أقطاب تابع تحويل النظام في مجال لابلاس في مواضع محددة، مدف التحكم في هذه النظم وجعلها تؤدي عملها المحدد أو تسلك سلوكًا معينًا.

حذاء القطب صفيحة من الحديد أو الفولاذ معلقة بالقطب المغناطيسي لتسند وشيعة الحقل.

polling تقصِّ – تقصِّ

التتابع في فحص مجموعة من الأدوات المحيطية لمعرفة حالة كل منها.

Polynomial كثير الحدود علاقة رياضية فيها حدان جبريان أو أكثر وخصوصًا

تطويرها للوصول إلى النجاح والفائدة. ٢- في الفيزياء هو الكمية التي تحدد طاقة المادة في حقل حاذبية أو مقدار الشحنة في حقل كهربائي.

فرق الكمون الكهربائي بين نقطتين في دارة كهربائية وواحداته الفُلط.

هبوط الجهد/ هبوط الكمون potential drop فارق الجهد بين نقطتين في دارة.

طاقة كامنة طاقة كامنة و نظام ناتجة عن تموضعه في حقل كهربائي أو مغناطيسي أو حقل جاذبية وتقاس بالجول (في الوحدات الدولية) أو بالإلكترون فلط أو بالإرغ.

تدرُّج الجهد مقسومًا على المسافة بين النقطتين اللتين ١- قطب المد قيس عندهما الجهد. على المسافة بين النقطتين اللتين عندهما الجهد.

هضبة كمونية منطقة محددة في حقل قوة يكون فيها للكمون قيمة عظمى محلية ضمنها.

بئر كمونية بغددة في حقل قوة يكون فيها للكمون قيمة دنيا عميقة.

مقاومة متغيرة الله متحرك. ٢-مقياس ١-مقاومة متغيرة لها مربط ثالث متحرك. ٢-مقياس الكمون.

استطاعة كمية مُقيسة تدل على معدل زيادة أو نقصان الطاقة وواحدتها الواط.

mesitive charge شحنة موجبة

شحنة تنقصها الإلكترونات أو لها كمون كهربائي أعلى من الصفر.

حافة موجبة حافة موجبة اللحظة الزمنية التي تتحول فيها قيمة الإشارة إلى (عالى).

شاردة موجبة/ إيون موجب فقدان أحد ذرة مشحونة كهربائيًّا تنشأ بسبب فقدان أحد الإلكترونات.

منطق موجب منطق موجب طريقة لتمثيل الأرقام الاثنانية باستعمال إشارات كهربائية تكون فيها الإشارة الموجبة ممثلة للرقم (1).

قطب موجب عطب موجب المدخرة المرتبط بالصفائح الموحبة. ٢- قطب المدخرة المرتبط بالصفائح الموجبة على التيار ألى على المناطيس الذي يشير إلى الشمال عند تعليق المغناطيس تعليقًا حرًّا.

positive valence تكافؤ موجب.

ما بعد العطل ما بعد عطل مثل حالة حدوث القصر ما يحدث مباشرة بعد عطل مثل حالة حدوث القصر للدارة.

مسلمة مسلمة شيء يُقتَرح أو يُفترض أنه حقيقي ليكون أساسًا للتفكير والنقاش.

 Potential
 ممكن / جهد/ ممكن

 ١- الصفات أو الإمكانات الكامنة التي يمكن

۱۰۰ يعبر عنه بعشرين ديسيبل.

power line خط نقل الطاقة

مجموعة من النواقل المستعملة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

power loss فَقْد الاستطاعة

مقدار الاستطاعة الضائعة أثناء النقل أو بسبب أجهزة التوصيل.

power spectral density (PSD) كثافة طيف الاستطاعة

1- تابع يتعلق بعملية عشوائية ويحدد توزيع استطاعة الإشارة على مركبات التردد المختلفة في طيف العملية العشوائية. إن تكامل كثافة طيف الاستطاعة هو الاستطاعة المتوسطة للإشارة. ٢- إن تابع كثافة طيف الاستطاعة لإشارة ما هو نفسه طيف الاستطاعة.

منبع تغذية – منبع طاقة من منبع طاقة ما إلى نظام إلكتروني يبدل الطاقة من منبع طاقة ما إلى شكل أو أشكال الطاقة التي يحتاجها الحِمل المرتبط بَعذا النظام.

تحكم بنظام الطاقة للطاقة. التحكم في أنظمة توليد وتوزيع الطاقة.

موازن نظام الطاقة موازن نظام الطاقة الله منظم جهاز تحكم يقدم إشارة مدخل إضافية إلى منظم الجهد الآلي بغية تخميد اهتزازات نظام التغذية.

محول طاقة محول طاقة الكهربائية من دارة لأخرى أداة تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية من دارة لأخرى بواسطة زوج من الملفات المرتبطة تحريضيًّا مع تغيير في الجهد والتيار والطور.

مضخم استطاعة مضخم

مضخم يعمل في الترددات المسموعة أو الترددات اللاسلكية ليعطي استطاعة لطرفيّة ما، مثل مكبر الصوت أو الهوائي أو حمل مقاوم.

زاوية الاستطاعة زاوية الاستطاعة الإزاحة الزاوية بين دوار الآلة والحقل المغناطيسي الدوار للثابت مع كون الآلة في حالة تحميل.

كثافة الاستطاعة الاستطاعة (المعدل عادة تدل على متوسط كثافة الاستطاعة (المعدل الزمني لنقل الطاقة). وهي مثلاً قياس للاستطاعة في واحدة المساحة لموجة كهرطيسية منتشرة. ويعبر عنها

تبديد الاستطاعة تبديد الاستطاعة و ضياعها من نظام عدل تبدد الطاقة أو ضياعها من نظام كهربائي.

رياضيًّا بأنما المتوسط الزمني لشعاع بوينتنغ.

إلكترونيات الاستطاعة الكهربائية الإلكترونيات المستعملة في تحويل الطاقة الكهربائية والتحكم بها.

عامل الاستطاعة power factor

في نظام كهربائي متناوب هو نسبة المركبة الفعالة (الحقيقية) للاستطاعة إلى الاستطاعة الظاهرية ويستدل عليها بجيب تمام (تجب) الزاوية بين شعاع الاستطاعة الظاهرية ومسقطها على محور الاستطاعة الحقيقية.

ربح الاستطاعة نسبة الاستطاعة نسبة الاستطاعة اللاسلكية الداخلة إلى حمل، إلى الاستطاعة الواردة وواحداتما الديسيبل. وهكذا فإن ربح استطاعة بمقدار

pre-emphasis تعزيز/ تركيز أولى

تقنية في معالجة إشارات الحزمة الأساسية باستعمال دارة تغير الطاقة النسبية للإشارة عند مختلف الترددات.

جهد ما قبل العطل pre-fault voltage استعمال جهد جريان الحمل كجهد ما قبل العطل. حالة راهنة present state الحالة الحالبة لعملية ما.

ضغط

pressure قوة فيزيائية مستمرة تطبق على جسم معين من قبل شيء على تماس مع الجسم.

مختصر (تردد تكرار نبضات) **PRF** انظر pulse repetition frequency

أولاً primarily

في المقام الأول/ قبل كل شيء/ أساسًا. أولى / ابتدائي primary

١- ما له أهمية قصوى وأساسي. ٢- السابق زمنيًّا أو السابق بالترتيب.

دارة أولية primary circuit وشيعة أو دارة مرتبطة مع أخرى تستقبل الطاقة الكهربائية من منبع وتنقله إلى الدارة الثانوية بالتحريض الكهرطيسي.

ملف أولى primary winding ملف المحول المربوط بمنبع الطاقة.

prime implicants chart مخطط المضامين الأولية

في المنطق البولياني يجري تحليل التابع البولياني إلى مضامین هی مجموع مضاریب (تسمی حدود صغری)

power triangle مثلث الاستطاعة

مثلث يبين مكونات الاستطاعة الحقيقية والردية reactive والظاهرية.

power-angle equation

معادلة زاوية الاستطاعة

الإزاحة الزاوية بين دوار الآلة والحقل المغناطيسي الدوار للثابت مع كون الآلة في حالة تحميل.

PPI (pixels per inch) مختصر (عدد البكسلات في الإنش)

مختصر عدد البكسلات في الإنش، وهو قياس لكثافة البكسلات (الميز) في جهاز عرض صور إلكتروني مثل شاشة الحاسوب أو التلفاز أو ماسح الصور أو آلة التصوير الرقمية.

مختصر (مؤشر الموقع للرادار) **PPI** انظر Plan Position Indicator.

مختصر (تعديل موضع النبضة) **PPM**

انظر pulse position modulation.

مضخم أولى preamplifier

هو مضحم يتصل بمنبع إشارة منحفضة المستوى وذلك بغية تقديم ممانعات مناسبة ومستوى إشارة مناسب إلى دارات معالجة لاحقة دون الإضرار بنسبة الإشارة إلى الضجيج.

أسبقية precedence

اعتبار أمر ما أكثر أهمية من أمر آخر، ويعني ذلك الأفضلية في الأهمية أو الترتيب أو المرتبة.

متوقع / قابل للتنبؤ به predictable صفة لأمر يمكن توقع سلوكه أو حدوثه.

prediction الإعلام أو الإخبار المسبق استنادًا إلى معرفة خاصة.

probability احتمال

مدى إمكان حدوث شيء أو وقوع حالة.

probability density distribution توزيع كثافة الاحتمالات

۱- تابع يدل على الاحتمالات النسبية لنتائج تجربة ما. ٢- مشتق تابع التوزيع التراكمي عند وجود هذا المشتق.

probability density function (PDF) تابع كثافة الاحتمالات

تابع يصف الاحتمالات النسبية لنتائج تحربة ما.

احتمال الكشف المتقبلة استقبالاً صحيحًا أو احتمال كشف هدف في الرادار.

probability of error احتمال الخطأ

مقدار تغير المتوسط الحسابي لعينة بسبب العشوائية. يمكن اعتبار احتمال الخطأ هو احتمال اتخاذ قرار خاطئ.

probability of false alarm

احتمال إنذار خاطئ

احتمال كون إشارة الإنذار خاطئة.

مسبار/ مجس – يسبر

١- جهاز صغير مرن يستعمل للاستكشاف. ٢- ستكشف.

procedural assignment statement عبارة إسناد إجرائية

عبارة إسناد تمكن من تحديث المسجلات.

إجرائية إجرائية سلسلة من الرموز مصممة ليعاد استعمالها في أماكن مختلفة من برنامج رئيسي أو في إجرائية أخرى.

أو جداء مجاميع (تسمى حدود عظمى). والمضامين الأولية هي التي لا يمكن تبديلها بحدود مختصرة أكثر. ومخطط المضامين الأولية هي حوارزمية إيجاد هذه المضامين (يشبه مخططات كارنو).

primitive بدائي

 ١- ما يتعلق أو يعرف أو يحفظ الصفة الخاصة بالتطور الطبيعي أو التاريخي لأمر ما. ٢- أساسي جدًّا وغير متطور.

رئيسي رئيسي الأهمية.

محور رئیسی principal axis

كل من المحاور المتعامدة الثلاثة في جسم يكون عزم العطالة حوله في قيمته العظمي.

مركبة رئيسية مركبة رئيسية التحليل إلى المركبات الأساسية هي إجرائية رياضية تستعمل تحويلات متعامدة لتحويل مجموعة مراقبات مترابطة إلى مجموعة قيم لمتحولات غير مترابطة تسمى المركبات الأساسية. وفي معالجة الإشارة

principle بيدأ

تحليل الإشارة إلى مجموعة مكونات غير مترابطة.

١- حقيقة أو افتراض يكون أساسًا لنظام من المعتقدات أو السلوك أو التفكير. ٢- نظرية أو قانون علمي عام له تطبيقات عديدة خاصة في حقل علمي واسع.

priority encoder مُرمِّز أفضلية مشكلة المداحل المتعددة

بتخصيص مستوى أفضلية لكل دخل، ويكون خرجُ مرمز الأفضلية الدخل ذا الأفضلية العليا.

بواسطة فواصم إلى الدارات المنطقية التي بدورها تتصل بالمخارج عن طريق فواصم أيضًا. تستعمل في منطق اللصق الذي يسمح بربط دارات منطقية معقدة بعضها ببعض. تُبرمَج الدارة بتفجير الفواصم المطلوبة.

programmable logic device (PLD) تجهيزة منطقية قابلة للبرمجة

دارة تكاملية قادرة على تنفيذ توابع منطقية ضامَّة أو تتابعية حسب ما يرتئي المصمم ويبرجحه في الدارة.

programmable read -only memory (PROM)

ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة

عنصر ذاكرة نصف ناقل له وظيفة أساسية في تخزين المعطيات بطريقة غير قابلة للمحو وتحتوي المعطيات على معلومات محددة سلفًا.

programmable transconductance ناقلية تبادلية قابلة للبرمجة

مضخم عملياتي له ناقلية تبادلية قابلة للضبط وتساوي نسبة التغير في شدة التيار عند المخرج التغير في الجهد عند المدخل.

progressive wave

موجة متقدمة

موجة تنقل الطاقة من جزء من وسط ما إلى جزء آخر بما يتعاكس مع مفهوم الموجة المستقرة.

projection إسقاط - مسقط

1- عملية إسقاط منظر على شاشة أو على سطح ما بغية المشاهدة. ٢- شكل منظر هندسي يعاد تشكيله على خط أو مستو أو سطح. ٣-نظام من الخطوط المتقاطعة مثل شبكة الإحداثيات على خريطة يجري بواسطتها تقديم أجزاء من سطح كرة كسطح مستو.

إجراء process

1- سلسلة من الأفعال أو الخطوات التي تُنقَّد وصول إلى نماية محددة. ٢- القيام بسلسلة من الأعمال الميكانيكية أو الكيميائية على شيء ما بغية تغيره أو صونه.

processing معالجة

سلسلة من الأعمال والتغييرات والوظائف التي تعطي نتيجة ما.

حدٌّ جُدائي product term

في المنطق البولياني هذا الحد هو ضم لمحارف يمثل كل منها متحولاً أو نفى متحول.

production إنتاج

١- عملية صنع أو صناعة انطلاقًا من المكونات أو
 المواد الأولية. ٢- توفير أمر ما لأخذه بالاعتبار أو
 فحصه أو استعماله.

program برنامج

ا- خطة لأعمال تجري بغية الوصول إلى نتيجة معينة.
 ٢- مجموعة من التعليمات التي تبين للحاسوب ما عليه أن يفعله.

قابل للبرمجة programmable

جهاز أو أداة قابلة للبرمجة.

programmable array logic (PAL) دارات منطقية قابلة للبرمجة

دارة تكاملية منطقية تحتوي على صفيفات من بوابات الضم (AND) وبوابات (OR) قبليّة التعريف. هذه الدارة تُعرَّف بعدد المداخل والمخارج، فمثلاً الدارة 22v10 تعني 22 مدخلاً و10 مخارج. توصل المداخل

النسبة الثابتة بين كميتين.

proprationality factor عامل التناسب عامل التناسب x و y وتكتب القيمة الثابتة لنسبة كميتين متناسبتين x و وتكتب عادة كما يلي y = k حيث x هو عامل التناسب.

protection حماية

حالة الحفظ من الأذى أو الفقد.

الإلكترون.

وضوحًا.

بروتون جسيم ذري مستقر موجود في نوى كل الذرات وله شحنة كهربائية موجبة تساوي في مقدارها شحنة

نموذج أولي لشيء ما يجري نسخه أو تطويه لاحقًا.

مختصر (كثافة طيف الاستطاعة) PSD .power spectral density

لون زائف إطهار بالألوان لبكسلات رمادية لجعل بعض بكسلات اللون الرمادي أو المستويات الرمادية أكثر

PSK (phase shift keying) مختصر (تعديل زحزحة الطور)

طريقة اتصال رقمية حيث يجري تغيير زاوية الطور للإشارة المرسلة حسب المعلومات المنقولة.

مقاومة ربط بالأرض مقاومة ربط بالأرض بحيث هي مقاومة تربط بين مخرج الإشارة والأرض بحيث تسحب المربط إلى جهد الأرض عندما لا توجد حالة (العالي) على المدخل.

projector جهاز إسقاط

جهاز يستعمل لإسقاط الضوء وخصوصًا بواسطة نظام من العدسات لإظهار الصور والأفلام على الشاشة.

مختصر (ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة) PROM

انظر programmable read -only انظر memory.

propagation انتشار

حركة الموجات الكهرطيسية خلال وسط ما أو الفراغ. تأخير الانتشار propagation delay

1- التأخير بين إرسال إشارة واستقبالها بسبب السرعة المحدودة لانتشار الموجات الكهرطيسية. ٢- زمن التأخير بين تطبيق إشارة على مدخل سلسلة من الدارات وظهور إشارة الخرج. ٣- الوقت الذي يستغرقه مفتاح ترانزستوري للاستجابة لإشارة دخل.

فَ قد الانتشار الفقد في طاقة الإشعاع أثناء انتقالها على مسار محدد ويساوي مجموع فقد الانتثار الناتج عن زيادة مساحة

ويساوي مجموع فقد الانتثار النائج عن زياده مساحه جبهة الموجة وفقد التخامد الناتج عن الامتصاص والتناثر.

propagation time زمن الانتشار

الزمن اللازم لإشارة للانتقال من نقطة لأحرى.

property خاصية

صفة أو جودة أو ميزة لشيء ما

proportional متناسب مع

ما يتناسب حجمًا أو كمية مع شيء آخر.

proportionality تناسب

ويكون عرض تلك القمة أقل بكثير من النبضات الأصلية بنسبة تساوي عرض المحال الزمني للإشارات المرمزة.

pulse compression radar

رادار بضغط النبضة

نظام راداري يجري فيه تعديل الإشارة المرسلة تعديلاً تردديًّا حطيًّا أو نثرها زمنيًّا لتقليل استطاعة القمة التي يجب أن يتعامل بها مرسل الرادار ويبقى مطال الإشارة ثابتا، ويستعمل المستقبل مرشحا خطيًّا لإعادة ضغط الإشارة بغية إعادة تشكيل نبضة الرادار القصيرة لمصلحة شاشة الرادار.

pulse compression ratio

نسبة ضغط النبضة

هي قدرة جهاز الاستقبال على تحسين دقة المدى بالمقارنة بنظام تقليدي.

Pulse detector كاشف نبضي دارة لكشف النبضات.

رادار نبضي دوبلري دوبلري وادار متماسك يكون عادة ذا تردد تكرار نبضي عال وعامل دور مرتفع وقادر على قياس تردد دوبلر من هدف متحك.

مدة النبضة . الطول الزمني للنبضة .

pulse duration modulation, (PDM) تعديل مدة النبضة

تقنية تعديل تولد نبضات ذات عرض متبدل لتمثيل مطال إشارة دخل تماثلية.

pulse generator مولد نبضات.

مقاومة ربط بالمنبع مقاومة ربط عال مستوًى منطقي عالٍ هي مقاومة توفّر ربط سلك إلى مستوًى منطقي عالٍ عند عدم وجود إشارة.

pulsation نبض

زيادةٌ ونقصانٌ يحدثان دوريًّا وبالتناوب لكمية ما كالضغط أو الحجم أو الجهد.

pulse نبضة

تغير فجائي لقيمة كهربائية ما لمدة قصيرة مع عودة سريعة إلى القيمة الأصلية.

pulse - width discriminator مميز عوض النبضة

دارة تقيس طول نبضة إشارة الفيديو وتسمح بنقل النبضات ذات الأطوال المحددة سلفًا. طول النبضة هو نفسه عرض النبضة وهو نفسه مدة النبضة.

pulse amplitude modulation (PAM) تعديل نبضي مطالي

عملية تؤخذ فيها عينات من إشارة تماثلية، وتستعمل هذه العينات لتعديل مطالات قطار نبضات.

pulse circuit دارة نبضية

دارة كهربائية فعالة مصممة للاستجابة لنبضات متقطعة التيار أو الجهد.

pulse code modulation, (PCM) تعدیل نبضی مرمز

تقنية ترميز رقمية يجري فيها تحويل إشارة تماثلية إلى سلسلة من الكلمات الرقمية في قطار من النبضات الدورية.

ضغط النبضات تقنية لترابط الإشارات المرمزة ترميزًا متماثلاً مثل إشارة رادار متغير التردد لتوليد تابع ترابط له قمة واضحة

تعديل الزمن بين نبضتين متتاليتين.

محوِّل نبضي pulse transformer

محول مصمم لقبول مجال ترددي واسع جدًا مطلوب لنقل نبضات الإشارة دون تشويه كبير.

pulse width عرض النبضة

هو عرض المنطقة الزمنية التي يكون فيها للنبضة مطال كبير.

pulse width modulation (PWM) تعديل عرض النبضة

تقنية تعديل يجري فيها توليد نبضات يتغير عرضها لتمثيل مطال إشارة الدخل التماثلية.

pulsed transfer function

تابع النقل النبضي

هو نسبة تحويل z لخرج نظام إلى تحويل z لدخله عندما يكون كل من الدخل والخرج هو سلسلة من النبضات ويسمى أيضا بتابع النقل المتقطع أو تابع نقل z.

مضخة pump

أداة تقوم برفع السوائل أو نقلها أو إيصالها أو ضغطها.

pure نقى

غير مختلط بأي شيء آخر.

مضخم دفع جذب مضخم

مضخم یتألف من مضخمین من صنف B یعملان کزوج متوازن (بزاویة طور قدرها ۱۸۰ درجة بینهما) ویتصلان بحمل مشترك.

PWM (pulse width modulation) مختصر (تعديل عرض النبضة)

بسمية أخرى ل pulse duration modulation.

 $pulse\ length\ modulation\ (PLM)$

تعديل طول النبضة


.pulse duration modulation تسمية أخرى ل

pulse modulation تعديل نبضي

نوع من التعديل يجري فيه تغيير النبضات كأن نغير عرضها أو مطالها لتمثيل مطال إشارة.

pulse position modulation, (PPM) تعديل موضع النبضة

طريقة لترميز المعلومات في إشارة بتغيير موضع النبضات في قطار نبضات دوري بالأصل.



pulse rate سرعة النبضات

سرعة أو تردد تكرار النبضة في واحدة الزمن.

pulse repetition frequency (PRF) تردد تکرار النبضات

عدد النبضات المرسلة في الثانية في نظام راداري.

المدة بين النبضات pulse repetition interval

المدة الزمنية بين نبضتي رادار متتاليتين.

pulse signal إشارة نبضية

إشارة مؤلفة من نبضات.

pulse technique تقنية نبضية

تقنيات كهربائية تستعمل النبضات.

pulse time modulation, (PTM) تعديل زمن النبضة

- Q -

خارج قسمة القيمة المستقرة للمركبة المتناوبة الأساسية من جهد المحرض، التي تُولَّد بواسطة الفيض الأولي الإجمالي المتولد من تيار المحور التعامدي في المحرض إلى قيمة المركبة المتناوبة الأساسية لهذا التيار عند دوران المولد بالسرعة النظامية.

مركبة متعامدة متعامدة متعامدة (بزاوية ٩٠ متعامدة (بزاوية ٩٠ درجة) مع شعاع مرجعي.

quadrature phase متعامد بالطور 9. موجتان دوريتان يكون فارق الطور بين دوريهما 9. درجة.

quadrature phase detector

كاشف طور رباعي

يُستَعمل هذا الكشف في تقنيات الموجات فوق الصوتية الدوبلرية وفي المرنان (لجحاوب) المغناطيسي، ويتحقق ذلك بالحصول على المركبتين المتعامدتين كتابعين للزمن وفي قناتي كشف منفصلتين وفي آن واحد.

quadripole رباعي الأقطاب

دارة كهربائية لها زوجان من النهايات للتوصيل إلى دارات خارجية.

$$\begin{array}{c|c} I_1 & & & & \\ V_1 & & & & \\ I_1 & & & & \\ \end{array}$$

مختصر (تعديل تعامدي مطالي) QAM

.quadrature amplitude modulation انظر

quadrant ربع

1- قوس دائري قيمته ٩٠ درجة ويشكل ربع محيط الدائرة. ٢- المساحة السطحية المحصورة بين هذا القوس ونصفي قطر متعامدين. ٣- أي من المساحات الأربعة التي يقسم المستوي إليها بواسطة إحداثيين متعامدين وتسمى بالربع الأول والثاني والثالث والرابع بالعدِّ عكس عقارب الساعة ابتداء من المساحة المحصورة بين الإحداثيين في اتجاهيهما الموجبين.

quadrature تعامدي

الحالة التي يكون فيها اختلاف بمقدار ٩٠ درجة بين أمرين أي يكونان متعامدين.

$\begin{array}{c} quadrature\ amplitude\ modulation \\ (QAM) \end{array}$

تعديل تعامدي مطالي

هو تقنية تعديل تماثلي ورقمي في آن واحد. وهو يرسل إشارتين تماثليتين أو دَفقَتي بتات رقمية بتعديل مطالي لموجتين حاملتين باستعمال التقطيع المطالي أو التعديل المطالي. الموجتان الحاملتان هما موجتان جيبيتان عادة ويكون بينهما فرق طور قدره ٩٠ درجة ولذلك تسميان بالحاملين المتعامدين أو بالمكونين.

quadrature axis reactance معاكسة المحور المتعامد

خطأ تكمية quantization error

الفارق بين موجة تماثلية وتمثيلها الرقمي. يسمى أيضًا بضجيج التكمية.

مُكَمِّ/مُكَمِّيَة quantizer

دارة تدخلها إشارة تماثلية وتولد إشارة ذات قيم متقطعة تقابل الإشارة التماثلية.

quantum كُمُّ

أقل قيمة من كمية فيزيائية يمكن أن توجد بشكل **نوعية – جودة** مستقل وخصوصًا كمية مقتطعة من الإشعاع خاصية أو صفة الكهرطيسي. وجمعه كُمُوم.

ما يشابه بادئة تعني ما يشابه جزئيًّا أو تقريبًا.

١- سلسلة من الرسائل أو الأعمال أو الأشخاص.٢- يقف في الرتل.

quiescent ساکن

في حالة عدم نشاط أو في مُدَّته أو في حالة نوم.

quiescent point نقطة العمل الساكنة

حالة دارة تكون فيها كل المداخل (أي كل مستويات الجهود والتيارات وكذلك قيم المركبات والشروط البئية. ثابتة.

quieting تهدئة

صفة أو حالة الهدوء أو الراحة.

madtree quadtree

ما يمثل بنية في صورة حيث يجري تقسيم المربعات إلى أرباع بشكل متتالٍ حتى يصبح كل مربع ناتج متحانسًا.

qualitative نوعي

ما له علاقة بالقياس أو ما يمكن قياسه من ناحية الجودة والنوع بدلاً من قياس الكمية.

حاصية أو صفة شيء أو شخص.

quality control ضبط الجودة

نظام للمحافظة على المواصفة القياسية للمنتجات المصنعة باختبار عينات منها للمقارنة بالمواصفة.

and الجودة quality factor

هو عامل لنظام أو جهاز مهتز يبين العلاقة بين الطاقة المخزنة والطاقة المبددة.

ر quantitative

ما له علاقة بقياسات الكمية.

ما يمكن قياسه أو عَدُّه أو مقارنته في خاصية لشيء ما.

quantization تكمية

عملية تحويل القيم المطالية التي يمكن أن يكون لها العديد من القيم (مالانحاية من القيم في حالة الإشارة التماثلية) إلى تمثيل محدد متقطع.

- R -

رادار قياس الارتفاع radar height finder جهاز راداري يُستعمل لتحديد ارتفاع الأهداف الجوية.

مؤشر راداري معاشر الشعة المهبطية ومتمماته المستعملة لتوفير صمام الأشعة المهبطية ومتمماته المستعملة لتوفير الإظهار المرئي لإشارات الصدى التي يلتقطها الرادار. تشويش راداري العمال الموجات كهرطيسية هو بث أو إعادة بث أو انعكاس موجات كهرطيسية بغية إبطال فائدة الرادار للعدو.

مستقبل راداري استقبال لاسلكي عالي الحساسية يستعمل لتكبير وكشف أصداء الإشارات الرادارية وإرسال ذلك إلى المؤشر الراداري أو غيره.

تمييز راداري تمييز بالاردار على التمييز بين هدفين في نفس قدرة أجهزة الرادار على التمييز بين هدفين في نفس الاتجاه ولكن على مسافتين مختلفتين من الهوائي. الهدف الراداري radar target

صدى راداري لإظهار موقع جسم عاكس.

موسل راداري موسل من نظام راداري يولد الاستطاعة المرسلكية المرسلة.

نصف قطري مرتب بشكل أشعة أو أنصاف أقطار دائرة تنطلق متباعدة من نقطة واحدة.

R.F. oscillator مهتز تردد لاسلكي مهتز في الترددات اللاسلكية.

radar رادار

انظر Radio Detection And Ranging الفَلك الراداريّ علم الفلك الذي يدرس الأجرام السماوية في الشمسية بتحليل انعكاس الموجات اللاسلكية عنها.

منارة رادار منارة رادارية ويستقبلها، ويضخمها، ويعدّلها، ويعيدها، وهذا مما يسمح لمستقبل بعيد بتحديد اتجاهه وأحيانًا المدى.

مقطع راداري ويرمز له بالحرف قياس لقوة الانعكاس لهدف راداري، ويرمز له بالحرف 8 ويقاس بالأمتار المربعة، ويُعرَّف بأنه يساوي أربعة أضعاف نسبة الاستطاعة في واحدة الزاوية الجحسَّمة المتناثرة في اتجاه معين إلى الاستطاعة في واحدة الساقطة على الجسم الناثر مين اتجاه معين.

radar display

العرض الراداري - شاشة الرادار

الشكل الذي يمثل معطيات الخرج من الرادار والتي تُعرَض على شاشة صمام الأشعة المهبطية. ٢- الشاشة التي تعرض عليها المعلومات الرادارية.

بروتوكول اتصالات قياسي يسمح بتوضع كميات قليلة من المعلومات الرقمية ضمن إشارة المحطات الإذاعية العاملة على التعديل الترددي. تتضمن هذه المعلومات إشارات الوقت ورمز المحطة ومعلومات عن البرامج.

Radio Detection And Ranging (RADAR)

رادار

نظام لكشف وجود واتجاه ومسافة وسرعة الطائرات والسفن والأهداف الأخرى عن طريق إرسال نبضات من الموجات اللاسلكية تنعكس عن الهدف راجعة إلى المصدر.

تردد لاسلكي تردد لاسلكي تردد لاسلكي تردد الكهرطيسية في الجمال من ٣ كيلو هرتز تقريبا حتى ٣٠٠ جيغاهرتز.

radio wave موجة لاسلكية . موجة كهرطيسية في مجال الترددات اللاسلكية .

نصف قطر نصف قطر خط مستقيم يمتد من مركز الدائرة إلى محيطها، أو من

مركز الكرة إلى سطحها.

radix (لنظام عد أو شيء آخر) الرقم الأساس ١٠) هو الرقم الأساسي لنظام عدّ؛ فمثلاً (الأساس ٢) هو الأساس لنظام الترقيم العشري و (الأساس ٢) هو الأساس لنظام الترقيم الاثناني.

مستقبل مشط البستان عبري فيه كشف الإشارات نوع من أجهزة الاستقبال يجري فيه كشف الإشارات المستقبلة من نفس المصدر والآتية من عدة مساراتِ انتشارِ بشكل إفرادي ثم يجري ضمها في متحول قرار وحيد استنادًا إلى معيار ما. يستعمل هذا المستقبل

radial velocity قطرية مرعة نصف قطرية

مركَّبة سرعة جسم ما متجهة بخط مستقيم من الناظر إلى الهدف.

radial wire قطري سلك نصف قطري

سلك ممتد من نقطة ثابتة إلى الخارج.

radian رادیان

۱- واحدة لقياس الزوايا وتساوي الزاوية التي يصنعها
 قوس على محيط الدائرة طوله يساوي نصف القطر.
 وهذه الواحدة تساوي ٥٧.٢٩٦ درجة.

radiate يُشعّ

١- ينطلق بخط مستقيم من نقطة أو مساحة مركزية.
 ٢- يتحرك في اتجاه معين انطلاقًا من منبع. ٣- يرسل أمرًا ما بشكل أشعة مثل الحرارة والطاقة.

radiation إشعاع

الظاهرة التي بسببها يوِّلدُ منبعٌ طاقةً تنتشر بعيدًا عنه بشكل موجات.

radiation pattern نمط الإشعاع

التغير في شدة الإشعاع من هوائي أو منبع آخر حسب الاتجاه.

radiator

١- جسم يرسل أشعة. ٢- هوائي إرسال.

radio beacon منارة لاسلكية

محطة إرسال لاسلكية ثابتة ترسل إشارة محددة تساعد الطائرات أو السفن على الاهتداء إلى الاتجاه أو الموقع، أو محطة تستعمل لدراسة انتشار الموجات اللاسلكية.

radio data system (RDS) نظام معطیات لاسلکی

اتصال مشتركة لا تكون الإرسالات فيها متناسقة فيما بينها في الزمن أو التردد (أو متناسقة حزئيًّا).

عملية إحصائية فيها عدد من المتحولات العشوائية المعتمدة على عامل متغير (غالبًا ما يكون الزمن).

randomly عشوائيًّا

ما يخص نوعًا من الحالات أو الأحداث الموصوفة بتوزيع احتمالي.

range مدی – مجال

مساحة التغير بين حد أعلى وحد أدبى على مقياس معين.

range ambiguity غموض المدى عدم قدرة الرادار على التمييز بين النبضات، وحصوله

على معلومات المدى على نحوٍ مبهم لا يمكن الاعتماد عليه.

range rate معدل تغير المدى

معدل التغير مع الزمن للمسافة بين جهاز القياس من جهة والهدف أو منبع الإشارة الذي يجري تعقبه من جهة أخرى.

range tracking ملاحقة المدى

عملية مراقبة المدى باستمرار.

ranking ترتیب

تموضع أمر ما أو شخص ما على مقياس بالنسبة للآخرين.

rarefaction تخلخُل

نقصان الكثافة والضغط في وسط ما مثل الهواء بسبب مرور موجة صوتية.

عادة في أنظمة الاتصال الريضة الجال مثل أنظمة الطيف المنثور التي تسمح بعرض مجالها الكبير بالتمييز بين عدة أشعة في المسار، وهذا ما يولد كسبًا تباينيًّا (تباين ترددي).

مختصر (ذاكرة نفاذ عشوائي) RAM

انظر Random - Access Memory،

ramp signal

إشارة متزايدة خطيًّا - مصباح العد

جهاز إشارة مرور أساسية، أو مصباح إشارة له جزءان مع متحكم به لضبط حركة السير الداخلة إلى ططرقات الكبرى حسب حالة السير عليها ويسمى أيضا بمقياس العتبة أو إشارة العتبة أو مصباح العد R(x) = [x + |x|]/2

random عشوائی

١- مسار كيفي. ٢- دون هدف أو اتحاه أو قاعدة
 أو طريقة محددة.

Random - Access Memory (RAM) ذاكرة نفاذ عشوائي

ذاكرة مبنية على أنصاف النواقل تستطيع وحدة المعالجة المركزية (أو أيّ عتاديات أخرى) أن تقرأها وتكتب فيها. ويمكن النفاذ إلى مواضع التخزين فيها بأيّ ترتيب. هناك أنواع مختلفة من ذواكر القراءة فقط ROM ذات نفاذ عشوائي ولكن لا يمكن الكتابة فيها، إلا أن المصطلح RAM يدل خصوصًا على ذواكر متلاشية يمكن الكتابة فيها والقراءة منها.

random access نفاذ عشوائی

١- مصطلح يصف نوعًا من الذاكرة يكون فيها
 وقت النفاذ واحدًا لكل خلايا الذاكرة. ٢- طريقة
 للسماح لعديد من المستخدمين بالنفاذ إلى قناة

١- ما يجري فعله أو الشعور به أو التفكير فيه
 كاستجابة لحالة أو حدث. ٢- عملية كيميائية
 تتفاعل فيها المواد فيحدث تَغَيُّرها مواد أخرى.

reaction turbine عنفة رد فعل

عنفة يجري فيها تسريع السائل بالتوسّع خلال كل من الفتحات الثابتة وشفرات الدوار.

رَدِّيَّة reactive

ما يعمل استجابة لحالة ما بدلاً من خلق تلك الحالة أو التحكم فيها.

قدرةً رَدِّية reactive power

الاستطاعة المستهلكة بواسطة الجزء المعاكس (الردي) من ممانعة الحمل ويُحسَب بجداء تيار الخط في فرق الجهد على الجزء المعاكس من الحمل وتقاس بالفلط أمبير.

reactor مُفاعل

حاوية يجري فيها التفاعل النووي حيث تُحَوَّل الطاقة النووية إلى حرارة.

Read only Memory (ROM)

ذاكرة قراءة فقط

وحدة ذاكرة نصف ناقلة تسمح بعملية القراءة فقط وليس لها إمكان الكتابة، وتُثبَّت محتويات كل موقع في الذاكرة أثناء تصنيعها ولا يمكن تغيير المحتويات.

read operation عملية قراءة

هي العملية التي يجري فيها تحسس الكلمة الاثنانية المخزنة في موضع ذاكرة محدد (عنوان) ثم تُنقَل إلى موضع آخر.

reader قارئ

أداة تقوم بالقراءة.

rate معدل سرعة

قياس أو كمية أو تردد يقاس بالنسبة إلى قياس أو كمية أو تردد آخر.

rate of discharge معدل تفريغ

سرعة التي يؤخذ بما التيار من البطارية أو المكثف ويقاس بالأمبير أو بالزمن.

rated frequency التردد الاسميّ

تردد منبع التغذية بالهرتز الذي يحدده الصانع بغية الاستعمال الطبيعي للمولد أو للتجهيزات الملحقة به.

الحمل النظامي الحمل النظامي هو حِمْل التشغيل المصمم من أجله الجهاز لكي يعمل بأمان في شروط محددة.

ratio نسبة

العلاقة الكمية بين كميتين التي تُظهر عدد المرات التي تحتوي فيها إحدى الكميتين الكمية الأخرى أو تكون إحدى الكميتين محتواة في الكمية الأخرى.

ray شعاع

أية مجموعة من الخطوط المتباعدة من نقطة مركزية مشتركة.

مختصر (المقطع الراداري) RCS

انظر Radar Cross-Section.

مختصر (نظام معطیات لاسلکي) RDS

انظر radio data system.

reactance معاكسة/ رُدِّيَّة

معاكسة عنصر في دارة للتغير في التيار أو الجهد الكهربائي بسبب عامل تحريض أو سعة ذلك العنصر.

reaction رد فعل – تفاعل

reciprocal تبادلی – مقلوب

١- تعبير أو تابع له علاقة بتعبير أو بتابع آخر بحيث يكون جداؤهما مساويًا للواحد. ٢-الكمية التي يُحصل عليها بتقسيم العدد واحد على عدد آخر.

reciprocating motion حركة تبادلية حركة إلى الأمام والخلف أو إلى الأعلى والأسفل.

reciprocity تبادلية

1- نتيجة لمعادلات ماكسويل التي تقرر الظاهرة التالية: إن رد فعل منبع A يوضع في الموقع a مثلاً على الحقول المتولدة من منبع آخر B موضوع في موقع d تساوي ردة فعل A عند المبادلة بين موضعي A و B بشرط أن يكون للوسط نفاذية وثابتة عزل محددين. ٢- ما يخص الدارات التبادلية ويعني أنه يمكن المبادلة بين موقع منبع جهد مثالي (بممانعة داخلية مساوية للصفر) وموقع مقياس تيار مثالي (بممانعة داخلية مساوية للصفر) مكافئ له دون أي تأثير في قراءتيهما. ٣- في نظرية الحوائيات هو المبدأ بأن نمط الإشعاع في الإرسال والاستقبال يكون نفسه.

reciprocity theorem مبرهنة التبادل

في دارة أو شبكة مؤلفة من ممانعات خطية سلبية، إذا وضعنا منبع فلطية في إحدى فروعها وولد تيارًا في فرع آخر من الدارة أمكن وضع منبع تيار في الفرع الأخير ويُحصل على نفس فرق الكمون في الفرع الأول. هذا يعني أنه يمكن المبادلة بين منبع فلطية ومنبع تيار ضمن تلك الشروط.

real حقیقی

ما هو موجود فعلاً كشيء، أو ما يحدث فعلاً وهو ليس تخيليًّا أو افتراضيًّا.

real part جزء حقيقي

حد في الرقم العقدي لا يحتوي على الواحدة الوهمية كعامل.

real power مقيقية real power

الاستطاعة التي يبددها المنبع في الشبكة.

real-time الزمن الحقيقي

ما يتعلق بأنظمة الحوسبة التي تحدّث المعلومات الخارجة منها بنفس سرعة وصول المعطيات إليها، وهذا ما يسمح لها بقيادة عملية أو التحكم بها. مثال على ذلك الطيار الآلي.

receiver مستقبل – مستقبل

1- جزء جهاز الهاتف الموجود في السماعة الذي يحول الإشارات الكهربائية إلى أصوات. ٢- أداة مثل جزء من الجهاز اللاسلكي أو التلفاز أو الهاتف الذي يستقبل الإشارات اللاسلكية الداخلة ويحولها إلى شكل محسوس مثل الصوت والضوء.

receiver noise ضجيج المستقبل

الضحيج الحراري (من نوع بولتزمان) في جهاز الاستقبال وهو تابع لدرجة الحرارة فوق الصفر المطلق ولعرض مجال الضحيج الخاص بالدارات الإلكترونية للمستقبل. هذا الضحيج يحدد حساسية المستقبل.

حساسية المستقبل المستقبل استطاعة الإشارة اللاسلكية الصغرى عند مدخل المستقبل التي ينتج عنها استقبالٌ له جودة محددة للإشارة.

عُودي recursive

ما له علاقة بإجرائية أو يتألف منها والذي يمكن أن يكرر نفسه إلى ما لانماية.

مرشِّح عودي recursive filter مرشح رقمي تكون فيه عينة الخرج الحالي ضمًّا خطيًّا لعينة المدخل الحالية ولعينات الدخل السابقة ولعينات الخرج السابقة.

اختزال – إرجاع reduction

۱- المقدار الذي يجرى فيه تقليل كمية ما. ۲-العملية الكيميائية التي تجري فيها إزالة الأكسجين من مركب ما.

فائض – فيض – حشو redundancy ١- ازدواجية أو تكرار العناصر الإلكترونية في جهاز إلكتروبي لتوفير مسارات وظيفية تبادلية في حال وجود عطل في الدارة. ٢- تكرار أجزاء من رسالة أو رسالة بكمالها بغية تجنب أخطاء الإرسال.

مرجع- إشارة لمرجع reference ١- عملية ذكر أو الإشارة إلى أمر ما. ٢- استعمال منبع معلومات لتأكيد أمر ما.

reference axis محور مرجعي خط مرجعي تقاس منه المسافات والزوايا في نظام للإحداثيات.

reference level مستوى مرجعي مستوى إشارة قياسي يستعمل لمعايرة الدارات أو الأنظمة الإلكترونية.

عقدة مرجعية reference node عقدة في شبكة تُختار لتكون نقطة مشتركة وتقاس كل جهود العقد الأخرى بالنسبة لهذه النقطة.

اندماج – انضمام recombination عند حلّ دارة كهربائية، لإيجاد التيارات في جميع فروعها، يمكن ضمُّ حلول الدارة الناتجة عن كل المنابع المستقلة فيها -كل منبع مستقل فيها على حدة-لتشكيل الحل الكلي.

يسجل – سجل record ١- يسجِّل كتابيًّا أو بواسطة أخرى بغية الحفاظ على المعلومات. ٢- مجموعة من المعطيات أو معلومة محفوظة كوحدة واحدة قابلة للقراءة من آلة.

تسجيل recording عملية صنع سجل، انظر record.

زمن الاستعادة/ التعافي recovery time الزمن اللازم لمادة أو قطعة من جهاز للعودة إلى شكلها السابق أو المعتاد بعد القيام بعمل ما.

rectangular form شكل مستطيل ١-ما هو مستطيل الشكل. ٢-الإحداثيات بالشكل المستطيل لنقطة هي الإحداثيات الديكارتية التي تعطى مساقط النقطة على محاور متعامدة.

نبضة مستطيلة rectangular pulse هي نبضة مثالية لها زمن صعود وزمن هبوط غاية في الصغر ومطال ثابت.

rectification تقويم ١- التصحيح. ٢- تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر. مُقَوِّم

rectifier

دارة تحول الجهد المتناوب إلى جهد مستمر. دارة تقويم rectifier circuit دارة تحول الجهد المتناوب إلى جهد مستمر.

عاکس reflector

(في الهندسة الكهربائية): هو الجزء من الهوائي الذي يوضع بغرض زيادة الإشعاع في الاتجاه الأمامي للمشع وتخفيض الإشعاع الخلفي.

refraction انکسار

العملية التي تحصل لموجة كهرطيسية عندما تغير اتجاه انتشارها عند سقوطها على حافة جسم ما. تتعرض الموجة لعملية انحناء تسمى أحيانًا انكسار حد السكين وتكون زاوية الانحناء أقل من ٩٠ درجة. كما يمكن أن يحدث الانكسار عند انتشار الموجة في وسط يشبه الغلاف الجوي.

ينعش ينعش ينعش يعدّد (في الصور أو في إظهارات على الشاشة أو في ذاكرة الحاسوب)، وذلك بإرسال إشارة جديدة.

معدَّل الإنعاش معدَّل الإنعاش هو خاصية لشاشات الحاسوب ولأدوات الإظهار الأخرى، وتحدد هذه الخاصية تردد وقدرة الجهاز على إعادة رسم كامل الصورة على الشاشة في كل ثانية. يقاس ذلك بواحدة الحرتز.

regeneration إعادة توليد عملية إعادة الطاقة إلى نظام أثناء جزء من دور تشغيل الآلة.

إعادة توليد بالكبح طريقة لاستخلاص الطاقة الحركية من الحمل بإعادة تحويلها إلى كهرباء وإرسالها إلى المنبع. تُستَعمل على نطاق واسع في القاطرات الكهربائية وفي العربات الكهربائية.

reference signal إشارة مرجعية

في شبكات الحاسوب تستعمل كلمة تزامن أو علامة تزامن أو سلسلة من المحارف السابقة لتزامن الإرسال، للدلالة على نحاية ترويسة المعلومات وبداية المعطيات. وهي سلسلة من المعطيات المعروفة المستعملة للدلالة على بداية الإطار. تسمى أيضًا الإشارة المرجعية.

reference voltage جهد مرجعی

1- إشارة جهد مستمر مثبت بدقة يُحصَل عليها من منبع مستقر كديود زينر أو خلية نظامية، وغالبًا ما تستعمل لأغراض المعايرة. ٢- جهد متناوب يكون مرجعيًّا في مطاله وفي زاوية الطور.

reflectance انعكاسية

الخاصية الفيزيائية للمادة في عكس الضوء.

أو انعكاس الحرارة.

منعكِس منعكِس ما هو مطوي أو مرسل إلى الخلف كانعكاس الضوء

reflected wave

موجة منعكسة عن سطح أو عن انقطاع في السطح أو عن اتصال وسطين مختلفين أحدهما عن الآخر مثل الموجة اللاسلكية السماوية أو موجة الصدى عن هدف راداري أو الموجة الراجعة إلى منبعها على خط نقل غير متوافق.

reflection انعكاس

(في انتشار الموجات الكهرطيسية): هو تغير اتحاه الانتشار لموجة مسطحة بسبب سقوط الموجة على سطح مادة ما.

regenerative comparator

مقارنً معيد التوليد

هو قادح شمیت Schmidt Trigger.

region منطقة

١-قطعة كبيرة، وعادة مستمرة، من سطح أو فراغ.٢-مساحة ما.

register under

دارة م لمة من قلابات متشابهة أو مواسك latches شابهة قادرة على تخزين عدة بتات من المعلومات.

registration تسجيل

عملية إدخال معلومات عن أمر ما إلى ملف.

regular نظامی

١- مرتب أو مُشكل حسب نمط محدد بوجه خاص بفواصل واحدة بين الحالات الفردية. ٢- ما يتكرر على فترات منتظمة.

regulater منظّم

متحكم مصمم لإبقاء المتحول المتحكم به عند قيمة ثابتة بقطع النظر عن تبدلات الحمل.

relate ينسب يربط بعلاقة – ينسب

يضع أو يظهر علاقة بين شيئين.

relation علاقة

الطريقة التي يرتبط بها أمران أو أكثر.

relational علاقاتي

ما له علاقة بارتباط أمرين أو أكثر.

relationship علاقة

تسمية أخرى للمصطلح relation.

relative نسبى

ما يعتبر بالنسبة لشيء آخر.

relative error خطأ نسبى

الخطأ النسبي هو نسبة خطأ التقريب (الارتياب في القياس) إلى قيمة القياس.

relative permeability نفاذية نسبية

النفاذية العقدية لمادة، مقسومة على نفاذية الخلاء.

relative velocity سرعة نسبية

الفارق الشعاعي بين سرعتي جسمين أو سرعة جسم بالنسبة لجسم آخر يعتبر فيه هذا الأخير في حالة سكون.

relaxation oscillator مهتز استرخائی

مهتز كهربائي تُولَّد فيه نبضات سريعة بالشحن والتفريغ المتتالي لمكثف. ويَحدث التفريغ بقاطع غازي مَقود عندما يصل جهد المكثف إلى قيمة محددة.

relay حاكمة

١- أداة تفتح أو تغلق تماسات عند تشغيلها.
 ٢- ما يستقبل ويمرر معلومات أو رسالة.

reliability موثوقية

احتمال أن يستمر عنصر أو نظام في أداء وظيفته دون عطل مدةً محددة وتحت شروط محددة.

reliable موثوق به

يمكن الوثوق به لأداء أو تقديم المطلوب.

reluctance مقاومة مغناطيسية

خاصية للدارة المغناطيسية في مقاومة مرور خطوط التدفق المغناطيسي وهي تساوي نسبة القوة المحركة المغناطيسية إلى التدفق المغناطيسي.

مشبعة بعد إزالة الحقل المغناطيسي. يسمى أيضًا بكثافة التدفق المتبقى.

جهدٌ مُتَبَقً

residual voltage

الجهد الذي يظهر بين مربط الخط ومربط الأرض في مانع اندفاع أثناء مرور تيار التفريغ.

resistance مقاوَمة

معارضة جسم أو مادة لمرور تيار كهربائي فيها، وهذا ما يسبب تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة أو شكل آخر من الطاقة.

resistance temperature coefficient مُعامل تغير المقاومة مع الحرارة

نسبة تغير مقاومة ناقل في كل تغير في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية.

حمل أومي حمل أومي محمل أومي على وشيعة أو مكثف ويتألف فقط من مقاومة.

resistivity مقاومة نوعية

المقاومة الكهربائية لناقل مساحة مقطعه واحدية وطوله طول واحدي. تعتمد المقاومة النوعية على تركيب مادة المقاومة ودرجة حرارتما. وتفيد في مقارنة المواد المختلفة على أساس قدرتما في الناقلية.

مقاومة resistor

عنصر كهربائي الغرض منه إدخال مقاومة ما في دارة. Resistor - Capacitor Transistor Logic (RCTL)

منطق ترانزستور مكثف مقاومة

نوع من منطق باستعمال المقاومة والترانزستور تستخدم فيه المكثفات لزيادة سرعة التبديل.

remainder الباقي

ما يتبقى بعد عملية التقسيم الحسابية.

repetition frequencypulse repetition النبضات see تردد تكرار النبضات frequency.

represent يمثّل

يحل محل شيء في أمر ما.

representation انابة تمثيل – إنابة

وصف أو إظهار شخص أو شيء بطريقة معينة.

repulsion تنافر

قوة تتنافر بسببها الأشياء، مثلاً عندما تكون لها نفس القطبية المغناطيسية أو الشحنة الكهربائية.

reservoir خزان

علبة أو غرفة لتخزين السوائل أو الحرارة.

إعادة وضع – إعادة تهيئة إعادة وضع

١- إعادة التموضع ثانية. ٢- إعادة إلى الحالة الأولية.

reset button زر إعادة تشغيل

زر ضغط يُكبس لتفعيل آلية إعادة التهيئة.

reset state حالة إعادة تشغيل

حالة تفعيل إعادة التهيئة.

residual أُمْتَبَقِّ – راسب

۱- ما يتبقى بعد ذهاب الجزء الأكبر أو الكمية الكبرى. ٢- ما يخص تشكيل راسب.

residual field حقلٌ مُتبَقِّ

الحقل المغناطيسي المتبقي في نواة حديدية بعد إزالة التحريض.

residual induction تحريضٌ مُتبَقِّ

هو التحريض المغناطيسي المتبقى في مادة مغناطيسية

Resistor - Transistor Logic (RTL) منطق ترانزستور مقاومة

نوع من الدارات الرقمية تُستَعمل فيه المقاومات كدارات مدخل، وترانزستورات ثنائية القطبية كأدوات تبديل، وهي تقانة قديمة لم تعد متوفرة تجاريًّا.

دقة – مَيْز resolution

1- دقة التفاصيل في قياس ما، وهو في الأنظمة المستمرة التغير الأدبى الذي يمكن ملاحظته. ٢- عدد البكسلات في الواحدة الخطية أو في واحدة القياس في صورة رقمية. ٣- ما يخص القدرة على التمييز بين هدفين نقطيين متقاربين في الزمن أو في التردد.

القدرة على التمييز تعلى التمييز قدرة الآلات البصرية أو الفلم على التفريق أو التمييز بين صورتين صغيرتين متحاورتين.

resonance رنین – رنین

الزيادة في مطال اهتزاز لنظام كهربائي أو ميكانيكي يتعرض لقوة دورية ترددها يساوي أو قريب جدًّا من التردد الطبيعي غير المتخامد للنظام، وفي حالة دارة مؤلفة من مقاومة ووشيعة ومكثف فالطنين (التجاوب) هو الحالة التي تكون فيها معاكسة (ممانعة) الوشيعة مساوية لمعاكسة (ممانعة) المكثف.

resonance frequency تردد الطنين

تردد قادر على توليد طنين في جسم أو نظام ما.

resonant (طنان) مُجاوب (طنان)

صفة لدارة أو لنظام يحاول أن يعزز الاهتزاز أو يمدده أو يولده. مثل دارة تنعدم فيها محصلة ممانعة وشيعة مع ممانعة مكثفة عند أحد الترددات فينشأ نمط اهتزاز طبيعي.

دارة تجاوب (طنانة) resonant circuit

دارة كهربائية تُختار فيها الوشيعة والمكثف بحيث يمر أكبر تبار عند تردد ما.

تردد التجاوب/الطنين الطنين في الفيزياء هو ميل النظام للاهتزاز بمطال أكبر عند بعض الترددات عنه في الترددات الأخرى وتسمى

دات التي يزداد فيها المطال بهذا الشكل بترددات طنين النظام أو ترددات الطنين.

resonant network دارة طنين

انظر resonant circuit.

response استجابة

١- إجابة شفهية أو خطية. ٢- رد الفعل على أمر
 ما.

response time زمن الاستجابة

المدة اللازمة لشخص أو لنظام لإظهار رد فعل على حافز أو حادثة.

restoration استعادة

عملية إعادة أمر ما إلى صاحبه أو مكانه أو حالته الأولى.

retarding potential کمون مثبًط

كمون يتسبب في إنقاص سرعة جسيم متحرك.

عکسي retrograde

موجَّه أو متحرك إلى الوراء.

عاكس أشعة retroreflector

أداة تقوم بعكس الإشعاع بحيث يكون مسار الأشعة المنعكسة موازيًا لمسار الأشعة الساقطة.

التيار مستقل تقريبًا عن الجهد العكسي.

نمط فعال عکسی reverse-active mode يجري التعامل مع مربط الباعث كمجمع، والتعامل مع لمربط المجمع كباعث في دارة مضحم باعث مشترك في الترانزستور الثنائي القطبية.

قابلية العكس reversibility إمكان الانعكاس في أي اتجاه.

reversible

عكوس ١- قادر على توليد إحدى حالتين، كخلية قابلة للانعكاس أو كرد فعل انعكاسي. ٢- ما يخص عملية مثل التفاعل الكيميائي أو تغيير زاوية الطور حيث يمكن إعادة النظام إلى حالته الابتدائية.

Reynolds number رقم رينولدز رقم ليس له واحدات، يستعمل في ميكانيك السوائل ليبيّن: أيجرى السائل حول حسم أو ضمن أنبوب جريانًا مستقرًّا أم مضطربًا؟

مختصر (تردد لاسلكي) RF انظر radio frequency.

مضخم تردد عال RF amplifier مضخم يضخم إشارات الترددات العالية المستعملة عادة في الاتصالات اللاسلكبة.

إشارة تردد عال RF signal ذات ترددات تقع في الجال من ٣ كيلو هرتز تقريبًا وحتى ٣٠٠ جيغاهرتز.

مقاومة متغيرة rheostat أداة كهربائية تستعمل للتحكم في التيار بتغيير المقاومة.

نسبة الانعكاس return ratio

نسبة الإعادة لمنبع غير مستقل (مرتبط) في دارة كهربائية خطية هي معكوس نسبة التيار أو الجهد المعاد إلى موقع المنبع غير المستقل للتيار أو للجهد والخاص بمنبع بديل مستقل.

الصدي reverberation

امتداد أثر الصوت أو أثر التجاوب.

عکسی – یعکس reverse ١- يتحرك عكسيًّا. ٢- جعل أمر ما معاكسًا لما كان عليه. ٣- الذهاب في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق. ٤ - تغير كامل في اتجاه الحركة أو في الفعل.

reverse bias حکسی عکسی الحالة التي لا تسمح فيها وصلة pn بمرور التيار الكهربائي.

تيار عكسي reverse current تدفق التيار المستمر في الاتجاه العكسي أو تدفق التيار

المتناوب بزاوية طور معاكسة للمعتاد. وصلة عكسية

في الاتصالات اللاسلكية هي الوصلة بين المستثمر المتحرك والمحطة الثابتة. إذا كانت الوصلة تحتوى على ساتل اتصالات فإن الوصلة العكسية ستتكون من كل من الوصلة الصاعدة (من المستثمر المتحرك إلى الساتل) ومن الوصلة الهابطة (من الساتل إلى المحطة الثابتة).

reverse saturation current تيار الإشباع العكسي

هو جزء من التيار العكسى في ديود سببه النثر لحوامل الأقلية من المناطق المحايدة إلى المنطقة المقفرة. هذا

المحل الهندسي للجذور معادلة جبرية لها عوامل ثابتة عند تغيير أحد الوسطاء.

root mean square (rms)

الجذر المتوسط التربيعي

1- ويعرف أيضًا بالمتوسط التربيعي، وهو قياس إحصائي لمقدار متغير ويستعمل بوجه خاص عندما تكون التحولات بين الموجب والسالب كالتابع الجيبي مثلاً. ٢- الاستطاعة المتوسطة المقدمة للحمل خلال دورة زمنية كاملة مقيسة بالواط.

rotating - antenna pedestal قاعدة دوارة للهوائي

يتألف الهوائي من قاعدة تحمل محركًا دوارًا يدعم هوائيًّا واحدًا على الأقل.

rotating machine آلة دوارة

آلة مثل المولد الكهربائي أو المحرك الكهربائي لها جزء أو أكثر قابل للدوران حول محور أو حول نقطة ويتأثر الدوران بحقل دوار.

rotating magnetic field

حقل مغناطيسي دوار

هو حقل مغناطيسي ينتج عن تراكم حقلين مغناطيسيين متناوبين أو أكثر لهما نفس التردد ولكنهما يختلفان بزاوية الطور.

rotation دوران

عملية الدوران حول محور أو نقطة.

rotational دوراني

ما يخص الدوران كالحركة الدورانية والسرعة الدورانية.

rotor دُوّار

الجزء الدوار من الآلة.

ring حلقة – رنين

١- خط أو شكل أو جسم دائري. ٢- إصدار صوت رنان.

ring counter عداد حلقيّ

عدد من دارات العد تتصل على التسلسل للعمل المتتالي في عد النبضات.

ripple تموج

۱- اهتزاز بمطال صغیر متراکب علی قیمة ثابتة. ۲- الجزء المتناوب من مخرج دارة تقویم. ۳- موجة صغیرة.

عداد تموج ripple counter

عداد غير متزامن يجري فيه توقيت القلاب الأول فقط بساعة خارجية.

ripple current تيار تموج

تيار قيمته اللحظية لها تموجات صغيرة.

عامل التموج

التغيير في المطال الموجود في منبع تغذية تيار مستمر بسبب الترشيح غير الكافي.

صعود – يصعد

١- التحرك من موضع أدنى إلى موضع أعلى. ٢- زيادة في العدد أو الحجم أو الكمية أو الدرجة.

rise time زمن الصعود

الزمن اللازم لإشارة رقمية للانتقال من قيمة منخفضة إلى قيمة عالية.

مختصر (الجذر المتوسط التربيعي) rms

انظر root mean square.

مختصر (ذاكرة قراءة فقط) ROM

انظر Read only Memory.

بها حسب تسلسلها.

routing تسيير – توجيه

١-في تبادل المعطيات: إعطاء المسار الذي تصل به رسالة إلى وجهتها. ٢-عند ربط الشبكات هو تحريك رزم المعطيات من المنبع (المصدر) إلى المقصد (الوجهة).

سطر row

1-سلسلة من العناصر المرتبة أفقيًّا ضمن إطار عمل من نوع ما، مثل السلسلة المستمرة من الخلايا المتتابعة من اليسار إلى اليمين في وريقات الجدولة spreadsheets. أو كسطر أفقي من البكسلات على شاشة فيديوية. ٢- عدد من الأشخاص أو الأشياء المصطفة في خط مستقيم (في صف). ٣- سطر كتابة.

 run-length
 الوحدان

 عدد البتات المتتالية التي قيمة كل منها "واحد"

 والمحصورة بين صفرين.

rupture قَطْع الدارة

حالة الانكسار أو الانقطاع المفاجئ والكامل.

قلب دوار قلب

جزء الدارة المغناطيسية لآلة كهربائية يقع ضمن الدوار.

roughness خشونة

صفة لسطح أو لحافة ليس ناعمًا، بل فيه عدم انتظام وعدم استواء.

rounding error خطأ التقريب

خطأ في الحساب ينتج عن تقريب الأعداد إلى خانات عشرية مناسبة.

round-trip transit time

زمن العبور العَوْدي

الزمن المطلوب لإشارة نبضية أو رزمة للذهاب من منبع إلى وجهة محدد والعودة إلى المنبع.

Routh's stability criterion

معيار استقرار راوث

اختبار رياضي وهو شرط ضروري وكاف لاستقرار نظام تحكم خطي غير متبدل مع الزمن.

إجراء مُساق إجراء مُساق

1-أيّ مقطع من الرماز code يمكن أن يُنَقَّد ضمن برنامج، وله اسم معين مرتبط به ويُنَقَّد بالإشارة إلى هذا الاسم. ٢-سلسلة من الأعمال التي يجب القيام

- S -

في الثانية بغية تحويل الإشارة إلى الشكل الرقمي. sample and hold circuit (S/H)

دارة أخذ عينة وإمساك

دارة تقيس إشارة المدخل في لحظات زمنية محددة ويبقى خرجها ثابتًا عند قيمة القياس الأخير أو الأحدث حتى إجراء القياس التالي.

فضاء العينات فضاء العينات مفهوم يرد في نظرية الاحتمالات، وهو مجموعة جميع النتائج المكنة لتجربة عشوائية.

sampled مُقَطع

ما أُخِذَت عينات منه.

تابع مُقَطع تابع مُقَطع تابع مُقَطع تابعُ ما أُخذَت عيناتٌ منه.

نابع ما المحدث عيبات منه. آخذ عيبات

الجهاز الذي يأخذ العينات.

sampling أخذ عينات

انظر sample.

sampling frequency

تردد العينات - تردد التقطيع

تردد أحذ العينات من إشارة متغيرة باستمرار.

sampling rate سرعة أخذ العينات

تردد أخذ العينات في واحدة الزمن.

مختصر (رادار الفتحة الصناعية) SAR

Synthetic Aperture Radar انظر

S/H circuit (المحتصر (دارة أخذ عينة وإمساك) sample and hold circuit (S/H) انظر S/N

مختصر (نسبة الإشارة إلى الضجيج)

انظر signal to noise ratio.

عِمام أمان عامان

صمام يفتح آليًّا لتخفيف أو إزالة الضغط الزائد.

دوار له أقطاب بارزة مكونة من صفائح من الفولاذ دوار له أقطاب بارزة مكونة من صفائح من الفولاذ تثبت على الدوار ولكل قطب حذاء يلف حوله سلك. يستخدم للسرعات بين 100 و 1500 دورة بالدقيقة rpm.

salient pole قطب بارز

قطب مغناطيسي بارز باتجاه المتحرض في الآلة الكهربائية.

آلة بأقطاب بارزة الله يكون فيها لكل قطب حذاء قطب تتوضع حوله الله يكون فيها لكل قطب حذاء قطب تتوضع حوله ملفات القطب. تُستعمل المحركات ذات الأقطاب البارزة في التطبيقات التي تعتمد على العنفات المائية مصدراً للحركة.

salinity تَمَلُّح

درجة ملوحة ماء البحر أو تركيز الملح فيه.

عينة – أخذ العينة

١- جزء صغير أو كمية صغيرة لتبيان ماهية الكل.

٢- قياس القيمة اللحظية لإشارة تماثلية عدة مرات

satellite ساتل

جسم صنعي موضوع في مسار حول الأرض أو حول كوكب آخر بغية جمع المعلومات أو للاتصالات.

saturable قابل للإشباع

قابل للإشباع والتشرب.

منطقة مشبعة saturated region

(في ترانزستور MOS): عندما يصبح تيار المصب - المنبع تابعًا للحهد بين البوابة والمنبع ومستقل تقريبًا عن الجهد بين المصب والمنبع يسمى ذلك بالمنطقة المشبعة.

saturation إشباع

عملية التزويد الزائد بشيء ما حتى لا تعود هناك حاجة لطلبه.

saturation current تيار الإشباع

تيار الإشباع العكسي في ديود p-n هو ذلك الجزء من التيار العكسي الذي ينتج بسبب نثر الحوامل الأقلية من المناطق p و n المعتدلة كهربائيًّا إلى منطقة العبور عند الوصلة بين p وn المقفرة من حوامل الشحنات. هذا التيار مستقل تقريبًا عن الجهد العكسي.

saturation factor عامل الإشباع


قياس لإشباع حسم قابل للمغنطة وهو نسبة الزيادة الصغيرة في التحريض إلى نسبة الزيادة في التدفق المغناطيسي الناتج عن تلك الزيادة. وهذا يطبق في التحريض المغناطيسي للمحركات الكهربائية عند السرعة الاسمية.

saturation point نقطة الإشباع

النقطة التي يبدأ عندها الإشباع.

sawtooth سن المنشار

ما له شكل أسنان المنشار بميولٍ حادة وميولٍ خفيفة بالتبادل.



S-band: 2000 MHz - 4000 MHz المجال الترددي S

مجال الترددات بين ٢٠٠٠ ميغاهرتز – ٤٠٠٠ ميغاهرتز.

قيمة عددية scalar

كمية مثل الوقت أو درجة الحرارة لها قيمة وليس لها اتجاه (ليست شعاعًا).

تدریج – سُلم – قیاس

١- خاصية في الصورة تربط حجم البكسل في الصورة بحجم المساحة المقابلة في المنظر. ٢- تغيير الحجم للصورة أو للحسم بالتكبير أو التصغير مع إبقاء التناسبات الكلية.

عامل قیاس scale factor

نسبة الطول في الرسم أو النموذج إلى الطول الحقيقي. يسمى أيضًا ثابتة التناسب.

scale ratio نسبة القياس

نسبة حاصية معيَّنة لنموذج مخبري إلى الخاصية ذاتما في النموذج الأصلى الطبيعي.

scan

١- البحث في كل أجزاء شيء ما بعناية بغية كشف خاصية ما. ٢- التسبب في مرور كاشف أو شعاع كهرطيسي على سطح أو شيء أو جزء من جسم

scattering تناثر – تشتت

١- تشتت شعاع من الجسيمات أو الإشعاع في اتجاهات مختلفة بسبب عوامل فيزيائية. ٢- التموضع بشكل غير منتظم ومتباعد.

مشهد – منظر scene

المكان الذي تحدث فيه حادثة.

مخطط مخطط مخطط رسمٌ يُظهر تركيب جهاز إلكتروني.

قادح شمیدت Schmitt trigger

دارة ثنائية الاستقرار يزداد فيها الخرج إلى قيمة عظمى مستقرة عندما يزداد الدخل إلى ما فوق عتبة محددة ويتناقص فيها الخرج إلى الصفر تقريبًا عند هبوط جهد الدخل إلى ما تحت عتبة أخرى.

ديود شوتكي ديود شوتكي ديود يتشكل بوصلة بين نصف ناقل ومعدن. تستعمل هذه الديودات على نطاق واسع في

تطبيقات الدارات التكاملية وفي المازجات

والمضاعفات للترددات العالية.

ترانزستور شوتكي Schottky transistor

هو مزيج من ترانزستور ثنائي القطبية BJT وديود شوتكي يقوم بمنع الترانزستور من الإشباع، وذلك بتحويل تيار المدخل الزائد.

Schottky TTL circuits دارات TTL نوع شوتکی

بوابة منطقية تتكون من ترانزستورات في الدخل والخرج إضافة إلى ممانعات، ترانزستوراتها من النوع شوتكي مثل بوابة NAND (الترانزستور شوتكي هو ترانزستور BJT مع ديود شوتكي).

ما. ٣- عملية تحويل مواصفات شكلٍ عُرِض على شاشة، مثل اللون وشدة الإنارة إلى مجموعة ثابتة من المواصفات الرقمية بغية المعالجة والإرسال والتخزين للصورة.

scan conversion

تحويل المسح (في الفيديو)

تحويل التعريف الهندسي لشكل بدائي إلى مجموعة من البكسلات.

scan converter مبدل المسح

الجهاز الإلكتروني الذي يقوم بتحويل المسح.

scan period دور المسح

المدة التي يستغرقها الرادار أو السونار SONAR لإنحاء خطة المسح والعودة إلى نقطة البداية.

scanner ماسح

1- أداة تستعمل لمسح الوثائق أو الصور بشعاع ضوئي على خطوط متوازية متقاربة. ٢- أداة تحرف الشعاع الضوئي بزوايا محددة باستعمال آليات مثل الانعراج عن عواكس كهرضوئية أو صوت ضوئية أو ميكانيكية.

scanning مسح

انظر: (3) scan.

ينثر – يبعثر – تشتُّت scatter

١- يرمي في اتجاهات عشوائية. ٢- يتحرك بسرعة في اتجاهات مختلفة. ٣- الدرجة التي تختلف فيها القياسات أو المشاهدات المتكررة لكمية ما.

متناثر – متشتت

ما يحدث أو يتوزع على مسافات واسعة أو لحظات غير منتظمة فراغيًّا أو زمنيًّا.

scope

مجال – لاحقة تدل على الإظهار

١- المساحة التي تشملها فعالية ما أو شيء ما. ٢- أداة إظهار، مثل: المكروسكوب والتليسكوب.

SCR

مختصر (مقوم متحكم فيه بأنصاف نواقل)

انظر semiconductor controlled rectifier.

scrambling بعثرة

ا- تغيير ترددات إشارة صوتية هاتفية أو إذاعية
 بحيث تصبح غير مفهومة دون أداة فك الترميز. ٢- عشوءة تتابع رمز ما (تغيير ترتيب المكونات) بعملية
 قابلة للعكس دون إدخال فيض في سلسلة البتات.

شاشة – ساتر screen

1- حاجز شاقولي ثابت أو متحرك يستعمل لتقسيم غرفة أو للوقاية من الرياح أو الحرارة أو الضوء أو للاختباء. ٢- سطح صمام الأشعة المهبطية أو ما ابحه من أدوات إلكترونية وخصوصًا في التلفاز والحاسوب والمظهرات، يجري عرض الصور والمعطيات عليه.

شبکة ساترة شبکة ساترة

شبكة توضع بين المصعد والشبكة الحاكمة في الصمام الإلكتروني لحذف تأثير تغيرات جهد المصعد في الشكة الحاكمة.

scroll زلْق

تحريك النص أو الشكل الظاهر على شاشة الحاسوب باتجاه معين بغية مشاهدة أجزاء مختلفة منه.

مختصر (جهاز لاسلكي برمجي) SDR انظر software defined radio. sea clutter

كسرة بحرية – تشويش راداري من البحر

١- هو تشويش على الرادار في الطائرة بسبب انعكاسات الإشارة عن سطح البحر المتموج.
 ٢- الأشكال التي تتولد على شاشة السونار من الأصداء الصوتية الناتجة عن سطح البحر الهائج.

sea surveillance radar

رادار مراقبة بحرية

نظام لجمع وتقديم وربط وإظهار معلومات داعمة مستخلصة من عمل المراقبة البحرية.

search بحث

محاولة العثور على شيء.

search and acquisition بحث وتحصيل

محاولة العثور على شيء والحصول عليه.

secondary color لون ثانوي

لون ناتج عن مزج لونين أساسيين.

انبعاث ثانوي secondary emission

إصدار الإلكترونات من سطح بقذفه بإلكترونات أساسية عالية الطاقة.

ملف ثانوي secondary winding

ملف يكون التيار المتحرض فيه ناتجًا عن مرور تيار في الملف الأولى.

قسم-مقطع section

١- أيّ من الأجزاء الواضحة التي يقسم إليها شيء
 أو ما يتألف منه الشيء. ٢- مجموعة واضحة ضمن
 مجموعة أكبر من الأشحاص أو الأشياء.

مَقْسَّم

مؤلف من (أو مقسم إلى) أقسام فرعية.

جهد استقطاب وحيد بين المصرف والأرض، ويوضع عادة مقاومة ومكثف على التوازي بين مربط المنبع والأرض.

self complementing code

ترميز إتمام ذاتي

ترميز عشري مرمز ثنائيًّا يكون فيه ناتج ضم متمم الرقم هو متمم الضم لذلك الرقم. يرمز كل رقم عشري بين . و ٩ بأربع بتات، والمتمم لكل رقم هو متممه إلى ٩.

self inductance تحريضية ذاتية

نسبة القوة المحركة الكهربائية المتولدة في دارة بسبب التحريض الذاتي إلى معدل تغير التيار المولد لها وتُقاس بالهنري.

self induction تحریض ذاتی

تحريض قوة محركة كهربائية في دارة عند تغيير التيار في تلك الدارة.

self-excited generator

مولد التهييج الذاتي

التيار .

مولد للتيار الكهربائي المتناوب يعمل دون منبع خارجي.

ديود مصنوع من عناصر نصف ناقلة هي عادة ديود مصنوع من عناصر نصف ناقلة هي عادة السيليكون يكون فيه المهبط ذا شحنة سالبة وفيه إلكترونات زائدة، ويوضع بجانب المصعد الذي له شحنة ذاتية موجبة وفيه ثقوب زائدة. عند هذه الوصلة تتشكل منطقة مقفرة خالية من الثقوب والإلكترونات. بتطبيق جهد موجب على المصعد تصغر المنطقة المقفرة ويمر التيار، أما عند تطبيق جهد سالب على المصعد فتكبر المنطقة المقفرة وتمنع مرور

sector قطاع

١- مساحة أو جزء متميز عن الآخرين. ٢- الشكل المسطح الموجود بين نصفي قطر دائرة أو قطع ناقص ومحيط القوس بينهما.

تقسيم إلى قطاعات – تجزيء sectionalized انظر

قطعة – يقطع

١- جزء من شكل مقتطع بواسطة خط أو مستوي يقطعه. ٢- يقسم شيئًا ما إلى أجزاء أو أقسام متفرقة.

segmentation تقطيع – تجزيء

عملية تقسيم شيء ما إلى أجزاء أو قطع.

selection اختيار – انتقاء

١- عملية اصطفاء شيء دون غيره. ٢- ما يُنتَقي.

selectivity انتقائية

قدرة جهاز الاستقبال على استقبال مجال الترددات المطلوب فقط ونبذ الترددات الأخرى على الجانبين. لا يحسن ذلك خصائص الإشارة فقط بل يحسن أيضًا الخصائص الضحيحية للمستقبل.

selector ناخب

مفتاح يستعمل لانتقاء الخيارات.

ملف تهييج ذاتي الملف الخاص بالأقطاب الأساسية للمولدات حيث الملف الخاص بالأقطاب الأساسية للمولدات حيث يجري تحريض الحقل المغناطيسي لهذه الأقطاب بإمرار تيار فيها من ملف الأقطاب الرئيسية للمتحرض (الدوار).

self bias انحياز ذاتي – انحياز ذاتي تقنية تستعمل في الترانزستور بحيث لا يحتاج إلا إلى

إشارة المدخل الصغرى اللازمة للحصول على خرج مناسب. يمكن حساسية نظام التحكم قياسها بمجموعة من توابع الحساسية في الزمن والتردد والأداء. يمكن استعمال تحليل الحساسية للنظام في مرحلة التركيب بغية تخفيض الحساسية والوصول إلى تصميم مستقر.

sensitivity time control (STC) تحكم زمني بالحساسية

يستعمل لتخميد الإشارات القوية جدًّا الناتجة عن الانعكاسات القوية عن سطح الأرض في البوابات الأولى من مستقبل الرادار، ودون ذلك سيصل المستقبل إلى الإشباع نتيجة الإشارات القوية فيتوقف عمله.

ر محس

مبدل ميكانيكي كهربائي أو أداة أخرى يكون دخله ظاهرة فيزيائية وخرجه قياسًا كميًّا لتلك الظاهرة؛ ومن هذه الظواهر الحرارة والضغط والجهد والتيار.

separability قابلية الفصل

خاصية التفريق أو الفصل في الإشارة أو النظام بحيث أن تمثيل الإشارة أو النظام يمكن التعبير عنه بجداء العناصر المكونة التي تعتمد بدورها على متحولات مستقلة أقل عددًا.

قابل للفصل/فصول قابل للفصل للفصل على حدة.

تهييج مستقل تهييج مستقل من توريض الآلات يُغَدَّى فيه نظام الحقل من منبع تيارِ مستمرِ مستقل.

نصف ناقل semi coductor

مادة صلبة لها ناقلية تقع بين ناقلية العازل وناقلية أكثر المعادن، إما بسبب إضافة شائبة أو بسبب تأثيرات الحرارة. العناصر المصنوعة من أنصاف النواقل وبوجه خاص السيليكون هي العناصر الأساسية لمعظم الدارات الإلكترونية.

$semiconductor\ controlled\ rectifier\\ (SCR)$

مقوم متحكم فيه بأنصاف نواقل

مقوم نصف ناقل يمر تياره الأمامي بين المصعد والمهبط بسبب إشارة مطبقة على مسرى ثالث هو البوابة، يصبح هذا التيار بعد ذلك مستقلاً عن الإشارة.

sending-end fault

عطل من طرف الإرسال

(في خطوط النقل): العطل الحادث بالقرب من طرف الإرسال.

عنصر مُحِسّ sensing element

أية أداة تستقبل إشارة أو تنبيهًا (مثل الحرارة أو الضغط أو الضوء أو الحركة) وتتجاوب معه بطريقة مميزة.

sensitive emilion

سرعة الكشف أو الاستجابة للتغيرات أو الإشارات أو التأثيرات الضعيفة.

sensitivity حساسية

خاصية نظام تدل على التأثير المشترك لتغيرات العناصر في الأداء العام للنظام وتأثير تغيرات العوامل في اضطرابات الإشارة وتأثير عدم وضوح النموذج في أداء واستقرار النظام. فمثلاً إن حساسية المستقبل هي

مخرج (خرج) تسلسلي مخرج (خرج) تسلسلي خرج معطيات رقمي ترسل فيه المحارف بتًّا بتًّا على مسار اتصال وحيد.

بوابة تسلسلية بوابة تسلسلية واجهة اتصالات تسمح بإرسال المعطيات بتًّا بتًّا. serial transfer نقل تسلسلي

نقل محارف عنصر معلومات على التوالي على مسار واحد في الحاسوب.

series متسلسلة عبارة صيغتها $x_1 + x_2 + x_3 + \dots$ عبارة صيغتها حقيقيٌّ أو عقدي.

ربط / وصل تسلسلي series connection عناصر متصلة على التسلسل في مسار واحد بحيث يمر التيار الكهربائي نفسه في كل تلك العناصر.

تهييج تسلسلي تهييج تسلسلي بشكل عدة لفات هنا يكون ملف الحقل المغناطيسي بشكل عدة لفات من سلك غليظ ويغذى من تيار الدوار (المتحرض) بوضعه على التسلسل مع الدوار.

تجاوب تسلسلي الناتج عن عناصر دارة يرتبط فيها ن والمكثف على التسلسل بحيث تقبط الممانعة الإجمالية لهما إلى الحد الأدنى عند تردد التجاوب.

نظام ملاحقة نظام ملاحقة نظام ملاحقة نظام محكم مغلق الحلقة نتألف من محرك تقوده إشارة هي تابع للفارق بين الوضعية المتلقية للأوامر أو لسرعتها، والوضعية الحقيقية أو السرعة الحقيقية للوصول إلى التوافق، وعادة ما تحتوي آلية الملاحقة على تضخيم استطاعة وعلى عنصر تكامل واحد

separation قويق beaution

١- فعل التحريك أو الحركة أو الإبعاد. ٢- تقسيم شيء ما إلى مكوناته أو عناصره المميزة.

تسلسل – متتالية – يسلسل المترابطة المترابطة المترابطة المترتيب المحدد الذي تتبع فيه الأشياء المترابطة بعضها بعضًا. ٢- مجموعة من الأحداث أو الحركات أو الأشياء التي تتبع بعضها بعضًا بترتيب معين. ٣- يرتّب بتسلسل معين.

sequential تتابعي

۱- ما يتعلق (أو ما هو مرتب) بتسلسل أو تتابع
 معين. ۲- ما يحدث على التسلسل أو بالتتابع.

sequential circuit دارة تتابعية

في دارة ضم يكون الخرج تابعًا لكل المداخل وبوجود أي شكل للمداخل يمكن دائمًا التنبؤ بالخرج. في دارة تتابعية لا يكون الخرج تابعًا للمداخل فقط بل لتاريخ تغيرات المداخل أيضًا.

دارة منطقية تتابعية تتابعية الدارات المنطقية لا يعتمد خرجها على الدارات المنطقية لا يعتمد خرجها على الدخل الحالي للدارة فقط بل على تاريخ الدخل أضاً.

serial adder - subtractor

جامع طارح تسلسلي

دارة قادرة على جمع وطرح الأعداد الاثنانية خاصة رقمًا رقمًا.

جمع تسلسلي عملية حسابية يجري فيها جمع عددين رقمًا رقمًا.

رقم تسلسلي دوقم تسلسلي رقم يوضع على منتج للتعريف به.

شكل – مظهر – يشكل

١- الشكل أو الحدود الخارجية لشخص أو شيء.
 ٢- شكل هندسي كالمربع أو المثلث أو المستطيل.
 ٣- يعطي شكلاً أو هيئة ما لشيء ما.

shape number رقم الشكل

عدد وحيد يحدد شكلاً معينًا من نوع معين في مخطط قاعدة البيانات الموحدة.

shear stress ! جهاد القص شكل الإجهاد في حسم أو قطعة، الذي يؤدي لتوليد

shell type transformers

 $\mathbf{E} - \mathbf{I}$ محول بنواة

قص بدلاً من التمدد أو الانحناء.

محول تكون فيه الدارة المغناطيسية محيطة بشكل شبه كامل بالملفات.



ساتر – حجاب/درع/حائل shield

تشكيلة من الصفائح أو الشبكات المعدنية مصممة لحماية أجهزة إلكترونية من التداخل الكهربائي الساكن أو التداخل المغناطيسي.

shift

يزيح - ينزاح- إزاحة - زحزحة - وردية

١- يتحرك أو يحرك من مكان لآخر عادة لمسافة قصيرة.
 ٢- تغير طفيف في التموضع أو الاتجاه أو الميل.
 ٣- النّوبة ب تعمل بها مجموعة من العمال قبل تبديلهم بمجموعة أخرى

على الأقل في الاتجاه الأمامي للدارة.

محرك قيادة – محرك ملاحقة علاحقة والسرعة محرك يسمح بالتحكم الدقيق بالوضعية والسرعة والتسارع. ويتألف من محرك مناسب مرتبط بمحسّ للوضعية ويحتاج إلى دارة تحكم متقدمة، عادة ما تكون مصممة تصميمًا خاصًّا لاستعمالها مع هذا المحرك.

يضبط – يهييً -مجموعة – جهاز set

١- يضع شيئًا ما في وضعية مستقرة أو وضعية تهيئة.
 ٢- يضبط العمل بوجهه الصحيح. ٣- مجموعة من الأشياء. ٤- جهاز.

set / reset latch وإرجاع

هزاز متعدد ثنائي الاستقرار. تسمى إحدى وضعيتي الاستقرار بالتهيئة والأخرى بالإرجاع.

ضبط – إعداد

انظر set.

setting time زمن الاستقرار

الزمن اللازم لشيء ما حتى يستقر.

setup time زمن الإعداد

الوقت اللازم حتى تستقر معطيات المداخل قبل أو بعد تحول مدخل التحكم إلى حالة الإمساك أو تخزين القيمة.

إظهار بسبع قطع واظهار بسبع قطع ترتيبة من سبعة قضبان لها شكل الرقم 8 وتستعمل في المظهرات الإلكترونية للمحارف، ويمكن تمثيل أي محرف بإضاءة القضبان المناسبة.



shortcoming سيئة - عيب

عدم التمكن من الوصول إلى مقايس محددة سواء سجل ينقل البتات من اليمين إلى اليسار. كان ذلك في شخصية الإنسان أو في خطة أو في نظام.

> ضجيج الإطلاق shot noise

الضحيج الإلكتروبي الذاتي الناتج في دارة كهربائية بسبب الطبيعة المتقطعة للنقل بالإلكترونات.

يفرِّع - مُفَرِّعة shunt

١- إمرار تيار كهربائي بواسطة ناقل يصل نقطتين في دارة ويمر فيه بعض التيار. ٢- ناقل كهربائي يصل نقطتين في دارة يمكن تحويل بعض التيار إليه.

shunt capacitance سعة تفرعية مكثف أو مجموعة من المكثفات توضع بين طرفي خط نقل كهربائي لتحقيق زيادة في الجهد أو لتحسين عامل الاستطاعة في الدارة.

shunt coil وشيعة تفرعية

ملف يربط على التوازي مع نظام كهربائي بغية استجرار تيار تحريضي. وتسمى أيضًا بالمعاكسة التفرعية.

shunt impedance ممانعة تفرعية

ممانعة توصل على التوازي مع دارة كهربائية.

وشيعة ذروة تفرعية shunt peaking coil ملف يوصَل على التفرع مع دارة تجاوبيّة (طنانة) بين حمل خرج مضخم إلى مدخل مضخم المرحلة التالية بغية التعويض عن الفقد في الترددات العالية الناتج عن السعة الموزعة في المرحلتين.

met السجل إزاحة نحو اليسار shift left register

shift right register سجل إزاحة نحو اليمين سجل ينقل البتات من اليسار إلى اليمين.

short - circuit دارة قُصر حالة تحصل في منبع التغذية أو في دارة تتصل فيها النواقل الحاملة للتيار بعضها ببعض أو بالأرض ويمرّ بسبب ذلك تيار كهربائي شديد.

short - circuit current تیار دارة قصر أكبر تيار يمكن أن يمر في نظام كهربائي عند حدوث دارة قصر. ويحدَّد تبعًا لتوتر وممانعة النظام.

قصير الأمد/الأجل short - term ما يدوم أو يتعلق بمدة قصيرة.

short - time rating الأمد مقدار التيار الزائد الذي يمكن أن يتحمله منبع تغذية وقتًا قصيرًا محددًا.

دارة قصر short circuit انظر short-circuit.

short circuit capacity استطاعة القصر يستعمل حساب استطاعة القصر في تطبيقات كثيرة منها معرفة حجوم المحولات، ومعدل سعة القطع للقواطع الآلية والفواصم والتيارات التي يجب أن تتحملها القواطع الكهربائية والفواصم، وتحديد ضرورة استعمال معاكسة خط مع قيادة عند تردد متغير ١٠٠٠ لخ.

short circuit current تيار دارة القصر انظر short-circuit current.

موجه وهوائي الرادار.

سيمنز (وحدة الناقلية) siemens

الواحدة الدولية للناقلية وتساوي مقلوب الأوم.

SIGINT (SIGnal INTelligence)

مختصر (استطلاع معلومات الإشارة)

صنف من الاستخبارات تتضمن جزءًا أو كل الاستخبارات الخاصة بالاتصالات والاستخبارات الإلكترونية واستخبارات إشارات الأجهزة الأجنبية كيفما حدث إرسالها.

sign إشارة العدد

(في الرياضيات): هي إشارة الزائد أو الناقص التي تعطى للعدد.

sign bit بت الإشارة

بت وحيد يستعمل للدلالة على إشارة العدد وعادة يكون صفرًا للموجب وواحدًا للسالب.

signal إشارة

نبضة كهربائية أو موجة لاسلكية تُرسَل أو تستقبل.

signal conditioning تكييف الإشارة

يعني تكييف الإشارة في الإلكترونيات تشكيل الإشارة التماثلية بحيث تفي بمتطلبات المرحلة اللاحقة للمعالجة الاضافية.

signal direction finding

الاسترشاد بالإشارة

جهاز لمعرفة اتجاه منبع الإشارة اللاسلكية.

مخطط تدفق الإشارة مخطط تدفق الإشارة مخطط تدفق الإشارة من المتحولات مثيل تخطيطي للعلاقات بين مجموعة من المتحولات الخرج المستقلة في الدخل والمرتبطة خطيًّا مجتحولات الخرج المتعلقة كا.

مقاومة تفرعية shunt resistance

هي مقاومة عالية الدقة تستعمل لقياس التيار في دارة كهربائية وتعمل بقياس هبوط الجهد على المقاومة المعروفة القيمة. وتسمى أيضًا بتفرعية التيار أو بتفرعية مقياس التيار.

shutter مغلاق

أداة تفتح وتغلق لتعريض الفِلم في آلة التصوير (المصوِّرة) للنَّور.

SI (International System)

نظام الواحدات الدولي

نظام واحدات فيزيائي دولي معترف به، واحداته الأساسية هي المتر والكيلو غرام والثانية والأمبير والكلفن والمول والكتلة والزمن والتيار الكهربائي ودرجة الحرارة وكمية المادة وشدة الإنارة.

جانب - طرف - جانبي - ينحاز الله على يسار أو يمين شيء أو مكان أو الله نقطة مركزية. ٢- سطح شاقولي أو مائل لبناء أو شيء وليس هو السقف ولا هو بالأرضية ولا هو بالواجهة ولا هو بالخلفية. ٣- يدعم أو يعاكس في نزاع أو نقاش.

side lobe فص جانبي

هو فص في مخطط إشعاع هوائي غير الفص الأساسي غير الفصوص الضيقة جدًّا الأخرى. الفصوص الجانبية لها مطالات أصغر من مطال الفص الأساسي.

side lobe blanking (SLB) guard channel قناة حماية لتعتيم الفصوص الجانبية

تقنية رادارية تقارن قوة الإشارة النسبية بين هوائي غير

الدارات الإلكترونية.

silicon controlled rectifier

مقوم سيليكوني مقود

مقوم نصف ناقل يمر تياره الأمامي بين المصعد والمهبط بسبب إشارة مُطبَّقة على مسرى ثالث هو البوابة، يصبح هذا التيار بعد ذلك مستقلاً عن الإشارة، وهو أحد أنواع الثايرستورات.

silicon wafer شريحة سيليكونية

شريحة رقيقة من مادة السيليكون نصف الناقلة تكون كبلورة سيليكونية تستعمل في صناعة الدارات المتكاملة وغيرها من العناصر المكروية.

simple harmonic motion

حركة جيبية بسيطة - مدروج بسيط

حركة دورية جيئة وذهابًا مرورًا بموضع التوازن أو الموضع المركزي بحيث يكون الانحراف الأكبر عن هذا الموضع إلى أحد الجانبين مساويًا للانحراف الأكبر إلى الجانب الآخر.

simple lap winding لف تطابقی بسیط

لف طبلي في متحرك (متحرض) المولدات أو المحركات تكون فيه كل وشيعة أو مجموعة من الوشائع متراكبة مع التي تليها بحيث توجد مسارات في المتحرك (المتحرض) بعدد الأقطاب المغناطيسية. سميت طريقة اللف بالتطابقي لأن ملفات الملف الثاني تنطبق على ملفات الملف الأول.

simple wave winding لف تموجي بسيط

لف للمتحرك (للمتحرض) تكون فيه الوشائع على طبقتين وتتبع إحداها الأخرى على سطح المتحرك (المتحرض) بشكل أمواج وتكون الوشائع مربوطة على التسلسل بحيث لا يوجد إلا مساران للتيار مهما كان

signal generator مولد إشارة

جهاز يستعمل لتوليد إشارة مؤلفة من جهد مهتز تكون قيمته عادة بين (١) مكروفلط و (١) فلط وذلك على مجال تردد معين بغية اختبار الأجهزة الإلكترونية.

signal processor معالج إشارة

دارة إلكترونية متكاملة مخصصة لمعالجة الإشارة فيها ضوارب تماثلية واستمثال لأداء عمليات مجموع مضاريب مستعملة في تطبيقات معالجة الإشارة مثل الترشيح وجداء التلاف وتحويل فورييه وغيرها.

signal source منبع إشارة

منبع الإشارة الذي قد يكون أو قد لا يكون المنبع الحقيقي.

signal to noise ratio (S/N)

نسبة الإشارة إلى الضجيج

1- نسبة قوة إشارة حاملة لمعلومات إلى قوة التداخل غير المرغوب فيه. ٢- نسبة قوة الإشارة الكهربائية أو غيرها من الإشارات الحاملة للمعلومات إلى قوة التشويش غير المرغوب فيه.

signaling إعطاء إشارة

نبضة أو قيمة كهربائية متغيرة للجهد أو التيار أو شدة الحقل، تدل التغيرات فيها على المعلومات المحمولة.

عدد اثناني ياشارة وسالبة أو على بت الإشارة (سالبة أو موجبة).

سیلیکون silicon

العنصر الكيميائي ذو الرقم الذري ١٤، وهو غير معدني وله خصائص نصف ناقلة ويستعمل في صناعة

عطل في خط نقل الطاقة أو خط الاتصالات يسبب فيه العازل المتعطل توصيلَ الخط إلى الأرض.

وحيد الطور single phase

ما يتعلق بجهد متناوب وحيد.

حزمة وحيدة الجانب single-side band وحيدة الجانب اللاسلكي أو الهاتف المنضد حيث تحذف إشارة الموجة الحاملة وإحدى الحزمتين الجانبيتين.

يغرق/يغوص – مصب يغرق/يغوص – مصب ١ - مكان ١ - مكان جمع التيار أو الماء.

تيار المصب في مخرج الجذاذة (الحمل) وهذا يعني أن عنصرًا مربوطًا بين التغذية الموجبة وخرج الجذاذة سيوصل حين يكون الخرج منخفضًا.

جيبي جيبي sinusoidal

sinusoidal function تابع جيبي التابع الجيبي هو ضم خطي لتوابع جيبية وتجيبية.

sinusoidal signal

 $x(t) = A.\sin(2fft + B)$ إشارة ذات شكل A, f, B وابت.

موجة جيبية مطال شكل موجة يمثل اهتزازًا دوريًّا يكون فيه مطال الانحراف عند كل نقطة متناسبا مع حيب زاوية الطور للانحراف.

جيبيًّا sinusoidally بطريقة جيبية.

عدد الأقطاب في الآلة، ويسمى باللف التسلسلي. بنفس الوقت بنفس الوقت

انظر simultaneous.

simulation محاكاة

عملية تقليد سلوك حالة ما أو عملية ما بواسطة ما هو مشابه بشكل مناسب.

simulator عحاك

آلة مصممة لتوفير محاكاة حقيقية لمفاتيح ولأدوات التحكم والتشغيل لمركبة أو طائرة أو أي نظام معقد آخر وتستعمل لأغراض التدريب.

Simulink

برنامج سيمولينك (برنامج محاكاة)

برنامج ابتكرته شركة MathWorks وهو أداة لغة برجحة بيانية لمسير المعلومات بغية النمذجة ومحاكاة وتحليل الأنظمة الدينامية المتعددة المجالات. وواجهة البرنامج الأساسية هي أداة رسم كتلوية بيانية ومكتبة للجموعة الكتل القابلة للبرمجة.

simultaneous آني

ما يحدث أو يجري في وقت واحد.

منحنٍ جيبي

انظر sine wave.

sine wave موجة جيبية

مخطط بياني يمثل اهتزازات دورية ذات مطال ثابت كما يبين ذلك التابع الجيبي.

غلاف موجة جيبية غلاف موجة جيبية هو الحدود التي تحتوي مطالات الإشارة ضمنها عند النظر إليها في مجال الزمن وهو خط وهمي.

single line - to - ground fault عطل طور مع الأرض site موقع

١- مساحة من الأرض توجد عليها مدينة أو بناء.٢- موقع على الشابكة.

skeleton هيكل

الإطار الداعم أو البنية الرئيسية أو الجزء الأساسي من شيء ما.

skin effect ظاهرة قشرية

ميل التيار المتناوب الكهربائي للسريان في الجزء الخارجي من الناقل.

sky wave موجة سماوية

موجة لاسلكية منعكسة عن الطبقة المتأينة في الجو.

slew rate معدل التغير

سرعة تغير جهد متناوب ويقاس بالفُلط في الثانية.

شريحة slice

رقاقة من مادة السيليكون نصف الناقلة تصنع فوقها العناص نصف الناقلة.

slightly قليلاً

لدرجة قليلة.

ميل slope

السطح الذي يكون أحد أطرافه أعلى من الآخر.

slope angle زاوية الميل

الزاوية الحادة التي يصنعها شعاع مع محور نظام بصري متناظر.

مجرى – شق

فتحة طويلة ضيقة أو شق في آلة لإدخال شيء ما فيه.

بطيء slow

ما يتحرك أو يعمل بسرعة منخفضة.

Small Scale Integration (SSI)

تكامل صغير النطاق

المرحلة البدائية من صنع الدارات المتكاملة، والتي كانت تسمح بوضع من بوابة واحدة وحتى (١٢) بوابة على جذاذة واحدة.

smoothing تنعيم

1- إجرائية في التقدير يجري فيها تقدير القيمة السابقة لشعاع الحالة استنادًا إلى المعطيات المتوفرة حتى الوقت الحاضر. ٢- إزالة مركبات التردد العالي من إشارة صورة حصل عليها وذلك مثلاً بالتوسيط الدوراني أو بالمرشح الغاوصي. ٣- أية طريقة يُخمّد الضحيج بعد إجراء مقارنة بين نقاط الضحيج المحتملة والقيم المجاورة.

SNR

مختصر (نسبة الإشارة إلى الضجيج)

انظر Signal to Noise Ratio.

مرن soft

ما هو سهل التشكيل أو القطع أو الضغط أو الثني وليس قاسيًا باللمس.

برمجیات software

البرامج ومعلومات التشغيل الأخرى التي يستعملها الحاسوب.

software defined radio (SDR)

جهاز لاسلكي برمجي

جهاز لاسلكي تكون فيه بعض أو كل الوظائف الفيزيائية (المادية) بشكل برنامج حاسوبيّ. الجهاز اللاسلكي هو أي جهاز يقوم بإرسال أو استقبال الإشارات اللاسلكية في مجال الطيف الكهرطيسي.

والأغراض الموجودة تحت الماء.

موجة صوتية sound wave

موجة من الانضغاط والانفلات يحدث بواسطتها انتقال الصوت في مادة مرنة مثل الهواء أو الماء.

منبع منبع

١- النقطة (أو الجزء من نظام ما) التي يحدث فيها
 إدخال طاقة أو كتلة إلى النظام. ٢- منطقة المسرى
 الكهربائي في ترانرستور التأثير الحقلي، التي تنطلق
 منها الحوامل الرئيسية إلى القناة الناقلة بين المساري.

تابع للمنبع تابع للمنبع تابع للمنبع دارة مضخم بترانزستور ذي أثر حقلي. تُسلّط إشارة الدخل على مربط المبابة ويؤخذ الخرج من مربط المنبع

ويُربَط مربط المصرف بجهد ثابت.

source transformation

تحويل المنبع

تبسيط لحل دارة ما خصوصًا بوجود منابع مختلفة وذلك بتحويل منبع الجهد إلى منبع تيار والعكس بالعكس.

sourcing current تيار المنبع

التيار الخارج من الجذاذة. وهذا يعني أن أداة موصولة بين خرج الجذاذة والقطب السالب للمنبع سوف يجرى تشغيلها عندما يكون الخرج عاليًا.

فراغ – فضاء bid – فضاء

١- حيِّز شاغر. ٢- الفراغ الذي له ارتفاع وعمق وعرض والذي توجد فيه وتتحرك كل الأشياء. ٣- الكون.

space charge شحنة فراغية

مجموعة من الجسيمات التي لها شحنة كهربائية وموجودة في مكان ما إما في الفراغ أو في جهاز ما.

software package رزمة برامج

مجموعة البرامج ومعلومات التشغيل الأخرى التي يستعملها الحاسوب.

شمسي solar

ما له علاقة بالشمس أو ما يتحدد بها.

خلية شمسية خلية شمسية

أداة نصف ناقلة تحول طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. وتسمى أيضًا بالخلية الكهرضوئية.

solar panel لوحة شمسية

لوحة مصممة لامتصاص أشعة الشمس كمنبع للطاقة بغية توليد الكهرباء أو الحرارة.

solid angle زاوية فراغية

المشابه التماثلي ذو الأبعاد الثلاثة للزاوية مثل الزاوية التي يحصرها المخروط أو الناتجة من تقاطع ثلاثة مستويات في نقطة واحدة وتقاس بالستيراديان.

حالة صُلبة علية

حالة المادة التي لا تكون فيها بشكل سائل بل تحتفظ بحدودها دون داعم. الذرات والجزيئات المتوضعة في مواضع ثابتة بعضها بالنسبة إلى بعض ولا يمكنها التحرك بجرية.

حل – محلول حل – محلول

١- طريقة لحل مسألة أو معالجة حالة صعبة. ٢- مزيج سائل حيث المادة المحلولة متوزعة بانتظام في المكون الرئيسي وهو الحالّ.

سونار – رادار صوتی

هو مختصر لمصطلح الملاحة ومعرفة المدى بواسطة الصوت، وفيه يُستَفاد من الصوت لاستكشاف المحيط

الطاقة في واحدة الكتلة، وتُستعمل لتكمية الحرارة المحزنة أو الخصائص الحرارية الدينامية للمواد مثل الطاقة الداخلية النوعية.

حرارة نوعية specific heat

الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من مادة ما درجةً مئوية واحدة.

specific speed سرعة نوعية

مضخة مثالية مشابحة هندسيًّا للمضخة الحقيقية، يا تعمل بحذه السرعة تستطيع رفع واحدة الخجم في واحدة الزمن إلى واحدة الضغط.

specific weight وزن نوعي

وزن واحدة الحجم للمادة.

specification مواصفة

توصيف متطلبات التصميم أو التطوير التي يجب أن يحققها نظام أو منتج.

طيفي spectral

ما له علاقة بالطيف.

spectral density كثافة طيفية

في المعالجة الإحصائية للإشارة وفي الإحصاء وفي الفيزياء، يكون طيف سلسلة زمنية أو إشارة هو تابع موجب حقيقي لمتحول التردد أو التواتر المتعلق بعملية عشوائية مستقرة أو بتابع زمني محدد. وتصف الكثافة الطيفية كيفية توزع الاستطاعة على الترددات المختلفة وواحدتما هي واحدة الاستطاعة لكل هرتز.

spectral response استجابة طيفية

استجابة مادة ما كتابع لطول الموجة إلى الطاقة الكهرطيسية الساقطة وخصوصًا ما يتعلق بالطاقة المنعكسة والمنبعثة المقيسة من المادة.

space-time adaptive processing (STAP) معالجة تكيفية بالزمان والمكان

معالجة رادارية تضم ترشيحًا زمنيًّا وفراغيًّا وتستعمل لمقاومة التشويش ولكشف الأهداف البطيئة. وتتطلب سرعات عالية حدًّا في المعالجة وسرعة في الاستحابة المعالجة ومتطلبات في المحال الدينامي، تتطلب عادة معالجة بالفاصلة العائمة.

spacing تباعد

خاصية للأشياء المصفوفة التي تتباعد فراغيًّا.

اتساع – امتداد – خطوة span

١- الامتداد الكامل لشيء ما من البداية إلى النهاية أو مقدار الفراغ الذي يغطيه شيء ما. ٢- الزمن الذي يستغرقه أمر ما.

spatial مکاني

١-ما له علاقة بالمكان. ٢-يصف توضع الأشياء
 مكانيًّا.

spatial – domain

مجال مكانى - مجال فضائى

هو فضاء الصور النظامي الذي تعبِّر فيه تغيرات المكان الموضع في الصورة (بالبكسلات) عن تغيرات المكان في الجال المكاني الحقيقي. المسافة بالبكسلات توافق مسافة حقيقية (بالأمتار مثلاً).

special حاص – مخصص

١- أفضل أو أكبر أو مختلف عما هو معتاد. ٢- ما يخص شخصًا أو مكانًا. ٣- منتج أو برنامج إذاعي مصمم لمناسبة خاصة.

ie specific نوعی – معین

١- معرف أو محدد بوضوح. ٢- تفاصيل دقيقة.

specific energy طاقة نوعية

الهوائي العاكس على شكل سطح قطع مكافئ يجمع الأشعة التي توازي المحور في المحرق، أما العاكس على شكل قطع كروي فهو تقريب للعاكس السابق ويؤدي إلى بعض الانحراف.

برنامج سبايس للمحاكاة , spice

برنامج محاكاة حاسوبي ابتُكِر في جامعة كاليفورنيا في عام ١٩٧٥ وله إصدارات من شركات مختلفة. يفيد البرنامج في تحليل الدارات الكهربائية بتطرقه إلى حالات التيار المستمر والتيار المتناوب والحالات العابرة والضحيج والتحليل الإحصائي.

splitting انشطار

الانكسار أو التسبب بالانكسار بالقوة إلى أجزاء.

هوائي مُركز الإشعاع شعاع يولده هوائي ساتل للاتصالات له حجم كاف شعاع يولده هوائي ساتل للاتصالات له حجم كاف بحيث يكون تبعثر الطاقة الزاوى منخفضًا.

spread ينثر – المد انظر spreading.

طیف منثور spread spectrum

تقنية تعديل يكون فيها طيف الإشارة الحاملة للمعلومات منثورًا بتقنيات خاصة مثل عملية الضرب بسلسلة ضجيج عشوائي. وتكون النتيجة الحصول على إشارة ذات عرض مجال أكبر وحماية أعلى من الضجيج.

نشر الامتداد فوق مساحة كبيرة أو متزايدة.

حساسية طيفية حساسية طيفية المردود النسبي لكشف الضوء أو أية إشارة أخرى كتابع للتردد أو لطول الموجة.

dيف spectrum

ا- بحال من الطاقة الكهرطيسية مرتب حسب التردد النسبي. ٢- مطال تحويل فورييه لإشارة محددة.
 يستعمل هذا التعبير أيضًا للدلالة على طيف الاستطاعة لعملية عشوائية.

انعكاس مباشر انعكاس مباشر الموجة الكهرطيسية المنعكسة في الاتجاه المحدد بقانون سنيل Snell (أو قانون سنيل ديكارت) الخاص بالانعكاس.

speed سرعة

المعدل الذي يتحرك أو يعمل به شخص أو شيء.

speed - torque characteristic

علاقة السرعة بالعزم

المنحني البياني الذي يظهر العلاقة بين سرعة محرك والعزم المتولد.

speed governor منظم سرعة

المنظم أو محدد السرعة هو أداة لقياس أو تنظيم سرعة آلة.

sphere کرة

شكل مستدير قاس أو سطحه حيث جميع النقاط عليه متساوية المسافات من نقطة مركزية.

spherical conductor ناقل کروي

ناقل على شكل كرة.

spherical reflector عاكس كروي مقعر. بالأصل عاكس هوائي على شكل قطع كروي مقعر. بالأصل

stabilization مربع – تربی

التسبب في الاستقرار ومنع التأرجح. انظر stability.

استقرار

مستقر stable

خاصية النظام الذي تتناقص فيه كل القيم العابرة وتصل إلى الصفر في وقت محدد، ويُقال عندها للنظام إنه مستقر.

stable local oscillator (STALO)

مهتز محلي مستقر

مهتز محلي عالي الدقة يُستعمل مثالاً لتوليد موجة حاملة مرجعية.

حالة مستقرة stable state

حالة التوازن في نظام دينامي توصف بمعادلة تفاضلية شعاعية من المرتبة الأولى.

stage مرحلة

نقطة أو مدة أو خطوة في عملية أو تطوير.

staggered متأرجح

غير ثابت — مهزوز.

staggered tuning تولیف متأرجح

محاولة الحصول على مجال واسع من الاستجابة الترددية باستعمال عدد من الدارات المولّفة التي لها ترددات تجاوب (طنين) مختلفة قليلاً بعضها عن بعض.

إشارة سُلَّمية staircase signal

في الإرسال التلفزي هي موجة تتألف من سلسلة من الخطوات المتقطعة تشبه السلم.

مربع – تربیع – یربع

١- شكل مسطح له أربعة أضلاع متساوية الطول وأربع زوايا قائمة. ٢- رمز لواحدة قياس تساوي مساحة المربع الذي ضلعه هو الواحدة المحددة. ٣- ضرب رقم بنفسه.

square root جذر تربيعي

الجذر التربيعي لعدد هو قيمة عندما تضرب بنفسها نحصل على هذا العدد.

square signal إشارة مربعة

هي موجة متناظرة لها طول زمني مربع ثابت في كل نصف موجة.

موجة مربعة square wave

انظر square signal.

قفص سنجابى squirrel cage

شكل من أشكال الدوار يستعمل في المحركات الكهربائية الصغيرة ويشبه قفصًا أسطوانيًّا.

SRAM

مختصر (ذاكرة نفاذ عشوائي ساكن)

انظر Static RAM.

مختصر (تكامل صغير النطاق) SSI


انظر Small Scale Integration.

ثنائی غازي stabilitron

عنصر سيليكوني نصف ناقل يستعمل منظم جهد بسبب قدرته على إبقاء الجهد ثابتًا على مدى واسعً من التيارات وهو ديود زينر.

stability استقرار

نوعية أو حالة شيء لا يمكن تغييره بسهولة أو غير قابل للتغيير.



مختصر (مهتز محلي مستقر) STALO انظر stable local oscillator

معيار/مقيس – معياري معيار/مقيس المقيس معياري معيارًا أو نموذجًا في تقويمات المقارنة.

standard deviation انحراف معياري

كمية رقمية تعبر عن مدى اختلاف مكونات مجموعة عن القيمة المتوسطة للمجموعة.

موجة مستقرة standing wave

الظاهرة التي تتداخل فيها الأمواج المنتشرة في اتجاهين متعاكسين على خط نقل فينتج عنها انخفاض أو إلغاء نقل الطاقة.

قصديري قصديري

ما له علاقة بالقصدير.

STAP

مختصر (معالجة تكيفية بالزمان والمكان)

space-time adaptive processing انظر

نجمي star

ما يشبه النجمة.

توصيل نجمي مثلثي يسمح بتحويل الممانعات هو تحويل بحمي مثلثي يسمح بتحويل الممانعات المرتبطة بعضها ببعض من شكل إلى شكل آخر من

star (Y) connection توصيل نجمي

طريقة في توصيل حمل أو منبع ثلاثي الأطوار بحيث يتصل طرف واحد من كل طور بنقطة مشتركة تسمى بالنقطة المحايدة.

starting إقلاع

البدء بالحركة أو التقدم.

starting torque عزم الإقلاع

العزم عند السرعة صفر، الذي يُحصَل عليه في لحظة الإقلاع.

starting voltage جهد الإقلاع

الجهد اللازم للبدء بأمر أو عملية ما.

state assignment إسناد الحالة

هي طريقة في إسناد قيمة ثنائية لاسم حالة فينتج عنها معادلة منطقية مختصرة.

مخطط الحالة state diagram

1- مخطط يظهر الشروط أو الحالات التي يمكن أن توجد في نظام منطقي يبيّن الإشارات المطلوبة للانتقال من وضعية لأخرى. ٢- مخطط بسيط يمثل علاقة الدخل بالخرج وكل الحالات الممكنة لمرمز دوراني مع الانتقالات الممكنة بين حالة وأخرى. خصائص المسافات وأداء معدل الأخطاء هي من الأمور التي يمكن استخلاصها من مخطط الحالة.

نقطة توازنه.

خواص ساكنة خواص ساكنة الصفات أو الحالات أو الإمكانات التي يفترض أنحا لا تتغير مع الزمن.

مبدل ساكن مبدل ساكنة مثل المقومات وحدة تستعمل أدوات تبديل ساكنة مثل المقومات نكم بها أو الترانزستورات أو المضخمات المغناطيسية.

static electricity كهرباء ساكنة شحنة كهربائية مستقرة تنتج عادة من الاحتكاك وتسبب شرارات أو جذب الغبار من الهواء.

حقل كهربائي ساكن عازمن. يتولد هذا الحقل حقل كهربائي لا يتغير مع الزمن. يتولد هذا الحقل من شحنات كهربائية ثابتة في الفراغ.

ضغط رأسي ساكن static head ارتفاع عمود مستقر من الماء يولد ضغطًا ما.

ضغط ساكن ضغط السائل على جسم ما عندما يكون الأخير في حالة سكون بالنسبة إلى السائل.

static RAM (SRAM) ذاكرة نفاذ عشوائي ساكنة

ذاكرة نفاذ عشوائي تحتفظ بالمعطيات دون الحاجة لتحديثها باستمرار خلافًا لذاكرة النفاذ العشوائي الدينامية.

مقاومة ساكنة للديود هي نسبة فلطية الانحياز المستمرة إلى التيار المستمر، خلافًا للمقاومة الدينامية التي تساوي نسبة تغيرات الفلطية إلى تغيرات التيار

state equation معادلة الحالة

معادلة تعبر عن العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة والحجم لغاز أو سائل.

state machine آلة الحالة

أداة يمكن أن تكون في إحدى مجموعات الشروط الثابتة اعتمادًا على الشروط السابقة والقيم الحالية للدخل.

state reduction اختزال الحالة

هو حذف الحالات المتكافئة ضمن آلة الحالة.

جدول الحالة جدول يمثل آلة تتابعية تمثّل فيه الأسطرُ الحالاتِ الداخلية، والأعمدةُ مجموعاتِ الدخلِ ودخلَ المرحلة التالية.

متحول الحالة متحول الحالة متحول الحالة نظام هو أحد المتحولات المستعملة لتوصيف حالة نظام دينامي.

تعليمة – تصريح – بيان تعليمة – تصريح – على تعبير محدد واضح لأمر ما.

فضاء الحالة فضاء الحالة بحموعة التشكيلات التي يمكن لمسألة معينة ولبيئتها أن تصل إليها.

state-vector mal3 الحالة شعاع (متّحه) متشكل من متحولات الحالة.

ساكن صفةً للأجسام التي هي في حالة السكون، أو للقوى المتوازنة.

static stability توازن ساكن درجة التوازن الثابت لجسم قادر على الدوران خارج

اللانحاية بالنسبة للدخل الثابت في الظروف المستقرة.

steady state stability

استقرار الحالة الدائمة

في أنظمة الطاقة يكون النظام في حالة استقرار دائم عندما يصل إلى نقطة تشغيل مستقرة أخرى بعد مدة قصيرة من الاضطراب.

steer يوجه

يقود أو يتحكم بحركة سيارة أو مركب أو طائرة بتحريك ذراع أو مقود.

صفيفة ديودات للتوجيه steering diode array

هي عناصر ذات سعة كهربائية منخفضة توفر سرعة عالية على خط المعطيات، وحمايةً لبوابات الدخل والخرج من الحالات العابرة التي تتسبب فيها الشحنات الكهربائية الساكنة وغيرها من الجهود المتحرضة.

خطوة – يخطو step

١- عمل من سلسلة أعمال أو إجراءات تتخذ
 للوصول إلى هدف معين. ٢- ينتقل إلى حالة
 جديدة كأنها خطوة.

مُقَطِّع خافض حافض هو قاطع نصف ناقل عالي السرعة لفتح أو إغلاق دارة ويستعمل لربط منبع بِحِمْل أو لفصل الحمل عن المنبع، ويكون فيه جهد المخرج أقل من جهد المدخل.

محول خافض للجهد step down transformer محول خافض الجهد يكون فيه عدد لفات الثانوي أقل من عدد لفات الأولي.

عند نقطة عمل معينة (قيمة معينة للتيار والفلطية المستمرين).

station محطة

نقطة الدخول أو الخروج في نظام اتصالات.

غير متحرك/ مستقر لا يتحرك – متوقف.

إحصائي statistical

ما يخص الإحصاء.

stator ثابت الآلة

جزء الآلة الذي يتضمن ويسند الأجزاء الثابتة الفعالة.

حال – وضعية

حالةُ عملية ما في لحظة معينة.

steady current تیار مستقر

تيار كهربائبي لا يتغير مع الزمن.

steady flow جریان مستقر

تدفق سائل لا تتغير فيه سرعة السائل عند نقطة معينة مع الزمن.

حالة مستقرة steady state

حالة ثابتة لا تتغير مع الزمن أو يكون التغير في اتحاه معين متوازنًا بسبب التغير في الاتجاه المعاكس.

خطأ الحالة المستقرة المطلوبة والإشارة الحقيقية المطلوبة والإشارة المرجعية المطلوبة والإشارة الحقيقية المستقرة؛ ي عندما يقترب الزمن من اللانحاية.

steady state response

استجابة الحالة المستقرة

١- (في تحليل الدارات): هي الشرط بأن تصل الاستجابة إلى قيمة ثابتة بالنسبة للمتحول المستقل.
 ٢- (في دراسات أنظمة التحكم): هي الاستجابة

تصویر مجسم stereoscopic

تقنية لخلق الشعور بالبعد المتعلق بالعمق في الصورة أو تحسينه لتظهر الصور كأنها مجسمة.

يحفز stimulate

يشجِّع تطوير أو زيادة النشاط (لحالة أو إجراء).

عشوائي عشوائي ما له شكل يمكن ما له توزيع احتمال عشوائي أو ما له شكل يمكن

ما له توزيع احتمال عشوائي أو ما له شكل يمكن تحليله إحصائيًّا ولا يمكن التنبؤ به بدقة.

مرشح قطع حزمة مرشح قطع حزمة مرشح يمنع انتقائيًّا مرور مجال من الترددات ويسمح لمترددات خارج ذلك المجال بالمرور.

storage خزن – تخزين

عملية أو طريقة تخزين شيء لاستعماله مستقبلاً.

خلية تخزين خلية تخزين خلية تخزين خلية تخزين خلية تول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بتفاعلات كيميائية قابلة للعكس، وبمكن إعادة شحن الخلية بواسطة تيار يعاكس اتجاه تفريغها. وتسمى أيضًا بالمدخرة أو بالبطارية الثانوية.

عنصر تخزين وحدة ذاكرة قادرة على تخزين بت واحد من المعلومات.

زمن التخزين وصلة pn منحازة أماميًّا من حوامل الشحنة، حين تنتقل الوصلة إلى الانحياز العكسى.

تابع خطوي step function

تابع يتزايد أو يتناقص على نحوٍ مفاجئ من قيمة ثابتة واحدة إلى أخرى.

step -up chopper دافع رافع

هو قاطع نصف ناقل عالي السرعة لفتح أو إغلاق دارة ويستعمل لربط منبع بحِمْل أو لفصل الحمل عن المنبع، ويكون فيه جهد المخرج أعلى من جهد المدخل.

جهد الخطوة step voltage

هو فارق الجهد بين نقطتين على سطح الأرض المسافة بينهما خطوة واحدة أو ما يعادل متراً واحداً باتجاه تدرج الجهد إلى الأعلى.

step-by-step خطوة خطوة

١- التقدم تدريجيًّا من مرحلة لأخرى. ٢- إظهار أو شرح كل مرحلة في عملية ما. ٣- ما يجري فعله أو حصوله بسلسلة من الخطوات أو المراحل.

محول رافع للجهد عدد لفات الثانوي أكبر عدد لفات الأولى.

مُجَسَّم

الصوت الذي يوجَّه من مكبرين للصوت أو أكثر بحيث يشعر المستمع كأنه محاط بالصوت من كافة الاتجاهات.

تصوير مجسم المساهدة الأشياء بشكل ثلاثي الأبعاد. ٢- استحيل الصوت وإعادة تشغيله بحيث ندرك التوضع المكاني للمنبع الصوتي.

برجحة حاسوب تكون فيها التعابير مرتبة بطريقة محددة للتخفيف من الأخطاء أو من سوء الفهم.

صفيفة جزئية sub-array

هي جزء أو قسم من صفيفة.

مجال جزئية من مجال قيم يمكن أن تكون لتابع.

subscript دليل سفلي

ما هو مكتوب أو مطبوع تحت الخط.

مجموعة جزئية مجموعة أكبر من الأشياء.

سرعة تحت صوتية subsonic velocity موعة تحت صوتية سرعة تقلُّ عن سرعة الصوت في وسط ما.

مبرهنة التعويض الخهد على طرفي فرع من دارة تيار مستمر وكذلك التيار المار فيه معروفين فيمكن الاستعاضة عن هذا الفرع بأية مجموعة من العناصر التي تبقي الجهد والتيار كماكانا في الأصل عبر الفرع المختار.

substrate

شريحة عازلة أو نصف ناقلة توضع فوقها عناصر فعالة وخطوط نقل مسطحة وعناصر الدارات. وهذه الشريحة يمكن أن تكون لوحة دارة مطبوعة أو جذاذة سيليكونية أو من مادة نصف ناقلة أخرى عليها عناصر إلكترونية متصلة فيما بينها لتحقيق وظيفة الدارة.

دارة طرح دارة إلكترونية منطقية لحساب حاصل الطرح لرقمين اثنانيين والرقم المطروح والرقم المطروح منه والباقي.

خط مستقیم straight line

خط ترسمه نقطة تتحرك في اتجاه ثابت وهو خط له تقوّس مقداره الصفر. ويقال إن أقصر مسافة بين نقطتين على مستوٍ هي الخط المستقيم الواصل بين هاتين النقطتين.

stray capacitance

سعة شاردة/عَرَضيّة - سعة تسريبية

أية سعة تظهر في دارة غير السعات التي تخص المكثفات في الدارة، مثل السعة الناشئة بين أسلاك التوصيل.

stray flux تدفق تسریبي

التدفق المتسرب في آلة تيار متناوب أو في محول.

قوة – شدة قوة – شدة

قدرة شيء أو مادة على تحمل قوة أو ضغط كبيرين.

stress ضغط

الضغط أو الشد الذي تتعرض له مادة.

سلسلة (بتات أو محارف) - خيط

١- خيط يصنع عادة من الألياف. ٢- سلسلة من المحارف المتتابعة.

وميض منتظم بضوء ساطع

إعطاء مظهر تُوقُف أو بطء حركة شيء ما بالإنارة المتقطعة.

بنيوي structural

ما له علاقة بترتيب أو علاقة الأجزاء أو العناصر الخاصة بشيء كامل معقد.

structure بنية

ترتيب أو العلاقة بين أجزاء أو عناصر شيء معقد.

برمجة بنيوية structured programming

subtractive طارح

ما يخص عملية الطرح.

subtractor دارة طرح

انظر subtraction circuit

عدد مطروح subtrahend

العدد المطروح في عملية الطرح الحسابية.

successive in order تتابع على الترتيب

ما يتتابع بترتيب غير متقطع.

مصَّ suction

توليد فراغ جزئي بسحب الهواء لإجبار السائل على ملء فضاء فارغ أو الحصول على التصاق.

sum of product الجداءات

-1 أي تعبير رياضي توضع فيه علامات الإضافة لتعبيرين فرعيين أو أكثر كل منها فيه علامة الجداء الرياضي وأبسط حالة هي الجمع والضرب لقيم عددية مثل ab + cd. ab + cd هذا المصطلح يُ أنواع أخرى من المعاملات ذات الخصائص المشابحة مثل OR و OR في الجبر البولي.

مجموعة كبرى supergroup

في أنظمة الهاتف المنضد باستعمال ترددات حاملة، تتكون المجموعة الكبرى من خمس مجموعات أي من م قناة صوتية منضدة، وتعامل كوحدة واحدة، وتشغل مجال الترددات بين ٣١٢ و ٥٥٠ كيلو هرتز.

super heterodyne receiver

مستقبل بمزج ترددي

جهاز استقبال لاسلكي يقوم بضم إشارتين لاسلكيتين بعملية خفقان لتوليد إشارة فوق سمعية. superimposed متراكم

ما يوضع بعضه فوق بعض بحيث يبقى كل واحد ظاهرًا بنفسه.

superposition تراكم – تراكب/انضمام

إن انزياح أية نقطة بسبب تراكب موجتين يساوي مجموع الانزياحين الناتجين عن الموجتين في تلك النقطة وهذا المبدأ هو الأساس في النظرية الموجية للضوء.

وهدا المبدأ هو الأساس في النظرية الموجية للضوء.

طريقة التراكم superposition method انظر superposition.

مبدأ التراكب superposition principle مبدأ التراكب superposition.

صورة فائقة الميز super-resolution image مصطلح يدل على مجموعة من الطرق لتحسين جودة الصور والفيديو.

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

نظام تحصيل المعطيات والتحكم (سكادا) تستعمل شبكات اتصالات سكادا للتحكم بتجهيزات متفرقة جغرافيًّا.

منبع تغذية supply

يشير إلى الفلطية المستمرة التي تغذي الدارات.

حامل محذوف suppressed carrier

حالة خاصة من التعديل المطالي يحدث فيها تخفيض الموجة الحاملة إلى ما دون المستوى المطلوب لإجراء الكشف بجهاز استقبال عادى.

suppression

إلغاء تردد أو اهتزاز.

حذف

G. ومقلوب القبولية هو الممانعة. تقاس السماحية في الواحدات الدولية بواحدة سيمنز.

susceptibility

السماحية النوعية/ المطواعيّة


الكمية التي يختلف بها ثابت العزل عن الواحد.

sweep مسح – یمسح

١- البحث عن. ٢- فعل أو لحظة البحث.

sweep signal

إشارة ترددها يتغير آليًّا في مجال ترددات معين.



sweep voltage جهد مسح

جهد متغير دوريًّا يُطبق على صفائح الانحراف لصمام الأشعة المهبطية.

swing تأرجُح

تحريكٌ أو تسبُّب في حركة جيئة وذهابًا أو من جانب لآخر لشيء ما معلق أو على محور.

swing curve منحني التأرجح

تغير جيبي لمقدار فيزيائيّ ما.

swing equation معادلة التأرجح

معادلة تفاضلية غير خطية تستعمل لتحديد دينامية الآلات المتزامنة.

switch مفتاح – قاطع

١- أداة تسمح بمرور التيار عند إغلاقها وتمنع المرور
 عند فتحها. ٢- أداة تتألف من عدة بوابات دخل

شبكة حاذفة suppressor grid

مسرى يوضع بين الشبكة الساترة والمصعد في الصمام الإلكتروني ويكون جهدها أكثر سلبية بالنسبة لجهدي المسريين الآخرين وهي تمنع الإلكترونات الثانوية الصادرة من المصعد من الوصول إلى الشبكة الساترة.

surface سطح

١- الحد الخارجي أو الأعلى من أي جسم. ٢ حدود شكل ثلاثي الأبعاد.

surface charge density

كثافة شحنة سطحية

الكمية الكاملة من الشحنة في واحدة المساحة.

surface tension توتر سطحي

شد يظهر في السطح الحر للسائل ناشئ عن قوى التحاذب التي تخضع لها جزيئات السطح الحر من بقية جزيئات السائل الداخلية، وتكون محصلتها على كل جزيء ناظمية على السطح الحر، ومتجهة نحو الداخل، فتسعى إلى جعل مساحة السطح الحر للسائل صغرى، وتكسبه خواص شبيهة بخواص غشاء

surge اندفاع

زيادة قصيرة المدة (من مكرو ثانية إلى مِلَّي ثانية) في جهد خط تغذية الطاقة.

surge voltage جهد فجائي

ارتفاع فحائي كبير في الجهد يعرض العوازل في الأجهزة الكهربائية للخطر.

سماحية/ طواعيّة susceptance

الجزء التخيّلي من القَبولية Y، ويمثله الرمز B في المعادلة Y=G+jB. أما الجزء الحقيقي لها فهو الناقلية

(البود) أو بعدد الرموز في الثانية. ويسمى أيضا بسرعة البود أو بسرعة التعديل.

asymmetrical متناظر

مصنوع من أجزاء متشابحة تمامًا ويواجه بعضها بعضًا أو حول محور.

إشارة الترامن synchoronization signal إشارة التي تساعد على المحاذاة الدقيقة لإشارتين أو تابعين.

synchronization تزامن

1- الحالة التي تقوم فيها عمليتان أو أكثر بتنسيق نشاطاتها استنادًا إلى شرط معين. ٢- عملية تحديد معاملات القناة من إشارة مستقبلة. على سبيل المثال: انزياح التردد الحامل وطور الموجة الحاملة أو تواقت الرموز.

يزامن synchronize

يتسبب في حدوث أمرين أو تشغيلهما في نفس الوقت أو بنفس السرعة.

مُعامل التزامن synchronizing coefficient خارج قسمة استطاعة المحور على زاوية حركة الدوار عند قيم الجهد والخرج وعامل الاستطاعة والتردد النظامية كلها.

عزم التزامن عزم التزامن العزم الذي يؤثر في محور آلة متزامنة عندما تنحرف السرعة الدورانية للمتحرك عن السرعة التزامنية والذي يبقى الآلة في وضع تزامن.

متزامن متزامن صفة لنظام (أو لإشارة) يجري التحكم فيه بواسطة إشارة ساعة ليتواقت مع حدث ما.

وخرج لتحويل رزم المعلومات من بوابة دخل واحدة إلى بوابة أو بوابات خرج استنادًا إلى المعطيات الموجودة في عنوان الرزمة.

switch bounce ارتداد القاطع

الضجيج الكهربائي الذي يحصل عند تماس معدن بآخر بغية تشكيل دارة. ويستمر ربما إلى ٤٠ مِلّي ثانية اعتمادًا على المفتاح.

switching تبديل

انظر switch.

دارة تبديل switching circuit انظر switch.

switching speed سرعة التبديل

قياس سرعة استجابة دارة منطقية إلكترونية للتغيرات على دخلها. وهي تابع للتأخير الذي يحصل داخل العنصر، ومن ثمّ فهي تابع لتقانة تصنيع العنصر.

زمن التبديل زمن التبديل الوقت اللازم لأداة لتغيير حالتها من حالة لأخرى.

symbol jag

1- علامة أو محرف يستعمل لتمثيل شيء أو وظيفة أو عملية مثل وضع أحرف لتمثيل العناصر الكيميائية أو أشكال لتمثيل الكتابة الموسيقية. ٢- شيء يمثل أو يقوم مقام شيء آخر كتمثيل شيء مادي لشيء مجرد.

معدل (سرعة) الرمز (في الاتصالات الرقمية): هو عدد تغيرات الرموز (تغير شكل الموجة أو شكل الإشارة) الذي يحدث في وسط الإرسال في الثانية الواحدة باستعمال إشارة معدلة رقميًّا أو ترميز خط. يقاس هذا المعدل بواحدة

syndrome يختلفان بكلمة ترميز واحدة على الأكثر).

synthesis ترکیب

ضم عناصر وأجزاء لتكوين كلِّ متصل.

synthetic Aperture Radar (SAR) رادار الفتحة الصناعية

نظام راداري يستعمل حركة المركبة (الطائرة أو الساتل) الذي يحمل النظام، لمحاكاة هوائي كبير المقطع بغية الحصول على صور عالية الدقة لسطح ما.

system نظام

١- مجموعة من الأشياء التي تعمل معًا، كقطع أو الية أو شبكة ربط أي كل متكامل.
 ٢- مجموعة من بادئ والإجراءات التي يتم بها عمل ما.

system bus النظام

(في النظم الرقمية): هو المسرى الرئيسي الذي تسري فيه المعلومات.

system theory نظرية النظم

الدراسة المتعددة الاختصاصات للنظم بوجه عام بغرض توضيح المبادئ التي يمكن تطبيقها على كل أنواع النظم في كافة المستويات وفي كل مجالات البحث.

عداد متزامن synchronous counter

عداد يتألف من قلابات موصولة على التسلسل تتغير فيها كل مخارج القلابات في نفس اللحظة عند تطبيق نبضة على مدخل العداد.

synchronous detector کاشف متزامن

كاشف يقوم بإدخال الموجة الحاملة المحذوفة بتزامن كامل مع الموجة الحاملة الأصلية عند المرسل.

synchronous machine آلة متزامنة

كهربائية سرعة دورانها تتناسب مع تردد منبع التغذية المتناوب ولا تتعلق بالحمل.

محرك متزامن synchronous motor

كهربائية سرعة دورانها تتناسب مع تردد منبع التغذية المتناوب ولا تتعلق بالحمل.

مسرعة التزامن سرعة دوران التدفق المغناطيسي الناتج عن تيارات ثلاثية الأطوار في ملفات الثابت في الآلة المتناوبة الثلاثية الأطوار.

syndrome أعراض

شعاع من سلسلة بتات تستعمل لكشف الخطأ وتصحيحه، يتشكل من حاصل ضرب شعاع (متحه) مكون من البتات المستقبلة بمصفوفة بتات فحص الندية (أي شعاعين من n بتًا لهما نفس العَرض

- **T** -

تسمح بتغيير عدد اللفات المنتقاة في الوشيعة.

تغيير المربط تغيير المربط أو الوصلة.

خط تأخير بتفريعة خط تأخير بتفريعة خط تأخير له تفريعات بغية الحصول على أزمنة تأخير عنلفة.

ملف ذو مفرعات عند نقاط متعددة.

هدف طدق هدف صدى راداري لإظهار موقع جسم عاكس للإشارة الرادارية.

مدى الهدف مدى الهدف. المسافة العظمى التي يمكن ضمنها كشف الهدف. مُنْز الهدف منز الهدف في المدى قدرة الرادار على التمييز بين أهداف متقاربة في المدى أو الزاوية.

مختصر (نظام تجنب الأصطدام)
Traffic Collision Avoidance

System

TDMA

مختصر (النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن)

Time Division Multiple Access انظر

technical

الفييّ عددًا أو فنًا محددًا أو صناعة

لددة أو تقنياتما. ٢- ما يتعلق ويهتم بالعلوم

T – Network T فارة

دارة تتألف من دارتين تسلسليتين بينهما دارة تفرعية.

مختصر (تنضيد/تضميم بتقسيم الزمن) T.D.M مختصر انظر Time Division Multiplexing.

مقياس سرعة الدوران عمل أو أداة جهاز قياس يستعمل لقياس سرعة دوران محرك أو أداة ما، مُعبَّرًا عنها بالدورات في الدقيقة. وهو يقيس السرعة الآنية أو المتوسطة. وله أنماط ميكانيكية او كهربائية أو الكترونية.

tail ذيل

زائدة على خلفية أو أسفل شيء ما.

مماسي angential

ما له علاقة بالمماس أو على امتداده.

tangential acceleration تسارع مماسي التسارع في اتجاه مماس للدائرة عند النقطة المطلوبة في الحركة الدائرية.

tank 'cijs

حاوية كبيرة معدنية على الأغلب لتخزين السوائل والغازات.

دارة طنانة/ مجاوبة تفرعية دارة من ملف ومكثف. تسمى أيضًا بالدارة الطنانة أو بدارة الخزان أو بالدارة المولّفة، وتتألف من ملف ومكثف متصلين أحدهما بالآخر.

تفريعة – مربط وصلة بوشيعة قد تكون وصلة من عدة وصلات التطبيقية والصناعية.

technique تقْنية

الطريقة النظامية التي ينجز بها عمل علمي معقد.

technology تقانة

تطبيق المعرفة العلمية لأغراض عملية وخصوصًا في الصناعة.

ترميز برقى telegraph code

هو ترميز محرفي يُستعمل لإرسال المعلومات بالآلات البرقية، وأشهر أنواع هذا الترميز هو ترميز مورس.

تلفزة/ تلفاز تلفاز تلفاز تلفاز الفازة الفاز

1- الرؤية عن بعد. نظام لبث المعلومات بالصوت والصورة عن طريق تحويلها إلى إشارات كهربائية، ثم أرسالها لاسلكيًّا أو بكبال أو فضائيًّا إلى مستقبلات بعيدة حيث يمكن استقبال هذه الإشارات وتحويلها مجددًا إلى صوت وصورة ٢- تمثيل وإرسال الصور المتحركة كهربائيًّا. ٣- جهاز استقبال هذه الصور.

television picture tube

صمام الصورة التلفزيّة

صمام أشعة مهبطية مصمم لإظهار صور التلفاز.

مسح تلفزي (raster) مسح تلفزي

النمط المستطيل لالتقاط الصورة وإعادة بنائها في

التلفاز.

مُعامل الحرارة temperature coefficient

معدّل تغيّر مقدار فيزيائي كالتمدّد الطولي مثلاً إلى

تغيّر درجة الحرارة. أي إنّ المعامل هو قيمة التغيّر

النسبي الحاصل في الطول لكل درجة حرارة واحدة.

درجة الحرارة temperature

درجة سخونة أو برودة جسم أو وسط، وهي قياس

متوسط طاقة الجسيمات الحركية في عينة من المادة، يُعبَّر عنها بتدريج نسبي في سلّم معياري على مقياس حرارة.

قالب template

قطعة من المعدن أو الخشب أو البلاستيك أو أية مادة أخرى، لها شكل محدد، تُستعمل نموذجًا في إجرائيات

مثل الرسم أو القص أو التشكيل أو الحفر.

demporary مؤقت

ما يدوم زمنًا محدودًا وليس مستمرًّا.

terabyte (TB) تيرا بايت

تريليون بايت. 10¹² أو 2⁴⁰ بايتًا.

مربط – طرفية Terminal

١- يشكل أو يتوضع عند نهاية شيء ما. ٢- نقطة توصيل لإغلاق دارة كهربائية. ٣- طرفية الحاسوب هي جهاز إلكتروني أو كهرميكانيكي يستعمل لإدخال المعلومات ولإظهار المعطيات من حاسوب.

مصطلحات terminology

مجموع التعابير المستخدمة مع تطبيق تقني معين في موضوع دراسة أو نظرية أو مهنة ... إلخ

تضاریس تضاریس

امتداد أرضى خصوصًا ما يخص المعالم المادية.

ملف ثالث ملف ثالث

ملف ثالث على محول. يُستَعمل للحصول على مستوى ثان للجهد من المحول.

ما له علاقة بالحرارة.

تعويض حراري thermal compensation استعمال أدوات أو وسائط لتثبيت درجة الحرارة المحيطة بعنصر أو بدارة أو بأداة أو بجهاز.

ناقلية حرارية خلى نقل الحرارة بتحديد سرعة قياس قدرة مادة على نقل الحرارة بتحديد سرعة انتقال الحرارة عبر مساحة من المادة مقسومة على مساحة تلك المنطقة وتقاس بالواط لكل متر مربع ولكل درجة حرارة كلفن.

حُمل حراري thermal convection انتقال الحرارة بدوران أو حركة الأجزاء الساخنة من سائل أو غاز.

الضجيج الحراري الضجيج الحرارية العشوائية تنتج عن الحركة الحرارية العشوائية للإلكترونات.

إشعاع حراري الشعاع حراري أو ضوئي إشعاع كهرطيسي ينتج عن منبع حراري أو ضوئي بسبب درجة حرارته ويتألف بوجه خاص من الأشعة تحت الحمراء.

مقاومة حرارية مقياس لفارق درجة الحرارة الذي تقوم خاصية حرارية ومقياس لفارق درجة الحرارة الذي تقوم بواسطته المادة بمقاومة جريان الحرارة (الحرارة في واحدة الزمن) وهي مقلوب الناقلية الحرارية.

انهيار حراري حالة تتسبب فيها زيادة درجة الحرارة في تغيير الشروط المحيطة بطريقة تتسبب بزيادة إضافية في درجة الحرارة مما يؤدي غالبا إلى نتائج مدمرة.

اختبار – يختبر

١- إجراء يقصد به تحديد النوعية أو الأداء أو الموثوقية لشيء ما، وخصوصًا قبل وضعه في الاستعمال. ٢- يفحص الجودة والأداء والموثوقية قبل الوضع في الاستثمار أو التطبيق.

test bench منصة اختبار

ي بيئة مشابحة للبيئة الحقيقية مخصصة للتحقّق من صحة وسلامة التصميم أو النموذج.

رباعي السطوح - هرم مثلثي السطوح - هرم مثلث الشكل. ويسمى حسم صلب له أربعة سطوح مثلثة الشكل. ويسمى أيضا بالهرم المثلثي.

رباعي التكافؤ tetravalent

له رقم تكافؤ قدره ٤، وهو نصف ناقل.

صيغة نصية صيغة نصية ما له علاقة بأمر مكتوب.

نسيج قياس كمي لتغير كثافة سطح ما، مما يمكن وصفه بالانتظام أو الاتجاهية أو النعومة أو الخشونة ...إلخ

الله عامة غير واضحة بذاتها ولكن يبرهن عليها بسلسلة من المحاكمات المنطقية. ٢ - حقيقة مبرهن عليها بحقائق مقبولة.

نظري نظري

ما يرتكز على الأمور النظرية وليس على الخبرة أو الممارسة.

نظرية نظرية فكرة تُستعمل لتفسير حالة أو لتبرير مسار عمل.

حراري

thermal

thermal time constant

الثابت الزمني الحراري

هو قياس للزمن المطلوب لكي تستجيب المقاومة الحرارية للتغيرات في الحرارة المحيطة.

إصدار حراري إصدار الإلكترونات من منبع مسخن - (كالمهبط).

مقاومة حرارية able thermistor

مقاومة كهربائية تنخفض قيمتها بقدر كبير عند زيادة درجة حرارتها وتُستعمل للقياس والتحكم.

ترمودینامیکي thermodynamic

ما يخص التيرموديناميك وهو العلم المختص بالعلاقات بين الحرارة والطاقة الميكانيكية أو العمل والتحويل من نوع لآخر.

ميزان حرارة/مقياس حرارة أداة لقياس درجة الحرارة.

قاطع تنظيم حرارة thermostat

أداة تنظم درجة الحرارة آليًّا أو تقوم بتفعيل أداة أخرى عند وصول درجة الحرارة إلى نقطة معينة.

مبرهنة ثيفينين تنصُّ هذه المبرهنة على أنّ أيَّ ضمِّ لمنابع جهد ومقاومات يمكن إبداله بمنبع جهد واحد ومقاومة تسلسلية معه واحدة.

ثخانة – سُمك ثخانة – سُمك

المسافة بين جانبين متقابلين من شيء ما.

third generation cellular radio (3G) الجيل الثالث للاتصالات الخلوية

بروتوكولات الجيل الثالث من الهواتف النقالة التي تدعم سرعات عليا في نقل المعطيات للاتصالات غير الصوتية مثل الوسائط المتعددة والنفاذ إلى الشابكة.

three phase ثلاثى الأطوار

مولد كهربائي أو محرك مصمم لتقديم أو استعمال ثلاثة تيارات كهربائية لها نفس الجهد ولكنها مختلفة فيما بينها بزاوية الطور وقدرها ١٢٠ درجة.

three phase balance fault عطل توازن الأطوار الثلاثة

العطل الناشئ عن دارة قصر على الخطوط الثلاثة معًا إلى الأرض.

دارة ثلاثية الأطوار ما يتعلق بدارة أو نظام أو جهاز يُغَذّى بثلاثة قوى عوكة كهربائية تختلف فيما بينها بزاوية الطور بمقدار ١٢٠ درجة.

تيار ثلاثي الأطوار طريقة منتشرة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المتناوبة بثلاثة جهود تختلف فيما بينها بزاوية الطور بعضها بمقدار ١٢٠ درجة.

نظام ثلاثي الأطوار نظام في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المتناوبة بثلاثة جهود تختلف فيما بينها بزاوية الطور بمقدار ١٢٠ درجة.

حاجز ثلاثي الحالات x ومدخل لهذا الحاجز مدخلان: مدخل معطيات x ومدخل تحكم c. مدخل التحكم يعمل كصمام فعندما يكون فعالاً يكون الحرج هو الدخل أي تعمل الدارة كحاجز عادي ويكون الصمام مفتوحًا أي موصلاً. وعندما يكون دخل التحكم خامدًا يكون الصمام مغلقًا (غير موصل) ولا يمر تيار كهربائي فيه، ومهما تكن قيمة x صفرًا أو واحدًا فهي لا تمر.

يمر التيار من المهبط إلى المصعد حتى يهبط الجهد بينهما إلى ما تحت مستوى معين.

thyristor ثايرستور

أداة تبديل نصف ناقلة للطاقة الكهربائية لها أربع طبقات pnpn ويجري التحكم بالأداة وتكون في حالة فتح أو إغلاق فقط. انظر المقوم السيليكوني المقود.

قاطع سيليكوني مقود مقوم نصف ناقل يمر تياره الأمامي بين المصعد والمهبط بسبب إشارة مطبقة على مسرى ثالث هو رابة ويصبح هذا التيار بعد ذلك مستقلاً عن الإشارة.

يُميل-إمالة يُميل

١- يوقف أو يقف بشكل مائل. ٢- حَرْف شيء
 عن وضعه العمودي.

قاعدة الزمن قاعدة الرمن

دارة أو جهاز يولد شكل موجة مناسبة لانحراف شعاع صمام أشعة مهبطية بالشكل المطلوب.

time constant ثابتة الزمن

الزمن اللازم للتيار أو للجهد في دارة للصعود أو للهبوط بشكل أسى إلى ٦٣ % من مطاله.

time delay تأخير زمنى

المدّة اللازمة لمرور إشارة في دارة أو جهاز أو وسط.

دارة تأخير زمني time delay circuit

دارة يجري فيها تأخير جهد المخرج بزمن محدد بالنسبة الإشارة الدخل.

time delay spread الزمني نشر التأخير الزمني

(في الاتصالات): هو قياس لغنى تعدد المسارات في قناة الاتصال. ويمكن تفسير ذلك بأنه الفارق الزمني

بوابة ثلاثية الحالات هي دارة منطقية يمكن أن تكون في ثلاث حالات هي الصفر والواحد والإغلاق. تُستَعمل مثل هذه الدارات لوضع إشارات على المسرى حيث لا يسمح بوجود أكثر من مصدر إشارة فعال واحد في نفس الوقت. باستعمال هذه الدارة يصبح بالإمكان وجود عدة منابع إشارات على نفس المسرى إلى نفس جهاز الاستقبال في أوقات مختلفة.

three winding transformer

محول ثلاثي الملفات

محول طاقة كهربائية ثلاثي الأطوار.

three-phase transformer محول ثلاثي الأطوار

انظر three winding transformer.

عتبة threshold

القيمة أو الشدة التي يجب تجاوزها للحصول على رد فعل معين أو ظاهرة معينة أو نتيجة ما أو حالة ما.

threshold detection کشف بعتبة

استعمال عتبة لتحديد وجود إشارة بظهورها فوق مستوى العتبة.

threshold voltage جهد العتبة

مستوى جهد عند المدخل لا يكون له تأثير في النظام عندما يكون الجهد أقل منه.

معدل تدفق aast roughput

كمية التدفق في واحدة الزمن، فيما يخص تدفق المعلومات عادة.

قاطع غازي مَقود thyratron

صمام ثلاثي مملوء بالغاز يستطيع فيه الجهد على الشبكة أن يقدح تأيُّن الغاز في الصمام. عند ذلك

1- جهاز أو أداة لقياس المُدد كتلك التي تفصل حادثتين أو تلك المطلوبة لإتمام عمل ما. ٢- جهاز أو أداة للتحكم في مدة النبضة أو العملية أو الحادثة أو إجراء ما. ٣- جهاز أو أداة للبدء في تغذية أو لتشغيل دارة أو أداة أو جهاز أو نظام أو آلية. ٤- جهاز أو أداة يستعمل لأغراض التزامن.

time-varying متغير مع الزمن

خاصية تتغير مع الزمن. خواصه الإحصائية ليست ثابتة.

تواقُت timing

العلاقة الزمنية بين الإشارات.

timing diagram مخطط زمني

مخطط يظهر مجموعة من قيم الإشارات كتابع للزمن ويستعمل للتعبير عن العلاقات الزمنية بين إشارات مترابطة.

علامة توقيت timing marker

إشارة مرجعية عادة ما تتكرر دوريًّا وهذا ما يسمح بترابط حوادث محددة على تدريج زمني مثل محاولة إقامة التزامن.

يقلب toggle

يبدِّل بين أثر ما أو صفة ما أو حالة ما إلى أخرى باستعمال قلاب.

تسامح – خلوص

١- الكمية الإجمالية التي يسمح لقيمة معينة بالتغير فيها؛ وهكذا يكون التسامح هو الفارق الجبري بين الحدين الأعلى والأدنى. ٣- مقدار الخطأ المسموح به في التقريب.

بين زمن وصول أول مركبات تعدد المسارات (يكون عادة هو مسار خط النظر) وزمن وصول آخر مركبة من تعدد المسارات.

Time Division Multiple Access (TDMA) النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن

تقنية للتشارك في نظام اتصالات بين عدد من المستثمرين حيث يجري تقسيم الموارد الزمنية للنظام إلى عدد من الأجزاء الزمنية الواضحة يستعمل كل منها للاتصال من أحد المستثمرين.

Time Division Multiplexing (T.D.M) التنضيد/التضميم بتقسيم الزمن

شكلٌ من أشكال التضميم يُقسَّمُ فيه زمنُ الاتصال إلى مُقتطَعات، يَحمِلُ كلُّ منها عنصرًا واحدًا من إشارة واحدة.

time domain مجال الزمن

توصيف إشارة ما كتابع للزمن ويكون الزمن هو المتحول المستقل.

تابع زمني تابع زمني

تابع لمتحول هو الزمن.

زمن الوصول time of arrival

الوقت الذي تصل فيه الإشارة.

زمن التفريغ زمن التفريغ

الزمن اللازم لتفريغ مكثف بمقدار ٩٠% من شحنته.

time-invariant ثابت زمنيًّا

نظام تكون فيه كل الكميات التي تتحكم في سلوكه ثابتة ولا تتغير مع الزمن؛ أي إن استجابة النظام للدخل معين لا تعتمد على وقت تطبيق الدخل على النظام.

مُؤقّت dimer

الاحتمالات الشرطية. يعبر عن الاحتمال الكلي لنتيجة يمكن الوصول إليها عبر حوادث متميزة متعددة.

مسار – مسلك – يسلك

١- ممر أو مسار. ٢- طريقة عمل. ٣- يلاحق أو
 يراقب المسار. ٤- يتحرك على مسار.

track while scan (TWS)

رادار الملاحقة بالمسح

نمط من تشغيل الرادار يعتمد على تخصيص جزء من استطاعته لملاحقة الهدف أو الأهداف، على حين يكون الجزء الآخر مخصصًا للمسح.

رادار ملاحقة راداري يولد شعاعًا ضيقًا يهتز حول الهدف،

وهذا ما يسمح له بتعويض التغيرات الفحائية لاتجاه الهدف

قناة الحركة traffic channel

قناة اتصالات تُستعمل لنقل المعلومات أو الخدمات الرئيسية مثل الصوت والمعطيات والفيديو ...إلخ

Traffic Collision Avoidance System (TCAS)

نظام تجنب الاصطدام

نظام مخصص للطائرات لمنع اصطدامها في الهواء، يقوم بمراقبة الفضاء حول الطائرة بحثًا عن طائرات أخرى مزودة بمجيب transponder فعّال مناسب دون الاعتماد على نظام مراقبة الطيران ويقوم بتحذير الطيار من وجود طائرة أخرى مزودة بمجيب والتي يمكن أن تشكل تمديدًا بالاصطدام جوَّا.

حافَة خلفية crailing edge

عند انتقال موجة نبضية من حالة (عالِ) إلى حالة

تصویر مقطعی تصویر مقطعی

عملية تشكيل صورة مقطعية لجسم ما بتعريضه للأشعة من عدة اتجاهات واستخلاص البنية الداخلية للجسم بواسطة الطاقات المبثوثة.

tone نغمة

صوت موسيقي أو من الحنجرة له شدة ونبرة ونوعية.

top-down design

تصميم من الأعلى إلى الأسفل

هو تقسيم نظام للوصول إلى الأنظمة الفرعية المركبة له ويجري إعداد رؤية عامة للنظام بتحديد دون تفصيل للنظم الفرعية من المستوى الأول. ثم يجري العمل على الأنظمة الفرعية بنفس الطريقة حتى تصل المواصفات الكاملة إلى عناصرها الأساسية.

بنيوي (طوبولوجي) topological

ما يتعلق بالطوبولوجيا أي بالدراسة الرياضية للأشكال والخواص المكانية.

وشيعة حلقية وشيعة حلقية

جسم بشكل حلقة أو بشكل خاتم دائري.

عزم الدوران عزم الدوران

ما يحاول تحقيق دوران أو فتل.

مجموع – کلی total

ما يحتوي كامل العدد أو الكمية.

total harmonic distortion

تشويه التوافقيات الكلى

دليل يقوم بتكمية مقدار التشويه في شكل موجة الجهد أو التيار بالنسبة للمركبة الأساسية.

total probability الاحتمال الكلي

في نظرية الاحتمالات ،قانون الاحتمال الكلي هو قانون أساسي يربط الاحتمالات الهامشية إلى

تردد معين هي النسبة العقدية للقوة أو السرعة العامة عند النقطة الثانية إلى القوة أو السرعة العامة المطبقة على النقطة الأولى، ولا تحتوي القوة العامة أو السرعة على كميات ميكانيكية فقط ولكن أيضًا على كميات تماثلية مثل الكميات الصوتية أو الكهربائية،

يحوّل transform

وهذه الأخيرة تكون عادة قوة محركة كهربائية أو تيارًا.

يُغيّر كمية رياضية بالتحويل.

transformation نحويل

عملية يحدث فيها تحويل شكل أو تعبير أو تابع إلى آخر له قيمة مشابحة. ٢-تغيّر في الشكل أو المظهر.

محول transformer

أداة لها ملفّان أو أكثر على نواة حديدية وهي وسيلة فعالة لتغيير مستويات الجهود أو التيارات وجعل نظام النقل الكهربائي عمليًّا أكثر. الدارة الأولية للمحول هي التي تستقبل الطاقة والدارة الثانوية هي التي تعطي الطاقة.

transformer coupling ترابط بمحول ربط دارتین بواسطة تحریض متبادل یحققه محول.

عابر /انتقالي alبر /انتقالي

1- السلوك الذي يظهر على نظام خطي يعمل في حالة مستقرة عند انتقاله إلى حالة مستقرة أخرى. ٢- أية إشارة أو حالة تدوم لحظةً قصيرة. ٣- اضطراب كهربائي على خط نقل. ٤- زيادة أو انخفاض لحظي في الجهد في نظام طاقة كهربائي بسبب الصواعق أو التبديل أو إقلاع المحركات والظواهر المؤقتة الأخرى.

(منخفض) فإن هذا الانتقال يسمى الحافة الخلفية.

مرسل / مستقبل

جهاز يعمل مرسلاً ومستقبلاً معًا أو بالتبادل.

transcondnctance

ناقلية تبادلية - ناقلية العبور

هو التغير التفاضلي في تيار المصرف استنادًا إلى تغير تفاضلي في جهد البوابة، وذلك في الترانزستور ذي الأثر الحقلي.

transducer مبدل طاقة

جهاز يحول كمية فيزيائية إلى إشارة كهربائية، وهو عادة محول للطاقة الميكانيكية إلى كهربائية أو بالعكس، لأغراض القياس أو التحكم مثل المكروفون ومكبر الصوت.

نَقْل transfer

تحريك شيء أو شخص إلى مكان أو منظمة أو فريق آخر.

transfer characteristics خصائص النقْل العلاقة بين خرج نظام إلكتروني (أو كهرميكانيكي) ودخله مبينة بشكل تخطيطي.

transfer equation معادلة النقل

1- نموذج رياضي يحدد العلاقة بين خرج نظام خطي ودخله. ٢- تحويل فورييه لإشارة الخرج مقسومًا على تحويل فورييه لإشارة الدخل أو تحويل فورييه لتابع الاستجابة النبضية.

تابع النقل تابع النقل

انظر transfer equation.

transfer ratio النقل

نسبة النقل من نقطة لأحرى في مبدل للطاقة عند

N و P المنطقتان P و P المنطقتان P و P كصفائح مكثف، والمنطقة المقفرة تعمل كعازل.

منطقة العبور transition region

المنطقة الموجودة على منحني الخواص (التيار - الجهد) لعنصر بين منطقة المقاومة (تغيرات خطية) ومنطقة التيار الثابت (منبع التيار) يكون فيها ميل المنحني متغيراً بسرعة أثناء انتقاله بين المنطقتين.

زمن الانتقال transition time

(في الإلكترونيات): عند توصيف التابع الخطوي لجهد أو تيار فإن زمن الصعود هو الزمن اللازم للإشارة للانتقال من قيمة عالية ما وزمن الهبوط هو الزمن اللازم للانتقال من القيمة العليا إلى الدنيا. ويمكن أن نعرف زمن الانتقال على أنه وسطي هذين الزمنين.

ترجمة – تحويل translation

١-تحويل شيء من شكل إلى آخر. ٢- عملية ترجمة
 الكلمات أو النص من لغة إلى أخرى.

شافّ translucent

يسمح بمرور الضوء دون تفاصيل الأشكال أي نصف شفاف.

نقل – إرسال transmission

١- عملية إرسال المعلومات من مكان لآخر. ٢- ما
 يخص نقل الطاقة الكهربائية من المولد إلى مكان
 الاستهلاك.

خط نقل transmission line

١- ترتيب من سلكين أو أكثر لنقل الطاقة
 الكهرطيسية من نقطة لأخرى. ٢- وصلات ناقلة
 تقود الإشارة بين عناصر الدارات.

حالة عابرة cransient condition .transient

تيار عابر عابر تيار عابر تيار عرب لخطةً قصيرة بسبب تغير الشروط الكهربائية أو المغناطيسية في دارة كهربائية أو مغناطيسية.

استجابة عابرة عابرة استجابة النظام لتغير في وضعية استقراره وتسمى أيضا بالاستجابة الطبيعية.

استقرار عابر العابر لأنظمة الطاقة هي حالة ربط الاستقرار العابر لأنظمة الطاقة هي حالة ربط المولدات التزامنية على التوازي، وأصبحت هذه الظاهرة اكثر أهمية عند تغذية خطوط نقل طاقة طويلة.

حالة عابرة alyc

انظر transient.

والتقويم.

ترانزستور عنصر نصف ناقل له ثلاثة مرابط قادر على التضخيم

transistor-transistor logic (TTL) منطق ترانزستور – ترانزستور

صنف من الدارات المنطقية تكون فيها عملية الإدخال المنطقي في الدخل والتضخيم في الخرج باستعمال ترانزستورات.

transit ع**بور** اجتیاز مکان.

مكثفة العبور في الديود عند الانحياز العكسي تنشأ منطقة ذات N و P بين منطقتين P و N و P

transmission mode الإرسال

طريقة أو إجراءات نقل المعطيات.

إرسال transmit

إذاعة أو إرسال إشارة كهربائية أو برنامج إذاعي أو تلفزي.

transmit directivity index

دليل تبئير الإرسال (في السونار)

دليل توجيه الأمواج الصوتية في الماء.

transmitted frequency تردد الإرسال

تردد الإشارة المرسلة.

transmitter مرسل – مرسل

جهاز يستعمل لتوليد موجة لاسلكية حاملة وتعديل هذه الإشارة بالمعلومات ونشرها في الفضاء.

شفافية transparency

حالة كون الشيء شفافا أي يسمح بمرور الضوء خلاله.

شفّاف transparent

ما له خاصية إرسال الضوء دون بعثرته بحيث يمكن رؤية الأشياء الواقعة خلفه بوضوح.

مستقبل مرسل مجيب transponder

جهاز لاستقبال إشارة لاسلكية ولإرسال إشارة أخرى مختلفة آليًّا استجابة للإشارة المستقبلة.

تبديل الأوضاع تبديل الأوضاع

تغيير الوضعية أو الترتيب أو التسلسسل النسبي والتسبب في تغير المكان أو تبديله أو تبادله وخصوصًا في نقل الطاقة الثلاثية الأطوار حيث يجري تبادل مواقع النواقل على البرج.

معترض transversal

خط يتقاطع مع خطين آخرين على الأقل.

معترض معترض

ما هو متوضع على شيء ما.

صمام موجة متحركة صمام إلكتروني يستعمل لتوليد الموجات المكروية أو للتضخيم في الترددات فوق العالية ويعتمد عمله على التفاعل بين حزمة إلكترونات مع موجة كهرطيسية.

traveling - wave tube amplifier مضخم صمام موجة متحركة

تقانة لزيادة جداء الكسب بعرض الجال للمضخم.

موجة متحركة travelling waves

إشارة كهرطيسية تنقل الطاقة في الفضاء أو في مادة عازلة.

شجرة شجرة

في علوم الحاسوب الشجرة هي نمط من المعطيات المجردة المستعملة بكثرة. تنجيز هذه البنية يحاكي بنية شجرة هرمية لها قيمة جذر وأشجار جزئية من الأبناء (الأطفال) تُمثّل كمجموعة من العقد المرتبطة فيما بينها.

ترياك triac

مبدل طاقة يتألف من زوج ثايرستور مبدلين متصلين بعكس التوازي (رأس – عقب). يستعمل في المقام الأول في تطبيقات التحكم بزاوية الطور. وهو عنصر ثلاثي المساري يمرر تيارًا في أي من الاتجاهين بين المصعد والمهبط بتطبيق إشارة موجبة أو سالبة على مسرى البوابة.

triangular wave موجة مثلثة الشكل

موجة ترتفع بخط مستقيم مائل من خط القاعدة إلى القمة ثم تمبط ثانية إلى خط القاعدة.

تحديد الموقع بثلاثة اتجاهات تقنية لاستخراج المسافة بين نقطتين أو الوضعية النسبية لنقطتين أو أكثر بالاعتماد على حسابات زوايا وأضلاع المثلث.

trichromatic ثلاثي الألوان

صفة ما له ثلاثة ألوان. ما له رؤية طبيعية لونيًّا لأنه حساس للألوان الثلاثة الأساسية: الأحمر والأخضر والأزرق.

نبضة قدح – قادح

تُستَعمل إشارة القدح لإخبار النظام بوقوع حادثة محددة وأنه يجب على النظام البدء بجمع المعلومات.

مولد نبضات قدح مولد نبضات قدح دارة الكترونية أو جهاز يُستعمل لتوليد نبضات مستطيلة للقدح.

قدح triggering

تفعيل أو تسريع سلسلة من الأحداث أو التفاعلات العلمية أو الإجراءات النفسية ...إلخ

مستوى القدح القدح القدى يمكن منه إطلاق حادثة ما.

triggering signal اشارة قدح

الإشارة المستعملة لإطلاق حادثة ما.

مثلثاتي trigonometric

ما يخص المثلثات ومبادئها.

يضبط بدقة يضبط يدقة

يضبط بمكثف صغير أو أي عنصر آخر توليف دارة في جهاز لاسلكي مثلاً.

مكثف ضبط دقيق مكثف ضبط دقيق مكثف متبدل يستعمل لمعايرة الأجهزة الإلكترونية.

ضبط دقيق ضبط دقيقة. ضبط معاملات الدارة بخطوات دقيقة.

ثلاثى التكافؤ trivalent

ما له تكافؤ يساوي ٣، وعند إضافته إلى مادة نصف ناقلة يكون نصف ناقل n.

القيمة الدنيا

منطقة طويلة منخفضة بين الأمواج أو التلال.

truth table جدول الحقيقة

1-لائحة بالعلاقات لخرج دارة ناتج عن أشكال مختلفة للدخل المنطقي للدارة. ٢-مخطط من أسطر وأعمدة يبين كيف تتغير صحة وخطأ فرضية بتغير مكوناتها (مداخلها).

TT - network TT دارة

في شبكة التأريض نوع TT يزود أرضي الحماية للمستهلك بوصلة مستقلة للأرض غير مرتبطة بالمولد. الفائدة الكبيرة من نظام التأريض هذا أنه خال من ترددات الضحيج المرتفع والمنخفض التي قد تأتي من وصل هذه التجهيزات بأرضي مشترك.

آلات تحول الطاقة بين متحرك وسائل، وتشمل العنفات والضواغط. العنفات تنقل الطاقة من السائل باتجاه المتحرك والضواغط تنقل الطاقة بالاتجاه المعاكس.

ترميز توربو turbo-code

نوع من ترميز القناة يستعمل ترميزاً التفافيًّا ونوعًا من مفكك الترميز فيتربي Viterbi decoder لفك الترميز وإعطاء خرج له قيم مستمرة بدلاً من الواحد والصفر. يستعمل مفكك الترميز فيتربي خوارزمية فيتربي لفك الترميز الالتفافي. وخوارزمية فيتربي هي خوارزمية برجحة ديناميكية لإيجاد التسلسل الأكثر احتمالاً من حالات مخفية اعتماداً على أحداث مراقبة.

مضطرب turbulent

ما له طبیعة عشوائیة أو مضطربة. یرتبط بتدفق سائل تتأرجح فیه سرعة كل من نقاطه تأرجحًا غیر منتظم، وهذا ینتج مزجًا مستمرًّا عوضًا عن تدفق بنمط ثابت أو صفائحی.

لغّة لغّة طوقٌ سلكي كامل.

يطفئ – يوقف turn-off

يوقف التشغيل

يشغل يشغل

بشغل بعد توقف.

نسبة عدد اللفات turns ratio

نسبة عدد اللفات بين ملفين مترابطين، ففي المحول هي نسبة عدد لفات الملف الابتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي.

مختصر (منطق ترانزستور ترانزستور) transistor transistor logic.

قاعدة الصمام قاعدة الصمام

القاعدة التي يركب عليها الصمام الإلكتروني.

يوڵف tune

يضبط دارة الاستقبال في الجهاز اللاسلكي أو التلفاز على تردد الإشارة.

tuned - collector oscillator مهتز بمجمّع مولّف

هو أبسط أنواع المهتزات ذات الملف والمكثف اللذين يربطان في دارة مجمع الترانزستور.

مضخم مولّف tuned amplifier

مضخم يحتوي على دارات مولفة ولذلك يكون باستجابة حادة لبعض الترددات.

مولّف tuner

دارة أو أداة تُضبط لانتقاء إشارة واحدة من عدد من الإشارات في مجال الترددات.

تولیف تولیف

انظر tune.

ديود له بنية pn عالي الشَّوب، يستعمل النفق بين الطبقات في حركة الإلكترونات فينتج مقاومة تفاضلية (ديناميكية) سالبة و تبديلاً سريعًا.

مولد عنفي turbo generator

هو مجموع عنفة ومولد كهربائي مرتبط بما مباشرة لتوليد الطاقة الكهربائية. أغلب الكهرباء في العالم تولّد باستعمال مولدات بعنفات بخارية.

آلة عنفية turbo machinery

ثنائی البعد two - dimensional

ما له طول وعرض ولكن دون عمق.

two line - to ground fault

عطل طورين مع الأرض

اتصال سلكين من نظام نقل طاقة بالأرض.

دارة رباعية الأقطاب دارة أو جهاز كهربائي له زوجان من المرابط للاتصال بالدارات الخارجية.

two wire system نظام السلكين

نظام نقل تيار مستمر أو تيار أحادي الطور.

المتمم لاثنين على طريقة تمكّن من عمليات الحساب الاثناني على الأعداد الصحيحة ذات الإشارة؛ فلتمثيل العدد السالب، غثل قيمته المطلقة اثنانيًّا، ثم نقلب الوحدان أصفارًا والأصفار وحدانًا ونجمع للنتيجة البت 1. تصبح عملية طرح عددين مثلاً مكافئة لجمع العدد الأول إلى العدد الثاني بعد قلب إشارته.

TWS (track while scan)

مختصر (رادار الملاحقة بالمسح)

نمط من تشغيل الرادار يقوم فيه بتخصيص جزء من استطاعته لملاحقة الهدف أو الأهداف، على حين يكون الآخر مخصصًا للمسح.

نوع – طراز نوع – طراز

صنف من الأشياء له خواص مشتركة. مثل الأعداد أو المحارف.

نموذجی typical

ما له الخواص المميزة المتوقّعة أو المشهورة لشيء محدد.

التواء – جدل


١- التسبب في الدوران حول نقطة ثابتة. ٢-ضَفْر أسلاك مثل حالة أسلاك الهواتف الثابتة بخطى جدل مختلفة لتخفيف التداخل.

twisted pair سلکان مجدولان

كبل يتألف من سلكين معزولين مجدولين أحدهما حول الآخر. ويُستَعمل في التمديدات الكهربائية والتطبيقات الحوسبية.

twisted-nematic crystal بلورة خيطية مجدولة

يجري التحكم بمحاذاة جزئياتما بدقة بين تشكيلات جزيئية مرتبة بتأثير حقل كهربائي، وبهذا تتحكم باستقطاب الضوء ومروره خلال البلورة. تستعمل في شاشات عرض البلورات السائلة. في حالة الإطفاء OFF لا يُطبق أيّ حقل على البلورة فتكون مجدولة، وإذا سلطنا ضوءًا جرى استقطابه في حالة التشغيل ON يظهر الحقل الكهربائي وهو في حالة التشغيل ON يظهر الحقل الكهربائي وهو يحاذي جزئيات البلورة فلا يمر الضوء المستقطب خلالها وتظهر الصورة عاتمة.



- U -

un مختصر (طائرة من دون طيار) un

انظر Unmanned Air Vehicle.

UHF 300 MHz - 1000MHz

الترددات فوق العالية ٣٠٠ - ١٠٠٠ ميغا هرتز

الطيف الكهرطيسي بين الترددين ٣٠٠ ميغا هرتز و٣٠٠ ميغا هرتز و٣٠٠ ميغا هرتز؛ أي بأطوال موجات بين ١٠ سنتمتر وتسمى بالموجات الديسيمترية.

ultraviolet (UV) فوق بنفسجي

تعبير يدل على الموجات الكهرطيسية الأقصر من ٤٠٠ نانو متر والأطول من ٣٠ نانومتر.

ultraviolet light أشعة فوق بنفسجية

الإشعاع الموجود في مجال الترددات فوق بنفسجية بأطوال موجات أقصر من الضوء وأطول من الأشعة السنبة.

ultra-wideband communications
(طيف منثور)

تقانة لإرسال المعلومات باستعمال تقنيات تقوم بنثر الطاقة اللاسلكية على مجال ترددات واسع بكثافة استطاعة طفية منخفضة جدًّا.

ultra-wideband radar

رادار نبضي فائق عرض المجال

رادار يقوم بإرسال الإشارات بعرض مجال أعرض من عرض محال الرادارات التقليدية ويصعب كشف هذه الإشارات.

مختصر (خدمة الهاتف الجوَّال العالمي) UMTS مختصر الخدمة الهاتف الجوَّال العالمي . Universal Mobile Telephone Service

unambiguous

غير غامض

واضح لا يُفَسَّر إلا بتفسير واحد.

غير متوازن unbalanced

غير متناظر بالنسبة للأرض أو لمرجعية جهد الصفر.

unbalanced faults متوازنة

أكثر أنواع الأعطال غير المتوازنة هي سلك واحد للأرض وسلك مع سلك وسلكين للأرض وسلك

مقطوع.

unbalanced load حمْل غير متوازن

حمل غير متساوٍ على طرفي نظام تيار مستمر ثلاثي الأسلاك أو على الأطوار الثلاثة لنظام متناوب ثلاثي الأطوار.

unbounded غير محدود

ليس له حد.

unconstrained غير مقيد

غير محدَّد.

uncontrolled غير متحكم به

حارج السيطرة أو غير واقع تحت السيطرة.

مکشوف uncovered

عارِ وظاهر.

under damped تحت التخميد

صفة لنظام مهتز، يتناقص مطالا الاهتزاز فيه تدريجيًّا حتى ينعدما. بالمقابل: في حالة فوق التخميد overdamping، يصل النظام إلى الاستقرار من دون اهتزاز، وفي حالة التخميد الحرج critical damping

من نظام أعقد. ٢- وحدة مفردة من شيء ما.

تابع النبضة الواحدية العالم على مستقيم هو تابع دلتا ديراك وهو تابع عام على مستقيم الأعداد الحقيقية ويساوي الصفر في كل مكان فيما عدا نقطة الصفر على الإحداثي الأفقي وله تكامل يساوي الواحد على كامل مستقيم الأعداد الحقيقية. وهو نبضة قصيرة جدًّا قيمتها تساوي الصفر لقيم له غير مساوية للصفر وقوة النبضة هي واحد.

استجابة الخطوة الواحدية استجابة الخطوة الواحدية لنظام يجب إجراء لحساب استحابة الخطوة الواحدية لنظام يجب إجراء حداء لتابع النقل بتابع النقل للخطوة الواحدية وهو 1/s في فضاء لابلاس، وحلّ ذلك بالبحث عن التحويل العكسي في حدول تحويلات لابلاس.

يوحًد

يضم أشياء بعضها إلى بعض لصنع كلِّ كامل.

التابع المتزايد خطيًّا هو تابع واحدي حقيقي، سهل الحوسبة، ويساوي متوسط المتحولات المستقلة وقيمها المطلقة. يطبق هذا التابع في الهندسة (مثل معالجة الإشارة الرقمية). ويأتي اسمه من شكل التابع وهو تكامل تابع الخطوة الواحدية.

ربح واحدي كسب دارة مساو للواحد أي ليس لها ربح. كسب دارة مساو للواحد أي ليس لها ربح. والبقاعات عامة الموابة العامة هي فعليًّا بواية NAND وبوابة الأخرى.

يصل بسرعة أكبر إلى الاستقرار من دون اهتزاز. وفي حالة اللاتخميد undaming يهتز النظام بمطال ثابت.

uniform منتظم

يبقى كما هو في جميع الأحوال وفي كل الأوقات دون تغيير بالشكل أو بالصفة.

uniform distribution recitation هو توزيع متغير عشوائيِّ يكون لكل قيمةٍ فيه احتمال الحدوث نفسه.

 uniform field
 عقل منتظم

 حقل له نفس القيمة في كل النقاط في اللحظة

 الواحدة.

جريان منتظم جريان منتظم جريان سائل تتحرك فيه كل قطرة على مسار الحركة بسرعة ثابتة.

سرعة منتظمة uniform speed

إذا كانت المسافة التي يقطعها حسم في حركته في مُدد متساوية هي نفس المسافة في كل الأوقات فإن الحسم يكون في حركة ذات سرعة منتظمة.

وحيد الوصلة عنصر ذو مقاومة سالبة يتألف من وصلة pn مقوّمة في منتصف طول مادة نصف ناقلة ولها تماسات أومية في كل طرف وتستعمل عنصر تبديل.

unipolar القطب من من ما له علاقة بقطب واحد أو بنوع واحد من الأقطاب.

unit وحدة الله وظيفة محددة خصوصًا ما يكون جزءًا الله وظيفة محددة الله وظيفة الله وظيف

Universal Mobile Telephon Service (UMTS)

خدمة الهاتف الجوَّال العالمي

نظام ن الجيل الثالث عريض الجال يستند إلى مبدأ إرسال الرزم للنصوص والصوت الرقمي والفيديو والوسائط المتعددة بسرعات تصل إلى ٢ ميغابت في الثانية.

غير محمَّل unloaded ليس له حمل.

Unmanned Air Vehicle (UAV) طائرة من دون طيار

طائرة لا تحمل بشرًا وتستعمل القوى الهوائية الدينامية، ويمكنها أن تطير بقيادة ذاتية أو بقيادة عن بعد، وأن تكون لاستعمال واحد تُرمى بعدها أو تُستَعاد للاستعمال التالي، ويمكنها أن تحمل سلاحًا أو معدات.

unregulated power supply منبع تغذیة غیر منظّم

منبع تغذية جهده غير منظم؛ أي ليست له دارة لإبقاء جهد المخرج ثابتًا عند تغير جهد المدخل أو عند تغير الحمل.

unsigned number عدد بلا إشارة

تمثيل لعدد صحيح يعطى القيم الموجبة فقط.

غير مستقر unstable

شيء يمكن أن تتغير حالته آنيًّا خلال وقت قصير.

دارة غير مستقرة
دارة أو عنصر من دارة يمكن أن تتغير حالته آنيًّا

خلال وقت قصير.

حالة غير مستقرة unstable state

حالة التوازن لنظام دينامي موصوف بمعادلة تفاضلية شعاعية من المرتبة الأولى تكون غير مستقرة إذا كان لها ميل للتغير والاهتزاز.

عداد تصاعدي تنازلي عداد تصاعدي العمل كعداد ويمكن زيادة أو إنقاص حالته بتطبيق الإشارات الإلكترونية المناسبة.

uplink وصلة صاعدة

١- مسار اتصالات ترسل فيها الإشارات من الأرض إلى طائرة أو إلى ساتل اتصالات. ٢- في نظام خلوي هي الوصلة بين الجهاز النقال والمحطة المركزية. وتسمى أيضا بالوصلة العكسية.

user datagram protocol بروتوكول مخطط معطيات المستخدم

معيار برتوكول TCP/IP معرف في RFC 768. ويستعمل بدلاً عن TCP لنقل المعطيات القصيرة نقلاً سريعًا وغير مضمون بين مستضيفي TCP/IP.

user-defined primitives (UDP) أساسيات يُعَرِفها المستخدم

الكلمات المفتاحية and - or - not - xor وغيرها هي أساسيات النظام ولكن يمكن تعريف أساسيات أخرى من قبل المستثمر بطرق مختلفة تتضمن جداول الحقيقة وغيرها.

مختصر (فوق بنفسجي) ultraviolet انظر

- V -

عائد مناسب.

فراغ/خلاء

vacuum

فضاء مفرغ من المادة.

تتأثر بتأيُّن الغازات.

صمام ضوئي مفرغ صمام ضوئي مفرغ لدرجة أن خصائصه الكهربائية لا

vacuum tube diode

ديود صمام فراغي (خلائي)

ديود مكون من صمام إلكتروني يفرغ كاملاً أو جزئيًّا من الغازات فيسمح للإلكترونات بالحركة دون تفاعل مع جزيئات الغاز المتبقية.

valence band حزمة التكافؤ

الحزمة السفلى من حزمتين ممتلئتين حزئيًّا في نصف الناقل.

valence electron إلكترون التكافؤ

إلكترون في الطبقة الخارجية من الذرة يستطيع أن يتحد مع ذرات أخرى لتشكيل جزيئات.

dبقة التكافؤ valence shell

الطبقة الخارجية من الإلكترونات في الذرة، وتشارك هذه الطبقة في عملية الربط بذرات أخرى.

بت تأشير الصلاحية بت يستعمل للدلالة على وجود معطيات حقيقية في الذاكرة الحاسوبية.

value

كمية من البضائع أو الخدمات أو الأموال التي تعتبر عادلة أو معادلة بشكل مناسب لأمر آخر أو سعر أو onlo صمام

اداة للتحكم بمرور سائل في أنبوب أو ممر،
 وخصوصًا أداة آلية تسمح بالمرور في اتجاه واحد. ٢ –
 صمام إلكتروني مفرغ من الغاز يحتوي على مهبط
 ومصعد، وعادة يحتوي على مسار إضافي للتحكم.

ريشة / شفرة عنفة vane

شفرة عريضة مرتبطة بمحور دوار أو بدولاب تقوم بدفع الهواء أو الماء أو يحركها الهواء أو الماء، وتكون جزءًا من آلة كطاحونة الهواء أو من عنفة أو مروحة طائرة أو باخرة.

varactor diode ديود سعوي

نوع خاص من الديودات تتغير سعته اعتمادًا على جهد الانحياز العكسي المطبق على الديود. وهو عنصر نصف ناقل ثنائي المربط. والمهم في خصائصه السعة المعتمدة على فرق الجهد المطبَّق عليه.

متغير – متحول متحول متعيره أو تكييفه.

variable resistance مقاومة متغيرة

مقاومة يمكن ضبط قيمتها.

تباین variance

(في الإحصاء) مربعُ الانحراف المعياري.

variation تغير

اختلاف بسيط في الحالة أو القيمة أو المستوى ويكون عادة ضمن حدود معينة.

varicap ثنائی سعوي

انظر varactor diode.

vary يتغير

يختلف بالحجم أو بالقيمة أو بالدرجة أو بالطبيعة عن شيء آخر له نفس التصنيف العام.

مختصر (مهتز متحكم به بالجهد) VCO

انظر voltage controlled oscillator.

wector شعاع/متجه

كمية لها قيمة واتحاه.

vector diagram مخطط شعاعی

رسمٌ يُظهر حاصل الجمع الشعاعي لمكوناته.

vector-processing معالجة شعاعية

بنية حوسبية لها وحدات وظيفية متخصصة مصممة للعمل بكفاية كبيرة على الأشعة الممثلة لسيالات (دفقات) المعطبات.

velocity velocity

معدل تغير الموضع.

velocity coefficient معامل السرعة

نسبة السرعة الحقيقية إلى السرعة النظرية لتيار سائل.

ventilation duct مجرى تهوية

قناة تستعمل في التهوية والتدفئة وتكييف الهواء لإدخال وإخراج الهواء.

إصدار/نسخة إصدار

شكل محدد من شيء ما يختلف في بعض جوانبه عن شكل أو أشكال أحرى سابقة لنفس النوع من الأشياء.

ذروة – عقدة vertex

أعلى نقطة أو قمة.

شاقولی vertical

١- ما له زاوية قائمة مع المستوى الأفقي أو متوضع
 بحيث تكون قمته مباشرة فوق قاعدته. ٢- ما له
 علاقة بمستويات أو مراحل مختلفة من هيكلية أو
 عملية. ٣- خط أو سطح شاقولى.

محور شاقولی vertical axis

خط على مخطط يمر شاقوليا من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس مرورا بالصفر.

vertical deflection plates

صفائح الانحراف الشاقولي

صفائح في صمام الأشعة المهبطية تحرف الشعاع الإلكتروني شاقوليًا.

Very Large - Scale Integration (VSLI) تكامل وسيع النطاق

تقانة تسمح بتركيب وتوصيل عدد كبير (بالملايين) من الترانزستورات على دارة تكاملية واحدة.

very low frequency اتردد منخفض جدًا

الترددات اللاسلكية بين ٣ و ٣٠ كيلوهرتز.

very-high-speed integrated circuit (VHSIC)

دارة متكاملة فائقة السرعة

سلسلة من البرامج الحكومية مصممة لتحفيز وتطوير وتقييس تقانة الدارات المكروية المعقدة.

VHSIC

مختصر (دارة متكاملة فائقة السرعة)

.very-high-speed integrated circuit انظر

پذبذب یتذبذب پتذبذب

يحرَّك أو يتحرك باستمرار وبسرعة إلى الأمام والوراء.

حقيقة افتراضية virtual reality

التمثيل بواسطة الحواسيب للأشكال أو للبيئة المجسمة والتي يمكن التفاعل معها بطريقة تبدو حقيقية أو مادية من قبل شخص يستعمل أجهزة إلكترونية خاصة، وكمثال على ذلك الخوذة التي لها شاشة داخلها أو القفازات المزودة بمحسّات.

viscosity لزوجة

اللزوجة هي مقدار يعبّر عن مقاومة السوائل للانسياب وهي تنشأ عن احتكاك طبقاته بعضها ببعض. تقاس اللزوجة في الجملة الدولية SI بالباسكال. ثانية وفي الجملة السغثية (سم، غ، ثا) بواحدة تسمى البواز نسبةً إلى بوازُوْي.

مرئي visual

ما له علاقة بالرؤية والبصر.

فاكرة متلاشية volatile memory

ذاكرة تفقد محتوياتها عند قطع التغذية عنها.

volt equivalent of temperature الجهد المكافئ لدرجة الحرارة

هو حسب العلاقة يساوي جداء ثابت بولتزمان في درجة الحرارة المطلقة مقسومًا على شحنة الإلكترون بالكولون.

voltage جهد – توتر

١- قوة محركة كهربائية أو فرق كمون يعبَّر عنه بالفلط. ٢- نسبة الطاقة المتوفرة إلى الشحنة ويعبَّر عنه بالفلط.

تضخيم جهد/فلطية تضخيم جهد/فلطية نسبة الجهد المتناوب الناتج عند مربطي خرج مضخم إلى الجهد المتناوب المطبق على دخل المضخم.

vibration تذبذب

حركة اهتزازية بسيطة مستمرة أو حركات سريعة صغيرة إلى الأمام أو الوراء أو من جانب لآخر.

video amplifier مضخم فيديوي

في التلفاز هي المرحلة أو المراحل العريضة الجحال التي تضخم إشارة الصورة وتقدمها إلى صمام الصورة.

video signal إشارة فيديو

في التلفاز هي الإشارة التي تحتوي على كل المعلومات المرئية إضافةً إلى نبضات الإعماء (الإطفاء (blanking) والتزامن.

vidicon فيديو صمام مصورة فيديو

صمام آلة تصوير تلفاز صغيرة تشكّل الصورة فيها على مسرى شفاف مطلي بمادة ضوئية ناقلة يتغير التيار الصادر عنها حسب مسح شعاع إلكتروني بطيء السرعة.

شبه حقیقی – افتراضی

1- ما هو تقریبًا نفس الشيء المذكور. ٢- ما يُولَّد سبب أو يظهر على شاشاتها أو على الشابكة. ٣- قريب جدًّا من شيء ما دون أن يكون هو. ٤- ما له نفس القوة أو الأثر ولكنه ليس هو. ٥- غير موجود ماديًّا ولكنه يُصنَع بواسطة برجحية لكي يظهر وكأنه موجود. ٦- ما يجري تمثيله أو تنفيذه بواسطة حاسوب أو شبكة حوسبية.

virtual ground أرض مرجعية

عقدة في دارة تُترَك عند كمون مرجعي ثابت دون أن تكون متصلة مباشرة بالكمون المرجعي. في بعض الحالات يُعتبر هذا الكمون المرجعي هو كمون سطح الأرض وتسمى العقدة المرجعية حينئذ بالأرض.

voltage inverter معرج جهد

أداة كهربائية تحول التيار المستمر إلى تيار متناوب يكون له أي جهد أو تردد يريده المستخدم، يحدث ذلك باستعمال المحولات ودارات التبديل ودارات التحكم المناسبة.

ضارب/ مضاعف جهد مناعف جهد منتمر كبير من دارة تستعمل للحصول على جهد مستمر كبير من جهد متناوب صغير باستعمال شبكة من المكثفات والديودات.

تنظيم الجهد عملية تنظيم الجهد لإعطاء جهد ثابت على خرج المنظم مهما تغير جهد التغذية أو قيمة الحمل.

منظّم جهد منظّم جهد منظّم جهد منظّم جهد مدخل متغير لإيصال جهد ثابت إلى الدارات.

منبع جهد أداة ذات مربطين تعطى جهدًا ثابتًا.

voltage transfer characteristic خواص نقل الجهد

أي تابع يعبر عن نسبة (دون واحدات) جهد المدخل إلى جهد المخرج.

محول جهد جهاز قياس بشكل محول مصمم على نحوٍ خاص لقياس الجهود والاستطاعات.

خلية فولطا خلية كهربائية بواسطة تحويل خلية كهربائية بواسطة تحويل طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية بطريقة غير قابلة للعكس ولا يمكن شحن الخلية.

voltage controlled oscillator (VCO) مهتز متحكم به بالجهد/بالفلطية

1- مهتز يمكن التحكم بتردده بواسطة جهد خارجي ويمكن أن تقسم هذه المهتزات إلى ثلاثة أصناف: أمهتزات تعتمد على التمثيل الحوسبي التماثلي لنظام مهتز ذي تردد شبه ثابت. ب- مهتزات تعتمد على التغيرات شبه الثابتة للتردد باستعمال مكثفات يتحكم ا بالجهد أو بالديودات نصف الناقلة أو بالديودات السعوية. ج- مهتزات تعتمد على تيارات الشحن والتفريغ للهزازات المتعددة بغية التشكيل غير الشحن والتفريغ للهزازات المتعددة بغية التشكيل غير الخطي للموجات المثلثية. ٢- مهتز مصمم بحيث يجري التحكم بتردده أساسًا بمطال الجهد المطبق عليه. هذا المهتز هو كتلة رئيسية من دارة حلقة إقفال الطور PLL.

مقسم جهد/فلطية voltage divider

سلسلة من المقاومات أو المكثفات التي يمكن تفريعها من أي نقطة متوسطة في السلسلة لاستخراج جزء محدد من الجهد المطبق على طرفي السلسلة.

مضاعف جهد/فلطية مضاعف جهد/فلطية دارة إلكترونية تشحن مكثفات في مدخلها وتتحول هذه الشحنات بحيث أنه في الحالة المثالية يمكن الحصول على ضعف جهد المدخل تمامًا عند المخرج.

voltage drop هبوط جهد فارق الكمون بين طرفي مقاومة مقيسًا باتجاه التيار.

تابع جهدي واحدي الربح أو بمضخم واحدي الربح أو بمضخم حاجز أو بمضخم عازل، وهو مضخم عملياتي له عامل تضخيم جهد قدره الواحد.

voltmeter مختصر (تكامل وسيع النطاق) VSLI مقياس فُلط

انظر Very large scale integration.

كهربائية بالفلط.

WAIM

الحرارة.

مختصر (توافق الممانعات بزاوية عريضة)

انظر Wide Angle Impedance Matching.

يراقب- ساعة watch

١- ينظر إلى أو يراقب بانتباه مدة محددة. ٢- آلة زمن صغيرة.

محطة توليد كهرمائية water power station محطة توليد الكهرباء بتحويل طاقة المياه الجارية.

كتيم للماء water tight

صفة لما هو محكم الإغلاق بحيث لا يدخل إليه الماء ولا يمر فيه.

علامة مائية watermark

شكل شاحب يوضع على بعض أوراق الطباعة أثناء صناعتها ولا تمكن رؤية الشكل إلا برفعه أمام الضوء، وتدل أحيانًا على الصانع.

واط Watt

واحدة الاستطاعة في نظام الواحدات الدولي.

مقياس الاستطاعة wattmeter

جهاز لقياس الاستطاعة الكهربائية بالواط، ويتطلب قياس كلِّ من الجهد على الحمل والتيار المار فيه.

موجة

اضطراب أو تغير ينقل الطاقة بشكل متتال (تدريجيًّا) من نقطة إلى أخرى في وسط، وقد يأخذ شكل تشوه مرن أو تغير في الضغط أو في الشدة الكهربائية أو المغناطيسية أو في الجهد الكهربائي أو في درجة wave direction

اتجاه الموجة

الاتجاه التي تأتي منه الموجة.

انتشار الموج wave propagation

و أي طريقة تسافر بما الموجة. بحسب اتجاه اهتزاز الموجة بالنسبة إلى اتجاه الانتشار؛ يمكننا التمييز بين الانتشار الطولاني والانتشار العرضاني. في حالة الأمواج الكهرطيسية يمكن أن يحدث الانتشار في الخلاء أو في وسط مادي.

انعكاس الموجة wave reflection

تغير في اتجاه انتشار الموجة عندما ترتطم بحاجز بين نوعين من الوسط.

لف تموجي wave winding

طريقة لف لمتحرض آلات التيار المستمر. توضع فيهه الملفات في طبقتين على نحو متتال على سطح المتحرض على شكل متموج، ويجري ربط نهايتي كل ملف على قضيبين متقابلين على حلقة المبدل. توفر هذه الطريقة مسارين متوازيين لتدفق التيار عبر ملف المتحرك بقطع النظر عن عدد الأقطاب في الآلة.

شكل الموجة waveform

مخطط بياني يظهر شكل الموجة في لحظة معينة.

جبهة الموجة wavefront

الخط أو السطح المستمر الذي يحتوي على كل النقاط الفراغية التي تصل إليها الموجة في نفس اللحظة أثناء سيرها في الوسط.

waveguide دليل الموجة

أنبوب معدي أو أداة أخرى تحصر وتنقل الأمواج المكروية.

deل الموجة wavelength

ثابت يعرّف المسافة التي يجب أن تقطعها موجة دورية لتكرر نفسها.

weather radar رادار الطقس

رادار قادر على كشف السحب والهطول.

weighted مُثَقَل

انظر weighting.

weighting تثقيل

التفاوت أو الضبط الذي يجري فعله لأخذ بعض الحالات الخاصة بالاعتبار أو للتعويض عن عامل التشويه.

welding لَحْمٌ كهربائي لَحْمٌ كهربائي

عملية ربط قطعتين معدنيتين بحيث يحدث التلاحم بواسطة التداخل الذري عند سطحي التلاحم الأصليين.

جسر ويتستون Wheatstone bridge

دارة حسرية تكون فيها كل الأذرع مقاومات، ويستعمل شرط التوازن في الدارة للقيام بقياس المقاومات بدقة.

white light ضوء أبيض

ضوء غير ملون مثل ضوء النهار، ويحتوي على كل أطوال طيف الموجات المرئية بشدات متماثلة.

white noise ضجيج أبيض

ضحيج يحتوي طيفه على قدرة ثابتة في واحدة عرض الحزمة بشكل مستقل عن التردد.

Wi - Fi (Wireless Fidelity)

خصوصية لاسلكية

تقنية تسمح للحواسيب والهواتف الجوَّالة الذكية وغيرها من الأجهزة بالاتصال بالشابكة أو بعضها ببعض ضمن مساحة محددة.

Wide Angle Impedance Matching (WAIM)

توافق الممانعات بزاوية عريضة (في الهوائيات) نظام الهوائيات المصفوفي الذي يمكن أن يحتوي على طبقة توافق ممانعة عريضة الزاوية موضوعة على مجموع عناصر فتحة الهوائي والمصنوعة في صحيفة المادة الناقلة.

مجال عريض مجال عريض


خاصية لدارة توليف أو لمضخم أو لدارة أخرى يمكنها أن تمرر حزمة عريضة من الترددات.

عرض width

١- قياس أو امتداد شيء ما من طرف لآخر. ٢- الطرف الأقصر في المستطيل أو في أي جسم ثلاثي الأبعاد.

جسر وین Wien bridge

دارة حسرية لها ذراع مؤلف من مكثف ومقاومة على التسلسل، ولها ذراعٌ آخر مؤلف من مكثف ومقاومة على على التوازي. يسمى هذان الذراعان بذراعي المعاكسة، ويكون الذراعان الباقيان مؤلفين من مقاومات فقط ويسميان بذراعي النسبة.



الاقتصار على جزء محدد من المعطيات المتاحة في كل لحظة من الزمن ويسمى هذا الجزء بالنافذة وأحيانًا بالقناع وأحيانًا بالجوار. ويكون طول النافذة بحيث تكون الخواص الإحصائية للإشارة مستقرة ضمنها.

سلْك – التوصيل بسلك wire

أ- معدن مشدود بشكل خيط مرن أو قضيب.
 ٢- الربط بالأسلاك أو التقوية كها.

wireless لاسلكى

استعمال الموجات اللاسلكية لنقل الإشارات بدلاً من النقل السلكي أو بالكبال.

شبكة لاسلكية شبكة لاسلكية

شبكة حاسوبية تحقق اتصالاً عبر شبكة لاسلكية مثل Wi - Fi . وتسمح للبيوت ولشبكات الاتصالات وللأعمال بتحنب العملية المكلفة في إدخال الكبال إلى الأبنية أو بين مواضع الأجهزة.

Woodward ambiguity function تابع غموض وودوارد

في معالجة إشارة الرادار والسونار النبضي، نعرف تابع الغموض على أنه تابع للمتحولين: التأخير الزمني t وتردد دوبلر t ونرمز له t (t, t). ويبيّن هذا التابع التشوه الحاصل على النبضة المرتدة الذي يسببه المرشح المتوافق في المستقبل إضافة إلى زحزحة تردد دوبلر المرتد عن هدف متحرك (يستعمل عادة في رادار النبضة المنضغطة ولا يقتصر عليه).

word كلمة

١- عنصر لفظي أو كتابي وحيد محدد المعنى
 ويستعمل مع عناصر أخرى. ٢- عدد من البتات أو
 البايتات تعامل كمعلومة.

مهتز جسر وین Wien bridge oscillator

1- مهتز يكون فيه حسر (وين) في دارة التغذية العكسية للمضخم وتستعمل عادة دارة تحتوي على مقاومات متساوية، وهذا يسمح بتوفير توليف مستمر سهل للتردد. ٢- نوع من المهتزات التي تستعمل مضخمًا غير عاكس وممرًّا للتغذية العكسية يعطي إزاحة للطور قدرها صفر درجة عند تردد العمل.

Wiener Khinchin theorem

مبرهنة وينر - خينشين

تنص هذه المبرهنة على أن تابع الترابط الذاتي لعملية عشوائية مستقرة بالمعنى العريض لها طيف يساوي طبف الاستطاعة الخاص بالعملية.

WiMAX (worldwide interoperability for microwave access)

مختصر (التشغيل البيني العالمي للنفاذ بالأمواج المكروية)

تقانة لاسلكية تستند إلى معيار 802.16 الثابت توفر اتصالاً بشبكة مدينة للنفاذ اللاسلكي الثابت بسرعة عالية.

winding لف

مسار ناقل يكون عادة سلكًا مرتبطًا تحريضيًّا بنواة أو خلية مغناطيسية.

نافذة window

تابع مناسب يجري ضربه بالمعطيات بغرض الاقتصار على مجموعة محددة من المعطيات وخفض التشويه في طيفها المحسوب من تحويل فورييه.

windowing تطبيق نافذة

عملية فتح نافذة. في معالجة الإشارة من المعتاد

world coordinates الإحداثيات الدولية نظام إحداثيات مستقل عن أية أجهزة ويستعمل في

البرمجيات لتحديد الدخل والخرج البيانيين.

worst-case الحالة السُّوْأى

ما يميز بأسوأ الأحوال المتوقعة الممكنة.

write gun مدفع الكتابة

أداة لإدخال معلومات في الذاكرة.

عملية الكتابة write operation

عملية التدوين في ذاكرة وتغيير محتواها.

- X -

X - band 8000 MHZ - 12,000 MHz المجال X في الترددات

مجال الترددات بين ۸۰۰۰ ميغا هرتز و ۱۲۰۰۰ ميغاهرتز.

محور السينات المحور الأساسي أو الأفقي لنظام إحداثيات وتكون

للنقاط الموجودة عليه قيم تساوي الصفر لباقي الإحداثيات على المحورين y-axix و z-axix.


X-rays أشعة سينية إشعاع كهرطيسي قصير الموجة يبلغ طولها بين ١.١

أنغستروم و ۱۰۰ أنغستروم.

- Y -

yoke of magnet حافظة مغناطيس

تسمية يقصد بها أحيانًا كامل الدارة المغناطيسية لمغناطيس كهربائي أو لمحول ولكنه يدل على الجزء الذي لا يحمل ملفًا.



- **Z** -

zener break down انهيار زينر

و الانحيار الكهربائي الذي يحصل عند الاستقطاب العكسي لديود زينر، ويحدث ذلك حين يزداد الحقل الكهربائي في الطبقة المقفرة لدرجة قيامه بكسر ارتباطات التكافؤ المتبادل وتوليد أزواج من الإلكترونات والثقوب.

zener diode ديود زينر

ديود نصف ناقل يمكن أن يمر فيه تيار عكسي كبير عند تطبيق جهد عكسى حرج.

فلطية زينر zener voltage

الجهد الذي نحصل عليه حين يكون الثنائي (الديود) ناقلاً بالاتجاه المعاكس (ديود زينر بانحياز عكسي).

zero

صفر – لاشيء – التسديد الناري – التصفير

١- العدد صفر.

۲- لاشيء.

٣- التصويب لإطلاق النار على هدف محدد.

٤- يجعل القيمة صفرًا.

عبور بالصفر zero crossing

النقطة التي يقطع عندها تابع ما محور السينات (الأفقى) عند مرور قيمته بالصفر وتغيير إشارته.

zero crossing detector

كاشف عبور بالصفر

يحدد بدقة الزمن الذي يحصل فيه الانقطاع عند تغيير الإشارة.

azigzag متعرج

خط أو مسار يمر بتغيرات مفاجئة متتالية يمينًا ويسارًا. توصيل متعرج
توصيل متعرج
توصيل بخمي متناظر ثلاثي الأطوار لستة ملفات موجودة زوجًا زوجًا على ثلاث نوى. يتألف كل خط من النجمة من ملفين على التسلسل. هذه الملفات الموجودة على نوى مختلفة لها قوى محركة كهربائية فيها تختلف عن بعضها بزاوية ١٢٠ درجة. يستعمل ذلك في المحولات لإلغاء التوافقيات (المدروجات) وفي المفاعلات للحصول على خط محايد اصطناعي.

zone منطقة

مساحة تختلف عن المساحات الأخرى بطريقة معينة.

تغيير حجم الصورة تغيير حجم

١- تغيير حجم الأشكال والصور والكتابات في نافذة أو إطار لتبدو بحجم أكبر (أو أصغر) على الشاشة.
 ٢- التغيير السريع في حجم الصورة في المصورة (آلة تصوير).

z-plane الفراغى الثالث

في الرياضيات: المستوي العقدي z هو التمثيل الهندسي للأعداد العقدية المكونة من المحور الحقيقي والمحور التخيلي المعامد له.

Z-transform

تحويل زد

$$X(z)=Z\{x[n]\}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}$$

يعرَّف تحويل z لإشارة مقطعة بالزمن x بأنه سلسلة عقدية لفوى z تعطى بالعلاقة السابقة، ويطبق هذا التحويل على المعادلة التفاضلية الخاصة بنظام ما للحصول على تابع النقل الخاص بالنظام.